



MULTI-PURPOSE FOR 2 | 4 PIPE SYSTEMS

USER MANUAL



Sommario

1.	User interface (pGD1) 4
2.	Remote terminal (pGD1)5
3.	Use operational procedures 6
4.	Menu structure and navigation7
5.	Displays - Switching Unit on
6.	Main display 10
7.	IN/OUT menu14
8.	ON/OFF menu
9.	plant (2 PIPES) 19
10.	Recovery menu (2 pipes) 22
11.	cool menu (4pipes) 23
12.	Heat menu (4 pipes) 24
13.	Clock Menu 25
14.	Alarms Menu 27
15.	Alarms Log Menu 28
16.	Alarms List
17.	INPUTS/OUTPUTS LIST

1. INTERFAZ DE USUARIO (pGD1)

El panel de mandos de la unidad BRP permite configurar rápidamente los parámetros de funcionamiento de la máquina y su visualización.

La pantalla está constituida por una matriz de 132 x 64 píxeles, que señala el tipo de funcionamiento, visualiza los parámetros configurados y muestra las posibles intervenciones de alarmas.

En la tarjeta se memorizan todas las configuraciones predeterminadas y las modificaciones que se puedan realizar.

Con la instalación del panel remoto PGD1, es posible repetir a distancia todas las funciones y las configuraciones disponibles en la máquina.

La unidad es capaz de reiniciarse automáticamente conservando las configuraciones originales después de una falta de electricidad.

La interfaz de usuario está representada por una pantalla gráfica con seis teclas para la navegación.

Las visualizaciones se organizan a través de una jerarquía de menús, que se pueden activar a través de la presión de las teclas de navegación, la opción predeterminada en la visualización de estos menús está representada por el menú principal.

La navegación entre los varios parámetros se produce utilizando las teclas de flecha situadas en el lado derecho del panel; dichas teclas se utilizan también para la modificación de los parámetros seleccionados.

La unidad **BRP de 2 tubos** está preparada para la producción de agua caliente refrigerada, agua caliente y agua sanitaria (A.C.S.). - **No prevé el ciclo Antilegionela**

La unidad **BRP de 4 tubos** está preparada para la producción de agua refrigerada y agua caliente.

INTERFACE CONTROL KEYS



TECLA	FUNCIÓN
	TECLA ALARMAS Visualiza la lista de alarmas activas y el historial de alarmas;
Prg	 TECLA ACTIVACIÓN MENÚ Si se presiona esta tecla se activa la navegación por los menús;
Esc	 TECLA SALIDA MENÚ La presión de esta tecla indica la visualización a la ventana anterior;
1	 TECLA NAVEGACIÓN (+) Si se presiona esta tecla durante la navegación por los menús/parámetros, se accede al menú/parámetro sucesivo; Si se presiona esta tecla durante la modificación de un parámetro, aumenta el valor del parámetro seleccionado;
*	 TECLA NAVEGACIÓN (ENTER) Si se presiona esta tecla durante la navegación por los menús, se accede al menú seleccionado; Si se presiona esta tecla durante la navegación por los parámetros, se selecciona el parámetro visualizado y se accede a la modalidad modificación; Si se presiona esta tecla durante la modificación de un parámetro, se confirman las modificaciones del valor del parámetro seleccionado;
4	 TECLA NAVEGACIÓN (-) Si se presiona esta tecla durante la navegación por los menús/parámetros, se accede al menú/parámetro precedente; Si se presiona esta tecla durante la modificación de un parámetro, disminuye el valor del parámetro seleccionado;



ATENCIÓN

La modificación de los parámetros contenidos en el menú de asistencia y fabricante pueden provocar un mal funcionamiento en la unidad, por lo tanto se recomienda que dichos parámetros sean modificados solo por personal autorizado.

2. TERMINAL REMOTO (pGD1)

El terminal puede controlarse en remoto hasta 50 m usando un cable de tipo telefónico, mientras que usando un cable de pares blindados, un TCONN6J000 y alimentación separada puede controlarse en remoto hasta 500 m.

\land ATENCIÓN

Si el terminal se utiliza en un ambiente doméstico, el cable se debe apantallar siempre.

Configuración de la dirección

Si se conectan dos terminales pGD1 a la misma tarjeta es necesario asignar al segundo terminal una dirección diferente del primero (que es 32)

1. Alimentar el pGD1 a través del conector telefónico.

2. Apretar al mismo tiempo las teclas ↓↑ Enter durante al menos 5 segundos.

3 Para modificar la dirección del terminal (display address setting) pulsar una

vez la tecla Enter: el cursor se moverá hacia el campo de dirección (nn).

4 Seleccione el valor deseado con las teclas ↓↑ y confirme presionando de nuevo la tecla

Enter.

ATENCIÓN

Para más información sobre la instalación del terminal remoto véanse instrucciones contenidas en el interior del accesorio.



3. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE USO

Para gestionar o modificar los parámetros operativos de las unidades BRP, es necesario utilizar la interfaz del panel de mandos en la máquina. Las operaciones fundamentales que el usuario debe poder realizar para usar correctamente la unidad son las siguientes:

(1) Pasar de un menú a otro;

(2) Seleccionar y modificar un parámetro;

. Pasar de un menú a otro

(a) Para poder navegar por los diferentes menús (el orden de visualización de los menús se muestra en la página precedente), hay que acceder primero a la modalidad de selección de los menús, presionando la tecla ();



(b) Tras acceder a la modalidad de selección de los menús, es posible desplazarse entre ellos usando las teclas de flecha: la tecla (*) para acceder al menú precedente, y la tecla (*); para acceder al menú sucesivo;



(c) Cuando se visualiza el menú deseado, para acceder al menú presione la tecla (); para salir del menú y regresar a la modalidad de selección de los menús, presione la tecla ();



\land ATENCIÓN

6

Para regular el **contraste de la pantalla** pulsar al mismo tiempo las **teclas Alarm + Prg** y usar las teclas **↑** ↓ para aumentar o disminuir el contraste.

Seleccionar y modificar un parámetro

(a) Tras acceder al menú seleccionado (siguiendo el procedimiento ()) es posible deslizarse entre las ventanas que lo constituyen mediante las teclas flecha, utilizando la tecla ()) para pasar al parámetro precedente, y la tecla (); para pasar al parámetro sucesivo;



(c) Cuando se visualiza el parámetro deseado, para acceder al parámetro presione la tecla (+); para salir del parámetro y regresar a la modalidad de selección de los parámetros, presione la tecla (+);

ATENCIÓN:

Tras seleccionar un parámetro presionando la tecla (), se accede automáticamente a la modalidad de modificación de ese parámetro siguiendo este procedimiento, en esta modalidad es posible configurar los valores deseados para los parámetros, siguiendo este procedimiento:

(1) presionando la tecla () aparecerá un cursor intermitente cerca del primer campo modificable del parámetro (si no se visualizan campos modificables no aparecerá ningún cursor);

(2) presionando la tecla () o la tecla (), se aumenta o se disminuye el valor del campo;

 (3) presionando la tecla () se confirman las modificaciones del valor del campo, guardándolo en la memoria;

En base a la tipología de parámetro seleccionado, el número de campos modificables puede variar;



4. ESTRUCTURA Y NAVEGACIÓN DE LOS MENÚS

La visualización de los menús está organizada a través de la rotación de los iconos que los representan. Una vez seleccionado el icono deseado se entrará en el menú elegido, permitiendo la visualización o la modificación de los parámetros que lo componen.

El procedimiento para la navegación de los menús o la modificación de los parámetros se explica detalladamente en el capítulo "Procedimientos operativos de utilización", que debe consultarse para más información.

Menú usuario



PANTALLA PRINCIPAL QUE PUEDE VER EL USUARIO

Índice	Icono	Menú	Función del menú			
A	[→]	IN/OUT	Contiene las informaciones (temperatura, presión, etc) de los componentes del sis- tema			
B	[O]	ON/OFF	Enciende o apaga la uni- dad, y configura el modo de funcionamiento (verano/ invierno) y eventuales franjas horarias			
	VERSIÓN 2 TUBOS					
C	[≱⊱]	INSTALACIÓN	Gestión de los parámetros del chiller, punto de consigna de trabajo estándar/energy saving			
D	[ff]]	RECUPER- ACIÓN	Gestión parámetros del sani- tario (punto de consigna, consentimiento, temperatura, franjas horarias, etc)			

VERSIÓN 4 TUBOS				
C	CImage: Second seco		Gestión de los parámetros del chiller, punto de con- signa de trabajo están- dar/energy saving en fun- cionamiento en frío	
D			Gestión de los parámetros del chiller, punto de con- signa de trabajo están- dar/energy saving, en fun- cionamiento en caliente	
Índice	Icono	Monú		
maice	icono	Menu	Funcion del menu	
E		RELOJ	Gestiona todos los pará- metros relacionados con el horario de sistema (hora, fecha, etc)	
(E) (F)	[©] [2]	RELOJ	Gestiona todos los pará- metros relacionados con el horario de sistema (hora, fecha, etc) Protege el menú de asisten- cia con la solicitud de una contraseña	

— BRP - Manual del usuario - Estructura y navegación de los menús —

Menú de asistencia (protegido por contraseña)



PANTALLA PRINCIPAL DEL MENÚ DE ASISTENCIA (parámetros que puede modificar solo personal autorizado)

Índice	Icono	Menú	Función del menú	
A		IDIOMA	Selección del idioma para la interfaz de usuario	
B	[i]	INFO	Información sobre el software	
		2 TUBOS	Parámetros asistencia para el chiller	
		CHILLER		
	, ¹ 1 [×] .	4 TUBOS	Parámetros asistencia en modalidad enfriamiento	
		FRÍO		
	ר בי	2 TUBOS	Parémetros gristonois para el sanitario	
	, <u>III</u> , '	RECUPERACIÓN	Parametros asistencia para el samitano	
	۲ <u>س</u> ۲	4 TUBOS	Parámetros asistencia en modalidad calentamiento	
	ູໜຼ	CALOR	Parametros asistencia en modalidad calentamiento	
E		VENTILAC.	Parámetros asistencia ventilación	
F		BOMBAS	Parámetros asistencia bombas	
G		CONTADOR DE HORAS	Recuento horas de trabajo dispositivos	
H	[6]	MANUAL	Forzado mandos manuales	
		ACCESORIOS	Habilitación módulos accesorios	
L		C.INSTALACIÓN:	Definición de las características de instalación	
M		VARIAS	Configuración parámetros asistencia	
N	[→ _↓]	IN/OUT	Estado de ambas salidas	

5. VISUALIZACIONES - ENCENDIDO DE LA UNIDAD

En la siguiente tabla, se indican las ventanas visibles para el usuario, en el momento en que se alimenta la unidad.

Visualizaciones - Encendido de la unidad				
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro		
AERMEC Wait please 65	A	Ventana de introducción, se ve después de 30 segundos del encendido de la unidad. En la parte inferior derecha se indican los segundos restantes antes de pasar al menú de elección del idioma.		
Language Language ENGLISH ENTER for change ESC to confirm Time show mask 20	В	Indica la posibilidad de elegir el idioma deseado. En la parte inferior derecha se indican los segundos restantes antes de pasar a la pantalla principal. Transcurridos 20 segundos, ya no se podrá modificar el idioma, hasta el siguiente reinicio de la tarjeta. El idioma puede ser modificado solo por personal calificado, con el MENÚ DE ASISTENCIA.		



ATENCIÓN

la modificación de los parámetros contenidos en el menú de asistencia y fabricante pueden provocar un mal funcionamiento en la unidad, por lo tanto se recomienda que dichos parámetros sean modificados solo por personal autorizado.

6. VISUALIZACIÓN PRINCIPAL

Durante el normal funcionamiento de la unidad, en la pantalla del panel PGD1, se muestra la ventana principal; esta ventana contiene informaciones sobre el estado de la instalación, y dichas informaciones permitirán al usuario obtener una clara indicación sobre el funcionamiento de la unidad BRP, además de suministrar eventuales mensajes de error y/o mal funcionamiento.

En base al modo de funcionamiento, en la pantalla se muestran diferentes informaciones relativas al estado actual de la unidad, a los ajustes de usuario, etc.

Para obtener una clara interpretación de los iconos presentes en la ventana principal, consultar la tabla situada debajo.

VISUALIZACIÓN VENTANA PRINCIPAL 0 0 0 0 0 Aermec Tue 14:29 R 19.3 40.1 °c a 0 0 0 0 0 0 o Prg 15.0 40.2 °c o (\mathbf{b}) 0 0 0 o Esc CH+R CH+R 0 0 ٥ В

Descripción de los iconos mostrados en la ventana principal

Las bombas desbloquearán el flujós-

	et aus title and a	laana	Ciantificando
Icono	Significado	ICONÓ	Significado
A	Indica el día de la semana y la hora.		Indica que está activa la prevención de antihielo baja temperatura de salida. Apaga los compreso- res.
	Indica la temperatura de entrada y de salida de agua, del intercambiador lado instalación(evaporador en vera-	HT	Indica que está activa la prevención de alta tem- peratura de salida. Apaga los compresores/cambio modo.
<u>~™</u>	no y condensador en invierno). Indica la temperatura entrada y salida	B	Indica los estados en que se puede encontrar el cir- cuito Indica el estado en que se puede encontrar la unidad.
<u></u>	de agua, del infercambiador lado sani- tario (recuperación).		Indica el estado en el que se encuentra el compre- sor:
	Indica el porcentaje de agua solici- tada por la máquina, destinada a la instalación o a la recuperación.		deshabilitado(1), apagado(2), encendido(3), en alarma(4).
$\bigcirc_1 \bigcirc \bigcirc_2 \oslash$	Indica cuál es la bomba en funciona- miento. El símbolo visible a la izquierda se refie- re a la bomba del lado de la instala- ción, mientras que el de la derecha se refiere a la recuperación. El número de la parte inferior indica qué bomba está encendida		
\sim	Indica que está activa la resistencia antihielo.		
-(F)-	Indica que el flujóstato está abierto. Si permanece abierto durante dema- siado tiempo se apagan los compre- sores.		

tato.

Descripción del estado en que se puede encontrar el circuito

Estado	Significado
C1 C2	El sistema está activo y en funcionamiento
СН	Funcionamiento chiller
CH + R	Funcionamiento chiller + recuperación total
PC	Funcionamiento en bomba de calor
REC	Recuperación total
DEFR	Desescarche activo
WAIT	El circuito está en espera porque está cambiando la configuración
LC	Bajo de carga: indica poco contenido de agua o poca carga térmica
OK	Set point alcanzado



Estado	Significado
Abilitato	El sistema está activo y en funcionamiento
Unit off by alarm	Está presente una alarma grave que para el sistema (controlar la lista de las alarmas, debaio de la tecla alarm)
General Off	El sistema está OFF desde terminal; controlar la pantalla ON/OFF
Off by supervisor (BMS)	El sistema de supervisión ha inhibido el inicio de la unidad
Off by clock	Las franjas horarias configuradas imponen el OFF de todo el sistema
Off by digital input	La entrada digital (ID8) está cerrada y pone el sistema en OFF
Off by display	La instalación está en off desde terminal. Controlar l apantalla de la instalación
Off by Plant-side/Cold side	Plant-side/Cold side disable/off: Recovery/Heat side not working
Anti-freeze	Acción de prevención de hielo dentro de los intercambiadores de agua
Modalidad manual	Los compresores o las bombas se han forzado manualmente

ATTENTION

BRP 2-pipe system - Deactivated system /Off: the recovery side is excluded BRP 4-pipe system - Deactivated Cool Side /Off: the heating side is excluded



BRP 2 TUBOS

Pulsando las teclas 🔹 🔹 se pueed acceder a las otras visualizaciones de la ventana principal

Ventana principal - Información sobre el intercambiador lado instalación				
Visualización en la pantalla de la unidad		Visualización/Parámetro		
Plant side	Desde esta ventana se pueden ver las informaciones relativas al intercambiador lado instalación			
A Set point	А	Punto de consigna de trabajo actual		
®-¦₿≹7.0 ℃ 🔆 📈	В	Temperatura entrada al evaporador		
©—iDiff. 5.0°C	С	Indica el valor de salto térmico		
Temp.Outlet: 8.5%	D	Valor de la temperatura que regula la máquina		
(E) + (E) = 30% EI $9.0%$ (V) Req. 39% Active 2.9%	Е	Porcentaje de factor proporcional (PID si activada)		
	F	Porcentaje del factor integrante (si es PID activado)		
		El porcentaje solicitado por la instalación		
		El porcentaje de potencia efectiva utilizada		

Ventana principal - Información sobre el intercambiador lado sanitario					
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice Visualización/Parámetro				
Recovery side	Desde esta ventana se pueden ver las informaciones relativas al intercambiador lado sanitario				
	A Punto de consigna de trabajo actual				
	B Temperatura salida del intercambiador				
CDiff. 5.0°CDTemp.Outlet8.5%	C Indica el valor de salto térmico				
E—Req. 39% Active 2.9%	D Valor de la temperatura que regula la máquina				
	E El porcentaje solicitado por la instalación				
	F El porcentaje de potencia efectiva utilizada				

Ventana principal - Información sobre el intercambiador lado sanitario				
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro		
	А	Temperatura del aguasanitaria producida		
Recovery side	В	Temperatura dentro del acumulador		
$ \begin{array}{c} (A) & - \operatorname{Temp.Prod} \\ 42.4^{\circ} C & 10.5^{\circ} C \\ \end{array} $	С	Indica la demanda de agua caliente sanitaria (de 0 a 10 niveles)		
Set 45.0°C Diff 5.0°C Req. 64% Active 58%	D	Aparece cuando la bomba del recuperador está en funcionamiento. El número de la parte inferior indica qué bomba está encendida. Cuando se activa la regulación de recupera- ción con sanitario, la bomba sólo se activará si se demanda agua del sanitario.		
Ventana principal - Información sobre circuiti 1 - 2				
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro		

	Visualización en la pantalla de la unidad					Visualización/Parámetro
	Circuits				А	Indica la demanda de los circuitos
	Total require 60%				В	Indica el estado en que se encuentra el circuito
(A)	Cirucit 1: Circuit 2: Next ON Next Off	2 1	58% 58% Circ.1 Circ.1	CH + Rec ← B Rec 83s	с	Indica qué compresor se encenderá o apa- gará

BRP 4 PIPES

Pulsando las teclas 🔹 🔹 se pueed acceder a las otras visualizaciones de la ventana principal

Ventana principal - Información sobre el intercambiador lado frío				
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro		
Cold side	Desde esta ventana se pueden ver las informaciones relativas al intercambiador lado frío			
	А	Punto de consigna de trabajo actual		
	В	Temperatura entrada al evaporador		
© → Diff. 5.0°C	С	Indica el valor de salto térmico		
DTemp.Outlet: 8.5%	D	Valor de la temperatura que regula la máquina		
Reg. 39% EI 9.0% F	E	Porcentaje de factor proporcional (PID si activada)		
	F	Porcentaje del factor integrante (si es PID activado)		
	G	El porcentaje solicitado por la instalación		
	Н	El porcentaje de potencia efectiva utilizada		

Ventana principal - Información sobre el intercambiador lado caliente					
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro			
Heat side	Desde esta ventana se pueden ver las informaciones relativas al intercambiador lado instalación				
	A	Punto de consigna de trabajo actual			
● ↑ ○↑ ○ ∪ ⁻ (*)	В	Temperatura salida del intercambiador			
C Diff. 5.0°C	С	Indica el valor de salto térmico			
D Temp.Outlet: 8.5% Ep 30% Ei 9.0% E Req. 39% Active 2.9%		Valor de la temperatura que regula la máquina			
		El porcentaje solicitado por la instalación			
(F)	F	El porcentaje de potencia efectiva utilizada			

Ventana principal - Información sobre el intercambiador lado sanitario				
Unit display	Index	Display/Parameter		
	А	Temperatura del agua producida		
Heat side	В	Temperatura dentro del acumulador		
A Temp.Prod 42.4°C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	С	Indica la demanda de agua caliente sanitaria (de 0 a 10 niveles)		
Set 45.0°C Diff 5.0°C Req. 64% Active 58%	D	Aparece cuando la bomba del recuperador está en funcionamiento. El número de la parte inferior indica qué bomba está encendida. Si se activa la regulación de recuperación con sanitario, la bomba se activará si se demanda agua del sanitario		

	Ventana principal - Información sobre circuiti 1 - 2						
Unit display						Index	Display/Parameter
	Circuits	;				A	Indica la demanda de los circuitos
	Total require 60%				В	Indica el estado en el que se encuentra el circuito	
A -	Cirucit 1: Circuit 2:		58% 58%	CH + Rec ╺– Rec	B	С	Indica qué compresor se encenderá/apagará
©-	Next ON Next Off	2 1	Circ.1 Circ.1	83s		C	

7. IN/OUT MENU

Menú IN/OUT - Información sobre la temperatura exterior Visualización en la pantalla de la unidad Índice Visualización/Parámetro Temperatura exterior: En esta ventana se muestran (\mathbf{A}) А los datos relativos a la temperatura exterior. Outdoor temp Hoy: Indica la temperatura MIN. y MÁX registrada В durante la jornada. °C D Ayer: Indica la temperatura MIN. y MÁX registrada С B 5.7°C 5.7°C durante la jornada anterior. Today 0.0°C 5.7°C Yester C Temperatura exterior: Indica la temperatura exterior Temp. Temp. D actualmente detectada por la sonda aire exterior. Min Max

Menú IN/OUT – Información sobre e	de los circuitos			
Visualización en el display de la unidad	Indice	dice Visualización/Parámetro		
		Muestra el	estado del funcionamiento del circuito	
	A	 Off Sólo cl Chiller Bomba Sólo re Sólo re Esperc Modo Puesta desca 	 Espera invers. VIC Descarche Espera salida desc. Act. vent. exit desc. Salida descarche No descarche imp. No descarche rec. 	
Circuit 1	В	Indica cuántos segundos faltan para el siguiente cambio de funcionamiento Indica la potencia de demanda del circuito		
B Pros.change mode 163s	С			
C Req. 58% Active: 58%	D	Muestra el estado de los compresores		
D-Compr.1: ► Compr.2: >		\bigotimes	Compresor apagado	
E			Compresor encendido	
		Min.On	Compresor encendido y en sincronización de mínimo encendido, a la derecha indica cuándo finaliza	
		Min.Off	Compresor encendido y en sincronización de mínimo apagado, a la derecha indica cuándo finaliza	
		Off alarm	Compresor off por motivo de una alarma, vea la tecla Alarm	
	E	Indica la p	ootencia activa en el circuito	



Menú IN/OUT - Información sobre el estado de desescarche					
Visualizzazione sul display dell'unità	Indice	Visualizzazione/Parametro			
	А	Indica el estado de los descarches de los circuitos 1 y 2. Véase ⁽¹⁾ Descripción de los estados del descarche			
A		Indica si está activo o no la modalidad de descarche (Defrost)			
B-Circuit 1 Alarms	С	Indica el estado del circuito			
C Off LP 5.4bar Delta 0.0 Circuit 2 Alarms Off LP 5.4bar Delta 0.0		 Off Sólo chiller Chiler + Rec Bomba de calor Sólo recuperador Espera parcialización Modo seleccionado Puesta en marcha del descarche 			
		Indica el valor de set point actual El valor de Delta indica el descenso de la presión en el tiempo. Una vez alcanzado este umbral, entra en función el ciclo de descarche (Defrost)			

Descripción de los estados del desescarche

Stato	Descrizione
No SBR	No hay descarche
Off	Circuito apagado por el display, por franja horaria o por entrada digital
Sbr.Attivo	Descarche activo (la máquina condensa en la batería de la ventilación)
On Smart	Descarche iniciado por descenso
On Min LP	Descarche iniciado por baja presión alcanzada
On Reboot	Descarche iniciado después de black out de la alimentación
On Force	Descarche iniciado por forzado desde el display o forzado por el inicio de otro ciclo de defrost
On TGP	Descarche iniciado por temperatura del gas impelente elevada
End Liq.T	Fin descarche por temperatura elevada del líquido
End Tempo	Fin descarche por tiempo máximo superado
End Force	Fin descarche por forzado desde display
Startup Cmp	Descarche inhibido por tiempo después de activarse los compresores
Alta P.Evap	Descarche inhibido por alta presión de evaporación
Alta T.Ext	Descarche inhibido por alta temperatura externa
T.Bw Sbr	Descarche inhibido por tiempo de espera entre dos descarches
Allarmi	Circuito en alarma
On da Alarm	Descarche iniciado por alarma retirada

Menú IN/OUT - Indica el estado de las válvulas del circuito 1 y circuito 2					
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro			
A EG	A	En esta ventana se muestran los datos relativos a la presiones del circuito y el estado de las válvulas.			
	В	Visualiza el estado de los compresores (deshabilita- do - encendido - apagado - alarma).			
HP 26.7bar Fan 88%	С	Indica los valores de alta y baja presión del circuito.			
LP 2.4bar □ □ ●LiqT 40.7°C vic vir ▶■ ▷■ ▷■ ▶■ ▷■	D	Indica la temperatura del líquido refrigerante (Liq T) y del gas impelente (Tgp).			
F	E	Indica el estado de las válvulas: VIC - Válvula inversión ciclo. VIR - Válvula inversión recuperación.			
Circuit 2 CH HP 26.7bar Fan 88% LP 2.4bar LiqT 40.7°C vic vir M M M M M	F	vs1: electroválvula intercet. líquido. v1a: electroválvula intercet. líquido. vsB: electroválvula batería. vsR: electroválvula recuperación. vsE: electroválvula evaporador. By: válvula rebose desescarche.			
vs1 v1a vsB vsR vsE By	G	Indica la velocidad en porcentaje con la que tra- baja el ventilador.			

8. MENÚ ON/OFF: ()

BRP 2 TUBOS

Menú ON/OFF - Encendido o apagado de la unidad y ajustes sobre el modo de funcionamiento				
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro		
A On/Off Unit	A	On/Off Unidad : en esta ventana se configuran los datos relativos al estado de la unidad y al modo de funcionamiento.		
Plant side Off to clock • Recovery side Off to clock	В	Para la descripción del estado de la unidad véase CAPÍTULO 6 - Visualización principal - Des- cripción del estado en que se puede encontrar la unidad.		
©rGeneral eable: SI	С	Estado ON/Off general , que puede habilitar el usuario.		

BRP 4 TUBOS

Menú ON/OFF - Encendido o apagado de la unidad y ajustes sobre el modo de funcionamiento				
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro		
A On/Off Unit Cold side	A	On/Off Unidad : en esta ventana se configuran los datos relativos al estado de la unidad y al modo de funcionamiento.		
Off for Alarm • B Heat side Off for Alarm	В	Para la descripción del estado de la unidad véase CAPÍTULO 6 - Visualización principal - Des- cripción del estado en que se puede encontrar la unidad.		
©-General enable: YES	С	Estado ON/Off general , que puede habilitar el usuario.		

ATTENTION BRP 2-pipe system - Deactivated system /Off: the recovery side is excluded BRP 4-pipe system - Deactivated Cool Side /Off: the heating side is excluded

9. MENÚ INSTALACIÓN (2 TUBOS) 💥 Menú INSTALACIÓN - Visualización punto de consigna instalación Índice Visualización en la pantalla de la unidad Visualización/Parámetro А Visualiza los ajustes actuales del chiller. NO: la instalación no produce agua fría/caliente, la recuperación se gestiona a parte. Sì (Sí): la unidad está en funcionamiento y la regulación de la instalación se efectúa sobre el punto de consigna predeterminado. В Sì con set2 (Sí con set2): la unidad está en funcionamiento y la regulación de la instalación se efectúa sobre el segundo punto de consigna configurado. Impianto DA OROLOGIO (DESDE RELOJ): la regulación de la ins-OFF to clock talación se efectúa sobre las franjas horarias configuradas, cuando están activas. Switch ON: B Selección de modo: BY CLOCK DA SUPERV (DESDE SUPERV): la unidad es gestionada MODE SELECTION desde mando remoto, con sistema BMS. **BY CALENDAR** DA INGR.DIG (DESDE ENTR.DIG): si el contacto digital (dispositivo auxiliar) se cierra, se activa el funcionamiento de calentamiento. DA TEMP.EXT (DESDE TEMP. EXT): en base a la temperatura exterior se selecciona el funcionamiento enfria-С miento o calentamiento. DA CALENDARIO (DESDE CALENDARIO): la unidad produce agua caliente según el periodo configurado. RISCALDAMENTO (CALENTAMIENTO): la unidad produce agua caliente. RAFFREDDAMENTO (ENFRIAMIENTO): la unidad produce agua fría.

Menú INSTALACIÓN - Visualización punto de consigna instalación					
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro			
A Plant side	A	Visualiza los ajustes actuales del chiller.			
$\mathbb{B} \xrightarrow{V} \mathbf{7.0^{\circ}C}$	В	Indica el punto de consigna de producción agua fría.			
© — — — — 45.0°C		Indica el punto de consigna de producción agua caliente.			
Menú INSTALACIÓN - Visualización punto de consigna instalación					
Visualización en la pantalla de la unidad		Visualización/Parámetro			
A Plant side	A	Visualiza los ajustes del punto de consigna 2 (solo si está habilitado).			

В

С

Setpoint 2

12.0°C

40.0°C

para la producción del agua caliente.

Indica las configuraciones de punto de consigna

Indica las configuraciones de punto de consigna

para la producción del agua fría.





Menú INSTALACIÓN - Selección modo: DESDE CALENDARIO			
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro	
Cooling/Heating Select Cool/Heat with Calendar	A	Configura la fecha de inicio del periodo con que activar la unidad en calentamiento.	
A Start Heating 0/ B Finish Heating 0/	В	Configura la fecha final del periodo con que desac- tivar la unidad en calentamiento.	

Menú INSTALACIÓN - Selección modo: TEMPERATURA EXTERIOR		
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro
Cooling/Heating Select Cool/Heat with External Temperature	A	Configura la temperatura exterior con que activar la unidad en funcionamiento enfriamiento.
A→Set ON Heating 26°C B→Set ON Cooling 07.0°C	В	Configura la temperatura exterior con que activar la unidad en funcionamiento calefacción.

10. MENÚ RECUPERACIÓN (2 TUBOS)



ATENCIÓN

Ŷ

- La unidad BRP 2 tubos está preparada para la producción de Agua caliente Sanitaria (A.C.S.).
- No prevé el ciclo Antilegionela

Menú RECUPERACIÓN - Visualización del punto de consigna recuperación		
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro
	A	Visualiza los ajustes actuales del intercambiador .
Recovery side Off to clock External temperature B-Enable: SI	В	 SI (SÍ):la unidad no produce agua caliente para uso sanitario. NO: la unidad está en funcionamiento y la regulación de la instalación se efectúa sobre el punto de consigna predeterminado. DA OROLOGIOA (DESDE RELOJ): la regulación de la instalación se efectúa sobre las franjas horarias configuradas, cuando están activas. SI con set2 (SÍ con set2): la unidad está en funcionamiento y la regulación de la instalación se efectúa sobre el segundo punto de consigna configurado.

Menú RECUPERACIÓN - Visualización del punto de consigna recuperación		
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro
A Recovery side	A	Visualiza los ajustes actuales del chiller
B-setpoint 1: 45.0°C	В	Visualiza la temperatura del agua en salida del inter- cambiador, configurada en el punto de consigna predeterminado
45.0°C	С	Visualiza la temperatura del agua en salida del inter- cambiador, configurada en el segundo punto de consigna

11. MENÚ FRÍO (4 TUBOS)



Menú FRÍO - Visualización punto	de consigr	na intercambiador lado frío
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro
A	A	Visualiza los ajustes actuales del chiller
Colâside B-OFF for Alarm C-Enable: BY CLOCK	В	NO: la instalación no produce agua caliente/fría Sì (Sí): la unidad está en funcionamiento y la regu- lación de la instalación se efectúa sobre el punto de consigna predeterminado. Sì con set2 (Sí con set2): la unidad está en fun- cionamiento y la regulación de la instalación se efectúa sobre el segundo punto de consigna con- figurado. DA OROLOGIOA (DESDE RELOJ): la regulación de la instalación se efectúa sobre las franjas horarias configuradas, cuando están activas.

Menú FRÍO - Visualización punto de consigna intercambiador lado frío		
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro
A	A	Visualiza los ajustes actuales del chiller.
Col [°] d side	В	Indica que está activo el punto de consigna prede- terminado de la instalación.
[®] -Setpoint 1 ©	с	Indica la temperatura de punto de consigna en frío.

Menú FRÍO - Visualización punto de consigna intercambiador lado frío		
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro
A Cold side	А	Displays the current settings of the chiller.
© + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	В	Visualiza los ajustes del punto de consigna 1 y del punto de consigna 2 (solo si está habilitado).
	С	Indica las configuraciones de punto de consigna para la producción del agua fría.

ATENCIÓN

Para configurar las franjas horarias, véase capítulo relativo al **menú de instalación (2** tubos) habilitación: desde reloj

12. MENÚ CALIENTE (4 TUBOS)



ATENCIÓN - La unidad BRP - 4 tubos no está preparada para la producción de Agua caliente sanitaria (A.C.S.)

Visualización en la pantalla de la unidad Índice Visualización/Parámetro Image: A product of the transmission of transmissi	Menú CALOR - Visualización punto de consigna lado caliente		
A Visualiza los ajustes actuales del intercambiador Heat side Off to Clock External Temperature Image: Switch On: YES B B Witch On: YES A Visualiza los ajustes actuales del intercambiador NO: la unidad no produce agua caliente lada instalación. SI (Sí): la unidad está en funcionamiento y la regulación de la instalación se efectúa sobre de punto de consigna predeterminado. DA OROLOGIOA (DESDE RELOJ): la regulación de la instalación se efectúa sobre las franjas hora rias configuradas, cuando están activas. SI con set2 (Sí con set2): la unidad está en funcionamiento y la regulación de la instalación se efectúa sobre las franjas hora rias configuradas, cuando están activas. SI con set2 (Sí con set2): la unidad está en funcionamiento y la regulación de la instalación se efectúa sobre las franjas hora rias configuradas, cuando están activas. SI con set2 (Sí con set2): la unidad está en funcionamiento y la regulación de la instalación se efectúa sobre las franjas hora rias configuradas, cuando están activas. SI con set2 (Sí con set2): la unidad está en funcionamiento y la regulación de la instalación se efectúa sobre las franjas hora rias configuradas, cuando están activas. SI con set2 (Sí con set2): la unidad está en funcionamiento y la regulación de la instalación se efectúa sobre las franjas hora rias configuradas, cuando está en funcionamiento y la regulación de la instalación se efectúa sobre las franjas hora rias configuradas, cuando están activas.	Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro
Heat side Off to Clock External Temperature Switch On: YES B B B Conservation of the second	A	A	Visualiza los ajustes actuales del intercambiador.
efectúa sobre el segundo punto de consigna	Heat side Off to Clock External Temperature B Switch On: YES	В	 NO: la unidad no produce agua caliente lado instalación. SI (SÍ): la unidad está en funcionamiento y la regulación de la instalación se efectúa sobre el punto de consigna predeterminado. DA OROLOGIOA (DESDE RELOJ): la regulación de la instalación se efectúa sobre las franjas horarias configuradas, cuando están activas. SI con set2 (Sí con set2): la unidad está en funcionamiento y la regulación de la instalación se efectúa sobre el segundo punto de consigna

Menú RECUPERACIÓN - Visualización del punto de consigna lado caliente		
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro
A Heat side	A	Visualiza los ajustes actuales del chiller.
	В	Visualiza la temperatura del agua en salida del intercambiador, configurada en el punto de consigna predeterminado.
45.0°C	С	Visualiza la temperatura del agua en salida del intercambiador, configurada en el segundo punto de consigna.

13. MENÚ RELOJ 📀

Menú Reloj - Configuración de las fecha y hora del sistema		
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro
Clock A Day: Tuesday	А	Visualiza el día de la semana (no se puede cam- biar en esta ventana).
B	В	SE puede modificar la fecha del sistema.
© Hour: 14:04	С	SE puede modificar la hora del sistema.

Menú Reoj - Configuraciones de la hora legal			
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro	
Clock B Automatic change Hour solar/legal YES Transition Time: 1h Start: LAST SUNDAY in MARCH at 02.00 End: LAST SUNDAY in OCTOBER at 03.00	A	Reloj: en esta ventana se muestran los ajustes para la hora legal.	
	В	Hora Legal: este parámetro indica si habilitar el ajuste del horario de sistema en base a la fecha, según los ajustes siguientes.	
	С	Tiempo de transición: este parámetro indica cuán- to aumenta o disminuir (según si se trata del inicio o del final del periodo de hora legal) el horario de sistema según el cambio de horario.	
	D	Inicio uso hora legal: este parámetro indica en qué día del mes comenzar a utilizar el horario legal; para especificarlo es necesario configurar dos partes del mismo parámetro, el primero indica la semana (primera, segunda, tercera o última), el segundo indica el día de la semana.	
	E	Mes de inicio: este parámetro indica el mes en el que comenzar a utilizar los ajustes de la hora legal.	
	F	Hora de inicio: este parámetro indica la hora en el que comenzar a utilizar los ajustes de la hora legal.	
	G	Final uso hora legal: este parámetro indica en qué día del mes dejar de utilizar el horario legal; para especificarlo es necesario configurar dos partes del mismo parámetro, el primero indica la semana (primera, segunda, tercera o última), el segundo indica el día de la semana.	
	Н	Mes de final: este parámetro indica el mes en el que dejar de utilizar los ajustes de la hora legal.	
	I	Hora de final: este parámetro indica la hora en el que dejar de utilizar los ajustes de la hora legal.	

Menú RELOJ - Configu	e la función Calendario	
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro
	A	Calendario: en esta ventana se configuran las acciones que se deben efectuar en la función calendario; esta función permite configurar 5 periodos, especificando la duración en días, y conectar cada uno de estos con una acción específica que se debe efectuar.
	В	Inicio: Indica la fecha de inicio para los 5 periodos que se pueden configurar.
	С	Fin: Indica la fecha de final para los 5 periodos que se pueden configurar.
Calendar B-Start Finish Action 01/JAN. →06/FEB →0FF	D	Acción: indica qué acción efectuar para cada uno de los 5 periodos que se pueden configurar en el calen- dario.
E 05/JAN. 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ F €	E	Fechas de inicio de periodos: estos parámetros especi- fican la fecha (día/mes) de inicio para cada periodo; si se configura 00/00 como valor de inicio y final, este periodo estará deshabilitado.
	F	Fechas de final de periodos: estos parámetros especi- fican la fecha (día/mes) de final para cada periodo; si se configura 00/00 como valor de inicio y final, este periodo estará deshabilitado.
	G	 Acciones configuradas para los periodos: estos parámetros especifican la acción que se debe efectuar en correspondencia de los periodos configurados; las acciones pueden ser: Off (apaga la unidad durante el periodo seleccionado); Fest (para todos los días del periodo seleccionado, se efectuarán los ajustes relativos a las franjas horarias especificadas para el día "FESTIVO"); (ninguna acción).



Cada vez que se genera un alarmaa, ésta se guarda en un área de memoria denominada "Historial de alarmas", que contiene las últimas 100 alarmas registradas en la unidad; para cada alarma guardada, se registran diferentes informaciones sobre la situación de la unidad en aquel momento (temperaturas y presiones de trabajo), de manera que el personal de la asistencia técnica pueda tener una clara visión de la unidad en el momento que se ha producido una determinada alarma.

Para acceder al historial de alarmas es necesario:

(a) pulsar la tecla (🔊) y entrar en la visualización de las alarmas;

(b) en caso que estén presentes, des-

plazar todas las alarmas activas con la tecla (•) y llegar al icono que indica la activación del historial de alarmas; (3) pulsar la tecla (•) para entrar en el historial de alarmas;

(4) para salir del historial de alarmas pulsar la tecla $\binom{p_0}{p_0}$ o la tecla $\binom{p_0}{p_0}$.

Menú ALARMAS			
Visualización en la pantalla de la unidad		Visualización	
		Código de alarma: este parámetro indica el código de la alarma, este código puede localizarse en las páginas anteriores (tabla de resumen de alarmas).	
B High pressure sensor	В	Descripción de alarma: este parámetro indica la des- cripción de la alarma guardada.	
broken or not connect	С	Número de alarma: este valor indica el número progre- sivo asignado a la alarma; este valor va de 0 (primera alarma registrada) a 99 (última alarma registrada).	
Active alarms: 15		Indica la posibilidad de desplazar las visualizaciones de las varias alarmas activas señaladas pulsando las teclas .	

15. MENÚ HISTORIAL DE ALARMAS

Menú ALARMAS - Historial de alarmas			
Visualización en la pantalla de la unidad	Índice	Visualización/Parámetro	
Visualización en la pantalla de la unidad Alarm Image: Push key ENTER to go HISTORY alarm 8:22 29/3/11 N°003 AL 33 Recovery anti-freeze		Desplazándose con las teclas 📲, en el interior del menú de alarmas, se accede a la pantalla indicada, desde la que se puede entrar en el MENÚ DE HISTORIAL DE ALAR- MAS	
Temp Outlet In Out Plant 15.7°C 24.5°C Recov. 0.0°C 0.0°C C1: > > OFF > > B 8:22 29/3/11 N°003 AL 76 High temp.TGP circuit 2 LP bar Circ 1 8.3 12.5 Circ 2 4.0 14.7 Plant 100% > Recov. 70% >	В	Para cada alarma se pueden obtener las siguientes des- cripciones: -Fecha y hora de intervención -Naturaleza de la alarma -Temperatura entrada/salida lado instalación -Temperatura entrada/salida recuperación -Estado de los compresores -Baja presión -Estado de la unidad -Estado de los compresores -Estado de las bombas -Alta presión	

TIPOS DE REARME

AUTO= automático, la alarma se rearma automáticamente cuando finalizada el evento que la ha generado.

SEMI = semiautomatico, la alarma se rearma automáticamente, pero si el evento que la ha generado se repite más de 3 veces en una hora, debe rearmarse manualmente.

MAN = manual, la alarma se rearma solo a través de mando manual.

ATENCIÓN: mantener apretado el pulsador

para rearmar manualmente la alarma.



ATENCIÓN: la visualización en el historial de alarmas, comienza siempre de la última alarma generada. Para navegar entre las alarmas guardadas, utilizar las teclas de flecha () y ().

EL HISTORIAL DE ALARMAS NO PUEDE PONERSE A CERO y dado que la memoria disponible puede contener hasta 100 alarmas, una vez que el índice ha alcanzado el valor 99, el aumento reinciará de 00 (sobrescribiendo la alarma más antigua).

16. ALARMS LIST

Alarm Code	Texto historial	Variable	Notas	Reset manuale
AL01	Error reloj batería descargada			Yes
AL02	Error memoria Flash			Yes
AL03	ID8 Monitor de fase			
AL04	Reinicio de la placa tras caida de tensión	no es una alarma		
AL05	Alta Pres.Circ1 rota o desconectada	B1	30s	
AL06	Alta Pres.Circ2 rota o desconectada	B6	30s	
AL07	Baja Pres.Circ1 rota o desconectada	B2	30s	
AL08	Baja Pres.Circ2 rota o desconectada	B7	30s	
AL09	Temp.Entr.Evap rota o desconectada	B4	30s	
AL10	Temp.sal.evap. rota o desconectada	B3	30s	
AL11	Temp.sal.evap. rota o desconectada	B3 uPC	30s	
AL12	Temp.Rec.Entr. rota o desconectada	B1 uPC	30s	
AL13	Temp.Rec.Sal.1 rota o desconectada	B2 uPC	30s	
AL14	Temp.Rec.Sal.2 rota o desconectada	B6 uPC	30s	
AL15	Temp.Rec.Sal.Com. rota o desconectada	B4 uPC	30s	
AL16	Temp.aire exterior rota o desconectada	B9	30s	
AL17	Temp.líquido Circ1 rota o desconectada		30s	
AL18	Temp.líquido Circ2 rota o desconectada		30s	
AL19	Mantenimiento.Comp.1 circuito 1			Yes
AL21	Mantenimiento.Rec.Bomba1 circuito 1			Yes
AL22	Mantenimiento.Inst.Bomba1 circuito 1			Yes
AL23	Térmico compres.1 circuito 1			Yes
AL24	ID13 Térmico Inst.bomba1	ID 6		Yes
AL25	ID14 Térmico Inst.bomba2			Yes
AL26	Térmico rec.bomba1			Yes
AL27	Térmico rec.bomba2			Yes
AL28	ID15 Térmico ventilac.1			Yes
AL29	ID16 Térmico ventilac.2			Yes
AL30	Presostato BP 1 circuito 1		180s + 3s "M48"	Semi automatic
AL31	Sonda Baja pres. desde sonda			Semi automatic
AL32	resostato AP 1 de entr.digital			Yes
AL33	Alta presión 1 de sonda			Yes
AL34	Baja presión 1 desde sonda (grave)			Yes
AL35	Baja presión 2 desde sonda (grave)			Yes
AL36	Prevención circ1 de sonda			
AL37	Prevención circ2 de sonda			
AL38	Flujóstato Inst.			Semi automatic
AL39	Flujóstato rec.			Semi automatic
AL40	Antihielo instalación temp.salida evap		3°C "Ma9"	
AL41	Antihielo imp.com. temp.salida evap		3°C "Ma9"	
AL42	Antihielo recuperación 1 temp.salida		3°C "Ma12"	

BRP - Manual del usuario - Lista de alarmas

Alarm Code	Texto historial	Variable	Notas	Reset manuale
AL43	Antihielo recuperación 2 temp.salida		3°C "Ma12"	
AL44	Antihielo rec.com. temp.salida		3°C "Ma12"	
AL45	Expansión IO (uPC) OffLine		20 s	
AL46	Expansión IO (pCOe) OffLine		20 s	
AL48	Temp.impulsión Circ1 rota o desconectada		30 s	
AL49	Temp.impulsión Circ2 rota o desconectada		30 s	
AL50	Riavvio scheda da mancata tensione	NO è un allarme		
AL51	Mantenimiento.Comp.2 circuito 1	Dislpay only	"W18"	
AL52	Mantenimiento.Comp.3 circuito 1	Dislpay only	W18″	
AL53	Mantenimiento.Comp.1 circuito 2	Dislpay only	W18″	
AL54	Mantenimiento.Comp.2 circuito 2	Dislpay only	W18″	
AL55	Mantenimiento.Comp.3 circuito 2	Dislpay only	W18″	
AL56	Mantenimiento.Vent. circuito 2	Dislpay only	W18″	
AL57	Mantenimiento.rec.Bomba2 circuito 1	Dislpay only	W18″	
AL58	Mantenimiento.Inst.Bomba2 circuito 1	Dislpay only	W18″	
AL59	Térmico compres.2 circuito 1			Yes
AL60	Térmico compres.3 circuito 1			Yes
AL61	Térmico compres.1 circuito 2			Yes
AL62	Térmico compres.2 circuito 2			Yes
AL63	Térmico compres.3 circuito 2			Yes
AL64	Presostato BP 2 desde presostato		180s + 3s "M48"	Semi automatic
AL65	Baja presión 2 desde sonda			Semi automatic
AL66	Alta presión 2 de presostato			Yes
AL67	Alta presión 2 de sonda			Yes
AL68	Prevención baja presión Circ.1			
AL69	Prevención baja presión Circ.2			
AL70				
AL71	Antihielo salida recuperación 2		3°C "Ma12"	
AL72	Antihielo salida común rec.		3°C "Ma12"	
AL73	Prevención TGP circuito 1		"Ma39"	
AL74	Prevención TGP circuito 2		"Ma39"	
AL75	Alta temp.TGP circuito 1		"Ma54"	
AL76	Alta temp.TGP circuito 2		"Ma54"	
AL78	Deses.en Inst. No disponible			
AL79	Descongelación su scambiatore recupero no disponible			
AL80	Alarmas Offline Master board desconectada			
AL81	Alarmas Offline tarjeta BRP 2 desconectada			
AL82	Alarmas Offline tarjeta BRP 3 desconectada			
AL83	Alarmas Offline Board BRP 4 desconectada			
AL84	Alarmas alta temp. ingreso instalación			Semi automatic
AL85	Alarmas alta temp. ingreso recuperación			Semi automatic

17. LISTA ENTRADAS/SALIDAS

17.1. LISTA ENTRADAS/SALIDAS - TARJETA PCO3 LARGE

SALIDAS DIGITALES	MASTER
NO1	CP1(compresor) circuito 1 (CC1)
NO2	CP2 (compresor) circuito 1 (CC1A)
NO3	CP1 (compresor) circuito 2 (CC2)
NO4	CP2 (compresor) circuito 2 (CC2A)
NO5	VS1 (electroválvula interceptación líquido) circuito 1
NO6	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 1
NO7 (intercam- bio)	Bomba 1 evaporador
NO8	Alarma grave
NO9	Bomba 2 evaporador
NO10	Ventilador 1 condensador
NO11	Ventilador 2 condensador
NO12	VIC1 (válvula inversión ciclo)
NO13	VIR1 (válvula inversión recuperación)
NO14	VIC2 (válvula inversión ciclo)
NO15	VIR2 (válvula inversión recuperación)
NO16	Resistencia antihielo
NO17	VS1 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2
NO18	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2
NO18 ENTRADAS DIGITALES	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2 ID3	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1 On/off remoto
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2 ID3 ID4	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1 On/off remoto Calor/frío remoto
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2 ID3 ID4 ID5	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1 On/off remoto Calor/frío remoto Flujóstato evaporador
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1 On/off remoto Calor/frío remoto Flujóstato evaporador Magnetotérmico CP1 circuito 1 (MT1)
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1 On/off remoto Calor/frío remoto Flujóstato evaporador Magnetotérmico CP1 circuito 1 (MT1) Magnetotérmico CP2 circuito 1 (MT1A)
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1 On/off remoto Calor/frío remoto Flujóstato evaporador Magnetotérmico CP1 circuito 1 (MT1) Magnetotérmico CP2 circuito 1 (MT1A) Alarma monitor de fase
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1 On/off remoto Calor/frío remoto Flujóstato evaporador Magnetotérmico CP1 circuito 1 (MT1) Magnetotérmico CP2 circuito 1 (MT1A) Alarma monitor de fase Alta presión circuito 2
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 ID9 ID10	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1 On/off remoto Calor/frío remoto Flujóstato evaporador Magnetotérmico CP1 circuito 1 (MT1) Magnetotérmico CP2 circuito 1 (MT1A) Alarma monitor de fase Alta presión circuito 2 Baja presión circuito 2
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 ID10 ID111	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1 On/off remoto Calor/frío remoto Flujóstato evaporador Magnetotérmico CP1 circuito 1 (MT1) Magnetotérmico CP2 circuito 1 (MT1A) Alarma monitor de fase Alta presión circuito 2 Baja presión circuito 2 Magnetotérmico CP1 circuito 2 (MT2)
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 ID10 ID111	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1 On/off remoto Calor/frío remoto Flujóstato evaporador Magnetotérmico CP1 circuito 1 (MT1) Magnetotérmico CP2 circuito 1 (MT1A) Alarma monitor de fase Alta presión circuito 2 Baja presión circuito 2 Magnetotérmico CP1 circuito 2 (MT2) Magnetotérmico CP2 circuito 2 (MT2A)
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 ID10 ID11 ID111 ID12 ID13	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1 On/off remoto Calor/frío remoto Flujóstato evaporador Magnetotérmico CP1 circuito 1 (MT1) Magnetotérmico CP2 circuito 1 (MT1A) Alarma monitor de fase Alta presión circuito 2 Baja presión circuito 2 Magnetotérmico CP1 circuito 2 (MT2) Magnetotérmico CP2 circuito 2 (MT2A) Magnetotérmico bomba 1 evaporador
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 ID10 ID111 ID12 ID13 ID14	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1 On/off remoto Calor/frío remoto Flujóstato evaporador Magnetotérmico CP1 circuito 1 (MT1) Magnetotérmico CP2 circuito 1 (MT1A) Alarma monitor de fase Alta presión circuito 2 Baja presión circuito 2 Magnetotérmico CP1 circuito 2 (MT2) Magnetotérmico CP2 circuito 2 (MT2A) Magnetotérmico bomba 1 evaporador Magnetotérmico bomba 2 evaporador
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 ID10 ID11 ID10 ID11 ID12 ID13 ID14	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1 On/off remoto Calor/frío remoto Flujóstato evaporador Magnetotérmico CP1 circuito 1 (MT1) Magnetotérmico CP2 circuito 1 (MT1A) Alarma monitor de fase Alta presión circuito 2 Baja presión circuito 2 Magnetotérmico CP1 circuito 2 (MT2) Magnetotérmico CP2 circuito 2 (MT2A) Magnetotérmico bomba 1 evaporador Magnetotérmico bomba 2 evaporador Magnetotérmico ventilador 1
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 ID10 ID11 ID10 ID11 ID12 ID13 ID14 ID15 ID14	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1 On/off remoto Calor/frío remoto Flujóstato evaporador Magnetotérmico CP1 circuito 1 (MT1) Magnetotérmico CP2 circuito 1 (MT1A) Alarma monitor de fase Alta presión circuito 2 Baja presión circuito 2 Magnetotérmico CP1 circuito 2 (MT2) Magnetotérmico CP2 circuito 2 (MT2A) Magnetotérmico bomba 1 evaporador Magnetotérmico ventilador 1 Magnetotérmico ventilador 2
NO18 ENTRADAS DIGITALES ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 ID10 ID11 ID10 ID11 ID12 ID13 ID14 ID15 ID16 ID17	VS2 (electroválvula interceptación líquido) circuito 2 MASTER Alta presión circuito 1 Baja presión circuito 1 On/off remoto Calor/frío remoto Flujóstato evaporador Magnetotérmico CP1 circuito 1 (MT1) Magnetotérmico CP2 circuito 1 (MT1A) Alarma monitor de fase Alta presión circuito 2 Baja presión circuito 2 Magnetotérmico CP1 circuito 2 (MT2) Magnetotérmico bomba 1 evaporador Magnetotérmico bomba 2 evaporador Magnetotérmico ventilador 1 Magnetotérmico ventilador 2 -

BRP - Manual Usuario -Lista de entradas/salidas - TARJETA pCO3 LARGE

SALIDAS ANALÓGICAS	MASTER
Y1 (0-10V)	
Y2 (0-10V)	Bomba modulante evaporador
Y3 (0-10V)	Ventilador modulante 1
Y4 (0-10V)	Ventilador modulante 2
ENTRADAS ANALÓGICAS	MASTER
B1	Alta presión circuito 1
B2	Baja presión circuito 1
B3	Temperatura salida de agua evaporador
В4	Temperatura entrada de agua evaporador
В5	Temperatura gas impelente (PT1000) Circuito1
Вб	Alta presión circuito 2
В7	Baja presión circuito 2
B8	Entrada multifunción
В9	Temperatura del aire exterior
B10	Temperatura gas impelente (PT1000) Circuito2

ATENCIÓN: La configuración base incluye una tarjeta pCO3 large. Además, se pueden gestionar una serie de accesorios a través de una tarjeta µPC.

pCO3 LARGE BOARD



17.2. TARJETA µPC

SALIDAS DIGITALES	Master
NO1	Bomba 1 recuperación
NO2	Bomba 2 recuperación
NO3	CP3 circuito 1 (CC1B)
NO4	CP3 circuito 2 (CC2B)
NO5	VS-R (electroválvula recuperación) circuito 1
NO6	VS-R (electroválvula recuperación) circuito 2
NO7 (intercambio)	VS-B (electroválvula batería) circuito 1
NO8	VS-B (electroválvula batería) circuito 2
NO9	VS-E (electroválvula evaporador) circuito 1
NO10	VS-E (electroválvula evaporador) circuito 2
NO11	VBY (electroválvula by pass) circuito1
NO12	VBY (electroválvula by PASS) circuito2
ENTRADAS DIGITALES	
ID1	Flujóstato recuperación
ID2	Magnetotérmico bomba 1 recuperación
ID3	Magnetotérmico bomba 2 recuperación
ID4	Magnetotérmico CP3 circuito 1 (MT1B)
ID5	Magnetotérmico CP3 circuito 2 (MT2B)
ID6	
ID7	
ID8	
ID9	
ID10	
SALIDAS ANALÓGICAS	
Y1 (0-10V)	
Y2 (0-10V)	
Y3 (0-10V)	
Y4 (0-10V)	
ENTRADAS ANALÓGICAS	
B1 (NTC)	Temperatura del agua entrada recuperación
B2 (NTC)	Temperatura del agua salida recuperación 1
B3 (NTC)	Temperatura del agua salida común evaporador(master/slave)
B4 (NTC)	Temperatura del agua salida común recuperación (master/slave)
B5 (NTC; NTC HT; 0-1V; 4-20 mA)	
B6 (NTC)	Temperatura del agua salida recuperación 2
B7 (NTC)	Temperatura líquido (final desescarche) circuito 1
B8 (NTC)	
B9 (NTC; NTC HT;)	
B10 (NTC)	Temperatura líquido (final desescarche) circuito 2
B11 (0-5V)	
B12 (0-5V)	

—— BRP - Manual Usuario - Lista de entradas/salidas - TARJETA µPC

µPC BOARD





37040 Bevilacqua (VR) - Italy Via Roma, 996 - Tel. (+39) 0442 633111 Telefax (+39) 0442 93730 - (+39) 0442 93566 www.aermec.com carta reciclata recycled paper papier recyclé recycled papier



The technical data given on the following documentation is not binding. Aermec reserves the right to apply at any time all the modifications deemed necessary for improving the product.

CE