

 $25/01 - 6343841_06$

Istruzioni Originali Translation of Original instructions Traductions d'après les modes d'emploi d'origine Übersetzung aus dem italienischen Originaltext Traducción del original

MODUCONTROL

Manuale uso · User manual · Manuel d'utilisation · Bedienungsanleitung · Manual de uso



REGOLAZIONE ELETTRONICA ELECTRONIC CONTROLLER RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHE REGELUNG REGULACIÓN ELECTRÓNICA



www.aermec.com

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver voluto conoscere un prodotto Aermec. Esso è frutto di pluriennali esperienze e di particolari studi di progettazione, ed è stato costruito con materiali di primissima scelta e con tecnologie avanzatissime.

Il manuale che Lei sta per leggere ha lo scopo di presentarle il prodotto e aiutarla nella selezione dell'unità che più soddisfa le esigenze del suo impianto.

Le vogliamo ricordare comunque che per una selezione più accurata, Lei si potrà avvalere anche dell'aiuto del programma di selezione Magellano, disponibile sul nostro sito.

Aermec sempre attenta ai continui mutamenti del mercato e delle sue normative, si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto con eventuale modifica dei relativi dati tecnici.

Nuovamente grazie.

Aermec S.p.A.

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen für Ihr Kaufinteresse an einem Aermec Produkt. Dieses ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrungen und spezieller Planungsstudien und wurde mit Werkstoffen höchster Güte und unter Einsatz der modernsten Technologien hergestellt.

Das Handbuch, das Sie gerade lesen, hat den Zweck Ihnen das Produkt vorzustellen und Sie bei der Auswahl des Geräts zu unterstützen, das den Bedürfnissen Ihrer Anlage am besten entspricht.

Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass Sie sich für eine noch gründlichere Auswahl auch des Auswahlprogramms Magellano bedienen können, das auf unserer Website zur Verfügung steht.

Durch stetige Bedachtnahme auf die Änderungen des Marktes und seiner Rechtsvorschriften behält sich Aermec jederzeit das Recht auf alle zur Produktverbesserung als erforderlich betrachteten Änderungen vor, einschließlich einer eventuellen Änderung der jeweiligen technischen Daten. Nochmals vielen Dank für Ihre Entscheidung.

Aermec S.p.A.

Dear Customer,

Thank you for wanting to learn about a product Aermec. This product is the result of many years of experience and in-depth engineering research, and it is built using top quality materials and advanced technologies.

The manual you are about to read is meant to present the product and help you select the unit that best meets the needs of your system. However, please note that for a more accurate selection, you can also use the Magellano selection program, available on our website. Aermec, always attentive to the continuous changes in the market and its regulations, reserves the right to make all the changes deemed necessary for improving the product, including technical data.

Thank you again.

Aermec S.p.A.

Estimado cliente,

Gracias por querer conocer un producto Aermec. Este es el fruto de muchos años de experiencia y de investigaciones específicas sobre el diseño, utilizando para su fabricación materiales de primera calidad y las tecnologías más vanguardistas.

El manual que está a punto de leer tiene por objeto presentarle el producto y ayudarle a seleccionar la unidad que mejor se adapte a las necesidades de su sistema.

Sin embargo, nos gustaría recordarle que para una selección más precisa, también puede contar con la ayuda del programa de selección de Magellano, disponible en nuestro sitio web.

Aermec siempre atenta a las continuas mutaciones del mercado y de las normativas, se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, todas las modificaciones que considere necesarias para mejorar el producto, modificando los datos técnicos correspondientes, si fuera necesario.

Le damos las gracias de nuevo.

Aermec S.p.A.

Cher client,

Nous vous remercions de vouloir en savoir plus sur un produit Aermec. Il est le résultat de plusieurs années d'expériences et d'études de conception particulières, il a été construit avec des matériaux de première sélection à l'aide de technologies très avancées.

Le manuel que vous êtes sur le point de lire a pour but de présenter le produit et de vous aider à choisir l'unité qui répond le mieux aux besoins de votre système.

Cependant, nous vous rappelons que pour une sélection plus précise, vous pouvez également utiliser l'aide du programme de sélection Magellano, disponible sur notre site web.

Aermec est toujours attentive aux changements continus du marché et de ses réglementations et se réserve la faculté d'apporter, à tout instant, toute modification retenue nécessaire à l'amélioration du produit, avec modification éventuelle des données techniques relatives. Avec nos remerciements, CERTIFICAZIONI AZIENDA - COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICATIONS DE L'ENTREPRISE - ZERTIFIZIERUNGEN DES UNTERNEHMENS - CERTIFICACIONES EMPRESA







CERTIFICAZIONI SICUREZZA - SAFETY CERTIFICATIONS - CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ - SICHERHEITSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD

CE



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dall'errato smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), si prega di restituire il dispositivo utilizzando gli opportuni sistemi di raccolta, oppure contattando il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), please return the device using appropriate collection systems, or contact the retailer where the product was purchased. Please contact your local authority for further details. Illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions provided by law.

Cette étiquette indique que le produit ne doit pas être jetés avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou la santé humaine causés par une mauvaise élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), se il vous plaît retourner l'appareil à l'aide de systèmes de collecte appropriés, ou communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté . Pour plus d'informations se il vous plaît communiquer avec l'autorité locale appropriée. Déversement illégal du produit par l'utilisateur entraîne l'application de sanctions administratives prévues par la loi. Dieses Etikett gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll in der gesamten EU zu entsorgen. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zu vermeiden, schicken Sie das Gerät über geeignete Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, wo Sie das Produkt erworben . Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Behörde. Illegale Ablagerung des Produkts durch den Anwender bringt die Verhängung von Verwaltungsstrafen gesetzlich vorgesehen ist.

Esta etiqueta indica que el producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente oa la salud humana causados por la eliminación inadecuada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), por favor devuelva el dispositivo a través de los sistemas de recogida adecuados, o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local competente. Vertido ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de sanciones administrativas previstas por la ley.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per assicurare la precisione, Aermec non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. All specifications are subject to change without prior notice. Although every effort has been made to ensure accuracy, Aermec shall not be held liable for any errors or omissions. Toutes les spécifications sont soumises à modifications sans préavis. Même si tous les efforts ont été faits pour assurer la précision, Aermec n'assume aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs ou omissions. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Obwohl jegliche Anstrengung unternommen wurde, um Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt Aermec keinerlei Haftung für eventuelle Fehler oder Auslassungen.

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin aviso previo. No obstante todos los esfuerzos para asegurar la precisión, Aermec no se responsabiliza por eventuales errores u omisiones.



INDICE DELLE LINGUE / LANGUAGE INDEX / INDEX DES LANGUES / SPRACHENVERZEICHNIS / ÍNDICE DE IDIOMAS

Italiano	
English	41
Français	
Deutsch	
Español	



INDICE

1	Precauzioni e norme di sicurezza	6
2	Caratteristiche della regolazione	7
3	Settaggi default menù utente	8
4	Settaggi default menù resistenza	8
5	Settaggi default menù installatore	9
6	Settaggi default menù installatore 2	10
7	Configurazioni unità con MODUCONTROL	10
8	Visualizzazioni interfaccia utente e parametri	11
9	Menù letture	13
10	Menù letture avanzate	14
11	Menù utente 11.1 Settaggio parametri operativi (livello utente)	15 15
12	Menù installatore. 12.1 Settaggio parametri operativi (livello installatore).	20
13	Menù installatore 2 13.1 Settaggio parametri operativi (livello installatore)	27
14	Menù installatore 3 14.1 Settaggio parametri operativi (livello installatore)	29
15	Menù resistenza 15.1 Gestione resistenza elettrica 15.2 Settaggio parametri operativi (livello resistenza)	30 31 32
16	Tabella configurazione DIP switch	
17	Tabella riassuntiva allarmi	



1 PRECAUZIONI E NORME DI SICUREZZA



2 CARATTERISTICHE DELLA REGOLAZIONE

Il pannello comandi dell'unità permette una rapida impostazione dei parametri di funzionamento della macchina e la loro visualizzazione. Il display è costituito da 4 cifre e diversi led per la segnalazione del tipo di funzionamento, la visualizzazione dei parametri impostati e degli eventuali allarmi intervenuti. Nella scheda vengono memorizzate tutte le impostazioni di default ed eventuali modifiche. Con l'installazione dell'accessorio pannello remoto è possibile comandare a distanza l'accensione e lo spegnimento, l'impostazione del modo di funzionamento (freddo-caldo) e la visualizzazione del riassunto allarmi; aggiungendo l'accessorio MO-DU-485BL l'unità potrà essere gestita in un sistema VMF, oppure essere gestita tramite un BMS, tramite protocollo ModBus. Dopo un caso di mancanza di tensione, l'unità è in grado di riavviarsi automaticamente conservando le impostazioni originali.



Indice	Elemento	Note
1	Unità	
2	Scheda Moducontrol	
3	Interfaccia di comando a bordo maccchina	
Λ	Scheda per gestione sonde, valvole e	Procento colo cullo unità ANU
4	comunicazione con modulo inverter	Presente solo sulle unità ANLI
5	Scheda per gestione del compressore inverter	Presente solo sulle unità ANLI
6	Pannello remoto semplificato PR3	Accessorio
		Questo accessorio permette di collegare:
	Schoda interfaccia protocollo ModPus	 Pannello remoto PR4 (in alternativa al pannello
7		PR3)
	MUDU-483BL	 Supervisore BMS (protocollo Modbus)
		• Sistema VMF (pannello VMF-E6)

AVVISO

i

Nel caso si desideri implementare un sistema di gestione BMS, è disponibile sul nostro sito www.aermec.com un manuale con tutte le specifiche necessarie alla realizzazione di un sistema di supervisione seriale.

MODUCONTROL 25/01 6343841_06

3 SETTAGGI DEFAULT MENÙ UTENTE

	Parametri menù utente - (Password 000)																
Presente	sulle unità	۲	*	*	۲	۲	*	*	*	*	*	۲	۲	۲	۲		
Stringa p	oarametro	StA	StF	bnF	StC	bnC	CSt	SF1	tF1	SF2	tF2	SC1	tC1	SC2	tC2	SAS	bAS
Indice parametro		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
	ANL	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10
	ANLI	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10
Unità	ANK	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10
	WRL	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18		
	NRK	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10

Legenda:

() Unità in grado di produrre acqua calda (pompa di calore o unità solo caldo)

E Unità in grado di produrre acqua fredda (pompa di calore reversibile o unità solo freddo)

(). Tutte le unità (sia pompe di calore, solo caldo o solo freddo)

Dirità in grado di produrre acqua calda sanitaria

Funzioni relative ai parametri del menù utente										
Indice - Stringa	Funzione	Funzione Indice - Stringa								
0 - StA	Selezione modo di funzionamento	8 - SF2	Set a freddo 2							
1 - StF	Set a freddo	9 - tF2	Temperatura aria esterna 2 (freddo)							
2 - bnF	Banda a freddo	A - SC1	Set a caldo 1							
3 - StC	Set a caldo	B - tC1	Temperatura aria esterna 1 (caldo)							
4 - bnC	Banda a caldo	C - SC2	Set a caldo 2							
5 - CSt	Correzione set	D - tC2	Temperatura aria esterna 2 (caldo)							
6 - SF1	Set a freddo 1	E - SAS	Set acqua sanitaria							
7 - tF1	Temperatura aria esterna 1	F - bAS	Banda acqua sanitaria							

4 SETTAGGI DEFAULT MENÙ RESISTENZA

	Parametri menù resistenza - (Password 001)												
Presente	sulle unità	*	*	۲	۲	۲	۲	۲					
Stringa p	oarametro	SrA	brA	Sri	bri	tA1	tA2	bA					
Indice p	arametro	0	1	2	3	4	5	6					
	ANL	4	1	3	4	5	-30	2					
	ANLI	4	1	3	4	5	-30	2					
Unità	ANK	4	1	3	4	5	-30	2					
	WRL	4	1										
	NRK	4	1	3	4	5	-30	2					

Legenda:

(*): Unità in grado di produrre acqua calda (pompa di calore o unità solo caldo), in cui è prevista una resistenza elettrica integrativa

E Tutte le unità (sia pompe di calore, solo caldo o solo freddo)

Funzioni relative ai parametri del menù resistenza										
Indice	Funzione Indice Funzione Funzione									
- Stringa		- Stringa								
0 - SrA	Set resistenza antigelo	4 - tA1	Set aria esterna 1							
1 - brA	Banda resistenza antigelo	5 - tA2	Set aria esterna 2							
2 - Sri	Set resistenza integrativa	6 - bA	Banda sui set temperatura aria							

Funzioni relative ai parametri del menù resistenza									
Indice	Euroiono	Indice	Eunciene						
- Stringa	Funzione	- Stringa	Funzione						
3 - bri	Banda resistenza integrativa								

5 SETTAGGI DEFAULT MENÙ INSTALLATORE

Parametri menù installatore - (Password 030)															
Presentes	*	*	۲	۲	*	۲	*	*	۲	۲					
Stringa p	iu	oFF	oFC	SAF	int	dEr	AG	FrP	rin	PAN	ASA	ASP	AAS	trA	
Indice pa	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	
	ANL	0	4	54	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0
	ANLI	0	4	54	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0
Unità	ANK	0	4	63	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0
	WRL	0	4	58	5	600	0	3	3		0				
	NRK	0	4	67	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0

Legenda:

E Unità in grado di produrre acqua calda (pompa di calore o unità solo caldo)

(Unità in grado di produrre acqua fredda (pompa di calore reversibile o unità solo freddo)

(Tutte le unità (sia pompe di calore, solo caldo o solo freddo)

(): Unità in grado di produrre acqua calda sanitaria

Funzioni relative ai parametri del menù installatore										
Indice	Eunziono	Funzione								
- Stringa	I diizione	- Stringa	I diizione							
0 - iu	Regolazione ingresso/uscita	7 - FrP	Frost protection							
1 - oFF	Force-Off a freddo	8 - rin	Resistenza di integrazione							
2 - oFC	Force-Off a caldo	9 - PAN	Configurazione pannello remoto							
3 - SAF	Banda di riarmo del Force-Off	A - ASA	Abilitazione acqua sanitaria							
4 - int	Tempo integrale	B - ASP	Potenza produzione acqua sanitaria							
5 - dEr	Tempo derivativo	C - AAS	Tempo attesa ingresso							
6 - AG	Antigelo	D - trA	Abilitazione termostato ambiente							

	Parametri menù installatore - (Password 030)													
Presente s	ulle unità			۲	۲	*	*	*	*	۲	۲	۲	۲	۲
Stringa p	Stringa parametro			OAE	Ati	SCr	Ad1	Bd1	AS1	LA1	St1	LA2	St2	LSP
Indice pa	irametro	E	F	G	Н		J	L	Ν	0	Ρ	Q	R	Т
	ANL	0	180	45	64	1	1	1	0	-15	43	-10	58	50
	ANLI	0	180	45	64	1	1	1	0	-15	43	-10	58	55
Unità	ANK	0	180	45	65	1	1	1	0	-20	53	-10	62	60
	WRL	0	180		64	1	1	1	0	-15	43	-10	58	55
	NRK	0	180	45	68	1	1	1	0	-20	57	-10	67	65

Legenda:

() Unità in grado di produrre acqua calda (pompa di calore o unità solo caldo)

(Tutte le unità (sia pompe di calore, solo caldo o solo freddo)

(): Unità in grado di produrre acqua calda sanitaria

Funzioni relative ai parametri del menù installatore										
Indice	F	Indice								
- Stringa	Funzione	- Stringa	runzione							
E - bAF	Abilitazione by-pass flussostato	N - AS1	Abilitazione scrittura supervisore							
F - tbF	Tempo di by-pass flussostato	0 - LA1	Limite temperatura aria 1							
G - OAE	Stand-by da temperatura esterna	P - St1	Limite temperatura acqua 1							
H - Ati	Acqua ritorno alta temperatura	Q - LA2	Limite temperatura aria 2							
l - SCr	Configurazione salva schermo	R - St2	Limite temperatura acqua 2							
J - Ad1	Indirizzo modbus supervisore	T - LSP	Limite massimo set point a caldo impostabile							
L - Bd1	Baudrate supervisore									

זרח

6 SETTAGGI DEFAULT MENÙ INSTALLATORE 2

Parametri menù installatore 2 - (Password 031)						
Presente	e sulle unità	*	*	*	*	
Indice	0	1	2	3		
	ANL	6	0	0	0	
	ANLI	6	0	0	0	
Unità	ANK	6	0	0	0	
	WRL	0			0	
	NRK	6	0	0	0	

Legenda:

E Unità in grado di produrre acqua calda (pompa di calore o unità solo caldo)

(Tutte le unità (sia pompe di calore, solo caldo o solo freddo)

	Funzioni relative ai parametri del menù installatore 2					
Indice	Funzione					
0	Delta Temperatura per riattivazione del compressore dopo intervento del Force-Off					
1	Configurazione cavo scaldante					
2	Set point cavo scaldante					
3	Spegnimento pompa per termostato					

7 CONFIGURAZIONI UNITÀ CON MODUCONTROL

	Configurazioni disponibili per ogni unità						
	*	۲		11	I >	•	
ANL	V	×	×	Solo le taglie: 102, 152, 202	×	v	
ANL H	v	~	V	Solo le taglie: 103, 153, 203	×	~	
ANLI	v	v	~	×	v	v	
ANK	•	v	~	Solo le taglie: 100, 150	×	~	
WRL	4	~	~	Solo le taglie: 101, 141, 161	×	×	
NRK	V	 ✓ 	 ✓ 	×	×	v	

Legenda:

E Unità in grado di produrre acqua fredda (pompa di calore reversibile o unità solo freddo)

E Unità in grado di produrre acqua calda (pompa di calore o unità solo caldo)

🕒: Unità in grado di produrre acqua calda sanitaria

AVVISO



Le unità con accumulo integrato NON sono adatte alla produzione acqua calda sanitaria.

🕦: Unità dotata di bi-compressore

: Unità dotata di compressore inverter

(E): Unità dotata di un dispositivo per il controllo della condensazione (DCPX)

✓: Configurazione DISPONIBILE

X: Configurazione NON DISPONIBILE

8 VISUALIZZAZIONI INTERFACCIA UTENTE E PARAMETRI

L'interfaccia utente principale è rappresentata da un pannello a led con tastiera capacitiva (ovvero con tasti a sfioramento); le visualizzazioni sono organizzate tramite tre menù:

1. Menù LETTURE (tasto C)

Contiene le informazioni (in sola visualizzazione) sul funzionamento corrente dell'unità.

2. Menù SET (tasto D)

Contiene tutti i parametri che l'utente può modificare in base alle esigenze dell'impianto; questi parametri sono raggruppati in diversi sotto menù:

— Menù UTENTE (Password 000);

- Menù INSTALLATORE (Password 030);
- Menù RESISTENZA (Password 001);

3. Storico ALLARMI (tasto E)

Lo storico allarmi registra le condizioni di errore e/o malfunzionamento dell'unità (siano esse allarmi o preallarmi).



- Display di visualizzazione
- Tasto di accensione
- Tasto di accesso al menù letture
- Tasto di accesso al menù set
- Tasto di accesso allo storico allarmi
- Tasti di scorrimento/aumento o diminuzione parametri

Fig. 2



- 1 Menù SET attualmente visualizzato
- 2 Menù ALLARMI attualmente visualizzato
- 3 Indice parametro
- 4 Sigla parametro / Valore parametro
- 5 Indicatore stagione ESTIVA
- 6 Indicatore stagione INVERNALE
- 7 Indicatore stato di allarme in corso
- 8 Indicatore funzionamento compressore in corso (questa segnalazione può assumere diverse frequenze di lampeggio)
- 9 Indicatore stop in corso



Durante il normale funzionamento, sul display viene visualizzato l'ultimo parametro modificato; nel caso non vengano successivamente premuti altri tasti per almeno 5 minuti, il display attiva la modalità salva schermo (funzione impostabile tramite il parametro (i) nel menù INSTALLATORE).

Per la visualizzazione dei parametri e/o letture vengono utilizzate 4 cifre; la prima indica l'indice, cioè un numero che permette all'utente di sapere quale parametro o lettura si sta visualizzando (Fig.3).

Fig. 3



- A Indice parametro
- B Sigla parametro / Valore parametro

9 MENÙ LETTURE

Per entrare nel menù letture premere il tasto in (Fig.4); una volta entrati nel menù letture, sul display viene visualizzato l'indice della lettura ed una stringa di tre caratteri che la identifica; la stringa resta visualizzata per un secondo, dopo di che viene sostituita dal valore relativo alla lettura stessa. Per passare alla lettura successiva è necessario premere il tasto in (Fig.5), mentre per tornare a quella precedente premere il tasto in (Fig.6). Ogni volta che si passa da una lettura ad un'altra, oltre al cambio del valore indice, verrà visualizzato per il primo secondo la stringa per identificare la lettura in corso (è tuttavia possibile identificare qualunque lettura tramite il valore dell'indice, confrontandolo con la tabella riportata sotto).







Indice - Stringa		Significato Lettura	Indice - Stringa		Significato Lettura
0 EuR	Standard	Temperatura uscita acqua	d SPO	Standard	Spunti compressore (unità)
1 E .A	Standard	Temperatura ingresso acqua	E rEL	Standard	Release del software
2 E2P	Standard	Temperatura batteria	F ыLd	Standard	Release minori del software
3 ECP	Standard	Temperatura gas premente	G SEE	Standard	Set attualmente in uso
4 FBE	۲	Temperatura aria esterna	H 9Cb	•	Set pressione DCP
S RP	۲	Pressione di mandata	, dCP	•	Differenziale di pressione DCP
б БР	۲	Pressione di aspirazione	J HE I		Ore di funzionamento COMPRESSORE 2 (migliaia)
7 EEr	Standard	Termostato	L HE I		Ore funzionamento COMPRESSORE 2 (unità)
8 SR6	Standard	Banda di sicurezza sul Force-Off	N SP I		Spunti compressore COMPRESSORE 2 (migliaia)
9 CP	Standard	Tempi CP	o 501		Spunti compressore COMPRESSORE 2 (unità)
R HED	Standard	Ore di funzionamento (migliaia)	P Po		Frazione di potenza
ь нсо	Standard	Ore funzionamento (unità)	9 rF9	1,	Frequenza richiesta (INVERTER)
C SPO	Standard	Spunti compressore (migliaia)	r PrF	()	Caduta di pressione

Legenda:

(11

(standard): Parametro visibile su TUTTE le unità

🛞: Parametro visibile SOLO su unità adatte alla produzione di acqua calda

(): Parametro visibile SOLO su unità con dispositivo controllo condensazione a bordo

) Parametro visibile SOLO su unità dotate di bi-compressore

Parametro visibile SOLO su unità dotate di compressore inverter



MENÙ LETTURE AVANZATE 10

Per entrare nel menù letture avanzate premere il tasto mostrato in (Fig.7), una volta premuto il tasto si dovrà inserire la password per l'accesso ai vari menù; per accedere al menù utente la password è 010, per modificare il valore delle password usare i tasti freccia. Una volta inserita la password corretta premere il tasto mostrato in (Fig.7). Sul display viene visualizzato l'indice della lettura ed una stringa di tre caratteri che la identifica; la stringa resta visualizzata per un secondo, dopo di che viene sostituita dal valore relativo alla lettura stessa. Per passare alla lettura successiva, usare i tasti freccia (Fig.8).

٦TN

PASSWORD = 010

Fig. 7





Indice - Stringa	Significato Lettura	Note
П Г	Corrente Inverter	Corrente (in Ampere) misurata dal modulo inverter;
	Conente inverter	Parametro visualizzato solo con ANLI;
1.11-	Tonsiono ussita invortor	Tensione (in Volt) di uscita misurata dal modulo inverter;
1 00	Tensione uscita inverter	Parametro visualizzato solo con ANLI;
3 11-6	Tansiana di DUC	Tensione (in Volt) di BUS misurata dal modulo inverter;
C UOO	Tensione di BUS	Parametro visualizzato solo con ANLI;
	Tours and the distinction in contact	Temperatura (in C°) del dissipatore di calore del modulo inverter;
ם הסב	remperatura dissipatore inverter	Parametro visualizzato solo con inverter ANL;
		Valore del Force-Off dinamico attuale calcolato in base alla temperatura
ם סים ר	valore del Force-Off dinamico	dell'aria esterna
F 0.0	Valana anda namata DUW	Valore letto dalla sonda remota del posta nell'accumulo d'acqua per
כ קאב	valore sonda remota DHW	impianto; funzione abilitata dal parametro(0) nel menù installatore
6 RSP	Valore sonda aspirazione	Temperatura letta dalla sonda posta in aspirazione del compressore;
	compressore	Parametro visualizzato solo con ANLI.

Fig. 8



11 MENÙ UTENTE

Per entrare nel menù utente premere il tasto mostrato in (Fig.7), una volta premuto il tasto si dovrà inserire la password per l'accesso ai vari menù; per accedere al menù utente la password è 000 (la quale è il default visualizzato); per modificare il valore delle password usare i tasti freccia. Una volta inserita la password corretta premere il tasto mostrato in (Fig.7). Sul display viene visualizzato l'indice del parametro utente ed una stringa di tre caratteri che la identifica; la stringa resta visualizzata per un secondo, dopo di che viene sostituita dal valore relativo al parametro stesso. Per passare al parametro successivo, usare i tasti freccia (Fig.8). Per modificare un parametro basta selezionarlo, premere il tasto mostrato in (Fig.7), modificare il valore assegnato tramite i tasti freccia mostrato in (Fig.8) e per confermare la modifica ripremere il tasto mostrato in (Fig.7).

PASSWORD = 000

Fig. 7



Fig. 8



11.1 SETTAGGIO PARAMETRI OPERATIVI (LIVELLO UTENTE)

Legenda:

- 🔆 Parametro visibile SOLO su unità adatte alla produzione di acqua calda
- D: Parametro visibile SOLO su unità adatte alla produzione di acqua calda sanitaria
- 🕑 : Parametro visibile SOLO su unità con dispositivo controllo condensazione a bordo
- (). Parametro visibile SOLO su unità dotate di bi-compressore
- Parametro visibile SOLO su unità dotate di compressore inverter

MODUCONTROL 25/01 6343841_06

	Ir	npostazion	e modalità di funzionamento (CALDO/FREDDO)
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro
			Questo parametro identifica la modalità di funzionamento impostata sull'unità:
O SER			- Valore impostato = 0 - Funzionamento a freddo;
	0		- Valore impostato = 1 - Funzionamento a caldo;
	0	I	Nelle unità solo freddo tale parametro è visualizzato, ma non modificabile.
			Nelle versioni software precedenti alla 3.75 per effettuare il cambio stagione è necessario che l'unità
			sia in modalità stand-by.

Impostazione set temperatura a freddo					
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro		
1 SEF	-20 °C	26 °C	Questo parametro indica il valore del set di lavoro attivo nella modalità a freddo.		

	Impostazione banda proporzionale a freddo						
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro				
2 bnF	1℃	20 °C	Questo parametro indica la banda proporzionale applicata al set freddo; questa banda comporta una gestione ottimizzata del compressore, accendendolo solo se la tempera- tura dell'acqua in ingresso/uscita (in base al tipo di controllo impostato dal parametro (0) nel menù installatore) è maggiore al set di lavoro a freddo (parametro (1) menù uten- te) più il valore di questo parametro.				

	Impostazione set temperatura a caldo						
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro				
3 5EC **	25 ℃	(*)	Questo parametro indica il valore del set di lavoro attivo nella modalità a caldo. Nelle unità solo freddo tale parametro è visualizzato, ma non modificabile. (*): - il limite massimo è configurabile tramite il parametro (t) del menù installatore; - nel caso in cui il parametro (8) del menù installatore sia impostato a 4, il limite massimo diventa 70°C al fine di permettere l'inserimento di un setpoint per la regolazione della caldaia.				

	Impostazione banda proporzionale a caldo						
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro				
Y bn[1℃	20 °C	Questo parametro indica la banda proporzionale applicata al set caldo; questa banda comporta una gestione ottimizzata del compressore, accendendolo solo se la tempera- tura dell'acqua in ingresso/uscita (in base al tipo di controllo impostato dal parametro (0) nel menù installatore) è minore al set di lavoro a caldo (parametro (3) menù utente) meno il valore di questo parametro. Nelle unità solo freddo tale parametro è visualizzato, ma non modificabile.				

Impostazione scelta set in base alla temperatura esterna						
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro			
5 CSE	0	3	Questo set attiva l'algoritmo di compensazione del set di lavoro: Nel funzionamento a freddo, il set di lavoro viene Nel funzionamento a caldo, il set di lavoro viene calcolato in maniera automatica in base alla tem-calcolato in maniera automatica in base alla tem-peratura esterna secondo la logica evidenziata peratura esterna secondo la logica evidenziata sul diagramma.			





Impostazione set temperatura a freddo 1						
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro			
6 SF (-20 °C	26 °C	Questo parametro indica il massimo valore del set a freddo in corrispondenza della mi- nima temperatura aria esterna (indice (7) menù utente). Questo parametro è visibile solo se è stata attivata la funzione compensazione (indice (5) menù utente).			

Impostazione temperatura aria esterna 1				
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro	
7 EF 1	-40 °C	50 °C	Questo parametro indica la minima temperatura aria esterna presa in considerazione per la compensazione a freddo. Questo parametro è visibile solo se è stata attivata la funzione compensazione (indice (5) menù utente).	

Impostazione set temperatura a freddo 2				
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro	
8 SF2	-20 °C	26 °C	Questo parametro indica il minimo valore del set a freddo in corrispondenza della mas- sima temperatura aria esterna (indice (9) menù utente). Questo parametro è visibile solo se è stata attivata la funzione compensazione (indice (5) menù utente).	

	Impostazione temperatura aria esterna 2					
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro			
9 EES	-40 °C	50 °C	Questo parametro indica la massima temperatura aria esterna presa in considerazione per la compensazione a freddo. Questo parametro è visibile solo se è stata attivata la funzione compensazione (indice (5) menù utente).			

MODUCONTROL 25/01 6343841_06

Impostazione set caldo 1					
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro		
₽ 5E ()))))))))))))))))))))))))))))))))))	25 ℃	(*)	Questo parametro indica il massimo valore del set a caldo in corrispondenza della mini- ma temperatura aria esterna (indice (b) menù utente). Questo parametro è visibile solo se è stata attivata la funzione compensazione (indice (5) menù utente). (*): - il limite massimo è configurabile tramite il parametro (t) del menù installatore; - nel caso in cui il parametro (8) del menù installatore sia impostato a 4, il limite massimo diventa 70°C al fine di permettere l'inserimento di un setpoint per la regolazione della caldaia.		

Impostazione temperatura aria esterna 1 (a caldo)					
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro		
ь ЕС / Ж	-40 °C	50 °C	Questo parametro indica la minima temperatura aria esterna presa in considerazione per la compensazione a caldo. Questo parametro è visibile solo se è stata attivata la fun- zione compensazione (indice (5) menù utente).		

Impostazione set caldo 2					
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro		
C 5C2	25 ℃	(*)	Questo parametro indica il minimo valore del set a caldo in corrispondenza della massi- ma temperatura aria esterna (indice (C) menù utente). Questo parametro è visibile solo se è stata attivata la funzione compensazione (indice (5) menù utente). (*): - il limite massimo è configurabile tramite il parametro (t) del menù installatore; - nel caso in cui il parametro (8) del menù installatore sia impostato a 4, il limite massimo diventa 70°C al fine di permettere l'inserimento di un setpoint per la regolazione della caldaia.		

Impostazione temperatura aria esterna 2 (a caldo)					
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro		
q FC5	-40 °C	50 °C	Questo parametro indica la massima temperatura aria esterna presa in considerazione per la compensazione a caldo. Questo parametro è visibile solo se è stata attivata la fun- zione compensazione (indice (5) menù utente).		

Impostazione set temperatura acqua sanitaria					
Indice - stringa	Valore MIN V	alore MAX	Funzione parametro		
E SAS	25 °C	(*)	Le pompe di calore possiedono un set di lavoro per la produzione di acqua sanitaria; tale set indica la temperatura acqua prodotta oltre la quale il compressore viene fermato. Si ricorda che per la visualizzazione di questo set è necessario che il parametro (A) del menù installatore sia attivo (valore impostato = 1). (*): - il limite massimo è configurabile tramite il parametro (t) del menù installatore; - nel caso in cui il parametro (8) del menù installatore sia impostato a 4, il limite massimo diventa 70°C al fine di permettere l'inserimento di un setpoint per la regolazione della caldaia.		

MODUCONTROL 25/01 6343841_06

	Impostazione banda proporzionale acqua sanitaria					
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	C Funzione parametro			
F ЬЯ5 ♠	1℃	20 °C	Questo parametro indica la banda proporzionale applicata al set acqua calda sanitaria; questa banda comporta una gestione ottimizzata del compressore, accendendolo solo se la temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (in base al tipo di controllo impostato dal parametro (0) nel menù installatore) è minore al set di lavoro acqua calda sanitaria (parametro (E) menù utente) meno il valore di questo parametro. Nelle unità solo freddo tale parametro è visualizzato, ma non modificabile.			



12 MENÙ INSTALLATORE

Per entrare nel menù installatore premere il tasto mostrato in (Fig.9), una volta premuto il tasto si dovrà inserire la password per l'accesso ai vari menù; per accedere al menù utente la password è 030; per modificare il valore delle password usare i tasti freccia. Una volta inserita la password corretta premere il tasto mostrato in (Fig.9). Sul display viene visualizzato l'indice del parametro installatore ed una stringa di tre caratteri che la identifica; la stringa resta visualizzata per un secondo, dopo di che viene sostituita dal valore relativo al parametro stesso. Per passare al parametro successivo, usare i tasti freccia (Fig.10). Per modificare un parametro basta selezionarlo, premere il tasto mostrato in (Fig.9), modificare il valore assegnato tramite i tasti freccia mostrato in (Fig.10) e per confermare la modifica ripremere il tasto mostrato in (Fig.9).

PASSWORD = 030

Fig. 9



Fig. 10



AVVISO

La modifica dei seguenti parametri è di esclusiva competenza del personale qualificato addetto all'installazione dell'unità.

i

12.1 SETTAGGIO PARAMETRI OPERATIVI (LIVELLO INSTALLATORE)

	Impostazione regolazione in ingresso o uscita					
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro			
	0	2	In base al valore di questo parametro, la regolazione della macchina sarà basata: - Se 0, la macchina regola sulla base della temperatura di uscita; - Se 1, regola sulla base della temperatura di ingresso. - Se 2, la macchina regola sulla base della temperatura della sonda remota letta dal qua- dro DHW (in caso di guasto alla sonda remota la macchina torna a regolare con la sonda a bordo segnalando con l'allarme codice 157).			
			In caso sia attiva la produzione di acqua calda sanitaria, la regolazione viene automa- ticamente forzata sulla temperatura di uscita acqua indipendentemente dal valore di questo parametro.			

Impostazione Force-Off a freddo					
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro		
l oFF	-25 °C	25 °C	Le unità prevedono un controllo sulla temperatura di lavoro (ingresso o uscita) alla quale viene collegata una soglia di sicurezza oltre la quale viene spento il compressore in ma- niera immediata ed automatica; tale soglia è denominata Force-Off.		

Impostazione Force-Off a caldo						
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro			
2 oFC	30 °C	70 °C	Le pompe di calore prevedono un controllo sulla temperatura di lavoro (ingresso o usci- ta) alla quale viene collegata una soglia di sicurezza oltre la quale viene spento il com- pressore in maniera immediata ed automatica; tale soglia è denominata Force-Off.			

			Impostazione soglia di sicurezza
Indice - stringa	Valore MIN V	/alore MAX	Funzione parametro
3 SRF	0,5 °C	20 °C	Soglia di temperatura sopra il Force-Off che riabilita l'avvio del compressore dopo lo spegnimento per Force-Off.

	Impostazione tempo integrale			
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro	
4 inE	0 s	999 s	Le unità possiedono una logica evoluta per il controllo della temperatura acqua prodot- ta; il controllo integrale evita che il sistema entri in equilibrio ad una temperatura più alta o più bassa rispetto a quella impostata con il set di lavoro. Si ricorda che aumentando il tempo di integrazione si indebolisce l'effetto del controllo integrale.	

Impostazione tempo di derivazione			
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro
5 dEr	0 s	120 s	Tempo entro il quale la temperatura dell'acqua in ingresso viene controllata per stimare il carico sull'impianto; se la banda sul valore di set viene superata entro tale tempo, l'u- nità viene attivata.

	Impostazione soglia antigelo				
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro		
6 AC	-50 °C	20 °C	Nelle unità è possibile impostare una soglia per l'allarme antigelo; tale valore specifica a quale temperatura viene attivato l'allarme antigelo. Si ricorda che per poter modificare il parametro Soglia antigelo, dovrà essere abilitato il DIP switch corrispondente (vedi tabella configurazione DIP switch).		

Impostazione Frost protection			
Indice - stringa	Valore MIN Valo	ore MAX	Funzione parametro
7 FrP	0	4	Nelle unità è possibile impostare un controllo di sicurezza sulla temperatura di uscita dell'acqua; in base al valore assegnato a questo parametro la resistenza antigelo viene così gestita: - valore 0, resistenza antigelo assente; - valore 1, resistenza antigelo installata e funzionante solo con macchina in funzione a caldo o a freddo; - valore 2, resistenza antigelo installata e funzionante anche in standby ma accendendo la pompa; - valore 3, resistenza antigelo funzionante in standby senza pompa attiva; - valore 4, con temperatura dell'aria esterna minore di 3°C viene attivata la pompa per due minuti ogni trenta, al fine di monitorare la temperatura dell'acqua sull'intero im- pianto.

Impostazione resistenza integrazione o attivazione caldaia			
Indice - stringa	Valore MIN Valore	• MAX	Funzione parametro
8 r 10	0 4	ŀ	Questo parametro indica quale logica deve essere utilizzata nella gestione della resisten- za elettrica integrativa; tale logica è determinata dal valore impostato in questo parame- tro, quindi in base al valore le impostazioni sono: 0 = Nessuna resistenza integrativa presente sull'unità; 1 = Resistenza elettrica integrativa presente, ma non attivabile durante la produzione acqua calda sanitaria; 2 = Comando attivazione resistenza utilizzato come consenso per l'accensione di una caldaia esterna; 3 = Resistenza integrativa presente e attiva durante la produzione di acqua calda sani- taria; 4 = Comando attivazione resistenza utilizzato come consenso per l'accensione di una caldaia esterna, utilizzabile anche in modalità integrativa; ATTENZIONE: per impostare il valore (4) è necessario prevedere l'accessorio DHW.

	Configurazione controllo pannello			
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro	
9 PRN	0	3	Questo set configura il tipo di controllo applicabile alle unità; in base al valore impostato per questo set, il controllo sul modo di funzionamento (CALDO/FREDDO) e sul comando di accensione/spegnimento dell'unità vengono gestiti nel seguente modo: Valore del set impostato a 0: - Impostazione modo di funzionamento = impostazione parametro 0 - comando ON/OFF = da pannello a bordo macchina Valore del set impostato a 1: - Impostazione modo di funzionamento = impostazione parametro 0 - comando ON/OFF = da pannello remoto Valore del set impostato a 2: - Impostazione modo di funzionamento = impostato da contatto remoto - comando ON/OFF = da pannello a bordo macchina Valore del set impostato a 3: - Impostazione modo di funzionamento = impostato da contatto remoto - comando ON/OFF = da pannello a bordo macchina Valore del set impostato a 3: - Impostazione modo di funzionamento = impostato da contatto remoto - comando ON/OFF = da pannello a bordo macchina	

	Abilitazione acqua sanitaria		
Indice - stringa	Valore MIN Valore MAX	Funzione parametro	
r rsr	0 1	Nei modelli a pompa di calore, è prevista la possibilità di produrre acqua calda per uso sanitario; tale produzione possiede un proprio set impostabile ed una propria banda (parametri E, F menù utente), questo parametro permette di rendere visibili ed utilizza- bili tali parametri. Si ricorda che per pilotare la richiesta di produzione acqua sanitaria, una volta attivata questa funzione, è necessario utilizzare l'ingresso digitale ID6 (segnato sullo schema elettrico allegato alle unità come TWS). Si ricorda inoltre che impostando questo parametro a: - valore 1, equivale ad ABILITARE la funzione acqua sanitaria. - valore 0, equivale a DISABILITARE la funzione acqua sanitaria. Si ricorda che lo stato CHIUSO sul morsetto rappresenta la funzione acqua sanitaria AT- TIVA; si ricorda inoltre che questa funzione è disponibile dalla versione software 3.7 (la versione del software è visibile come lettura con indice E). Si ricorda che i tempi mi- nimi di funzionamento compressore e i tempi di sbrinamento sono prioritari rispetto alla produzione acqua sanitaria. Dalla versione software 4.2 con acqua sanitaria attiva la regolazione viene impostata automaticamente sulla base della temperatura in uscita indipendentemente dal valore del parametro(0) di questo menù.	

Potenza dedicata alla produzione acqua sanitaria			
Indice - stringa	Valore MIN Valo	re MAX	Funzione parametro
ь R5P	0	1 p s	Nelle unità che prevedono la funzione per la produzione acqua sanitaria, una volta atti- vata tale funzione, è possibile decidere la percentuale della potenza da utilizzare per la produzione acqua sanitaria. Tale funzione permette di impostare una soglia per garan- tire un consumo energetico ridotto durante il funzionamento per la produzione acqua sanitaria.

			Tempo attesa in ingresso/uscita
Indice - stringa	Valore MIN Valore MAX		Funzione parametro
	0 s	600 s	Questo parametro permette di stabilire il tempo (in secondi) di attesa per l'inversione della valvola 3 vie inserita nell'impianto per la produzione acqua sanitaria.

	Disabilitazione compressori e resistenze integrative			
Indice - stringa	Valore MIN V	alore MAX	Funzione parametro	
d LrA	0	3	Questo parametro abilita la possibilità di collegare al morsetto digitale ID (segnato sullo schema elettrico allegato alle unità come TRA) un termostato ambiente dal quale disabi- litare il funzionamento dei compressori e delle resistenze integrative. Si ricorda inoltre che impostando questo parametro a: - valore 1 o 2, equivale ad ABILITARE questa funzione. - valore 0 o 3, equivale a DISABILITARE questa funzione. Si ricorda che lo stato APERTO sul morsetto rappresenta: la funzione blocco compressori e resistenze se il parametro è settato a 1 la funzione blocco compressori, pompa e resistenze se il parametro è settato a 2 rappresenta l'allarme pompa (come nella versione software precedente), se il parametro è settato con il valore 3 Si ricorda inoltre che se settiamo questo parametro con il valore 3, rendiamo compatibile la scheda Moducontrol con la versione software precedente (3.6).	

Abilitazione by-pass flussostato			
Indice - stringa	Valore MIN Valore N	NAX Funzione parametro	
E BRF	0 1	Nelle unità che prevedono la funzione per la produzione acqua sanitaria, si può bypas- sare l'allarme flussostato per permettere una corretta sincronizzazione tra una valvola deviatrice installata nell'impianto ed il funzionamento dell'unità durante la produzione di acqua calda sanitaria.	

Tempo by-pass flussostato				
Indice - stringa	Valore MIN Valore MAX Funzione parametro			
F EPE	0 s	300 s	Questo parametro permette di stabilire il tempo (in secondi) di by-pass flussostato.	

Stand-by da temperatura ambiente elevata					
Indice - stringa	Valore MIN Valore MAX		Funzione parametro		
G Ore	0 °C	70 °C	Questo parametro permette di stabilire la soglia di temperatura ambiente sopra la quale viene disabilitata la pompa di calore; una volta superata vengono spenti compressore e pompa.		

Soglia temperatura elevata dell'acqua in ingresso				
Indice - stringa	Valore MIN Valore MAX		Funzione parametro	
H RL ,	40 °C	80 °C	Questo parametro indica la temperatura dell'acqua in ingresso sopra la quale viene spenta la pompa e viene generato un preallarme. Dopo l'intervento del preallarme ven- gono attesi 15 minuti prima di far ripartire la pompa. Al terzo intervento la macchina entra in allarme/blocco. Attivo anche con pompa spenta e chiller in stand-by, in quest'ul- timo caso viene generato l'allarme.	

Configurazione screensaver				
Indice - stringa	Valore MIN Valore MA		Funzione parametro	
, SCr	0	2	Questo parametro indica la configurazione della funzionalità screensaver: - valore 0, screensaver disabilitato; - valore 1, screensaver con visualizzazione dei trattini. (da utilizzare con pannelli coman- di con software antecedente alla versione 1.3); - valore 2, screensaver senza la visualizzazione dei trattini (da utilizzare con pannelli co- mandi con software dalla versione 1.3 in poi)	

Indirizzo Modbus supervisore			
Indice - stringa	Valore MIN Valore MAX Funzione parametro		Funzione parametro
J Rሪ¦	0	999	Questo parametro indica l'indirizzo Modbus assegnato al supervisore; tale indirizzo sarà utilizzato nella comunicazione tra supervisore e Moducontrol.

Baudrate supervisore			
Indice - stringa	Valore MIN Valore MAX Funzione parametro		
L 88 1	0	2	Questo parametro indica la velocità di comunicazione tra supervisore e Moducontrol; tale velocità viene impostata in base al valore selezionato per questo parametro: 0 = 9600 bps 1 = 19200 bps 2 = 38400 bps

Abilitazione scrittura supervisore			
Indice - stringa	Valore MIN Valore MAX		Funzione parametro
n 851	0 1		Questo parametro abilita i comandi in scrittura per il supervisore; tale abilitazione viene impostata in base al valore selezionato per questo parametro: 0 = Disabilita comandi in scrittura; 1 = Abilita comandi in scrittura; Si ricorda che i comandi in lettura sono sempre attivi.

Limite temperatura aria 1 (*)			
Indice - stringa	Valore MIN Valore MAX		Funzione parametro
P 5E 1	-25 ℃	45°C	Questo parametro indica la temperatura dell'aria esterna a cui la macchina può produrre il suo massimo valore di acqua (tale valore è specificato nel parametro P - St1).

Limite temperatura acqua 1 ^(*)			
Indice - stringa	Valore MIN Valore MAX Funzione parametro		
	0 °C	70°C	Questo parametro indica la massima temperatura dell'acqua prodotta in corrispondenza al valore di temperatura aria esterna specificato nel parametro O - LA1.

MODUCONTROL 25/01 6343841_06

Limite temperatura aria 2 ^(*)				
Indice - stringa	Valore MIN Valore MAX		Funzione parametro	
r 5E2	-25 °C	45°C	Questo parametro indica la temperatura dell'aria esterna a cui la macchina può produrre il suo massimo valore di acqua (tale valore è specificato nel parametro R- St2).	

Limite temperatura acqua 2 (*)				
Indice - stringa	Valore MIN Valore MAX		Funzione parametro	
9 LA2	0 °C	70°C	Questo parametro indica la massima temperatura dell'acqua prodotta in corrispondenza al valore di temperatura aria esterna specificato nel parametro Q - LA2.	

		AVVISO			
i	(*) questi parametri descrivono i limiti operativi a caldo del compressore oltre i quali viene spento automa- ticamente e, nel caso sia necessario, il funzionamento a caldo viene garantito dalla resistenza elettrica inte- grativa.				
	Limite massimo	set point a caldo impostabile			
Indi	ce Valore MIN Valore MAX	Funzione parametro			

Indice stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro
E LSP	15 ℃	65°C	Questo parametro indica la massima temperatura dell'acqua prodotta a caldo dall'unità.

13 MENÙ INSTALLATORE 2

Per entrare nel menù installatore 2 seguire la stessa procedura operativa descritta per il menù installatore; l'unica modifica è il valore della password, tale valore è 31.

NT

PASSWORD = 031

Fig. 9a



Fig. 10a

`i`



AVVISO

La modifica dei seguenti parametri è di esclusiva competenza del personale qualificato addetto all'installazione dell'unità.

13.1 SETTAGGIO PARAMETRI OPERATIVI (LIVELLO INSTALLATORE)

	Soglia di riattivazione dopo spegnimento per Force-Off				
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro		
0	0°C	30 °C	Nel caso il valore del parametro rin = 4 (parametro 8 del menù installatore), quindi sia presente una sonda accumulo impianto, questo parametro indica di quanto abbassare la soglia del Force-Off in modo da evitare che il compressore si riattivi dopo l'intervento del Force-Off dinamico per spegnersi subito dopo.		

MODUCONTROL 25/01 6343841_06

	Configurazione cavo scaldante (solo ANK)			
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro	
1	0	2	Impostazione dell'uscita su cui è connesso il cavo scaldante: 0- Cavo scaldante non presente 1- Cavo scaldante presente sull'uscita CPA (il parametro (0) del menù con psw=72 "se- condo CP deve essere 0") 2- Cavo scaldante presente sull'uscita VGC se non utilizzata (la configurazione dei DIP switch deve essere: DIP1 = ON, DIP2=ON, DIP5=ON, DIP8=OFF, DIP9=OFF)	

Set point cavo scaldante (solo ANK)				
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro	
2	-20 °C	10 °C	Cavo scaldante acceso con temperatura dell'aria esterna inferiore al valore di questo pa- rametro. Cavo scaldante spento con temperatura dell'aria esterna superiore al valore di questo parametro più 1.0° di isteresi.	

Spegnimento pompa per termostato			
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro
3	0	1	0 = la pompa rimane in funzione quando viene raggiunta la temperatura di setpoint. 1 = la pompa viene spenta quando è stata raggiunta la temperatura di setpoint. (quando si seleziona questa opzione viene attivata automaticamente la regolazione sulla base della temperatura in ingresso). Questo parametro è visibile solo con la regolazione sulla base della temperatura in ingresso (parametro(0) = 1 oppure 2).

14 MENÙ INSTALLATORE 3

Per entrare nel menù installatore 3 seguire la stessa procedura operativa descritta per il menù installatore; l'unica modifica è il valore della password, tale valore è 84.

NTC

PASSWORD = 084

Fig. 9b



Fig. 10b

i



AVVISO

La modifica dei seguenti parametri è di esclusiva competenza del personale qualificato addetto all'installazione dell'unità.

14.1 SETTAGGIO PARAMETRI OPERATIVI (LIVELLO INSTALLATORE)

Impostazioni di fabbrica				
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	K Funzione parametro	
0, 1, 2, 3	0	999	Impostazioni di fabbrica	

	Impostazione Volt massimi DCP				
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro		
ч	2.0V	9.9V	Questo parametro permette di impostare il numero di giri massimo dei ventilatori nelle unità CL; maggiore sarà il valore di questo parametro, maggiore sarà la prevalenza dispo- nibile al ventilatore; per un impostazione accurata di questo parametro si rimanda alla consultazione della tabella "Impostazione Volt massimi DCP" sul manuale d'installazione delle unità CL.		



15 MENÙ RESISTENZA

Per entrare nel menù resistenza premere il tasto mostrato in (Fig.14); una volta premuto il tasto si dovrà inserire la password per l'accesso ai vari menù; per accedere al menù utente la password è 001; per modificare il valore delle password usare i tasti freccia. Una volta inserita la password corretta premere il tasto mostrato in (Fig.14). Sul display viene visualizzato l'indice del parametro resistenza ed una stringa di tre caratteri che la identifica; la stringa resta visualizzata per un secondo, dopo di che viene sostituita dal valore relativo al parametro stesso. Per passare al parametro successivo usare i tasti freccia (Fig.15). Per modificare un parametro basta selezionarlo, premere il tasto mostrato in (Fig.14), modificare il valore assegnato tramite i tasti freccia mostrato in (Fig.15) e per confermare la modifica ripremere il tasto mostrato in (Fig.14).

PASSWORD = 001

Fig. 14



Fig. 15



AVVISO

La modifica dei seguenti parametri è di esclusiva competenza del personale qualificato addetto all'installazione dell'unità.

i

15.1 GESTIONE RESISTENZA ELETTRICA

Le unità con Moducontrol prevedono la possibilità di gestire una resistenza elettrica; tale resistenza può essere gestita secondo diverse modalità:

- In integrazione (questa modalità prevede un uso contemporaneo della pompa di calore, unito al funzionamento della resistenza elettrica);
- Antigelo o sostituzione (questa modalità spegne completamente il compressore della pompa di calore, attivando la sola resistenza elettrica);

Le specifiche di funzionamento di entrambe le modalità sono rappresentate dagli schemi riportati di seguito.

La scelta tra la modalità di gestione integrata o sostitutiva, è dettata dalla temperatura dell'aria esterna misurata, nel caso questa scenda sotto la soglia indicata nello schema relativo.



Fig. 12



15.2 SETTAGGIO PARAMETRI OPERATIVI (LIVELLO RESISTENZA)

Impostazione set resistenza antigelo			
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro
0 SrA	-20 °C	50 °C	Le unità prevedono la possibilità di impostare una soglia per l'attivazione della resisten- za antigelo; se la temperatura letta da una delle due sonde acqua (ingresso o uscita, in base al tipo di controllo abilitato) raggiunge il valore impostato in questo parametro, la resistenza antigelo viene attivata.

Impostazione banda resistenza antigelo				
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro	
l brA	0,3 ℃	10 °C	Le unità prevedono la possibilità di impostare una soglia per l'attivazione della resisten- za antigelo; se la temperatura letta da una delle due sonde acqua (ingresso o uscita, in base al tipo di controllo abilitato) raggiunge il valore impostato in questo parametro, la resistenza antigelo viene attivata.	

	Impostazione set resistenza integrativa				
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro		
	0 °C	65 °C	Questo parametro indica la scostamento dal set point caldo per lo spegnimento della resistenza elettrica (se attiva) nella modalità integrazione, come illustrato nella Fig.12 a pagina precedente (Parametro Sri).		

	Impostazione banda resistenza in modalità integrativa/sostitutiva				
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MAX	Funzione parametro		
3 br (0℃	20 °C	In integrazione prima di avviare l'unità viene controllata la temperatura dell'acqua nell'impianto e, nel caso sia minore o uguale al valore calcolato per la banda di accen- sione, viene accesa la resistenza e il suo funzionamento rispecchierà lo schema illustrato a pagina precedente Fig.12. Il valore della banda di accensione è calcolato: banda ac- censione = (Set caldo impostato) - (Parametro Sri) - (Parametro Bri), vedi Fig.12 pagina precedente; Nella modalità sostituzione questo parametro rappresenta la banda di scostamento dal set caldo impostato entro la quale verrà attivata o disattivata la resistenza, come illustra- to nella pagina precedente Fig.13.		

	Impostazione soglia temperatura aria esterna per modalità integrazione			
Indice - stringa	Valore MIN Valore MAX		Funzione parametro	
4 ER (-40 °C	50 °C	Questo parametro indica la soglia temperatura aria esterna sotto la quale viene attivata la resistenza elettrica in modalità integrazione, come indicato nella pagina precedente in Fig.11 - Parametro tA1.	

Impostazione soglia temperatura aria esterna per modalità sostituzione							
Indice - stringa	Valore MIN Valore MAX		Funzione parametro				
5 ER2	-40 °C	50 ℃	Questo parametro indica la soglia temperatura aria esterna sotto la quale viene attivata la resistenza elettrica in modalità sostituzione, come indicato nella pagina precedente in [Fig. A] - Parametro tA2.				

Impostazione banda per temperature dell'aria							
Indice - stringa	Valore MIN	Valore MA	X Funzione parametro				
Б ЬЯ ()))	0 °C	20 °C	Questo parametro indica la banda applicata ai set di temperatura dell'aria (tA1-tA2).				



16 TABELLA CONFIGURAZIONE DIP SWITCH

Oltre ai parametri inseribili da pannello, le unità sono dotate di una serie di DIP switch tramite i quali gestire alcune opzioni e funzionalità della macchina.

IT

Si ricorda che alcune delle opzioni gestibili dal pannello sono vincolate ad uno specifico settaggio di alcuni DIP switch.



Impostazioni di default DIP switch MODUCONTROL														
	DIP switch (A)										DIP switch (B)			
Unita	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
ANL	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF
ANL H	ON	OFF			OFF	OFF								
ANL C	ON	OFF	ON			OFF	OFF							
ANL A/Q	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF
ANL HA/HQ	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF
ANL Z/Y	ON	OFF	ON	OFF			OFF	OFF						
ANLI H	ON	OFF	ON	OFF			ON	OFF						

MODUCONTROL 25/01 6343841_06

DIP switch	N° DIP	Stato	Funzione			
	1 .	ON	Macchina impostata come pompa di calore			
	I	OFF	Macchina impostata come solo freddo			
	2 —	ON	Sbrinamento previsto solo per inversione ciclo			
		OFF	Sbrinamento per iniezione di gas caldo			
	2.	ON	Acqua glicolata: set antigelo modificabile			
	2	OFF	Set antigelo (Parametro B) bloccato			
	1 -	ON	Controllo resa disabilitato			
	4	OFF	Controllo resa abilitato			
	F .	ON	Parzializzazioni di sicurezza disabilitato			
		OFF	Parzializzazioni di sicurezza abilitate			
	6	ON	Algoritmo di controllo basso contenuto d'acqua disabilitato			
٨	0	OFF	Algoritmo di controllo basso contenuto d'acqua abilitato			
A	7 –	ON	Dispositivo controllo pressione di condensazione presente (Accessorio DCP)			
		OFF	Dispositivo controllo pressione di condensazione assente (Accessorio DCP)			
	0 _	ON	Configurazione della scheda per unità ANR (R407C)			
	0	OFF	Configurazione della scheda per unità ANL (R410A)			
	9 -	ON	Configurazione della scheda per unità inverter			
		OFF	Configurazione della scheda per unità chiller ON/OFF			
	10	ON	Configurazione della scheda per unità motocondensante			
	10	OFF	Configurazione della scheda per unità chiller			
-	11	ON	Non utilizzato			
	11 -	OFF	Non utilizzato			
	12	ON	Non utilizzato			
	12	OFF	Non utilizzato			

DIP switch -	Combina	nzioni DIP	- Funzione		
	DIP 1	DIP 2			
D	OFF	OFF	Impostazioni di fabbrica		
	ON	OFF	Impostazioni di fabbrica		
D	ON	ON	Impostazioni di fabbrica		
	OFF	ON	Impostazioni di fabbrica		

17 TABELLA RIASSUNTIVA ALLARMI

Le unità prevedono due tipologie nella segnalazione di malfunzionamento:

- Preallarme
- Allarme

i

La prima tipologia viene indicata dal lampeggio della spia rossa sul display, una successiva pressione del tasto visualizzare la lista degli allarmi (con indice e causa indicato nella tabella sottostante). Un preallarme resta tale per 60 secondi, se dopo tale tempo non è sparita la condizione che ha causato il preallarme, quest'ultimo diviene allarme. Gli allarmi vengono visualizzati nella stessa maniera dei preallarmi, tranne che per l'accensione della spia rossa fissa. Prima di riarmare l'unità, si consiglia di contattare il servizio assistenza Per effettuare il riarmo dell'unità è necessario spegnere e riaccendere l'unità con il tasto stand-by.

AVVISO

I preallarmi possono divenire allarmi nel caso in cui:

– Sia passato un tempo maggiore o uguale a 60 secondi, nella condizione di preallarme.

— Sia stato superato il numero massimo di preallarmi in un'ora (cinque), in tal caso ogni preallarme successivo verrà visualizzato direttamente come allarme e come tale farà fermare la macchina sino alla risoluzione della sua causa.

Codice allarme	Codice preallarme	Cause	Note			
1	101	Magnetotermico compressore Magnetotermico ventilatore Magnetotermico pompa	Questa segnalazione interviene se si apre il contatto relativo all'inter- ruttore magnetotermico a protezione del compressore MTC (Tabella 2, contatto ID1, morsetti M7.1 – M7.2, normalmente chiuso)			
2	102	Magnetotermico ventilatore	Questa segnalazione interviene se si apre il contatto relativo all'inter- ruttore magnetotermico a protezione del ventilatore MTV (Tabella 2, contatto ID6, morsetti M7S.3 – M7S.4, normalmente chiuso). Questo codice è visualizzato solo nel caso in cui la scheda è utilizzata come ricambio di schede con SW fino alla versione 3.6.			
3	103	Pressostato alta pressione	Questa segnalazione NON riporta lo stato del pressostato di alta pres- sione in sé ma del contattore del compressore. Il pressostato di alta pressione agisce direttamente sul contattore del compressore. Se la scheda comanda l'accensione del compressore e il contattore non diventa attivo dopo 3 sec, viene presentato questo segnale. Questo allarme può anche essere causato da un difetto nel funzionamento del relè di rinvio dal contattore del compressore alla scheda (indica- to come RAP negli schemi elettrici). Se durante il funzionamento del compressore il contattore si disattiva viene presentato questo segna- le. AP (Tabella 2, contatto ID4, morsetti M7.7 – M7.8, normalmente chiuso)			
		Flussostato	Questa segnalazione avviene con l'apertura del contatto relativo al			
4	104	Pressostato differenziale acqua	flussostato o al pressostato differenziale, questo allarme non è rilevato per i primi 40" dall'avvio della pompa. La macchina si blocca in allarme quando il numero massimo di interventi flussostato permessi (espres- so dal parametro set_fabbrica(y): default 5) è superato. Se è attivata la modalità frost protection in standby (e quindi anche la pompa) anche lo stato del flussostato viene controllato. FL/PD (Tabella 2, contatto ID2, morsetti M7.3 – M7.4, normalmente chiuso)			
5	105	Pressostato bassa pressione	Questa segnalazione interviene quando si apre il contatto relativo al pressostato di bassa pressione (in aspirazione al compressore). BP (Ta- bella 2, contatto ID5, morsetti M7S.1 – M7S.2)			
6	106	Sonda ingresso acqua assente	Questa segnalazione si verifica quando la sonda ingresso acqua risulta staccata			
7	107	Sonda uscita acqua assente	Questa segnalazione si verifica quando la sonda uscita acqua risulta staccata			
Codice allarme	Codice preallarme	Cause	Note			
-------------------	----------------------	---	--			
8	108	Gelo acqua	Questa segnalazione si verifica quando viene raggiunta la soglia anti- gelo (set_installatore(6) default: 3°C) dalla temperatura dell'acqua in uscita. Si esce dallo stato di preallarme con temperatura dell'acqua in uscita superiore a set_installatore(6) + set_fabbrica(J) (default 3+1=4 °C). L'allarme antigelo è sospeso (nel modo caldo) per un tempo pari a 3' (parametro set_fabbrica(H)) dall'accensione del compressore			
9	109	Sonda premente assente	Questa segnalazione si verifica quando la sonda gas premete risulta assente			
10	110	Temperatura gas premente elevata	Questa segnalazione si verifica quando la temperatura rilevata del gas premente (sonda SGP) supera la soglia prevista dal parametro (set_fabbrica(6), default 135 °C). Si esce dallo stato di preallarme con temperatura set_fabbrica(7) (default 135 – $10 = 125$ °C)			
11	111	Trasduttore pressione mandata compressore assente	Questa segnalazione si verifica quando il trasduttore in mandata del compressore risulta assente e la macchina è impostata come pompa di calore o è impostata la presenza del DCP			
12	112	Alta pressione	Questa segnalazione si verifica quando il trasduttore rileva una pres- sione di mandata superiore alla soglia di parametro set_fabbrica(8) (default: 40 bar). Si esce dallo stato di preallarme con pressione set_ fabbrica(8) – set_fabbrica(b) (default 40 – 2 = 38 bar)			
13	113	Sonda sbrinamento assente	Questa segnalazione si verifica quando la sonda di sbrinamento è as- sente e la macchina è impostata come pompa di calore			
14	114	Trasduttore pressione aspirazione compressore assente	Questa segnalazione si verifica quando il trasduttore in aspirazione del compressore risulta assente e la macchina è impostata come pom- pa di calore			
15	115	Bassa pressione	Questa segnalazione si verifica quando il trasduttore in mandata del compressore segnala una pressione in aspirazione inferiore alla so- glia impostata da parametro set_fabbrica(9) a freddo (default 4 bar), set_fabbrica(A) a caldo (default 2 bar). Si esce dallo stato di preallar- me quando la pressione in aspirazione supera la soglia di intervento di set_fabbrica(b) default pari a 2 bar. L'allarme di bassa pressione è sospeso a caldo per un tempo pari a 3' (parametro set_fabbrica(H)) dall'accensione del compressore ed è permanentemente sospeso du- rante l'inversione di ciclo.			
16	-	Bassa resa	Ogniqualvolta la macchina viene alimentata il controllo verifica una sola volta il comportamento del compressore mediante la procedura di controllo resa (vedi paragrafo 8.1), questo controllo è disabilitabile da DIP switch			
17	117	Magnetotermico pompa	Questa segnalazione interviene se si apre il contatto relativo all'in- terruttore magnetotermico a protezione della pompa. MTP (tabella 2, contatto ID3, morsetti M7.5 – M7.6, normalmente chiuso). Questo codice è visualizzato solo nel caso in cui la scheda è utilizzata come ricambio di schede con SW fino alla versione 3.6			
18	118	Parzializzazione di alta pressione	Questa segnalazione si verifica ogniqualvolta ha luogo una parzializ- zazione causata dal raggiungimento della soglia di cui al paragrafo 8.5. La macchina si blocca in allarme quando il numero massimo di parzializzazioni permesso (espresso dal parametro set_fabbrica(5): default 5) è superato. Con macchina inverter indica anche una parzia- lizzazione per alto rapporto di compressione			
19	119	Parzializzazione di bassa pressione	Questa segnalazione si verifica ogniqualvolta ha luogo una parzializ- zazione di bassa pressione par 8.5, la macchina si blocca in allarme quando il numero massimo di parzializzazioni permesso (espresso dal parametro set_fabbrica(5): default 5) è superato			
20	120	Parzializzazione temperatura premente	Questa segnalazione si verifica ogniqualvolta ha luogo una parzializ- zazione di temperatura premente (par. 8.5), la macchina si blocca in allarme quando il numero massimo di parzializzazioni (espresso dal parametro set_fabbrica(5): default 5) permesso è superato			

IT

Codice allarme	Codice preallarme	Cause	Note						
21	121	Errore bemf	Errore nella rilevazione della back emf. Questo errore viene restituito dalla scheda controllo inverter ed è legato a problemi di spunto del compressore (cod longertek 4 oppure cod longertek 20)						
22	122	Errore di comunicazione interno	La scheda controllo inverter ha problemi interni di comunicazione (cod. longertek 5)						
23	123	Sovracorrente	Eccesso di assorbimento di corrente da parte del compressore (cod. longertek 6)						
24	124	Assenza di carico	Il compressore non assorbe abbastanza corrente, è possibile che giri a vuoto (cod. longertek 7)						
25	125	Tensione errata	La scheda di controllo inverter segnala una errata tensione di bus (cod. longertek 8)						
26	126	Errore all'avvio	La scheda di controllo inverter segnala una errata partenza del motore PMSM (cod. longertek 9)						
27	127	Errore protezione IPM	Errore sull'IGBT (cod. longertek 12)						
28	128	Errore EEPROM	Errore della eeprom sulla scheda di controllo inverter (cod. longertek 13)						
29	129	Stallo compressore	Cod. longertek 16						
30	130	Comunicazione assente	La scheda controllo inverter non risponde, può essere disalimentata o il cavetto seriale può essere staccato o i segnali A e B invertiti						
31	131	PFC Module	Errore del modulo inverter PFC (cod. longertek 23)						
32	132	Sovratemperatura aletta di raffreddamento	(cod. APY 1)						
33	133	Sovracorrente in accelerazione	Errore hardware (cod. APY 2)						
34	134	Sovracorrente a velocità costante	Errore hardware (cod. APY 3)						
35	135	Sovracorrente in decelerazione	Errore hardware (cod. APY 4)						
36	136	Sottovoltaggio sul DC Bus	(cod. APY 5)						
37	137	Sovravoltaggio DC Bus	(cod. APY 6)						
40	140	PFC Converter Fault Errore nel modulo PFC	Errore software (cod. APY 9)						
41	141	Sovracorrente in accelerazione	Errore software (cod. APY 10)						
42	142	Sovraccarico	(cod. APY 11)						
43	143	Sovracorrente a velocità costante	Errore software (cod. APY 12)						
44	144	Sovracorrente in decelerazione	Errore software (cod. APY 13)						
45	145	Compressore non connesso correttamente	(cod. APY 14)						
46	146	Assenza di comunicazione	(cod. APY 15)						
47	147	Errore sensore temperatura aletta di raffreddamento	(cod. APY 16)						
51	151	Condizione anomala	Frequenza ridotta da protezione contro sovracorrente o sovratempe- ratura. (cod. APY 20)						
54		Valvola inversione di ciclo guasta	La valvola di inversione ciclo potrebbe essere guasta o bloccata. (vedi paragrafo 8.4)						
55	155	Alta temperatura ingresso acqua	La temperatura di ingresso acqua ha superato il valore del parametro set_installatore(H). Probabile presenza caldaia su stesso impianto. Al terzo intervento del preallarme la macchina va in allarme e blocco						
	156	Inversione di ciclo per alta temperatura del gas premente	Questo preallarme indica l'intervento di uno sbrinamento per inversio- ne di ciclo senza aver rispettato i tempi tra inversioni di ciclo. L'innesco dell'inversione di ciclo è stato causato dal superamento della soglia e di parzializzazione per alta temperatura del gas premente set_fabbri- ca(6)-set_fabbrica(4) = default 130°. Questo preallarme non causa lo stop del compressore e non presenta un numero limite di interventi						

IT

Codice allarme	Codice preallarme	Cause	Note
57	157	Errore nella lettura della sonda remota del quadro DHW	Questo preallarme indica un guasto della sonda remota o un proble- ma nella comunicazione con il quadro DHW. L'allarme è attivo solo se il parametro(0)=2 oppure il parametro(8)=4 nel menù con password = 30
58	158	Errore nella lettura della sonda temperatura aria esterna	Questo preallarme indica un guasto della sonda temperatura dell'aria esterna quando è presente il DCP oppure la macchina è una pompa di calore
59	159	Sonda acqua ingresso condensatore assente (SOLO WRL)	Questo preallarme indica un guasto della sonda temperatura dell'ac- qua in ingresso al condensatore
60	160	Sonda acqua uscita condensatore assente (SOLO WRL)	Questo preallarme indica un guasto della sonda temperatura dell'ac- qua in uscita al condensatore
61	161	Sovracorrente	Inverter Carel
62	162	Sovraccarico Motore compressore	Inverter Carel
63	163	Sovratensione	Inverter Carel
64	164	Sottotensione	Inverter Carel
65	165	Sovratemperatura drive	Inverter Carel
66	166	Sottotemperatura drive	Inverter Carel
67	167	Sovracorrente Hardware Sovratemperatura	Inverter Carel
69	169	Riservato	Inverter Carel
70	170	Friore CPU	Inverter Carel
71	170	Parametri default	Inverter Carel
72	172	DC bus ripple	Inverter Carel
73	172	Comunicazione tra inverter e uPC assente	Inverter Carel
74	174	Guasto sensore temperatura drive	Inverter Carel
75	175	Autoconfigurazione fallita	Inverter Carel
76	176	Drive inverter disabilitato	Inverter Carel
77	177	Errore fasi motore	Inverter Carel
78	178	Ventola di raffreddamento Inverter guasta	Inverter Carel
79	179	Speed fault	Inverter Carel
80	180	PFC fault	Allarme che si verifica con PFC abilitato mentre il bus DC è molto basso
81	181	PFC overload trip	Questo allarme non sarà più presente nelle nuove versioni di firmware
82	182	Input voltage error	Quando l'alimentazione scende sotto i 170 V con motore in moto
83	183	Errore inverter generico	Inverter Carel, indirizzo Modbus Carel 213
84	184	Sonda B1 guasta (uPC)	Controllare cablaggio
85	185	Sonda B2 guasta (uPC)	Controllare cablaggio
86	186	Sonda B3 guasta (uPC)	Controllare cablaggio
8/	18/	Sonda B4 guasta (uPC)	Controllare cablaggio
<u> </u>	188	Sonda B5 guasta (uPC)	
09	109	Sonda P7 guasta (uPC)	
90	190	Allarmo alta prossiono (uPC)	
97	197	Allarme bassa pressione (uPC)	
93	192	Allarme alta temperatura gas premente (uPC)	Controllare cablaggio
94	194	Differenziale di pressione inferiore a quello specificato (uPC)	Controllare cablaggio
95	195	Avviamento fallito compressore (uPC)	Controllare cablaggio

IT

Codice allarme	Codice preallarme	Cause	Note
96	196	Allarme Superamento tempo oltre i limiti operativi (uPC)	Controllare cablaggio
97	197	Allarme basso Super Heat (uPC)	Controllare cablaggio
98	198	Allarme MOP (uPC)	Controllare cablaggio
99	199	Allarme bassa temperatura di aspirazione (uPC)	Controllare cablaggio
200	300	Allarme EVD EVO: Evotunes alarm (uPC)	Controllare cablaggio
201	301	Allarme EVD EVO regulation alarm (uPC)	Controllare cablaggio
202	302	Allarme EVD EVO system alarms probe errors (uPC)	Controllare cablaggio
203	303	Riservato (uPC)	Controllare cablaggio
204	304	Comunicazione tra inverter e uPC assente. (Errore uPC)	Controllare cablaggio
205	305	Inverter non compatibile con il compressore selezionato (uPC)	Controllare cablaggio
206	306	Delta P maggiore del permesso allo start up (uPC)	Controllare cablaggio
207	307	Bassa pressione limite	Unità scarica

NTC

AVVISO



Si ricorda che i preallarmi sono a riarmo automatico, mentre gli allarmi sono a riarmo manuale.

Dalla versione software 3.9.0 è stato introdotto il reset degli allarmi tramite contatto remoto di ON/OFF se abilitato. Da posizione on, se passa in off e ritorna in on entro 5 secondi resetta gli allarmi; tramite il contatto ON/OFF è possibile eseguire al massimo 3 reset ogni ora.



Prima bisogna resettare gli allarmi con tasto "R".

In caso di mancanza di tensione vengono resettati gli allarmi.





TABLE OF CONTENTS

1	Precautions and safety regulations	42
2	Features of electronic regulation	43
3	User menu default settings	44
4	Electric heater default settings	44
5	Installer menu default settings	45
6	Installer 2 menu default settings	46
7	Unit configurations with MODUCONTROL	46
8	User interface and parameter views	47
9	Readings menu	49
10	Advanced readings menu	50
11	User menu 11.1 Setting operational parameters (user level)	51 51
12	Installer menu	55 56
13	Installer 2 menu	62
	13.1 Setting operational parameters (installer level)	62
14	Installer 3 menu	64
		04
15	Kesistance menu	65
	15.2 Setting operational parameters (electric heater level)	67
16	Table of DIP switch configuration	69
17	Alarms summary table	71



1 PRECAUTIONS AND SAFETY REGULATIONS



2 FEATURES OF ELECTRONIC REGULATION

The command panel of the unit allows the rapid setting of the working parameters of the machine, and their visualisation. The display consists of 4 figures and various LEDs for indicating the type of operational mode, the visualisation of the parameters set and of any alarms triggered. The card stores all the default settings and any modifications. With the installation of the PR3 remote panel accessory, it is possible to control the switching on and off from a distance, as well as the setting of the operational mode (cooling-heating), and the visualisation of the alarm summary. MODU-485BL adding the accessory, the unit can be managed in a VMF, or be managed via a BMS via Modbus protocol. After the absence of voltage for any period of time, the unit is able to start up again automatically, maintaining the original settings.

EN

After the absence of voltage for any period of time, the unit is able to start up again automatically, maintaining the original settings.



Table of contents	Element	Note
1	Unit	
2	Moducontrol Board	
3	Command interface on the machine	
Δ	Board for probes, valves and communication	Present on ANI Lunits only
т	management with inverter module	Tresent on Aller units only
5	Board for inverter compressor management	Present on ANLI units only
6	Simplified remote panel PR3	Accessory
		This accessory allows you to connect:
		Remote panel PR4 (as an alternative to the panel
7	ModBus protocol interface board MODU-485BL	PR3)
		 BMS supervisor (Modbus protocol)
		• VMF system (panel VMF-E6)

NOTICE

i

If you wish to implement a BMS management system, a manual is available on our site www.aermec.com with all specifications necessary for the realisation of a serial supervision system.



3 USER MENU DEFAULT SETTINGS

				U	ser me	enu pa	ramet	ers - (Passw	ord 00	0)						
Present o	n the units	۲	*	*	۲	۲	*	*	*	*	*	۲	۲	۲	۲		
String pa	arameter	StA	StF	bnF	StC	bnC	CSt	SF1	tF1	SF2	tF2	SC1	tC1	SC2	tC2	SAS	bAS
Index pa	rameter	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
	ANL	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10
	ANLI	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10
Unit	ANK	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10
	WRL	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18		
	NRK	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10

Key:

(We have a construction of the state of the

E Unit able to produce cold water (reversible heat pump water or cooling only unit)

(). All units (heat pumps, heating only or cooling only)

(): Unit that can produce domestic hot water

Functions relative to user parameters									
Index - String	Function	Index - String	Function						
0 - StA	Selection of operating mode	8 - SF2	Set at cooling 2						
1 - StF	Set at cooling	9 - tF2	Outdoor air 2 temperature (cooling)						
2 - bnF	Cooling band	A - SC1	Set at heating 1						
3 - StC	Set at heating	B - tC1	Outdoor air 1 temperature (heating)						
4 - bnC	Heating band	C - SC2	Set at heating 2						
5 - CSt	Correction set	D - tC2	Outdoor air 2 temperature (heating)						
6 - SF1	Set at cooling 1	E - SAS	DHW Set						
7 - tF1	External air 1 temperature	F - bAS	DHW Band						

4 ELECTRIC HEATER DEFAULT SETTINGS

Electric Heater menu parameters - (Password 001)								
Present o	n the units	*	*	۲	۲	۲	۲	۲
String p	arameter	SrA	brA	Sri	bri	tA1	tA2	bA
Index p	arameter	0	1	2	3	4	5	6
	ANL	4	1	3	4	5	-30	2
	ANLI	4	1	3	4	5	-30	2
Unit	ANK	4	1	3	4	5	-30	2
	WRL	4	1					
	NRK	4	1	3	4	5	-30	2

Key:

: Unit able to produce hot water (heat pump or heating only unit), in which an integrative electric resistance is envisioned

(All units (heat pumps, heating only or cooling only)

Functions relative to Electric Heater parameters							
Index - String	Function	Index - String	Function				
0 - SrA	Anti-freeze resistance set	4 - tA1	Outdoor air set 1				
1 - brA	Anti-freeze resistance band	5 - tA2	Outdoor air set 2				
2 - Sri	Integrative resistance set	6 - bA	Band on air temperature set				
3 - bri	Integrative resistance band						

5 INSTALLER MENU DEFAULT SETTINGS

		Inst	aller r	nenu p	baram	eters ·	(Pass	word	030)						
Present o	n the units	*	*	۲	*	*	*	*	*	۲	*				
String p	arameter	iu	oFF	oFC	SAF	int	dEr	AG	FrP	rin	PAN	ASA	ASP	AAS	trA
Index pa	arameter	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D
	ANL	0	4	54	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0
	ANLI	0	4	54	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0
Unit	ANK	0	4	63	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0
	WRL	0	4	58	5	600	0	3	3		0				
	NRK	0	4	67	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0

EN

Key:

(Unit able to produce hot water (heat pump water or heating only unit)

: Unit able to produce cold water (reversible heat pump water or cooling only unit)

RII units (heat pumps, heating only or cooling only)

(): Unit that can produce domestic hot water

Functions relative to installer parameters								
Index - String	Function	Index - String	Function					
0 - iu	Input/output regulation	7 - FrP	Frost protection					
1 - oFF	Force-Off at cooling	8 - rin	Integration resistance					
2 - oFC	Force-Off at heating	9 - PAN	Remote panel configuration					
3 - SAF	Force-Off rearm band	A - ASA	Enabling DHW					
4 - int	Integral time	B - ASP	DHW production power					
5 - dEr	Derivative time	C - AAS	Input stand-by time					
6 - AG	Anti-freeze	D - trA	Enabling room thermostat					

	I	nstaller r	nenu	param	eters	- (Pass	word	030)						
Present o			۲	۲	*	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	
String pa	arameter	bAF	tbF	OAE	Ati	SCr	Ad1	Bd1	AS1	LA1	St1	LA2	St2	LSP
Index pa	arameter	E	F	G	Н		J	L	Ν	0	Ρ	Q	R	Т
	ANL	0	180	45	64	1	1	1	0	-15	43	-10	58	50
	ANLI	0	180	45	64	1	1	1	0	-15	43	-10	58	55
Unit	ANK	0	180	45	65	1	1	1	0	-20	53	-10	62	60
	WRL	0	180		64	1	1	1	0	-15	43	-10	58	55
	NRK	0	180	45	68	1	1	1	0	-20	57	-10	67	65

Key:

(Unit able to produce hot water (heat pump water or heating only unit)

(). All units (heat pumps, heating only or cooling only)

(): Unit that can produce domestic hot water

Functions relative to installer parameters							
Index - String	Function	Index - String	Function				
E - bAF	Enabling of flow switch by-pass	N - AS1	Enabling of supervisor writing				
F - tbF	Flow switch by-pass time	0 - LA1	Air temperature 1 limit				
G - OAE	Outdoor temperature stand-by	P - St1	Water temperature 1 limit				
H - Ati	High temperature return water	Q - LA2	Air temperature 2 limit				
l - SCr	Screen saver configuration	R - St2	Water temperature 2 limit				
J - Ad1	Supervisor modbus address	T - LSP	Maximum heating set-point limit that can be set				
L - Bd1	Supervisor baudrate						



6 INSTALLER 2 MENU DEFAULT SETTINGS

Installer 2 menu parameters - (Password 031)								
Present o	n the units	*	*	*	*			
Index p	arameter	0	1	2	3			
	ANL	6	0	0	0			
	ANLI	6	0	0	0			
Unit	ANK	6	0	0	0			
	WRL	0			0			
	NRK	6	0	0	0			

Key:

(Unit able to produce hot water (heat pump water or heating only unit)

(). All units (heat pumps, heating only or cooling only)

Functions relative to installer 2 menu parameters					
Table of contents	Function				
0	Temperature Delta for reactivation of the compressor after Force-Off intervention				
1	Heating cable configuration				
2	Heating cable set-point				
3	Thermostat pump switch-off				

7 UNIT CONFIGURATIONS WITH MODUCONTROL

	Configurations available for every unit						
	*	۲		II	1,	(5)	
ANL	v	×	×	Only sizes: 102, 152, 202	×	V	
ANL H	v	~	~	Only sizes: 103, 153, 203	×	v	
ANLI	v	v	~	×	v	v	
ANK	V	v	~	Only sizes: 100, 150	×	~	
WRL	V	v	V	Only sizes: 101, 141, 161	×	×	
NRK	v	 ✓ 	 ✓ 	×	×	v	

Key:

í

(): Unit able to produce cold water (reversible heat pump water or cooling only unit)

EUnit able to produce hot water (heat pump water or heating only unit)

Unit that can produce domestic hot water

NOTICE

The units with integrated storage tank ARE NOT suitable for the production of DHW.

Unit fitted with twin compressor

Unit fitted with inverter compressor

(DCPX): Unit fitted with condensation control device (DCPX)

✓: Configuration AVAILABLE

X: Configuration NOT AVAILABLE

8 USER INTERFACE AND PARAMETER VIEWS

The main user interface consists of a LED panel with capacitive keyboard (i.e. with touch keys); views are organised with three menus:

1. READINGS menu (key C)

Containing the information (visualisation mode only) relating to current unit functioning.

2. SETTINGS menu (key D)

Containing all the parameters that the user can modify according to system requirements; these parameters are grouped together in various sub-menus:

— USER menu (Password 000);

- --- INSTALLER Menu (Password 030);
- RESISTANCE menu (Password 001);

3. ALARM log (key E)

The alarm log records unit error and/or malfunctioning conditions (whether alarms or pre-alarms).



During normal functioning, the monitor visualises the last parameter modified; if no other keys are pressed for at least 5 minutes, the monitor activates the screensaver mode (this function can be set via the parameter (i) in the INSTALLER menu). To display parameters and/or readings, 4 figures are used; the first is the indicator i.e. a number allowing the user to know which parameter or reading he is visualising (Fig.3).



Fig. 3



- A Index parameter
- **B** Parameter abbreviation / Parameter value

9 READINGS MENU

To access the readings menu, press the key in (Fig.4); once the readings menu has been accessed, the monitor will display the readings index and a 3-character string that identifies it; the string will be displayed for one second, after which it is replaced by the value of the reading itself. To move on to the next reading, press the key in (Fig.5); to go back to the previous one, press the key in (Fig.6). Every time you pass from one reading to another, apart from the change in the index value you will also see (for one second) the string identifying the current reading (it is possible, however, to identify any reading via the value of the indicator, comparing it with the table below).







Index - String		Meaning of the reading	Index - String		Meaning of the reading
0 EuR	Standard	Water Outlet Temperature	d SPO	Standard	Compressor pickup current (units)
1 E 'B	Standard	Water Inlet Temperature	E rEL	Standard	Software release
2 E2P	Standard	Coil temperature	F 614	Standard	Minor software releases
3 ECb	Standard	Discharge refrigerant temperature	G SEŁ	Standard	Setting currently in use
4 FBE	۲	External air temperature	Н <u>Ч</u> [Р	•	DCP pressure setting
S RP	۲	Delivery pressure	, d[P	•	DCP pressure differential
б ьр	۲	Suction pressure	J HE I	11	Operating hours COMPRESSOR 2 (thousands)
7 EEr	Standard	Thermostat	L HE I		Operating hours COMPRESSOR 2 (units)
8 SR6	Standard	Safety band on Force-Off	N SP (Compressor pickup current COMPRESSOR 2 (thousands)
9 CP	Standard	CP times	o 5P (Operating hours COMPRESSOR 2 (units)
R HED	Standard	Hours of operation (thousands)	P Po		Power fraction
ь нсо	Standard	Hours of operation (units)	9 rF9	1	Required frequency (INVERTER)
C SPO	Standard	Compressor pickup current (thousands)	r PrF	۲	Pressure drop

Key:

^(standard): Parameter visible on ALL the units

) Parameter ONLY visible on units suitable for production of hot water

(C): Parameter ONLY visible on units with condensation control device on board

😕: Parameter ONLY visible on units fitted with twin compressor

(): Parameter ONLY visible on units fitted with inverter compressor



10 ADVANCED READINGS MENU

To enter the ADVANCED READINGS menu, press the key shown in (Fig.7). Once the key has been pressed the password must be inserted for access to the various menus. To access the user menu the password is 010. To modify the value of the password use the arrow keys. Once the correct password has been inserted, press the key shown in (Fig.7). The display shows the index of the reading and a string of three characters that identify it. The string remains displayed for one second, after which it is replaced by the value relative to the reading itself. To pass to the next reading, use the arrow keys (Fig.8).



Fig. 7





Index - String	Meaning of the reading	Note
	Inverter Current	Current (in Amperes) measured by the inverter module;
	inverter current	Parameter displayed with ANLI only;
1 00	Invertor outlet veltage	Output voltage (in Volt) measured by the inverter module;
	inverter outlet voltage	Parameter displayed with ANLI only;
2 Иов	PLIC voltage	BUS voltage (in Volt) measured by the inverter module;
	bus voltage	Parameter displayed with ANLI only;
	Inverter dissinctor temperature	Temperature (in C°) of the inverter module heat dissipater;
בה כ	inverter dissipater temperature	Parameter displayed with ANL inverter only;
י אב	Value of the dynamic Force Off	Current dynamic Force-Off value calculated on the basis of the outdoor air
ם סם ר	value of the dynamic Force-Off	temperature
F 0.0		Value read by the remote probe positioned in the plant water storage tank;
ם הם כ	DHW remote probe value	function enabled by the parameter (0) in the installer menu
		Temperature read from the robe positioned on compressor intake;
	compressor intake probe value	Parameter displayed with ANLI only.

Fig. 8



11 USER MENU

To access the USER menu, press the key in (Fig.7). Once the key has been pressed, you must insert the password to access the various menus; to access the user menu, the password is 000 (displayed by default). To modify the value of the passwords, use the arrow keys. When you have inserted the correct password, press the key in (Fig.7). The monitor will show the index of the USER parameter and a 3-character string that identifies it; the string will be displayed for one second, after which it is replaced by the value of the parameter itself. To move on to the next parameter, use the arrow keys (Fig.8). To modify a parameter, just select it, press the key in (Fig.7) again.

PASSWORD = 000

Fig. 7



Fig. 8



11.1 SETTING OPERATIONAL PARAMETERS (USER LEVEL)



(). Parameter ONLY visible on units suitable for production of hot water

D: Parameter visible ONLY on units suitable for the production of DHW

(19): Parameter ONLY visible on units with condensation control device on board

(). Parameter ONLY visible on units fitted with twin compressor

Parameter ONLY visible on units fitted with inverter compressor

			Setting of operational mode (HOT/COLD)
Index - Strii	ng MIN va	alue MAX v	alue Parameter function
			This parameter identifies the functioning mode set for the unit:
0 5+8			- Set value = 0 - Cooling mode;
	0	1	- Set value = 1 - Heating mode;
			In cooling only units, this parameter is displayed but it cannot be modified.
			In software versions prior to 3.75, to make the season change the unit must be in standby.
			Setting of cooling temperature
Index - Striı	ng MIN va	alue MAX v	alue Parameter function
I SEF	-20 '	°C 26 °	C This parameter indicates the value of the work setting active in cooling mode
			Setting of proportional cooling band
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
			This parameter indicates the proportional band applied to the cooling set; this band
			produces the optimised management of the compressor, only switching it on if the
2 ылҒ 1℃	1 °C	20 °C	inlet/outlet water temperature (depending on the type of control set by paramete
			(0) in the installer menu) is greater than the cooling work set (parameter (1) use
			menu) plus the value of this parameter.
			Setting heating mode temperature set
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
			This parameter indicates the active work set value in the heating mode. This param
			eter is displayed in the cooling only units but cannot be modified.
3 566	25.00	(*)	(*):
(**)	25°C	(^)	- the maximum limit can be configured via the parameter (t) of the installer menu;
-			- if the parameter (8) of the installer menu is set at 4, the maximum limit become
			70°C in order to allow insertion of a set-point for boiler adjustment;
			Setting of proportional heating band
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
			This parameter indicates the proportional band applied to the heating set; this ban
			produces the optimised management of the compressor, only switching it on if th
Ч <u>b</u> л[1 %	20 °C	inlet/outlet water temperature (depending on the type of control set by paramete
(**)	Ĩ	20°C	(0) in the installer menu) is less than the heating work set (parameter (3) user menu
			minus the value of this parameter. In cooling only units, this parameter is displayed
			but it cannot be modified.

EN

Settings made on the basis of outside temperature					
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function		
5 C5E	0	3	This setting activates the algorithm of com- pensation of the work setting: In cooling mode, the work setting is calculated In heating mode, the work setting is calculated automatically on the basis of the outside tem-automatically on the basis of the outside tem- perature, following the logic highlighted in the perature, following the logic highlighted in the diagram.		

52







Setting cooling temperature setpoint 1					
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function		
6 SF (-20 °C	26 °C	This parameter indicates the maximum value of the cooling setting, corresponding with the minimum outside air temperature (index (7) user menu). This parameter is only visible if the compensation function has been activated (index (5) user menu).		

Setting the outside air temperature 1					
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function		
7 EF 1	-40 °C	50 °C	This parameter indicates the minimum outside air temperature taken into consider- ation for cooling compensation. This parameter is only visible if the compensation function has been activated (index (5) user menu).		

Setting cooling temperature setpoint 2					
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function		
8 SF2	-20 °C	26 °C	This parameter indicates the minimum value of the cooling setting, corresponding with the maximum outside air temperature (index (9) user menu). This parameter is only visible if the compensation function has been activated (index (5) user menu).		

Setting the outside air temperature 2				
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function	
9 EF2	-40 °C	50 °C	This parameter indicates the maximum outside air temperature taken into consideration for cooling compensation. This parameter is only visible if the compensation function has been activated (index (5) user menu).	

			Setting heating set 1
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
R 5E ((*)	This parameter indicates the maximum value set at heating, in correspondence with
	25 °C		the minimum outdoor air temperature (user menu index (b) This parameter is visi-
			ble only if the compensation function is activated (index (5) user menu).
			(*):
			- the maximum limit can be configured via the parameter (t) of the installer menu;
			- if the parameter (8) of the installer menu is set at 4, the maximum limit becomes
			70°C in order to allow insertion of a set-point for boiler adjustment;

	Setting the outside air temperature 1 (heating)				
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function		
ь ЕС (Ж	-40 °C	50 °C	This parameter indicates the minimum outside air temperature taken into consider- ation for heating compensation. This parameter is only visible if the compensation function has been activated (index (5) user menu).		

Setting heating set 2					
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function		
	25 ℃	5°C (*)	This parameter indicates the minimum value set at heating, in correspondence with the maximum outdoor air temperature (user menu index (c) This parameter is visi-		
E 5E2			(*):		
			 the maximum limit can be configured via the parameter (t) of the installer menu; if the parameter (8) of the installer menu is set at 4, the maximum limit becomes 70°C in order to allow insertion of a set-point for boiler adjustment; 		

Setting the outside air temperature 2 (heating)					
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function		
d F[5	-40 °C	50 ℃	This parameter indicates the maximum outside air temperature taken into consider- ation for heating compensation. This parameter is only visible if the compensation function has been activated (index (5) user menu).		

			Setting DHW set
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
e SRS	25 ℃	(*)	The heat pumps have a work set for the production of DHW; this set indicates the produced water temperature above which the compressor is stopped. Remember that to display this set, the parameter (A) of the installer menu must be active (value set = 1). (*): - the maximum limit can be configured via the parameter (t) of the installer menu; - if the parameter (8) of the installer menu is set at 4, the maximum limit becomes
			70°C in order to allow insertion of a set-point for boiler adjustment;

Setting domestic water proportional band					
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function		
F bR5	1 °C	20 °C	This parameter indicates the proportional band applied to the hot domestic water set; this band produces the optimised management of the compressor, only switching it on if the inlet/outlet water temperature (depending on the type of control set by parameter (0) in the installer menu) is less than the hot domestic water set (parameter (E) user menu), minus the value of this parameter. In cooling only units, this parameter is displayed but it cannot be modified.		



12 INSTALLER MENU

To access the INSTALLER menu, press the key in (Fig.9). Once the key has been pressed, you must insert the password to access the various menus; to access the user menu, the password is 030. To modify the value of the passwords, use the arrow keys. When you have inserted the correct password, press the key in (Fig.9). The monitor will show the index of the INSTALL-ER parameter and a 3-character string that identifies it; the string will be displayed for one second, after which it is replaced by the value of the parameter itself. To move on to the next parameter, use the arrow keys (Fig.10). To modify a parameter, just select it, press the key in (Fig.9), modify the assigned value using the arrow keys in (Fig.10), and confirm the modification by pressing the key in (Fig.9) again.

ΞN

PASSWORD = 030

Fig. 9



Fig. 10

ĺ



NOTICE

The following parameters must only be modified by qualified personnel authorised to install the unit.



12.1 SETTING OPERATIONAL PARAMETERS (INSTALLER LEVEL)

Setting of input and output regulation					
Index -	String	MIN value	MAX value	Parameter function	
				The machine adjustment will depend on the value of this parameter:	
			0 2	- If 0, the machine adjustment is based on the output temperature;	
		0		- If 1, the machine adjustment is based on the input temperature.	
٥				- If 2, the machine adjustment is based on the temperature of the remote probe, as	
	ιU			read on the DHW panel (in the event of a fault on the remote probe, the machine	
				adjustment is based on the built-in probe, signalling this fact via alarm code 157).	
				If the production of hot domestic water is activated, the adjustment is automatically	
				forced on the water output temperature, regardless of the value of this parameter.	

Setting cooling Force-Off					
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function		
l oFF	-25 °C	25 °C	The units check the working temperature (input or output), to which a safety thresh- old is connected, and beyond which the compressor is switched off immediately and automatically; this threshold is called Force-Off.		

Setting heating Force-Off				
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function	
2 oFC	30 °C	70 °C	The heat pumps check the working temperature (input or output), to which a safety threshold is connected, and beyond which the compressor is switched off immediately and automatically; this threshold is called Force-Off.	

Setting the safety threshold				
Index	- String	MIN value	MAX value	Parameter function
ם כסכ	coc	0,5 °C	20 °C	Temperature threshold above the Force-Off, which reactivates the start-up of the
	<u> </u>			compressor after the switching off for Force-Off.

	Setting integral time					
Index	- String	MIN value	MAX value	Parameter function		
ч	ιnΈ	0 s	999 s	The units possess an advanced logic for controlling the processed water tempera- ture; the complete check prevents the system arriving at a point of equilibrium at a higher or lower temperature compared with the one set in the work setting. Re- member that an increase in the integration time weakens the effect of the integral control.		

Setting derivation time			
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
			Time within which the input water temperature is checked to estimate the load on
5 dEr	0 s	120 s	the system; if the band on the setting value is exceeded within this time, the unit
			will be activated.

Setting the anti-freeze threshold				
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function	
6 RG	-50 °C	20 °C	In the units it is possible to set a threshold for the anti-freeze alarm; this value spec- ifies at what temperature the anti-freeze alarm is activated. Remember that, to modify the anti-freeze threshold parameter, the corresponding dip-switch must be activated (see the dip-switch configuration table).	

EN

			Setting Frost protection
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
ר Fr₽	0	4	In the units, it is possible to set a safety control on the water output temperature; on the basis of the value assigned to this parameter, the anti-freeze electric heater is managed as follows: - value 0, anti-freeze electric heater absent; - value 1, anti-freeze electric heater installed and working only with machine in heat or cool mode; - value 2, anti-freeze electric heater installed and working also in standby, but switching on the pump; - value 3, anti-freeze electric heater working in standby without the pump being activated; - value 4, with external air temperature less than 3°C, the pump is activated for 2 minutes every 30, to monitor the temperature of the water throughout the system.

		Setting the	e supplementary electric heater or activating the boiler
Index - String	g MIN value	MAX value	Parameter function
			This parameter indicates which logic must be used to manage the supplementary
			electric heater; the choice of logic is determined by the value set in this parameter
			so, depending on the value, the settings are:
			0 = no supplementary electric heater present on the unit;
			1 = supplementary electric heater present, but cannot be activated during hot do-
			mestic water production;
8 r in	0	4	2 = electric heater activation command used as consent for activation of an external
			boiler;
			3 = supplementary electric heater present and active during hot domestic water
			production;
			4 = electric heater activation command used as consent for activation of an external
			boiler which can also be used in supplementary mode;
			WARNING: to set the value at (4), the DHW accessory is needed.

			Panel control configuration
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
			This setting configures the type of control applicable to the units; depending on the
			value decided for this setting, the controls on the functioning mode (HEAT/COOL)
			and the unit on/off command will be managed in the following way:
			Set value 0:
			- Setting functioning mode = set parameter 0
			- ON/OFF control = from the panel on the machine
			Set value 1:
9 PAN	0	0 3	- Setting functioning mode = set parameter 0
			- ON/OFF control = from the remote panel
			Set value 2:
			- Setting functioning mode = set from remote contact
			- ON/OFF control = from the panel on the machine
			Set value 3:
			 Setting functioning mode = set from remote contact
			- ON/OFF control = from the panel on the machine

			Enabling DHW
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
r RSR	0	1	In the heat pump models, there is the possibility to produce hot water for domestic use; this production has its own modifiable setting and its own band (parameters E, F user menu); with this parameter you can make parameters E and F visible and usable. Remember that to guide the domestic water production request, once the function has been activated you must use digital input ID6 (marked on the electric card enclosed with the unit as TWS). Remember also that setting this parameter with a value of: - 1, you ENABLE the domestic water function. - 0, you DISABLE the domestic water function. The CLOSED status of the clamp means the domestic water function is ACTIVE. This function is available from software version 3.7 (the software version is visible as a reading, with index E). The minimum compressor functioning time, and the defrosting time, take priority over the production of domestic water. From software version 4.2, when domestic water is activated the adjustment is automatically set on the basis of the output temperature, regardless of the value of the parameter (0) in this menu.

Power dedicated to domestic water production				
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function	
b RSP €	0	1	In those units that can produce domestic water, once this function has been activat- ed it is possible to decide the percentage of power to use for the production. This function allows you to set a threshold to guarantee reduced energy consumption during domestic water production.	

Standby time in Input/Output			
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
E AAS	0 s	600 s	This parameter allows you to establish the standby time (in seconds) for reversing the 3-way valve inserted in the system for producing domestic water.

		Dis	abling compressors and supplementary heater
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
Index - String ط ۲۲۹	<u>MIN value</u> 0	<u>MAX value</u>	Parameter function This parameter enables the possibility to join the ID digital clamp (marked on the electric card enclosed with the unit as TRA) with a room thermostat on which the functioning of the compressors and supplementary electric heaters will be disabled. Remember also that setting this parameter with a value of: - - 1 or 2, you ENABLE this function. - - 0 or 3, you DISABLE this function. - Remember that the OPEN status of the clamp means: - the function blocks the compressors, pump and electric heaters if the parameter is set at 1 - the function blocks the compressors, pump and electric heaters if the parameter is set at 1 -
			the pump alarm (as in the previous software version), if the parameter is set at 3 Remember also that by setting this parameter at 3, the moducontrol card is compat- ible with the previous software version (3.6)

EN

Enabling of flow switch by-pass			
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
E BRF	0	1	In those units that produce domestic water, the flow switch alarm can be bypassed to allow the correct synchronisation between a diverting valve installed in the system, and unit functioning during the production of hot domestic water.

Time for flow switch bypass			
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
F EPE	0 s	300 s	This parameter allows you to establish the time (in seconds) for flow switch bypass.

High room temperature standby				
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function	
G Ore	0°C	70 °C	This parameter lets you establish the room temperature threshold above which the heat pump is disabled; once the threshold has been exceeded, the compressor and pump are switched off.	

High temperature threshold for input water				
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function	
H RL ,	40 °C	80 °C	This parameter indicates the temperature of the input water above which the pump is switched off and a pre-alarm is generated. After the intervention of the pre-alarm, there is a waiting time of 15 minutes before the pump starts up again. After the third intervention, the machine goes into alarm/lockout. Active also with the pump switched off, and the chiller in standby. In the latter case, the alarm is generated.	

Screensaver configuration					
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function		
	0	2	This parameter indicates the configuration of the screensaver:		
			- value 0, screensaver disabled;		
			- value 1, screensaver with visualisation of the dashes (to be used with the control		
			panels with software prior to version 1.3);		
			- value 2, screensaver without visualisation of the dashes (to be used with the con-		
			trol panels with software from version 1.3 onwards).		

Modbus supervisor address				
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function	
J Rd (0	999	This parameter indicates the Modbus address assigned to the supervisor; this ad- dress will be used in the communication between supervisor and Moducontrol.	

Supervisor baudrate			
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
L 84 (0	2	This parameter indicates the speed of communication between supervisor and Moducontrol; this speed is set on the basis of the value selected for this parameter: 0 = 9600 bps 1 = 19200 bps 2 = 38400 bps

Enabling of supervisor writing			
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
n 85 (0	1	This parameter indicates the speed of communication between supervisor and Moducontrol; this speed is set on the basis of the value selected for this parameter: 0 = write command disabled; 1 = write command enabled; Remember that the read commands are always active.

Air temperature limit 1 (*)				
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function	
PSEI	-25 ℃	45°C	This parameter indicates the external air temperature at which the machine can produce its maximum water value (this value is specified in parameter P - St1).	

Water temperature limit 1 ^(*)					
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function		
o LA I	0 °C	70°C	This parameter indicates the maximum temperature of the water produced, in line with the outside air temperature specified in parameter O - LA1.		

Air temperature limit 2 (*)				
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function	
r 5£2	-25 °C	45°C	This parameter indicates the external air temperature at which the machine can produce its maximum water value (this value is specified in parameter R - St2).	

Water temperature limit 2 (*)			
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function
9 LA2	0 °C	70°C	This parameter indicates the maximum temperature of the water produced, in line with the outside air temperature specified in parameter Q - LA2.

(\mathbf{i})

NOTICE

EN

(*)these parameters describe the operating limits (in heat mode) of the compressor, beyond which it is automatically switched off and, when necessary, heat operation is guaranteed by the supplementary electric heater.

Maximum heating set-point limit that can be set				
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function	
E LSP	15 ℃	65°C	This parameter indicates the maximum temperature of the water produced by the unit in heat mode.	



13 INSTALLER 2 MENU

To access the installer 2 menu, follow the same procedure described for the INSTALLER menu; the only difference is the value of the password, which is 31.

PASSWORD = 031

Fig. 9a



Fig. 10a

ĺ



NOTICE

The following parameters must only be modified by qualified personnel authorised to install the unit.

13.1 SETTING OPERATIONAL PARAMETERS (INSTALLER LEVEL)

Threshold for reactivation after shutdown Force-Off				
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function	
0	0°C	30 °C	If the parameter value $rin = 4$ (parameter 8 of the Installer menu), then this is a probe storage system, this parameter indicates how much lower the threshold of Force-Off so as to prevent the compressor is reactivated after the intervention of Force-Off dynamic extinguished soon after.	

	Configuration of the heating cable (ANK only)				
Index	- String	MIN value	MAX value	Parameter function	
		0	2	Setting the output to which the heating cable is connected:	
				0- no heating cable	
	1			1- heating cable on the CPA output (the parameter (0) of the menu with pass-	
	I I			word=72 "according to CP must be 0")	
				2- heating cable on the VGC output if not used (the configuration of the dip switches	
				must be: DIP1 = ON, DIP2=ON, DIP5=ON, DIP8=OFF, DIP9=OFF)	

EN

Heating cable setpoint (ANK only)								
Index - String MIN value MAX value Parameter function								
2	-20 °C	10 °C	Heating cable activated with an external air temperature lower than the value of this parameter. Heating cable deactivated with an external air temperature higher than the value of this parameter, plus 1.0° hysteresis.					

Thermostat pump switch-off									
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function						
3	0	1	0 = the pump continues to function when the set point temperature is reached. 1 = the pump switches off when the set point temperature is reached (when this option is selected, the adjustment is automatically activated on the basis of the input temperature). This parameter is only visible with the adjustment on the basis of the input temperature (parameter (0) = 1 or 2).						



14 INSTALLER 3 MENU

To access the installer 3 menu, follow the same procedure described for the installer menu; the only difference is the value of the password, which is 84.

PASSWORD = 084

Fig. 9b



Fig. 10b

î



NOTICE

The following parameters must only be modified by qualified personnel authorised to install the unit.

14.1 SETTING OPERATIONAL PARAMETERS (INSTALLER LEVEL)

Factory commissioning								
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function					
0, 1 , 2, 3	0	999	Factory commissioning					

Setting maximum DCP Volt								
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function					
ч	2.0V	9.9V	This parameter allows you to set the maximum speed of the fans in the CL units, the greater the value of this parameter, the higher the pressure available at fan; for an accurate setting of this parameter, please consult the table "Setting maximum DCP Volt "the manual installation of the units CL.					



15 RESISTANCE MENU

To access the electric heater menu, press the key in (Fig.14). Once the key has been pressed, you must insert the password to access the various menus; to access the user menu, the password is 001. To modify the value of the passwords, use the arrow keys. When you have inserted the correct password, press the key in (Fig.14). The monitor will show the index of the ELEC-TRIC HEATER parameter and a 3-character string that identifies it; the string will be displayed for one second, after which it is replaced by the value of the parameter itself. To move on to the next parameter, use the arrow keys (Fig.15). To modify a parameter, just select it, press the key in (Fig.14), modify the assigned value using the arrow keys in (Fig.15), and confirm the modification by pressing the key in (Fig.14) again.

ΞN

PASSWORD = 001

Fig. 14



Fig. 15

ĺ



NOTICE

The following parameters must only be modified by qualified personnel authorised to install the unit.



15.1 MANAGING THE ELECTRIC HEATER

The units with Moducontrol offer the possibility to manage an electric heater; this heater can be managed in different ways: — Supplementary (the simultaneous use of the heat pump and the electric heater);

- Anti-freeze or replacement (the heat pump compressor is switched off and the electric heater alone is activated);

The operational specifications of both modes are shown in the diagrams below.

The choice of supplementary or replacement mode depends on the external air temperature, and in case this falls below the threshold indicated in the relative diagram.



Fig. 12



Fig. 13

15.2 SETTING OPERATIONAL PARAMETERS (ELECTRIC HEATER LEVEL)

Setting anti-freeze electric heater setpoints								
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function					
0 Sr A	-20 °C	50 °C	The units offer the possibility to set a threshold for the activation of the anti-freeze electric heater; if the temperature read by one of the two water sensors (input or output, depending on the type of check enabled) reaches the value set in this parameter, the anti-freeze electric heater is activated.					

Setting anti-freeze electric heater band								
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function					
(brR	0,3 °C	10 °C	The units offer the possibility to set a threshold for the activation of the anti-freeze electric heater; if the temperature read by one of the two water sensors (input or output, depending on the type of check enabled) reaches the value set in this parameter, the anti-freeze electric heater is activated.					

Setting supplementary electric heater setpoint									
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function						
256,			This parameter indicates the deviation from the heating setpoint, for switching off						
	0 °C	65 °C	the electric heater (if active) in supplementary mode; as shown in Fig.12 on the pre-						
			vious page (Parameter Sri).						



Setting electric heater band in supplementary/replacement mode									
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function						
Э br , Ж	0°C	20 °C	In supplementary mode, the temperature of the water in the system is checked before the unit is switched on. If the temperature is less than/equal to the value calculated for the switch-on band, the electric heater will be switched on and will operate as per the diagram on the previous page Fig.12. The value of the switch-on band is calculated as follows: switch-on band = (Heating setpoint) - (Parameter Sri) - (Parameter Bri); see Fig.12 on previous page; In replacement mode, this parameter represents the band of deviation from the heating setpoint, within which the heater will be activated or deactivated, as shown on the previous page Fig.13.						

	Setting outside air temperature threshold for supplementary mode										
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function								
4 ER (-40 °C	50 °C	This parameter indicates the outside air temperature threshold, beneath which the beater is activated in supplementary mode; as shown on the previous page in								
(**)	-40 C	50 C	Fig.11 Parameter tA1.								

Setting outside air temperature threshold for replacement mode									
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function						
5 682			This parameter indicates the outside air temperature threshold, beneath which the						
	-40 °C	50 °C	heater is activated in replacement mode; as shown on the previous page, in [Fig.A]						
			Parameter tA2.						

Setting the band for air temperature									
Index - String	MIN value	MAX value	Parameter function						
Б ЬЯ ()))	0 °C	20 °C	This parameter indicates the band applied to the air temperature setpoints (tA1-tA2).						

16 TABLE OF DIP SWITCH CONFIGURATION

Apart from the parameters that can be inserted from the panel, the units are fitted with a series of dip-switches for managing some options and functions of the machine.

EN

Remember that some of the options that can be managed from the panel are bound to a specific setting of some DIP switches.



			Def	ault set	tting of	MODU	CONTR	OL DIP	switch						
llait	DIP switch (A)												DIP switch (B)		
Unit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
ANL	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF	
ANL H	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF	
ANL C	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON			OFF	OFF	
ANL A/Q	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF	
ANL HA/HQ	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF	
ANL Z/Y	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF	
ANLI H	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF			ON	OFF	

DIP switch	N° DIP	State	Function			
	1 -	ON	Machine set as heat pump			
		OFF	Machine set for cooling only			
	2 —	ON	Defrosting only by cycle reversal			
		OFF	Defrosting by hot gas injection			
	2	ON	Glycol water: anti-freeze setting can be modified			
	2	OFF	Anti-freeze setting (parameter B) blocked			
	4 -	ON	Output control deactivated			
		OFF	Output control activated			
	5 –	ON	Safety capacity controls deactivated			
		OFF	Safety capacity controls activated			
	6 -	ON	Algorithm for check of low water content deactivated			
٨		OFF	Algorithm for check of low water content activated			
A	7 -	ON	Condensation pressure control device present (accessory DCP)			
		OFF	Condensation pressure control device absent (accessory DCP)			
	8 —	ON	Configuration of the card for ANR unit (R407C)			
		OFF	Configuration of the card for ANL unit (R410A)			
	9 –	ON	Configuration of the card for inverter unit			
		OFF	Configuration of the card for ON/OFF chiller unit			
	10 –	ON	Configuration of the card for condenser unit			
		OFF	Configuration of the card for chiller unit			
	11 -	ON	Not used			
		OFF	Not used			
	10 -	ON	Not used			
	12	OFF	Not used			
DIP combinations						

EN

DID quitch	DIP com	binations	Eunction
DIP SWITCH	DIP 1	DIP 2	Function
D	OFF	OFF	Factory commissioning
	ON	OFF	Factory commissioning
D	ON	ON	Factory commissioning
	OFF	ON	Factory commissioning

17 ALARMS SUMMARY TABLE

The units envision two types of malfunctioning signals:

- Pre-alarm
- Alarm

i

The first type is indicated by the flashing of the red LED on the display, successive pressing of the bell key **A** allows to display the list of alarms (with index and cause indicated in the table below). A pre-alarm remains such for 60 seconds: if after this time the condition that caused the pre-alarm has not disappeared, the same becomes an alarm. The alarms are displayed in the same way as the pre-alarms, except for the switch-on of the fixed red LED. Before rearming the unit, it is recommended to contact the after-sales service. To rearm the unit, switch it off and back on again using the stand-by key.

NOTICE

The pre-alarms can become alarms when:

– A time has passed longer than or equal to 60 seconds, in the pre-alarm condition.

— The maximum number of pre-alarms in one hour (five) has been exceeded. In this case, every successive pre-alarm will be displayed directly as an alarm, and as such, will stop the machine until the reason for the same is solved.

Alarm code	Code Pre-alarm	Causes	Note
1	101	Compressor magnet circuit breaker Thermomagnetic fan switch Pump magnet circuit breaker	This signal intervenes if the contact relative to the magnet circuit —breaker switch protecting the MTC compressor opens (Table 2, —contact ID1, clamps M7.1 - M7.2, normally closed)
2	102	Thermomagnetic fan switch	This signal intervenes if the contact relative to the magnet circuit breaker switch protecting the MTV fans opens (Table 2, contact ID6, clamps M7S.3 - M7S.4, normally closed) This code is displayed only if the board is used as a board spare part with SW up to version 3.6.
3	103	High pressure switch	This signal DOES NOT give the state of the high pressure switch itself but of the compressor switch. The high pressure switch oper- ates directly on the compressor switches. If the board commands compressor switch-on and the switch does not become active af- ter 3 seconds, this signal occurs. This alarm can also be caused by an operating defect of the return relay from the compressor switch to the board (indicated as RAP in the wiring diagrams). This signal occurs if the compressor switch deactivates during operation. AP (Table 2, contact ID4, clamps M7.7 – M7.8, normally closed)
		Flow switch	This signal occurs with the opening of the contact relative to the
4	104	Water differential pressure switch	differential flow switch or pressure switch; this alarm is not relative for the first 40" from pump start-up. The machine blocks in alarm mode when the maximum number of flow switch interventions allowed (expressed by the set_factory parameter (y): default 5) is exceeded. If the frost protection in standby mode is activated (and therefore also the pump), the state of the flow switch is also con- trolled. FL/PD (Table 2, contact ID2, clamps M7.3 – M7.4, normally closed)
5	105	Low pressure switch	This signal intervenes when the contact relative to the low pres- sure switch opens (compressor intake). BP (Table 2, contact ID5, clamps M7S.1 – M7S.2)
6	106	No water inlet probe	This signal occurs when the water inlet probe is disconnected
7	107	No water outlet probe	This signal occurs when the water outlet probe is disconnected

EN

MODUCONTROL 25/01 6343841_06

Alarm code	Code Pre-alarm	Causes	Note						
8	108	Water freezing	This signal occurs when the anti-freeze threshold is reached (set_installer (6) default: 3° C) from the output water temperature. The pre-alarm state is exited with outlet water temperature temperature exceeding the set_installer (6) + set_factory (J) (default $3+1=4^{\circ}$ C). The anti-freeze alarm is suspended (in heating mode) for a period of time equal to 3' (set_factory parameter (H)) from compressor switch on						
9	109	No pressing line probe	This signal occurs when the water outlet probe is disconnected						
10	110	High discharge gas temperature	This signal occurs when the temperature of the pressing line gas (SGP probe) exceeds the threshold envisioned by the parameter (set_factory (6), default 135°C). The pre-alarm state is exited with set_factory (7) temperature (default $135 - 10 = 125$ °C)						
11	111	Flow pressure transducer no compressor	This signal occurs when the compressor flow transducer is absent and the machine is set as heat pump or the presence of the DCP is set						
12	112	High pressure	This signal occurs when the transducer detects a flow pressure over the set-factory parameter threshold (8) (default: 40 bar). The pre-alarm state is exited with set_factory (8) – set_factory (b) pressure (default $40 - 2 = 38$ bar)						
13	113	No defrosting probe	This signal occurs when the defrosting probe is absent and the ma- chine is set as heat pump						
14	114	Intake pressure transducer no	This signal occurs when the compressor intake transducer is ab-						
15	115	Low pressure	This signal occurs when the compressor flow transducer indicates an intake pressure below the threshold set by the set_factory (9) parameter in cooling mode (default 4 bar), set_factory(A) ion heat- ing mode (default 2 bar). The pre-alarm state is exited when the intake pressure exceeds the intervention set_factory(b) thresh- old default equal to 2 bar. The low pressure alarm is suspended in heating mode for a period of time equal to 3' (set_factory param- eter (H parameter) from compressor switch on. It is permanently suspended during cycle reverse.						
16	-	Low performance	Every time the machine is powered, the control checks compressor behaviour once via the yield control procedure (see paragraph 8.1); this control is disabled from dip switch						
17	117	Pump magnet circuit breaker	This signal intervenes if the magnet circuit breaker switch protect- ing the pump is opened. MTP (table 2, contact ID3, clamps M7.5 – M7.6, normally closed). This code is displayed only if the board is used as a board spare part with SW up to version 3.6.						
18	118	High pressure partialisation	This signal occurs every time a partialisation takes place due to the threshold mentioned in paragraph 8.5 being reached. The ma- chine blocks in alarm mode when the maximum number of par- tialisation interventions allowed (expressed by the set_factory (5) parameter: default 5) is exceeded. With inverter machine mode, it also indicates a partialisation due to high compression ratio.						
19	119	Low pressure partialisation	This signal occurs every time a low pressure partialisation takes place, par. 8.5. The machine blocks in alarm mode when the maxi- mum number of partialisations allowed (expressed by the set_fac- tory (5) parameter: default 5) is exceeded.						
20	120	Pressing line temperature partialisation	This signal occurs every time a pressing line temperature partial- isation takes place (par. 8.5), the machine blocks in alarm mode when the maximum number of partialisation interventions (ex- pressed by the set_factory (5) parameter: default 5) permitted is exceeded.						
Alarm code	Code Pre-alarm	Causes	Note						
------------	-------------------	--	---	--	--	--	--	--	--
21	121	Bemf error	Error in detection of the back emf. This error is returned by the in- verter control board and is linked to compressor peak problems (longertek 4 code or longertek 20 code)						
22	122	Internal communication error	The inverter control board has internal communication problems (longertek 5 code)						
23	123	Overcurrent	Excess current absorption by compressor (longertek 6 code)						
24	124	No load	The compressor does not absorb enough current, it may turn in idle mode (longertek 7 code)						
25	125	Incorrect voltage	The inverter control board indicates incorrect bus voltage (lon- gertek 8 code)						
26	126	Error on start-up	The inverter control board indicates incorrect start-up of the PMSM motor (longertek code 9)						
27	127	IPM protection error	Error on the IGBT (longertek 12 code)						
28	128	EEPROM error	Eeprom error on the inverter control board (longertek 13 code)						
29	129	Compressor stall	Cod. longertek 16						
30	130	No communication	The inverter control board does not respond. It may not be pow- ered or the serial cable could be disconnected or the A and B sig- nals reversed						
31	131	PFC Module	PFC inverter module error (longertek 23 code)						
32	132	Cooling fin overheating	(cod APY 1)						
33	133	Over current in acceleration mode	Hardware error (cod. APY 2)						
34	134	Over-current at constant speed	Hardware error (cod. APY 3)						
35	135	Over current in deceleration mode	Hardware error (cod. APY 4)						
36	136	Under-voltage on the DC Bus	(cod. APY 5)						
37	137	DC Bus over-voltage	(cod. APY 6)						
40	140	PFC Converter Fault Error in the PFC module	Software error (code APY 9)						
41	141	Over current in acceleration mode	Software error (code APY 10)						
42	142	Overload	(cod. APY 11)						
43	143	Over-current at constant speed	Software error (code APY 12)						
44	144	Over current in deceleration mode	Software error (code APY 13)						
45	145	Over current in acceleration mode	(cod. APY 14)						
46	146	No communication	(cod. APY 15)						
47	147	Cooling fin temperature sensor error	(cod. APY 16)						
51	151	Anomalous condition	Protection frequency against over-current and overheating re- duced. (code APY 20)						
54		Cycle reverse valve faulty	The cycle reverse valve could be faulty or broken. (see paragraph 8.4)						
55	155	Water inlet high temperature	The water inlet temperature has exceeded the set_installer (H) parameter value. Probable boiler presence on same plant. At the third intervention of the pre-alarm, the machine goes into alarm mode and blocks						
	156	Cycle reverse due to high temperature of the pressing line gas	This pre-alarm indicates the intervention of defrosting due to cycle reverse without having respected the times between cycle revers- es. Cycle reverse has been triggered by the pressing line gas high temperature partialisation threshold being exceeded, set_factory (6)-set_factory (4) = default 130°. This pre-alarm does not cause compressor stop and does not have a limited number of interven- tions						

EN

EN

MODUCONTROL 25/01 6343841_06

Alarm code	Code Pre-alarm	Causes	Note						
57	157	Reading error of the DHW control board remote probe	This pre-alarm indicates a remote probe fault or a communication problem with the DHW control board. The alarm is only active if the parameter $(0)=2$ or the parameter $(8)=4$ in the menu with						
		control bourd remote probe	password = 30						
E0	150	Outdoor air temperature	This pre-alarm indicates an outdoor air temperature probe fault						
	130	probe reading error	when the DCP is present or the machine is in heat pump mode.						
59	159	Inlet water probe no	This pre-alarm indicates a condenser inlet water temperature						
		condenser (ONLY WRL)	probe fault						
60	160	Output water probe no	This pre-alarm indicates a condenser outlet water temperature probe fault						
61	161	Overcurrent	Carel Inverter						
62	162	Compressor motor overload	Carel Inverter						
63	163	Overvoltage	Carel Inverter						
64	164	Undervoltage	Carel Inverter						
65	165	Drive overheating	Carel Inverter						
66	166	Drive underheating	Carel Inverter						
67	167	Hardware over-current	Carel Inverter						
68	168	Compressor overheating	Carel Inverter						
69	169	Reserved	Carel Inverter						
70	170	CPULerror	Carel Inverter						
71	170	Default parameters	Carel Inverter						
72	172	DC hus rinnle	Carel Inverter						
/2	172	No communication between	calermiteter						
73	173	inverter and uPC	Carel Inverter						
7/	17/	Drive temperature sensor faul	t Carel Inverter						
75	174	Solf configuration failed							
75	175	Journal disabled							
70	170	Motor phases error							
70	170	Cooling for Invertor foulty							
	170	Cooling fan inverter faulty							
	1/9		Carel Inverter						
80	180	PFC fault	Alarm that occurs with PFC enabled while the bus DC is very low						
81	181	PFC overload trip	Inis alarm will no longer be present in the new firmware versions						
82	182	Input voltage error	when the power supply drops below 170 v with engine running						
83	183	Generic Inverter error	Carel Inverter, carel modbus address 213						
84	184	Probe B1 fault (UPC)							
85	185	Probe B2 fault (uPC)	Control wiring						
86	186	Probe B3 fault (uPC)							
87	187	Probe B4 fault (uPC)	Control wiring						
88	188	Probe B5 fault (uPC)	Control wiring						
89	189	Probe B6 fault (uPC)	Control wiring						
90	190	Probe B7 fault (uPC)	Control wiring						
91	191	High pressure alarm (uPC)	Control wiring						
92	192	Low pressure alarm (uPC)	Control wiring						
93	193	Gas high temperature alarm pressing line (uPC)	Control wiring						
94	194	Pressure differential lower than that specified (uPC)	Control wiring						
95	195	Compressor start-up failed (uPC)	Control wiring						
96	196	Time exceeding operational limits alarm (uPC)	Control wiring						
97	197	Super Heat low alarm (uPC)	Control wiring						
98	198	MOP alarm (uPC)	Control wiring						
99	199	Low intake temperature alarm	¹ Control wiring						
200	300	EVD EVO alarm: Evotunes alarm (uPC)	Control wiring						

Alarm code	Code Pre-alarm	Causes	Note
201	301	EVD EVO regulation alarm (uPC)	Control wiring
202	302	EVD EVO system alarms probe errors alarm (uPC)	Control wiring
203	303	Reserved (uPC)	Control wiring
204	304	No communication between inverter and uPC. (uPC error)	Control wiring
205	305	Inverter not compatible with the compressor selected (uPC)	Control wiring
206	306	Delta P greater than the permit at start up (uPC)	Control wiring
207	307	Low pressure limit	Discharged unit

EN

NOTICE

i Plea i The

Please Note that the pre-alarms are automatic reset, while the alarms are manual rearmament.

The 3.9.0 software version has been introduced to reset the alarms via the ON/OFF remote contact if enabled. From on position, if it switches to off and returns to on within 5 seconds resets the alarms; The ON/OFF contact can be performed at maximum 3 reset every hour.

(**i**) (**i**)

First you have to reset the alarms with "R" key.

In case of power failure the alarms are reset.

FR



TABLE DES MATIÈRES

1	Précautions et normes de sécurité	77						
2	Caractéristiques du réglage							
3	Réglages par défaut menu utilisateur	79						
4	Réglage par défaut de la résistance	79						
5	Réglage par défaut menu installateur	80						
6	Réglage par défaut menu installateur 2	81						
7	Configuration de l'unité avec MODUCONTROL	81						
8	Visualisations de l'interface utilisateur et paramètres	82						
9	Menu des lectures	84						
10	Menu lecture avancée	86						
11	Menu utilisateur 11.1 Réglage des paramètres opérationnels (niveau utilisateur)	87 87						
12	Menu installateur 12.1 Réglage des paramètres opérationnels (niveau installateur)	92 93						
13	Menu installateur 2							
14	Menu installateur 3	101 101						
15	Menu résistance15.1Gestion de la résistance électrique15.2Réglage des paramètres opérationnels (niveau résistance)	102 						
16	Tableau de configuration des commutateurs DIP	106						
17	Tableau rècapitulatif des alarmes							

1 PRÉCAUTIONS ET NORMES DE SÉCURITÉ





2 CARACTÉRISTIQUES DU RÉGLAGE

Le panneau de commandes de l'unité permet un Réglage rapide des paramètres de fonctionnement de l'appareil et leur affichage. L'afficheur est à 4 chiffres et possède plusieurs DEL pour la indication du type de fonctionnement, l'affichage des paramètres programmés et des éventuelles alarmes déclenchées. Dans la carte, toutes les Réglages par défaut et les modifications éventuelles sont mémorisées. Grâce à l'installation de l'accessoire panneau à distance PR3, il est possible de commander à distance l'allumage et l'extinction, le réglage du mode de fonctionnement (froid-chaud) et l'affichage du récapitulatif des alarmes. MODU-485BL ajoutant l'accessoire, l'unité peut être gérée dans un VMF, ou être géré via un BMS via le protocole Modbus. Après une coupure de courant, l'unité est en mesure de se remettre en marche automatiquement en conservant les réglages d'origine.

Après une coupure de courant, l'unité est en mesure de se remettre en marche automatiquement en conservant les réglages d'origine.



Table des matières	Elément	Notes			
1	Unitè				
2	Fiche Moducontrol				
3	Interface de comande à bord de la machine				
Л	Fiche pour la gestion des sondes, vannes et	Dréconto uniquement sur les unités ANU			
4	communication avec module onduleur	Presente uniquement sur les unites ANLI			
5	Fiche pour la gestion du compresseur de l'ondule	ur Présente uniquement sur les unités ANLI			
6	Console à distance simplifiée PR3	Accessoire			
		Cet accessoire vous permet de vous connecter :			
7	Fiche de l'interface du protocole ModBus	 Panneau à distance PR4 (comme alternative au panel PR3)) 			
	MODU-463BL	 Superviseur BMS : (protocole Modbus) 			
		 Système VMF (panneau VMF-E6) 			

AVIS

Dans le cas où l'on désire mettre en oeuvre un système de gestion BMS, un manuel est disponible sur notre site www.aermec.com avec toutes les spécifications nécessaires à la réalisation d'un système de supervision sériale.

i

3 RÉGLAGES PAR DÉFAUT MENU UTILISATEUR

				Param	ètres	menu	utilisa	teur -	(Mot o	de pas	se 000)					
Présent s	ur l'unité	۲	*	*	۲	۲	*	*	*	*	*	۲	۲	۲	۲		
Chaîne p	aramètre	StA	StF	bnF	StC	bnC	CSt	SF1	tF1	SF2	tF2	SC1	tC1	SC2	tC2	SAS	bAS
Index pa	aramètre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
	ANL	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10
	ANLI	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10
Unitè	ANK	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10
	WRL	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18		
	NRK	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10

FR

Légende :

E Unité apte à produire de l'eau chaude (pompe de chaleur réversible ou unité seulement chaud)

E Unité apte à produire de l'eau froide (pompe de chaleur réversible ou unité seulement froid)

(Toutes les unités (pompes de chaleur, seulement chaud ou seulement froid)

Dirité apte à produire de l'eau chaude sanitaire

Fonctions relatives aux paramètres du menu utilisateur								
Index	Fonction	Index	Fonction					
<u>- Chaîne</u>		- Chaîne						
0 - StA	Sélection du mode de fonctionnement	8 - SF2	Réglage à froid 2					
1 - StF	Réglage à froid	9 - tF2	Température de l'air externe 2 (froid)					
2 - bnF	Bande à froid	A - SC1	Réglage à chaud 1					
3 - StC	Réglage à chaud	B - tC1	Température de l'air externe 1 (chaud)					
4 - bnC	Bande à chaud	C - SC2	Réglage à chaud 2					
5 - CSt	Réglage correction	D - tC2	Température de l'air externe 2 (chaud)					
6 - SF1	Réglage à froid 1	E - SAS	Réglage d'eau sanitaire					
7 - tF1	Température de l'air externe 1	F - bAS	Bande d'eau sanitaire					

4 RÉGLAGE PAR DÉFAUT DE LA RÉSISTANCE

		Paramètres	Menu résist	ance - (Mot o	de passe 001)		
Présent	sur l'unité	*	*	۲	۲	۲	۲	۲
Chaîne p	aramètre	SrA	brA	Sri	bri	tA1	tA2	bA
Index pa	aramètre	0	1	2	3	4	5	6
	ANL	4	1	3	4	5	-30	2
	ANLI	4	1	3	4	5	-30	2
Unitè	ANK	4	1	3	4	5	-30	2
	WRL	4	1					
	NRK	4	1	3	4	5	-30	2

Légende :

(*): Unité apte à produire de l'eau chaude (pompe de chaleur ou unité uniquement chaude) dans laquelle est prévue une résistance électrique complémentaire

: Toutes les unités (pompes de chaleur, seulement chaud ou seulement froid)

Fonctions relatives aux paramètres du menu résistance								
Index - Chaîne	Fonction	Index - Chaîne	Fonction					
0 - SrA	Réglage de la résistance antigel	4 - tA1	Réglage de l'air externe 1					
1 - brA	Bande de résistance antigel	5 - tA2	Réglage de l'air externe 2					
2 - Sri	Réglage de résistance complémentaire	6 - bA	Bande sur les réglage de la température de l'air					



Fonctions relatives aux paramètres du menu résistance						
Index - Chaîne	Fonction	Index - Chaîne	Fonction			
3 - bri	Bande résistance intégrative					

FR

5 RÉGLAGE PAR DÉFAUT MENU INSTALLATEUR

		Parame	ètres n	nenu i	nstalla	ateur -	(Mot	de pas	se 030))					
Présent	sur l'unité	*	*	۲	۲	*	*	۲	*	۲	۲				
Chaîne p	oaramètre	iu	oFF	oFC	SAF	int	dEr	AG	FrP	rin	PAN	ASA	ASP	AAS	trA
Index p	aramètre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D
	ANL	0	4	54	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0
	ANLI	0	4	54	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0
Unitè	ANK	0	4	63	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0
	WRL	0	4	58	5	600	0	3	3		0				
	NRK	0	4	67	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0

Légende :

E Unité apte à produire de l'eau chaude (pompe de chaleur réversible ou unité seulement chaud)

E Unité apte à produire de l'eau froide (pompe de chaleur réversible ou unité seulement froid)

🛞 : Toutes les unités (pompes de chaleur, seulement chaud ou seulement froid)

(): Unité apte à produire de l'eau chaude sanitaire

Fonctions relatives aux paramètre du Menu installateur								
Index	Fonction	Index	Equation					
- Chaîne	Fonction	- Chaîne	Fonction					
0 - iu	Réglage entrée/sortie	7 - FrP	Protection contre le gel					
1 - oFF	Force-Off à froid	8 - rin	Résistance d'intégration					
2 - oFC	Force-Off à chaud	9 - PAN	Configuration du panneau à distance					
3 - SAF	Bande de réarmement de la Force-Off	A - ASA	Activation eau sanitaire					
4 - int	Temps intégral	B - ASP	Puissance de production de l'eau sanitaire					
5 - dEr	Temps de dérivation	C - AAS	Temps d'attente de l'entrée					
6 - AG	Antigel	D - trA	Activation thermostat ambiance					

	Paramètres menu installateur - (Mot de passe 030)													
Présent sur l'unité				۲	۲	*	*	*	*	۲	۲	۲	۲	۲
Chaîne p	aramètre	bAF	tbF	OAE	Ati	SCr	Ad1	Bd1	AS1	LA1	St1	LA2	St2	LSP
Index pa	Index paramètre		F	G	Н	I	J	L	Ν	0	Р	Q	R	Т
	ANL	0	180	45	64	1	1	1	0	-15	43	-10	58	50
	ANLI	0	180	45	64	1	1	1	0	-15	43	-10	58	55
Unitè	ANK	0	180	45	65	1	1	1	0	-20	53	-10	62	60
	WRL	0	180		64	1	1	1	0	-15	43	-10	58	55
	NRK	0	180	45	68	1	1	1	0	-20	57	-10	67	65

Légende :

E Unité apte à produire de l'eau chaude (pompe de chaleur réversible ou unité seulement chaud)

(): Toutes les unités (pompes de chaleur, seulement chaud ou seulement froid)

(): Unité apte à produire de l'eau chaude sanitaire

Fonctions relatives aux paramètre du Menu installateur						
Index - Chaîne	Fonction	Index - Chaîne	Fonction			
E - bAF	Activation de la dérivation du fluxostat	N - AS1	Activation en écriture du superviseur			
F - tbF	Temps de dérivation du fluxostat	0 - LA1	Limite de la température de l'air 1			
G - OAE	Dérivation de température externe	P - St1	Limite de températura de l'eau 1			
H - Ati	Eau de retour de la température	Q - LA2	Limite de la température de l'air 2			
I - SCr	Configuration protège-écran	R - St2	Limite de températura de l'eau 2			
J - Ad1	Adresse modbus superviseur	T - LSP	Limite maximale du point de consigne à chaud configurable			
I - Rd1	Déhit en hauds superviseur					

FR

6 RÉGLAGE PAR DÉFAUT MENU INSTALLATEUR 2

Paramètres Menu installateur 2 - (Mot de passe 031)							
Présent	sur l'unité	*	*	*	*		
Index pa	aramètre	0	1	2	3		
	ANL	6	0	0	0		
	ANLI	6	0	0	0		
Unitè	ANK	6	0	0	0		
	WRL	0			0		
	NRK	6	0	0	0		

Légende :

E Unité apte à produire de l'eau chaude (pompe de chaleur réversible ou unité seulement chaud)

E Toutes les unités (pompes de chaleur, seulement chaud ou seulement froid)

Fonctins relatives aux paramètres dui Menu installateur 2					
Table des matières	Fonction				
0	Delta Température pour réactivation du compresseur après l'intervention du Force-Off				
1	Configuration câble réchauffant				
2	Point de consigne du câble réchauffant				
3	Coupure de la pompe pare thermostat				

7 CONFIGURATION DE L'UNITÉ AVEC MODUCONTROL

	Configurations disponibles pour chaque unité						
	*	*		11	1,2	(5)	
ANL	V	×	×	Seulement les tailles : 102, 152, 202	×	~	
ANL H	4	V	V	Seulement les tailles : 103, 153, 203	×	~	
ANLI	v	v	~	×	~	v	
ANK	v	~	V	Seulement les tailles : 100, 150	×	~	
WRL	V	V	V	Seulement les tailles : 101, 141, 161	×	×	
NRK	v	 ✓ 	~	×	×	v	

Légende :

MODUCONTROL

25/01 6343841_06

i

- 😕: Unité apte à produire de l'eau froide (pompe de chaleur réversible ou unité seulement froid)
- د Unité apte à produire de l'eau chaude (pompe de chaleur réversible ou unité seulement chaud) المجلك

Lunité apte à produire de l'eau chaude sanitaire

AVIS

Les unités avec accumulation intégrée NE sont pas adaptées à la production d'eau chaude sanitaire.

(1): Unité dotée de bi-compresseur

Unité dotée de compresseur onduleur

m D: Unité dotée d'un dispositif pour le contrôle de la condensation (DCPX)

✓: Configuration DISPONIBLE

X: Configuration NON DISPONIBLE

8 VISUALISATIONS DE L'INTERFACE UTILISATEUR ET PARAMÈTRES

L'interface utilisateur principal est représentée par un panneau à LED avec clavier capacitif (c'est-à-dire avec des touches à effleurement); les visualisations sont organisées par trois menus:

1. Menu LECTURES (touche C)

Il contient les informations (en affichage unique) sur le fonctionnement courant de l'unité.

2. Menu POINT DE CONSIGNE (touche D)

Il contient tous les paramètres que l'utilisateur peut modifier sur la base des exigences de l'installation ; ces paramètres sont regroupés en différents sous-menus :

- Menu UTILISATEUR (Mot de passe 000);

- Menu INSTALLATEUR (Mot de passe 030);

- Menu RÉSISTANCE (Mot de passe 001);

3. Historiques des ALARMES (touche E)

L'historique des alarmes enregistre les conditions d'erreur et/ou de mauvais fonctionnement de l'unité (qu'il soit des alarmes ou des préalarmes).



- Afficheur
- Touche d'allumage
- Touche d'accès au menu des lectures
- Touche d'accès au menu de réglage
- Touche d'accès à l'historique alarmes
- Touches de défilement/augmentation-diminution paramètres



1





- Menu RÉGLAGE actuellement affiché
- 2 Menu ALARMES actuellement affiché
- 3 Index paramètre
- 4 Sigle du paramètre / valeur du paramètre
- 5 Indicateur saison ESTIVALE
- 6 Indicateur saison HIVERNALE
- 7 Indicateur d'état d'alarme en cours
- 8 Indicateur de fonctionnement compresseur en cours (cette indication peut avoir différentes fréquences de clignotement)
- 9 Indicateur arrêt en cours

Durant le fonctionnement normal, le dernier paramètre modifié est affiché sur l'afficheur ; si les autres touches ne sont pas appuyées par la suite durant au mois 5 minutes, l'afficheur active le mode de protection de l'écran (fonction réglable par le paramètre (i) dans le menu INSTALLATEUR).

Pour l'affichage des paramètres et/ou des lectures, 4 chiffres sont utilisés ; le premier indique l'index, c'est-à-dire un numéro qui permet à l'utilisateur de savoir à quel paramètre ou quelle lecture on est en train de visualiser (Fig. 3).

Fig. 3



- A Index paramètre
- B Sigle du paramètre / valeur du paramètre



9 MENU DES LECTURES

Pour entrer dans le menu des lectures, appuyer sur la touche dans la (Fig. 4). Une fois dans le menu des lectures, l'index de la lecture et une chaîne de trois caractères qui l'identifie apparaissent sur l'afficheur ; la chaîne reste affichée durant une seconde, après quoi elle est remplacée par la valeur de la lecture. Pour passer à la lecture suivante, il faut appuyer sur la touche dans la (Fig. 5), tandis que pour revenir à celle précédent, appuyer sur la touche (Fig. 6). Chaque fois que l'on passe d'une lecture à l'autre, en plus du changement de la valeur index, la chaîne sera visualisée à la première seconde afin d'identifier la lecture en cours (il est toutefois possible d'identifier toute lecture à l'aide de la valeur de l'index, en la comparant avec le tableau reporté ci-dessous).





Fig. 5



Index - Chaîne		Signification de la lecture	Index - Chaîne		Signification de la lecture
0 608	Standard	Température sortie eau	d SPO	Standard	Démarrages du compresseur (unités)
ί Ε "R	Standard	Température entrée eau	E rEL	Standard	Version du logiciel
2 E2P	Standard	Température batterie	F bLd	Standard	Versions secondaires du logiciel
3 ECb	Standard	Température gaz de refoulement	G SEŁ	Standard	Réglage actuellement utilisé
4 FBE	۲	Température de l'air extérieur	н аср	(5)	Réglage de la pression DCP
S RP	۲	Pression de refoulement	, dCP	•	Différentiel de pression DCP
б БР	۲	Pression d'aspiration	J HE I		Heures de fonctionnement COMPRESSEUR 2 (milliers)
7 EEr	Standard	Thermostat	L HE		Heures de fonctionnement COMPRESSEUR 2 (unités)
8 SR6	Standard	Bande de sécurité sur le Force-Off	N SP (Démarrages du compresseur COMPRESSEUR 2 (milliers)
9 CP	Standard	Temps CP	o 5P (Démarrages du compresseur COMPRESSEUR 2 (unités)
R HEO	Standard	Heures de fonctionnement (milliers)	P Po		Fraction de puissance
ь НСО	Standard	Heures de fonctionnement (unités)	9 ~ F 9	1	Fréquence demandée (INVERTER)
C SPD	Standard	Démarrages du compresseur (milliers)	r PrF	۲	Chute de pression

Légende :

andard): Paramètre visible sur TOUTES les unités

※Paramètre visible UNIQUEMENT sur des unités adaptées à la production d'eau chaude

Paramètre visible UNIQUEMENT sur une unité avec dispositif contrôle de condensation à bord

😕: Paramètre visible UNIQUEMENT sur des unités de bi-compresseur



Paramètre visible UNIQUEMENT sur des unités de compresseur onduleur



10 MENU LECTURE AVANCÉE

Pour entrer dans le menu LECTURE AVANCÉE appuyer sur la touche montrée dans la (Fig.7); une fois appuyée la touche il faudra insérer le mot de passe pour l'accès aux différents menus; pour accéder au menu de l'utilisateur le mot de passe est 010; pour modifier la valeur du mot de passe utiliser les flèches. Une fois le bon mot de passe inséré, appuyé sur la touche montrée à (Fig.7). L'index de la lecture et une chaîne de trois caractères qui l'identifie s'affichent; la chaîne reste visualisée pendant une seconde, après quoi elle est substituée par la valeur relative de la lecture même. Pour passer à la lecture successive, utiliser les flèches (Fig.8).

MOT DE PASSE = 010

Fig. 7





Index - Chaîne	Signification de la lecture	Notes
	Courant and your	Courant (en ampère) mesuré par l'onduleur du module);
	Courant onduled	Paramètre visualisé uniquement avec ANLI;
()(_	Tonsion cortio invertor	Tension (en Volt) de sortie mesurée par le module onduleur;
1 00	Tension softle inverter	Paramètre visualisé uniquement avec ANLI;
		Tension (en Volt) de BUS mesurée par le module onduleur;
C UOO	lension de BUS	Paramètre visualisé uniquement avec ANLI;
ם נוכי		Temperatura (in C°) du disssipateur de chaleur du module onduleur;
ם הסב	remperature dissipateur onduieur	Paramètre visualisé avec seulement onduleur ANL;
		Valeur du Force-Off dynamique actuel calculé à la base de la température de
ם סרם ר	valeur de la Force-Off dynamique	l'air externe
F 0.0		Valeur lue de la sonde à distance du poste de l'accumulation d'eau pour
2 0AF	valeur de la sonde à distance DHW	l'installation; fonction activée par le paramètre (0) dans le menu installateur
	Valeur de la sonde aspiration	Température lue de la sonde placée en aspiration du compresseur;
6 X5P	compresseur	Paramètre visualisé uniquement avec ANLI.

Fig. 8



11 MENU UTILISATEUR

Pour entrer dans le menu utilisateur, appuyer sur la touche indiquée dans la (Fig. 7). Une fois cette touche appuyée, il faudra saisir le mot de passe pour accéder aux différents menus. Pour accéder au menu utilisateur, le mot de passe est 000 (lequel est affiché par défaut) ; pour modifier la valeur des mots de passe, utiliser les flèches (touches). Une fois le mot de passe correct saisi, appuyer sur la touche indiquée dans la (Fig. 7). L'index du paramètre UTILISATEUR est visualisé sur l'afficheur ainsi qu'une chaîne de trois caractères qui l'identifie ; la chaîne reste affichée durant une seconde, après quoi elle est remplacée par la valeur du paramètre. Pour passer au paramètre suivant, utiliser les flèches (touches) (Fig. 8). Pour modifier un paramètre, il suffit de le sélectionner, appuyer sur la touche indiquée dans la (Fig. 7), modifier la valeur assignée indiquée dans la (Fig. 8) à l'aide des flèches (touches) et pour confirmer la modification, appuyer à nouveau sur la touche indiquée dans la (Fig. 7).

MOT DE PASSE = 000

Fig. 7



Fig. 8



11.1 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES OPÉRATIONNELS (NIVEAU UTILISATEUR)

Légende :

Paramètre visible UNIQUEMENT sur des unités adaptées à la production d'eau chaude
 Paramètre visible UNIQUEMENT sur des unités adaptées à la production d'eau chaude sanitaire
 Paramètre visible UNIQUEMENT sur une unité avec dispositif contrôle de condensation à bord
 Paramètre visible UNIQUEMENT sur des unités de bi-compresseur
 Paramètre visible UNIQUEMENT sur des unités de compresseur onduleur

Réglage des modes de fonctionnement (CHAUD/FROID)					
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre		
0 SEA **			Ce paramètre identifie le mode de fonctionnement réglé sur l'unité :		
	0	1	- Valeur réglée = 0 - Fonctionnement à roud ; - Valeur réglée = 1 - Fonctionnement à chaud ; Dans les unités froid seul ce paramètre est affiché, mais il n'est pas modifiable.		
			Dans les versions logicielles précédentes à la version 3.75, pour effectuer le changement de saison, il est nécessaire que l'unité soit en mode de stand-by.		

Réglage du point de consigne de la température à froid				
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre	
! 5EF -20 ℃	20 °C	26 °C	Ce paramètre indique la valeur du réglage du point de consigne de fonctionnement	
	-20 C	20 C	actif dans le mode à froid.	

Réglage bande proportionnelle à froid					
Index - Chaîne	Valeur MIN Va	aleur MAX	Fonction du paramètre		
2 bnF	1 °C	20 °C	Ce paramètre indique la bande proportionnelle appliquée au point de consigne froid ; cette bande comporte une gestion optimisée du compresseur, en l'allumant uniquement si la tem- pérature de l'eau d'entrée ou de sortie (sur la base du type de contrôle configuré par le para- mètre (0) dans le menu installateur) est supérieure au point de consigne de fonctionnement à froid (paramètre (1) menu utilisateur) plus la valeur de ce paramètre.		

		Prog	rammation de réglage de température à chaud
Index - Chaîne	Valeur MIN V	aleur MAX	Fonction du paramètre
3 5EC	25 ℃	(*)	Ce paramètre indique la valeur de réglage de travail actif dans la modalité à chaud. Dans les unités seulement froid, ce paramètre s'affiche, mais n'est pas modifiable. (*): - la limite maximale est configurable au moyen du paramètre (t) du menu installateur; - dans le cas où le paramètre (8) du menu installateur est programmé à 4, la limite maximale devient 70°C pour permettre d'insérer un point de consigne pour le réglage de la chaudière.

			Réglage de la bande proportionnelle à chaud
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	C Fonction du paramètre
Y bn[1℃	20 °C	Ce paramètre indique la bande proportionnelle appliquée au point de consigne chaud ; cette bande comporte une gestion optimisée du compresseur, en l'allumant uniquement si la tem- pérature de l'eau d'entrée ou de sortie (sur la base du type de contrôle configuré par le para- mètre (0) dans le menu installateur) est inférieure au point de consigne de fonctionnement à chaud (paramètre (3) du menu utilisateur) moins la valeur de ce paramètre. Dans les unités froid seul, ce paramètre est affiché, mais il n'est pas modifiable.

		Réglage	e du choix du point de consigne sur la base de la température extérieure
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
5 CSE	0	3	Ce réglage active l'algorithme de compensation du point de consigne de fonctionnement : Dans le fonctionnement à froid, le point de consigne de fonctionnement est calculé de manière automa- tique sur la base de la température extérieure selon la logique mise en évidence sur le diagramme. Dans le fonctionnement à chaud, le point de consigne de fonctionnement est calculé de ma- nière automatique sur la base de la température extérieure selon la logique mise en évidence sur le diagramme.





	Réglage du point de consigne de la température à froid 1					
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre			
6 SF (-20 °C	26 °C	Ce paramètre indique la valeur maximale du point de consigne froid par rapport à la tempé- rature minimale de l'air extérieur (index (7) menu utilisateur). Ce paramètre est visible si la fonction de compensation a été activée (index (5) menu utilisateur).			

Réglage de la température de l'air extérieur 1					
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre		
7 EF 1	-40 °C	50 °C	Ce paramètre indique la température minimale de l'air extérieur prise en considération pour la compensation à froid. Ce paramètre est visible si la fonction de compensation a été activée (index (5) menu utilisateur).		

Réglage du point de consigne de la température à froid 2				
Index - Chaîne	Valeur MIN Valeur MAX		Fonction du paramètre	
8 SF2	-20 °C	26 °C	Ce paramètre indique la valeur minimale du point de consigne à froid par rapport à la tem- pérature maximale de l'air extérieur (index (9) menu utilisateur). Ce paramètre est visible si la fonction de compensation a été activée (index (5) menu utilisateur).	

Réglage de la température de l'air extérieur 2					
Index - Chaîne	Valeur MIN Valeur MAX		Fonction du paramètre		
9 EES	-40 °C	50 ℃	Ce paramètre indique la température maximale de l'air extérieur prise en considération pour la compensation à froid. Ce paramètre est visible si la fonction de compensation a été activée (index (5) menu utilisateur).		

MODUCONTROL

25/01	6343841	_06
-------	---------	-----

Programmation du réglage à chaud 1				
Index - Chaîne	Valeur MIN \	Valeur MAX	Fonction du paramètre	
R 5E (25 °C	(*)	Ce paramètre indique la valeur maximale du réglage à chaud en correspondance à la tempé- rature minimale de l'air externe (index (b) menu utilisateur). Ce paramètre est visible seule- ment si la fonction compensation (index (5) du menu utilisateur) est activée. (*): - la limite maximale est configurable au moyen du paramètre (t) du menu installateur; - dans le cas où le paramètre (8) du menu installateur est programmé à 4, la limite maximale	
			devient 70°C pour permettre d'insérer un point de consigne pour le réglage de la chaudière.	

	Réglage de la température de l'air extérieur 1 (à chaud)				
Index - Chaîne	Valeur MIN Valeur MAX		Fonction du paramètre		
ь ЕС (Ж	-40 °C	50 °C	Ce paramètre indique la température minimale de l'air extérieur prise en considération pour la compensation à chaud. Ce paramètre est visible si la fonction de compensation a été acti- vée (index (5) menu utilisateur).		

			Programmation du réglage à chaud 2
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
[5[2 (**)	25 ℃	(*)	Ce paramètre indique la valeur minimale du réglage à chaud, en correspondance à la tempé- rature maximale de l'air externe (index (C) menu utilisateur). Ce paramètre est visible seule- ment si la fonction compensation (index (5) du menu utilisateur) est activée. (*): - la limite maximale est configurable au moyen du paramètre (t) du menu installateur; - dans le cas où le paramètre (8) du menu installateur est programmé à 4, la limite maximale devient 70°C pour permettre d'insérer un point de consigne pour le réglage de la chaudière.

	Réglage de la température de l'air extérieur 2 (à chaud)				
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre		
ч FC5 Ж	-40 °C	50 °C	Ce paramètre indique la température maximale de l'air extérieur prise en considération pour la compensation à chaud. Ce paramètre est visible si la fonction de compensation a été acti- vée (index (5) menu utilisateur).		

		Programm	nation de réglage de la température de l'eau sanitaire
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
E 585	25 °C	(*)	Les pompes de chaleur possèdent un ensemble de travail pour la production d'eau sanitaire; cet ensemble indique la température de l'eau produite au-delà de laquelle le compresseur est fermé. Se rappeler que pour visualiser cet ensemble il est nécessaire que le paramètre (A) du menu installateur soit actif (valeur programmé = 1). (*): - la limite maximale est configurable au moyen du paramètre (t) du menu installateur; - dans le cas où le paramètre (8) du menu installateur est programmé à 4, la limite maximale devient 70°C pour permettre d'insérer un point de consigne pour le réglage de la chaudière.

		Régla	ge de la bande proportionnelle de l'eau sanitaire
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
ғ Баз	1℃	20 °C	Ce paramètre indique la bande proportionnelle appliquée au point de consigne de l'eau chaude sanitaire. Cette bande comporte une gestion optimisée du compresseur, en l'allu- mant uniquement si la température de l'eau d'entrée ou de sortie (sur la base du type de contrôle configuré par le paramètre (0) dans le menu installateur) est inférieure au point de consigne de fonctionnement d'eau chaude sanitaire (paramètre (E) menu utilisateur) moins la valeur de ce paramètre. Dans les unités froid seul, ce paramètre est affiché, mais il n'est pas modifiable.



12 MENU INSTALLATEUR

Pour entrer dans le menu installateur, appuyer sur la touche indiquée dans la (Fig. 9). Une fois cette touche appuyée, il faudra saisir le mot de passe pour accéder aux différents menus. Pour accéder au menu utilisateur, le mot de passe est 030 ; pour modifier la valeur des mots de passe, utiliser les flèches (touches). Une fois le mot de passe correct saisi, appuyer sur la touche indiquée dans la (Fig. 9). L'index du paramètre installateur est visualisée sur l'afficheur ainsi qu'une chaîne de trois caractères qui l'identifie ; la chaîne reste affichée durant une seconde, après quoi elle est remplacée par la valeur du paramètre. Pour passer au paramètre suivant, utiliser les flèches (touches) (Fig. 10). Pour modifier un paramètre, il suffit de le sélectionner, appuyer sur la touche indiquée dans la (Fig. 9), modifier la valeur assignée indiquée dans la (Fig. 10) à l'aide des flèches (touches) et pour confirmer la modification, appuyer à nouveau sur la touche indiquée dans la (Fig. 9).

MOT DE PASSE = 030

Fig. 9



Fig. 10



AVIS

La modification des paramètres suivants est du ressort exclusif du personnel qualifié chargé de l'installation de l'unité.

i

12.1 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES OPÉRATIONNELS (NIVEAU INSTALLATEUR)

Configuration du réglage à l'entrée ou à la sortie			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MA)	Fonction du paramètre
0 ·u	0	2	Sur la base de la valeur de ce paramètre, le réglage de l'appareil sera basé : - Si la valeur est 0, l'appareil est réglé sur la base de la température de sortie ; - Si la valeur est 1, il est réglé sur la base de la température d'entrée ; - Si la valeur est 2, l'appareil est réglé sur la base de la température de la sonde à distance lue par le tableau DHW (en cas de panne de la sonde à distance, l'appareil retourne à être réglé par la sonde installée sur le même en signalant avec l'alarme le code 157). Si la production d'eau chaude sanitaire est active, le réglage est forcé automatiquement sur la température de sortie d'eau indépendamment de la valeur de ce paramètre.

Réglage Force-Off à froid			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
l oFF	-25 °C	25 °C	Les unités prévoient un contrôle de la température de fonctionnement (entrée ou sortie), à laquelle est relié un seuil de sécurité, au-delà duquel le compresseur s'éteint immédiatement et automatiquement. Ce seuil s'appelle Force-Off.

Réglage Force-Off à chaud			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
2 oFC	30 °C	70 °C	Les pompes à chaleur prévoient un contrôle de la température de fonctionnement (entrée ou sortie), à laquelle est relié un seuil de sécurité, au-delà duquel le compresseur s'éteint immé- diatement et automatiquement. Ce seuil s'appelle Force-Off.

Réglage du seuil de sécurité			
Index - Chaîne	Valeur MIN Va	aleur MAX	Fonction du paramètre
3 SRF	0,5 °C	20 °C	Seuil de température au-dessus du Force-off qui réactive le démarrage du compresseur après l'extinction par Force-Off.

Réglage du temps intégral			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
4 inE	0 s	999 s	Les unités possèdent une logique évoluée pour le contrôle de la température de l'eau pro- duite. Le contrôle intégral évite que le système entre en équilibre à une température supé- rieure ou inférieure à celle réglée par le point de consigne de fonctionnement. Ne pas oublier que si l'on augmente le temps d'intégration l'effet du contrôle intégral diminue.

Réglage du temps de dérivation			
Index - Chaîne	Valeur MIN Valeur MAX		Fonction du paramètre
5 dEr	0 s	120 s	Temps durant lequel la température de l'eau d'entrée est contrôlée pour estimer la charge sur l'installation ; si la bande sur la valeur du point de consigne est dépassée durant ce temps-là, l'unité est activée.

Réglage du seuil antigel			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
6 AC	-50 °C	20 °C	Dans les unités, il est possible de programmer un seuil pour l'alarme antigel ; c'est une valeur qui spécifie à quelle température l'alarme antigel s'active. Ne pas oublier que pour pouvoir modifier le paramètre du seuil antigel, le commutateur DIP correspondant devra être activé (voir le tableau de configuration des commutateurs DIP).

Réglage de la protection antigel			
Index - Chaîne	Valeur MIN Valeur MAX	Fonction du paramètre	
7 FrP	0 4	Dans les unités, il est possible de régler un contrôle de sécurité sur la température de sortie de l'eau ; sur la base de la valeur attribuée à ce paramètre, la résistance antigel est gérée ainsi : - valeur 0, résistance antigel absente ; - valeur 1, résistance antigel installée et fonctionnant uniquement avec appareil en fonction- nement chaud ou froid ; - valeur 2, résistance antigel installée et fonctionnant aussi en veille mais en allumant la pompe ; - valeur 3, la résistance antigel fonctionnant en veille sans pompe active ; - valeur 4, avec une température de l'air extérieur inférieur à 3 °C, la pompe est activée durant deux minutes chaque demi-heure, afin de contrôler la température de l'eau sur l'installation entière.	

Réglage de la résistance d'intégration ou activation de la chaudière			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
Brin	0	4	Ce paramètre indique la logique à utiliser lors de la gestion de la résistance électrique d'inté- gration. Cette logique est déterminée par la valeur réglée pour ce paramètre ; en fonction de la valeur, les réglages sont donc : 0 = aucune résistance d'intégration présente sur l'unité ; 1 = résistance électrique d'intégration présente, mais non activable pendant la production d'eau chaude sanitaire ; 2 = commande d'activation de la résistance utilisée comme validation pour l'allumage d'une chaudière externe ; 3 = résistance d'intégration présente et active durant la production d'eau chaude sanitaire ; 4 = commande d'activation de la résistance utilisée comme validation pour l'allumage d'une chaudière externe, susceptible d'être aussi utilisée en mode d'intégration. ATTENTION : pour régler la valeur (4), il faut prévoir l'accessoire DHW.

Configuration du contrôle du panneau			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
9 PAN	0	3	Ce point de consigne configure le type de contrôle applicable aux unités. Sur la base de la valeur réglée pour ce point de consigne, les contrôles du mode de fonctionnement (CHAUD/ FROID) et de la commande d'allumage/extinction de l'unité sont gérés de la même manière : Valeur du point de consigne réglée à 0 : - Réglage du mode de fonctionnement = réglage du paramètre 0 - Commande ON/OFF = depuis le panneau intégré sur l'appareil Valeur du point de consigne réglée à 1 : - Réglage du mode de fonctionnement = réglage du paramètre 0 - Commande ON/OFF = depuis le panneau à distance Valeur du point de consigne réglée à 2 : - Réglage du mode de fonctionnement = réglé depuis le contact à distance - Commande ON/OFF = depuis le panneau intégré sur l'appareil Valeur du point de consigne réglée à 2 : - Réglage du mode de fonctionnement = réglé depuis le contact à distance - Commande ON/OFF = depuis le panneau intégré sur l'appareil Valeur du point de consigne réglée à 3 : - Réglage du mode de fonctionnement = réglé depuis le contact à distance - Commande ON/OFF = depuis le panneau intégré sur l'appareil Valeur du point de consigne réglée à 3 : - Réglage du mode de fonctionnement = réglé depuis le contact à distance - Commande ON/OFF = depuis le panneau intégré sur l'appareil

Activation eau sanitaire			
Index - Chaîne	Valeur MIN Valeur MAX	Fonction du paramètre	
A A2A	0 1	Pour les modèles de pompes à chaleur, la possibilité de produire de l'eau chaude à usage sa- nitaire est prévue ; pour permettre cette production, les pompes possèdent un propre point de consigne programmable et une bande propre (paramètres E, F menu utilisateur), de façon à rendre ces paramètres visibles et utilisables. Se rappeler que pour piloter la demande de production d'eau sanitaire une fois cette fonction activée, il faut utiliser l'entrée numérique ID6 (marquée sur le schéma électrique annexé aux unités comme TWS). Se rappeler égale- ment qu'en configurant ce paramètre sur : - valeur 1, on VALIDE la fonction eau sanitaire. - valeur 0, on ANNULE la fonction eau sanitaire. Se rappeler que l'état FERMÉ sur la borne représente la fonction eau sanitaire ACTIVE. Se rap- peler également que cette fonction est disponible depuis le version logicielle 3.7 (la version du logiciel est visible comme lecture avec index E). Se rappeler que les temps de fonctionne- ment du compresseur et les temps de dégivrage sont prioritaires par rapport à la production d'eau sanitaire. À partir de la version 4.2 du logiciel, lorsque la production d'eau sanitaire est active, le réglage s'effectue automatiquement sur la base de la température de sortie indé- pendamment de la valeur du paramètre (0) de ce menu.	

Puissance dédicacée à la production d'eau sanitaire			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
ь RSP	0	1	Sur les unités possédant la fonction de production d'eau sanitaire, on peut décider du pour- centage de la puissance à utiliser pour produire de l'eau sanitaire, une fois que la fonction a été mise en activité. Cette fonction permet de programmer un seuil, afin de garantir une consommation d'énergie réduite lors du fonctionnement pour produire l'eau sanitaire.

Temps d'attente à l'entrée / à la sortie				
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	C Fonction du paramètre	
E ARS	0 s	600 s	Ce paramètre permet d'établir le temps d'attente (en secondes) pour l'inversion de la vanne à 3 voies insérée dans le système de production d'eau sanitaire.	

MODUCONTROL

25/01 6343841_06	
------------------	--

	Désactivation compresseurs et résistances d'intégration			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre	
d Erf	0	3	Ce paramètre valide la possibilité de brancher un thermostat d'ambiance à la borne numé- rique ID (marquée sur le schéma électrique annexé aux unités comme TRA), pour annuler le fonctionnement des compresseurs et des résistances intégrées. Se rappeler également qu'en configurant ce paramètre sur : - valeur 1 ou 2, on ACTIVE cette fonction. - valeur 0 ou 3, on DÉSACTIVE cette fonction. Se rappeler que l'état OUVERT sur la borne représente : la fonction de blocage des compresseurs et des résistances si le paramètre est réglé sur 1 ; la fonction de blocage des compresseurs, de la pompe et des résistances si le paramètre est réglé sur 2 ; l'alarme de pompe (comme dans la version logicielle précédente) si le paramètre est réglé avec la valeur 3. De plus, se rappeler qu'en réglant ce paramètre avec la valeur 3, nous rendons compatible la carte Moducontrol avec la version logicielle précédente (3.6).	

Activation de la dérivation du fluxostat			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
Е ЬЯF	0	1	Dans les unités qui prévoient la fonction pour la production d'eau sanitaire, il est possible de dériver l'alarme du fluxostat pour permettre une synchronisation correcte entre une vanne déviatrice installée dans l'installation et le fonctionnement de l'unité durant la production d'eau chaude sanitaire.

Temps de dérivation du fluxostat				
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MA	X Fonction du paramètre	
F EPE	0 s	300 s	Ce paramètre permet d'établir le temps de dérivation (en secondes) du fluxostat.	

Veille de température ambiante élevée				
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre	
С О-Е (Ж)	0 °C	70 °C	Ce paramètre permet d'établir le seuil de température ambiante au-dessus de laquelle la pompe à chaleur est désactivée ; une fois ce seuil dépassé, le compresseur et la pompe sont éteints.	

	Seuil de température élevée de l'eau en entrée			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre	
H RL ,	40 °C	80 °C	Ce paramètre indique la température de l'eau en entrée au-dessus de laquelle la pompe est éteinte et la pré-alarme est produite. Après l'intervention de la pré-alarme, il faut attendre 15 minutes avant de redémarrer la pompe. À la troisième intervention, l'appareil déclenche l'alarme et se bloque. Actif aussi avec une pompe éteinte et un refroidisseur en veille. Dans ce dernier cas, l'alarme est produite.	

Configuration de l'économiseur d'écran				
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre	
, SEr	0	2	Ce paramètre indique la configuration de la fonctionnalité de l'économiseur d'écran : - valeur 0, économiseur d'écran désactivé ; - valeur 1, un économiseur d'écran avec affichage des tirets. (à utiliser avec des panneaux de commande avec Logiciel précédent à la version 1.3) ; - valeur 2, un économiseur d'écran sans l'affichage des tirets (à utiliser avec des panneaux de commande avec Logiciel à partir de la version 1.3)	

Adresse Modbus du superviseur			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
ነ ይይ የ	0	999	Ce paramètre indique l'adresse Modbus assignée au superviseur ; cette adresse sera utilisée lors de la communication entre le superviseur et le Moducontrol.

Débit en bauds superviseur			
Index - Chaîne	Valeur MIN Val	eur MAX	Fonction du paramètre
L 88 1	0	2	Ce paramètre indique l'adresse Modbus assignée au superviseur ; cette adresse sera utilisée lors de la communication entre le superviseur et le Moducontrol. 0 = 9600 bps 1 = 19200 bps 2 = 38400 bps

Activation en écriture du superviseur			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
n 85 (0	1	Ce paramètre indique la vitesse de communication entre le superviseur et le Moducontrol ; cette vitesse est réglée sur la base de la valeur sélectionnée pour ce paramètre : 0 = désactive les commandes en écriture ; 1 = active les commandes en écriture; Il ne faut pas oublier que les commandes en lecture sont toujours actives.

Limite de température de l'air 1 (*)				
Index - Chaîne	Valeur MIN Valeur MAX		Fonction du paramètre	
P 5E 1	-25 ℃	45°C	Ce paramètre indique la température de l'air extérieur à laquelle l'appareil peut produire sa valeur maximale d'eau (cette valeur est spécifiée par le paramètre P - St1).	

Limite de température de l'eau 1 (*)			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
□ LR I ເ∰	0°C	70°C	Ce paramètre indique la température maximale de l'eau produite en fonction de la valeur de température de l'air extérieur spécifiée par le paramètre O - LA1.

Limite de température de l'air 2 (*)			
Index - Chaîne	Valeur MIN Valeur MAX		Fonction du paramètre
r 5£2	-25 °C	45°C	Ce paramètre indique la température de l'air extérieur à laquelle l'appareil peut produire sa valeur maximale d'eau (cette valeur est spécifiée par le paramètre R - St2).

Limite de température de l'eau 2 (*)			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
9 LA2	0 °C	70°C	Ce paramètre indique la température maximale de l'eau produite en fonction de la valeur de température de l'air extérieur spécifiée par le paramètre Q - LA2.

	AVIS
i	(*) ces paramètres décrivent les limites opérationnelles à chaud du compresseur, au-delà desquelles ce dernier s'éteint automatiquement ; si besoin, le fonctionnement à chaud est assuré par la résistance électrique d'intégra- tion.
	Limite maximale du point de consigne à chaud configurable
Ind	

Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
E LSP	15 ℃	65°C	Ce paramètre indique la température maximale de l'eau produite à chaud par l'unité.



13 MENU INSTALLATEUR 2

Pour entrer dans le menu installateur 2, suivre la même procédure décrite pour le menu INSTALLATEUR ; la seule modification est la valeur du mot de passe qui est 31.

FR

MOT DE PASSE = 031

Fig. 9a



Fig. 10a

i



AVIS

La modification des paramètres suivants est du ressort exclusif du personnel qualifié chargé de l'installation de l'unité.

13.1 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES OPÉRATIONNELS (NIVEAU INSTALLATEUR)

Seuil pour la réactivation après Force Shutdown Off				
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre	
٥	0°C	30 °C	Si la valeur du paramètre rin = 4 (paramètre 8 du menu d'installation), alors c'est un système de stockage de sonde, ce paramètre indique combien d'abaisser le seuil de la force au large de manière à empêcher le compresseur est réactivé après l'intervention de Force-Off dyna- mique éteint peu après.	



Réglage du câble chauffant (ANK uniquement)				
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre	
1	0	2	Réglage de la sortie sur laquelle le câble chauffant est connecté : 0- Câble chauffant non présent 1- Câble chauffant présent sur la sortie CPA (le paramètre (0) du menu avec mot de passe=72 « selon CP doit être 0 ») 2- Câble chauffant présent sur la sortie VGC si elle n'est pas utilisée (le réglage des commutateurs DIP doit être : DIP1 = ON, DIP2=ON, DIP5=ON, DIP5=OFF, DIP9=OFF)	

Point de consigne du câble chauffant (ANK uniquement)			
Index - Chaîne	Valeur MIN Valeur MAX		Fonction du paramètre
2	-20 °C	10 °C	Câble chauffant allumé avec température de l'air extérieur inférieure à la valeur de ce para- mètre. Câble chauffant éteint avec température de l'air extérieur supérieure à la valeur de ce paramètre plus 1.0° d'hystérésis.

	Coupure de la pompe pare thermostat			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre	
З	0	1	0 = la pompe reste en fonctionnement lorsque la température de point de consigne est at- teinte. 1 = la pompe est éteinte lorsque la température de point de consigne est atteinte. (lorsque cette option est sélectionnée, le réglage sur la base de la température d'entrée est activé au- tomatiquement). Ce paramètre n'est visible qu'avec le réglage sur la base de la température d'entrée (paramètre (0) =1 ou 2).	



14 MENU INSTALLATEUR 3

Pour entrer dans le menu installateur 3, suivre la même procédure décrite pour le menu INSTALLATEUR ; la seule modification est la valeur du mot de passe qui est 84.

FR

MOT DE PASSE = 084

Fig. 9b



Fig. 10b

i



AVIS

La modification des paramètres suivants est du ressort exclusif du personnel qualifié chargé de l'installation de l'unité.

14.1 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES OPÉRATIONNELS (NIVEAU INSTALLATEUR)

Factory commissioning				
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre	
0, 1, 2, 3	0	999	Factory commissioning	

Réglage maximum de DCP Volt			
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
ч	2.0V	9.9V	Ce paramètre vous permet de définir la vitesse maximale des ventilateurs dans les unités de CL, plus la valeur de ce paramètre est élevé, plus la pression disponible au ventilateur; pour un réglage précis de ce paramètre, s'il vous plaît consulter le tableau "Réglage maximum de DCP Volt "l'installation manuelle de la CL unités.



15 MENU RÉSISTANCE

Pour entrer dans le menu résistance, appuyer sur la touche indiquée dans la (Fig. 14). Une fois cette touche appuyée, il faudra saisir le mot de passe pour accéder aux différents menus. Pour accéder au menu utilisateur, le mot de passe est 001 ; pour modifier la valeur des mots de passe, utiliser les flèches (touches). Une fois le mot de passe correct saisi, appuyer sur la touche indiquée dans la (Fig. 14). L'index du paramètre RÉSISTANCE est visualisée sur l'afficheur ainsi qu'une chaîne de trois caractères qui l'identifie ; la chaîne reste affichée durant une seconde, après quoi elle est remplacée par la valeur du paramètre. Pour passer au paramètre suivant, utiliser les flèches (touches) (Fig. 15). Pour modifier un paramètre, il suffit de le sélectionner, appuyer sur la touche indiquée dans la (Fig. 14), modifier la valeur assignée indiquée dans la (Fig. 15) à l'aide des flèches (touches) et pour confirmer la modification, appuyer à nouveau sur la touche indiquée dans la (Fig. 14).

MOT DE PASSE = 001

Fig. 14



Fig. 15



AVIS

La modification des paramètres suivants est du ressort exclusif du personnel qualifié chargé de l'installation de l'unité.

i



15.1 GESTION DE LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

Les unités avec moducontrol prévoient la possibilité de gérer une résistance électrique ; cette résistance peut être gérée selon différents modes :

- Mode d'intégration (il prévoit une utilisation simultanée de la pompe à chaleur, avec le fonctionnement de la résistance électrique) ;
- Mode antigel ou remplacement (il éteint complètement le compresseur de la pompe à chaleur, en activant l'unique résistance électrique);

Les spécifications de fonctionnement des deux modes sont représentées par les schémas reportés ci-dessous.

Le choix entre le mode de gestion intégrée ou de remplacement, est établi par la température de l'air extérieur mesuré ; si celle-ci descend au-dessous du seuil indiqué dans le schéma correspondant.







FR

15.2 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES OPÉRATIONNELS (NIVEAU RÉSISTANCE)

Réglage du point de consigne de la résistance antigel				
Index - Chaîne	Valeur MIN Valeur MAX		Fonction du paramètre	
0 Sr8	-20 °C	50 °C	Les unités prévoient la possibilité de régler un seuil pour l'activation de la résistance antigel ; si la température lue par une des deux sondes de l'eau (entrée ou sortie, sur la base du type de contrôle activé) atteint la valeur réglée dans ce paramètre, la résistance antigel est activée.	

			Réglage de la bande de la résistance antigel
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
1 br8	0,3 °C	10 °C	Les unités prévoient la possibilité de régler un seuil pour l'activation de la résistance antigel ; si la température lue par une des deux sondes de l'eau (entrée ou sortie, sur la base du type de contrôle activé) atteint la valeur réglée dans ce paramètre, la résistance antigel est activée.

		Réglage	du point de consigne de la résistance d'intégration
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
2 5r i	0 °C	65 ℃	Ce paramètre indique le décalage du point de consigne chaud pour l'extinction de la résis- tance électrique (si active) dans le mode d'intégration , comme illustré dans la Fig. 12 à la page précédente (paramètre Sri).

	Régla	ge de la ban	de de la résistance en modes d'intégration/de remplacement
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
3 br i	0℃	20 °C	En mode d'intégration, avant de démarrer l'unité, la température de l'eau dans l'installation est contrôlée, et si elle est inférieure ou égale à la valeur calculée pour la bande d'allumage, la résistance est allumée et son fonctionnement reflétera le schéma illustré à la page précé- dente (Fig. 12). La valeur de la bande d'allumage est calculée : bande d'allumage = (point de consigne chaud réglé) - (paramètre Sri) - (paramètre Bri) ; voir la Fig. 12 à la page précédente. En mode de remplacement, ce paramètre représente la bande de décalage du point de consigne chaud réglé, à l'intérieur de laquelle la résistance sera activée ou désactivée, comme illustré dans la page précédente (Fig. 13).

	Régla	age du seuil	de température de l'air extérieur pour le mode d'intégration
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
4 ER 1	-40 °C	50 ℃	Ce paramètre indique le seuil de température de l'air extérieur sous lequel la résistance électrique est activée en mode d'intégration, comme illustré sur la page précédente dans la Fig. 11, paramètre tA1.

	Réglag	e du seuil de	température de l'air extérieur pour le mode de remplacement
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MAX	Fonction du paramètre
5 ER2	-40 °C	50 ℃	Ce paramètre indique le seuil de température de l'air extérieur sous lequel la résistance élec- trique est activée en mode de remplacement, comme indiqué dans la page précédente dans la [Fig. A], paramètre tA2.

		R	églage de la bande pour la température de l'air
Index - Chaîne	Valeur MIN	Valeur MA	X Fonction du paramètre
Б ЬЯ ()))	0 °C	20 °C	Ce paramètre indique la bande appliquée aux points de consigne de température de l'air (tA1-tA2).



16 TABLEAU DE CONFIGURATION DES COMMUTATEURS DIP

En plus des paramètres pouvant être saisis à partir du panneau, les unités sont équipées d'une série de commutateurs DIP qui permettent de gérer certaines options et fonctions de l'appareil.

FR

Ne pas oublier que certaines options pouvant être gérées à partir du panneau sont liées au réglage spécifique de certains commutateurs DIP.



Réglages par défaut du commutateur DIP MODUCONTROL														
Ilmità						DIP sw	itch (A)						DIP sw	itch (B)
Unite	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
ANL	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF
ANL H	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF
ANL C	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON			OFF	OFF
ANL A/Q	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF
ANL HA/HQ	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF
ANL Z/Y	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF
ANLI H	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF			ON	OFF

DIP switch	N° DIP	État	Fonction					
	1 .	ON	Appareil programmé comme pompe à chaleur					
		OFF	Appareil programmé comme froid seul					
	<u>р</u>	ON	Dégivrage prévu seulement par inversion de cycle					
	2	OFF	Dégivrage par injection de gaz chaud					
	2 -	ON	Eau/glycol : point de consigne antigel modifiable					
	5	OFF	point de consigne antigel (Paramètre B) bloqué					
	1 -	ON	Contrôle rendement désactivé					
	4	OFF	Contrôle rendement activé					
	5 -	ON	Découpage de courant de sécurité désactivé					
		OFF	Découpage de courant de sécurité activé					
	6 -	ON	Algorithme de contrôle faible contenu en eau désactivé					
٨		OFF	Algorithme de contrôle faible contenu en eau activé					
A	7 -	ON	Dispositif de contrôle de présence de la pression de condensation (Accessoire DCP)					
	/	OFF	Dispositif de contrôle d'absence de la pression de condensation (Accessoire DCP)					
	Q -	ON	Configuration de la carte pour l'unité ANR (R407C)					
	0	OFF	Configuration de la carte pour l'unité ANL (R410A)					
	0 -	ON	Configuration de la carte pour l'unité inverter					
	9	OFF	Configuration de la carte pour l'unité chiller ON/OFF					
	10 -	ON	Configuration de la carte pour l'unité de condensation					
	10	OFF	Configuration de la carte pour l'unité chiller					
	11 -	ON	Inutilisé					
		OFF	Inutilisé					
	10	ON	Inutilisé					
	12	OFF	Inutilisé					

DIP switch -	Combina	isons DIP	Constian
	DIP 1	DIP 2	Fonction
	OFF	OFF	Factory commissioning
D	ON	OFF	Factory commissioning
D	ON	ON	Factory commissioning
	OFF	ON	Factory commissioning

17 TABLEAU RÈCAPITULATIF DES ALARMES

Les unités prévoient deux typologie dans la signalisation du dysfonctionnement:

- Préalarme
- Alarme

La première typologie indiquée dans le clignotement du voyant lumineux rouge sur l'écran d'affichage, une pression successive de la

touche Repermet de visualiser la liste des alarmes (avec index et cause indiquée dans le tableau ci-dessous). Un préalarme reste ainsi pendant 60 secondes, si après ce laps de temps la condition qui a causé la préalarme n'est pas disparue, cette dernière devient alarme. Les alarmes sont visualisées de la même manière que les préalarmes sauf pour l'allumage du voyant rouge fixe. Avant de réarmer l'unité, il est conseilé de contacter le service d'assistance pour effectuer le réarmement il faut éteindre et réallumer l'unité avec la touche de mise en attente.

AVIS



Les préalarmes peuvent devenir des alarmes dans le cas où:

– Qu'une période de temps majeure ou égale à 60 secondes, dans la condition de préalarme, soit passée.

— Q'un nombre maximal de préalarmes soit dépassé dans une heure (cinq), de façon à ce que chaque préalarme successif soit visualisé directement comme alarme, et comme tel fera arrêter la machine jusqu'à la résolution de sa cause.

Code d'alarme	Code Préalarme	Cause	Notes
		Magnétothermique	
		compresseur	_Cette signalation intervient si l'on ouvre le contact direct relatif à l'inter-
1	101	magnétothermique	rupteur magnétothermique à protection du compresseur MTC (Tableau 2,
		ventilateur	_contact ID1, bornes M7.1 – M7.2, normalement fermé)
		Magnétothermique pompe	
2	102	magnétothermique ventilateur	Cette signalation intervient si l'on ouvre le contact direct relatif à l'inter- rupteur magnétothermique à protection du ventilateur MTC (Tableau 2, contact ID6, bornes M7S.3 – M7S.4, normalement fermé) Ce code est vi- sualisé uniquement dans le cas où la fiche est utilisée comme fiche de rechange avec SW jusgu'à la version 3.6.
3	103	Pressostat haute pression	Cette signalisation NE rapporte pas l'état du pressostat de haute pression en soi mais du contacteur du compresseur. Le pressostat de haute pres- sion agit directement sur le contact du compresseur. Si la fiche commande l'allumage du compresseur et le contacteur ne devient pas actif après 3 sec., ce signal se présente. Cette alarme peut aussi être la cause d'un dé- faut dans le fonctionnement du relai de renvoi du contacteur du com- presseur à la fiche (indiqué comme RAP dans les schémas électriques). Si pendant le fonctionnement du compresseur le contacteur se désactive ce signal se présente. AP (Tableau 2, contact ID4, bornes M7.7 – M7.8, nor- malement fermé)
		Fluxostat	_Cette signalisation advient en ouverture du ocontact relatif au fluxostat et
4	104	Pressostat différentiel eau	au pressostat différentiel, cet alarme n'est pas détectée pendant les pre- mières 40" du démarrage de la pompe. La machine se bloque en alarme quand le numéro maximal des interventions du fluxostat permises (expri- mé par le paramètre set_fabbrica(y): default 5) est dépassé. Si la modali- té protection contre le gel en mise en attente est activée (et aussi donc la pompe) l'état de fluxostat est contrôlé. FL/PD (Tableau 2, contact ID2, bornes M7.3 – M7.4, normalement fermé)
5	105	Pressostat Basse pression	Cette signalisation intervient quand le contact relatif au pressostat de basse pression (en aspiration au compresseur) s'ouvre. BP (Tableau 2, contact ID5, bornes M7S.1 – M7S.2)
6	106	Sonde entrée eau absente	Cette signalisation se vérifie quand la sonde d'entrée résulte détachée.
7	107	Sonde sortie eau absente	Cette signalisation se vérifie quand la sonde de sortie de l'eau résulte dé- tachée
Code d'alarme	Code Préalarme	Cause	Notes
------------------	-------------------	--	---
8	108	Gel eau	Cette signalisation se vérifie quand le seuil antigel est rejoint (set_instal- latore(6) default: 3°C) de la température de l'eau en sortie. Il est possible de sortir de l'état de préalarme avec température en sortie supérieure à set_installatore(6) + set_fabbrica(J) (default 3+1=4 °C). L'alarme antigel est suspendu (dans le mode chaud) oar un temps équivalent à 3' (parame- tro set_fabbrica(H)) à l'allumage du compresseur
9	109	Sonde de refoulement absente	Cette signalisation se vérifie quand la sonde de gaz résulte absente
10	110	Température gaz de refoulement élevée	cette signalisation se vérifie quajd la température détectée du gaz de refoulement (sonde SGP) dépasse le seuil prévu par le paramètre (set_fabbrica(6), default 135 °C). Il est possible de sortir de l'état de préalarme avec la température set_fabbrica(7) (default 135 – $10 = 125$ °C)
11	111	Trasducteur pression refoulement compresseur absent	Cette signalisation se produit quand le transducteur en refoulement ré- sulte absent ert la machine est programmée comme pompe de chaleur ou la présence du DCP est programmée
12	112	Haute pression	Cette signalisation se produit quand le transducteur détecte une pression de refoulement supérieure au seuil de paramètre set_fabbrica(8) (default: 40 bar). Il est possible de sortir de l'état de préalarme avec pression set_fabbrica(8) – set_fabbrica(b) (default $40 - 2 = 38$ bar)
13	113	Sonde dégivrage absente	Cette signalisation se produit quand la sonde de dégivrage est absente et la machine est programmée comme pompe de chaleur
14	114	Transducteur de pression d'aspiration compresseur absent	Cette signalisation se produit quand le transducteur en aspiration du compresseur résulte absent eet la machine est programmée comme pompe de chaleur
15	115	Basse pression	Cette signalisation se produit quand le transducteur en refoulement du compresseur signale une pression d'aspiration inférieure au seuil programmé par le paramètre set_fabbrica(9) a freddo (default 4 bar), set_fabbrica(A) a caldo (default 2 bar). Il est possible de sortir de l'état de préalarme quand la pression dépasse le seuil d'intervention de _fabbri- ca(b) default pari a 2 bar. L'alarme de basse pression est suspendu à chaud pour une période de temps équivalent à 3' (parametro set_fabbrica(H)) à l'allumage du compresseur. Et il est suspendu en permanence pendant l'inversion du cycle.
16	-	Rendement bas	Chaque fois que la machine est alimentée le contrôle vérifie une seule fois le comportement du compresseur au moyen d'une procédure de contrôle de rendement (voir paragraphe 8.1), ce contrôle peut être désactivé par le commutateur dip.
17	117	Magnétothermique pompe	Cette signalisation intervient si s'ouvre le contact relativement à l'inter- rupteur magnétothermique à protection de la pompe. MTP (Tableau 2, contact ID3, bornes M7.5 – M7.6, normalement fermé) Ce code est visua- lisé uniquement dans le cas où la fiche est utilisée comme fiche de re- change avec SW jusqu'à la version 3.6.
18	118	Découpage de haute pression	Cette signalisation se vérifie chaque fois qu'a lieu un découpage causée par le fait d'avoir rejoint le seuil comme au paragraphe 8.5. La machine se bloque en alarme quand le numéro maximal des partialisations permis (exprimé par le paramètre set_fabbrica(5): default 5) est dépassé. Avec l'onduleur de la machine cela indique également un découpage pour un baut represent de compresenter.
19	119	Découpage de basse pression	Cette signalisation se produit chaque fois qu'a lieu un découpage izza- zione di bassa pressione par 8.5, la macchina si blocca in allarme quando il numero massimo di parzializzazioni permesso (espresso dal parametro set_fabbrica(5): default 5) est dépassé
20	120	Découpage température de refoulement	Ce découpage se produit chaque fois qu'a lieu un découpage de tempé- rature de refoulement (par. 8.5), la machine se bloque en alarme quand le numéro maximal des découpages permis (exprimé par le paramètre set_fabbrica(5): default 5) est dépassé

FR

Code d'alarme	Code Préalarme	Cause	Notes					
			Erreur de la détection de la back emf. Cette erreur est restituée par la par					
21	121	Erreur bemf	la fiche de contrôle de l'onduleur et est liée à des problèmes de décollage					
			du compresseur (cod. longertek 4 ou bien longertek 20)					
	100	Erreur de communication	La fiche de contrôle de l'onduleur a des problèmes internes de communi-					
22	122	interne	cations (cod. longertek 5)					
	100	Constant and site f	Eccès d'absorption de courant de la part du compresseur (cod. longertek					
23	123	Summensite	6)					
24	174	Absonce de sheveement	Le compresseur n'absorbe pas assez de courant, il est possible qu'il tourne					
24	124	Absence de chargement	dans le vide (cod. longertek 7)					
25	175	Tansian arrannéa	Lafiche de contrôle de l'onduleur signale une tension erronée de bus (cod.					
25	125	Tension enonnee	longertek 8)					
26	126	Errour au démarrage	La fiche de contrôle de l'onduleur signale unun départ erroné du moteur					
20	120	Elleur au demanage	PMSM (cod. longertek 9)					
27	127	Erreur de la protection IPM	Erreur sur l'IGBT (cod. longertek 12)					
28	128	Erreur EEPROM	Erreur de la eeprom sur la fiche de contrôle onduleur (cod. longertek 13)					
29	129	Arrêt compresseur	Cod. longertek 16					
30	130	Comunication absente	La fiche de contrôle de l'onduleur ne répond pas, elle peut être désalimen-					
	150	comunication absence	tée ou le câble de série peut être détaché ou les signaux A et B invertis.					
31	131	Module PFC	Erreur del modulo inverter PFC (cod. longertek 23)					
32	132	Température excessive ailette de refroidissement	(cod. APY 1)					
33	133	Surintensité en accélération	Erreur matériel (cod. APY 2)					
34	12/	Surintensité à vitesse	Errour matérial (cod ADV 3)					
	174	constante						
35	135	Surintensité en décélération	Erreur matériel (cod. APY 4)					
36	136	Sous-tension sur DC Bus	(cod. APY 5)					
37	137	Surtension DC Bus	(cod. APY 6)					
40	140	PFC Panne convertisseur	Errore software (cod. APY 9)					
		Erreur du module PFC						
41	141	Surintensité en accélération	Errore software (cod. APY 10)					
42	142	Surcharge	(cod. APY 11)					
43	143	constante	Erreur logiciel (cod. APY 12)					
44	144	Surintensité en décélération	Erreur logiciel (cod. APY 13)					
45	145	Compresseur non connecté	(cod APY 14)					
	115	correctement						
46	146	Absence de communication	(cod. APY 15)					
47	147	Erreur du capteur température ailette de refroidissement	² (cod. APY 16)					
51	151	Condition anormale	Fréquence réduite de protection contre surintensité ou température ex-					
	191		cessive (cod. APY 20)					
54		Vanne inversion de cycle en	La vanne d'inversion cycle pourrait être en panne ou bloquée. (voir para-					
		panne	graphe 8.4)					
		Haute température entrée de	La température di'entrée de l'eau a dépassé la valeur du paramètre set_					
55	155	l'eau	installatore(H). Probable présence chaudièpre sur la même installation A					
			la troisième intervention de préalarme la machine va en alarme et blocage					
			Cette préalarme indique l'intervention diun dègivrage par inversion de cy-					
		Inversion de cycle pour haute	cle sans avoir respecté les temps entre les inversions de cycle. L'amorçage					
	156	température des gaz de	de l'inversion a été causé par le dépassement du seuil de découpage pour					
		refoulement	la haute température du gaz de refoulement set_fabbrica(6)-set_fabbri-					
			ca(4) = default 130°. Cette préalarme ne cause pas l'arrêt du compresseur					
			et ne présente pas un numéro limite d'interventions					
		Préalarme erreur dans la	Cette préalarme indique une panne de la sonde à distance ou un pro-					
57	157	lecture de la sonde du tableau	blème dans la communication avec le tableau DHW. L'alarme est active					
1	.57	DHW	uniquement si le paramètre (0)=2 ou bien le paramètre (8)=4 dans le					
			menu avec mot de passe = 30					

FR

Code	Code	Cause	Notes						
d'alarme	Préalarme								
		Erreur dans la lecture de la	Cette préalarme indique une panne de la sonde de la température de l'air						
58	158	sonde de la température de	externe quand le DCP est présent ou bien que la machine est une pompe						
		l'air externe	de chaleur						
		Sonde eau entrée	Catta préalarma indigua una pappa de la conde température de l'aqui ap						
59	159	condensateur absent	ontrée au condensateur						
		(SEULEMENT WRL)	entree au condensateur						
		Sonde sortie de l'eau	Catta muíalarma indiana una nanna de la cando température de l'acu an						
60	160	condensateur absent	Cette prealarme incique une panne de la sonde temperature de reau en						
		(SEULEMENT WRL)	sortie au condensateur						
61	161	Surintensité	Onduleur Carel						
		Surcharge Moteur							
62	162	compresseur	Unduleur Carel						
63	163	Surtension	Onduleur Carel						
64	164	Sous-tension	Onduleur Carel						
		Entraînement température							
65	165	excessive	Onduleur Carel						
		Entraînement température							
66	166	insuffisante	Onduleur Carel						
67	167	Surintensité matériel	Onduleur Carel						
0/	107								
68	168	compresseur	Onduleur Carel						
60	160	Pásanyá	Ondulour Carol						
	109	Lipité controlo	Onduleur Carel						
70	170	Difile centrale							
/I 72	171	DC andulation bus							
	172	Comunication on tra and ulour							
73	173	comunication entre onduieur	Onduleur Carel						
74	174	Panne capteur temperature	Onduleur Carel						
75	175	entrainement	On dulaur Caral						
/5	1/5	Autoconfiguration manquee	Unduleur Carel						
76	176		Onduleur Carel						
	177	desactive							
	1//	Erreur phase moteur	Unduleur Carel						
78	178	vanne de refroidissement	Onduleur Carel						
	170	Unduleur en panne							
	179	Vitesse defaut	Unduleur Carel						
80	180	PFC defaut	Alarme qui se produit avec PFC active pendant que le bus DC est tres bas						
81	181	PFC declenchement de	Cette alarme ne sera plus presente dans les nouvelles versions de micro-						
		surcharge							
82	182	Erreur entrée tension	Quand l'alimentation descent sous 170 V avec le moteur en mouvement						
83	183	Erreur onduleur générique	Onduleur Carel, adresse modbus carel 213						
84	184	Sonde B1 panne (uPC)	Contrôler le câblage						
85	185	Sonde B2 panne (uPC)	Contrôler le câblage						
86	186	Sonde B3 panne (uPC)	Contrôler le câblage						
87	187	Sonde B4 panne (uPC)	Contrôler le câblage						
88	188	Sonde B5 panne (uPC)	Contrôler le câblage						
89	189	Sonde B6 panne (uPC)	Contrôler le câblage						
90	190	Sonde B7 panne (uPC)	Contrôler le câblage						
91	191	Alarme haute pression (uPC)	Contrôler le câblage						
92	192	Alarme basse pression (uPC)	Contröler le câblage						
93	193	Alarme haute température	Contrôler le câblage						
		gaz refoulement (uPC)							
94	194	Différentiel de pression	Contrôler le câblage						
7	1-41	inférieur à celui spécifié (uPC)							
95	195	Démarrage manqué du	Contrôler le câblage						
	נפו	compresseur (uPC)							

FR

MODUCONTROL

25/01 6343841_06

Code d'alarme	Code Préalarme	Cause	Notes
		Alarme dépassement	
96	196	temps outre aux limites	Contrôler le câblage
		d'exploitation (uPC)	
97	197	Alarme basse surchauffe (uPC)	Contrôler le câblage
98	198	Allarme MOP (uPC)	Contrôler le câblage
99	199	Alarme basse température d'aspiration (uPC)	Contrôler le câblage
200	300	Alarme EVD EVO: Evotunes alarme (uPC)	Contrôler le câblage
201	301	Alarme EVD EVO réglage alarme (uPC)	Contrôler le câblage
		Alarme EVD EVO erreurs de	
202	302	la sonde alarmes du système	Contrôler le câblage
		(uPC)	
203	303	Réservé (uPC)	Contrôler le câblage
204	304	Comunication entre onduleur et uPC absent. (Erreur uPC)	Contrôler le câblage
		ONduleur non compatible	
205	305	avec le compresseur	Contrôler le câblage
		sélectionné (uPC)	
		Delta P majeur de la	
206	306	permission au démarrage	Contrôler le câblage
		(uPC)	-
207	307	Limite de basse pression	Unité déchargée

FR

AVIS

Se rappeler que les préalarmes sont à réarmement automatique, pendant que les alarmes sont à réarmement manuel.

De la version logiciel 3.9.0 la réinitialisation des alarmes ont été introduites au moyen du contact à distance MARCHE/ARRÊT si activé. De la position Marche, il est possible de passer en Arrêt et de retourner en Marche dans un délai de 5 seconde s réinitialise les alarmes; au moyen du contact MARCHE/ARRÊT il est possible d'effectuer au maximum 3 réinitialisation chaque heure.



 \mathbf{i}

 $\mathbf{\hat{j}}$

Avant il faut réinitialiser les alarmes avec touche «R».

En cas de manque de tension les alarmes sont réinitialisées.



INHALTSVERZEICHNIS

1	Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsvorschriften	114
2	Eigenschaften der Regelung	115
3	Standardeinstellungen Benutzerebene	116
4	Standardeinstellungen Elektroheizungsebene	116
5	Standardeinstellungen Service-Ebene	117
6	Standardeinstellungen Service-Ebene 2	118
7	Geräte-Konfiguration mit Moducontrol	118
8	Anzeigen der Benutzerschnittstelle und Parameter	119
9	Lese-Menü	121
10	Erweitertes linfo-Menü	122
11	Anwender-Menü 11.1 Einstellung der Betriebsparameter (Benutzerebene)	123 123
12	Installateurmenü	127
17		120
13	13.1 Einstellung der Betriebsparameter (Installateurebene)	133 133
14	Installateurmenü 3 14.1 Einstellung der Betriebsparameter (Installateurebene)	135 135
15	Menü für die Einstellung der Widerstände 15.1 Steuerung des elektrischen Widerstands 15.2 Einstellung der Betriebsparameter (Widerstandebene)	136 137 138
16	Tabelle zur Konfiguration der DIP-Schalter	140
17	Alarm Übersichtstabelle	142



1 VORSICHTSMASSNAHMEN UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



2 EIGENSCHAFTEN DER REGELUNG

i

Die Bedientafel der Einheit ermöglicht eine schnelle Einrichtung der Betriebsparameter der Maschine und ihre Anzeige. Das Display besteht aus 4 Ziffern und verschiedenen Leds zur Anzeige von Betriebsart, eingestellten Parametern und eventuell ausgelösten Alarmen. Auf der Platine werden alle Standard-Einstellungen sowie eventuelle Änderungen gespeichert. Bei Installation der zum Zubehör gehörenden Fernbedientafel PR3 lassen sich das Ein- und Ausschalten, die Einrichtung der Betriebsart (Kühlbetrieb-Heizbetrieb) und die Anzeige der Alarmübersicht fernsteuern. Durch hinzufügen des Zubehörs Modu_485BL ist es Möglich, die Anlage per MODU-485BL-Protokoll über ein VMFSystem oder GLT zu steuern. Nach einem Stromausfall ist die Einheit in der Lage selbst automatisch neu zu starten und dabei die ursprünglichen Einstellungen beizubehalten. Nach einem Stromausfall ist die Einheit in der Lage selbst automatisch neu zu starten und dabei die ursprünglichen Einstellungen beizubehalten.

DE



Inhaltsverzeichnis	Element	Notiz				
1	Außen-					
2	Moducontrol-Platine					
3	Bedienschnittstelle am Gerät					
Λ	Sensoren-Verwaltungsplatine, Ventil und	Nur hai dan ANU Finhaitan yarhandan				
4	Kommunikation mit dem Inverter-Modul	Nur bei den ANLI-Einheiten vorhanden				
F	Verwaltungsplatine für drehzahlgeregelten	Nur hai dan ANU Finhaitan yarhandan				
5	Verdichter	Nur bei den ANLI-Einneiten vorhanden				
6	Vereinfachte Fernsteuerungstafel PR3	Zubehör				
		Mit diesem Zubehör können Sie eine Verbindung				
		herstellen:				
7	Scheda interfaccia protocollo ModBus	 Fernsteuerungstafel PR4 (als Alternative zum 				
1	MODU-485BL	Panel PR3)				
		 BMS-Überwachung (Modbus-Protokoll) 				
		• VMF-System (Bedientafel VMF-E6)				

HINWEIS

Für den Fall, dass eine GLT-Anbindung gewünscht wird, befindet sich ein Handbuch auf unserer Homepage www.aermec.com, mit allen hierfür benötigten Spezifikationen, zur Realisierung eines seriellen Überwachungssystems.



3 STANDARDEINSTELLUNGEN BENUTZEREBENE

				Paran	notor	dor Ro	nutza	r-Fhor	- (P	accwo	rt 000)					
Auf Einheit	t vorhanden	۲	()	()	۲	()	(*	()	()	()	()	(کھ	(۱	(۲	۲	(\mathbf{r})	(\mathbf{b})
Paramet	ter Kürzel	StA	StF	bnF	StC	bnC	CSt	SF1	tF1	SF2	tF2	SC1	tC1	SC2	tC2	SAS	bAS
Parame	ter Index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
	ANL	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10
	ANLI	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10
Außen-	ANK	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10
	WRL	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18		
	NRK	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10

Legende:

(Gerät ist für Warmwasserbereitung geeignet (Wärmepumpe oder nur Heizbetrieb)

(Gerät ist für Kaltwasserbereitung geeignet (umschaltbare Wärmepumpe oder nur Kühlbetrieb)

🛞 : Alle Einheiten (sowohl Wärmepumpe, nur Heizbetrieb oder nur Kühlbetrieb)

• Gerät ist für Brauchwassererzeugung geeignet

Parameter Benutzer-Ebene relevante Funktionen								
Index - String	Funktion	Index - String	Funktion					
0 - StA	Auswahl des Betriebsmodus	8 - SF2	Sollwert Kühlen 2					
1 - StF	Sollwert Kühlen	9 - tF2	Außentemperatur 2 (Kühlen)					
2 - bnF	Hysterese Kühlbetrieb	A - SC1	Sollwert Heizen 1					
3 - StC	Sollwert Heizen	B - tC1	Außentemperatur 1 (Heizen)					
4 - bnC	Hysterese Heizbetrieb	C - SC2	Sollwert Heizen 2					
5 - CSt	Sollwertverschiebung	D - tC2	Außentemperatur 2 (Heizen)					
6 - SF1	Sollwert Kühlen 1	E - SAS	Sollwert Brauchwasser					
7 - tF1	Außentemperatur 1	F - bAS	Hysterese Brauchwasser					

4 STANDARDEINSTELLUNGEN ELEKTROHEIZUNGSEBENE

Parameter der Elektroheizungs-Ebene - (Password 001)								
Auf Einheit	tvorhanden	*	*	۲	۲	۲	۲	۲
Paramet	ter Kürzel	SrA	brA	Sri	bri	tA1	tA2	bA
Parame	ter Index	0	1	2	3	4	5	6
	ANL	4	1	3	4	5	-30	2
	ANLI	4	1	3	4	5	-30	2
Außen-	ANK	4	1	3	4	5	-30	2
	WRL	4	1					
	NRK	4	1	3	4	5	-30	2

Legende:

🛞: Gerät ist für Warmwasserbereitung geeignet (Wärmepumpe oder nur Heizbetrieb), in der eine Elektro- Zusatzheizung vorgesehen ist.

() Alle Einheiten (sowohl Wärmepumpe, nur Heizbetrieb oder nur Kühlbetrieb)

Parameter Elektroheizungs-Ehene relevante Eunktionen										
Index - String Funktion Index - String Funktion										
0 - SrA	Sollwert Frostschutzheizung	4 - tA1	Sollwert Außentemperatur 1							
1 - brA	Hysterese Frostschutzheizung	5 - tA2	Sollwert Außentemperatur 2							
2 - Sri	Sollwert Elektro-Zusatzheizung	6 - bA	Hysterese der Außentemperaturen							
3 - bri	Hysterese Elektro-Zusatzheizung									

5 STANDARDEINSTELLUNGEN SERVICE-EBENE

Parameter der Service-Ebene - (Password 030)															
Auf Einheit	tvorhanden	*	*	۲	*	*	*	*	*	۲	*				
Paramet	ter Kürzel	iu	oFF	oFC	SAF	int	dEr	AG	FrP	rin	PAN	ASA	ASP	AAS	trA
Parame	ter Index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D
	ANL	0	4	54	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0
	ANLI	0	4	54	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0
Außen-	ANK	0	4	63	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0
	WRL	0	4	58	5	600	0	3	3		0				
	NRK	0	4	67	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0

덛

Legende:

E Gerät ist für Warmwasserbereitung geeignet (Wärmepumpe oder nur Heizbetrieb)

E Gerät ist für Kaltwasserbereitung geeignet (umschaltbare Wärmepumpe oder nur Kühlbetrieb)

(Alle Einheiten (sowohl Wärmepumpe, nur Heizbetrieb oder nur Kühlbetrieb)

(): Gerät ist für Brauchwassererzeugung geeignet

Parameter Service-Ebene relevante Funktionen								
Index - String	Funktion	Index - String	Funktion					
0 - iu	Eintritts-/ Austritts-Regelung	7 - FrP	Frostschutz					
1 - oFF	Zwangsabschaltung im Kühlbetrieb	8 - rin	Elektro-Zusatzheizung					
2 - oFC	Zwangsabschaltung im Heizbetrieb	9 - PAN	Konfiguration Fernbedienung					
3 - SAF	Hysterese Zwangsabschaltung	A - ASA	Brauchwasser Aktivierung					
4 - int	Integralzeit	B - ASP	Leistungsvorgabe Brauchwasserbereitung					
5 - dEr	Derivativzeit	C - AAS	Wartezeit BW/WW					
6 - AG	Frostschutz	D - trA	Freigabe Raumthermostat					

	Parameter der Service-Ebene - (Password 030)													
Auf Einhei	Auf Einheit vorhanden			۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
Parame	Parameter Kürzel			OAE	Ati	SCr	Ad1	Bd1	AS1	LA1	St1	LA2	St2	LSP
Parame	Parameter Index			G	Н		J	L	Ν	0	Ρ	Q	R	Т
	ANL	0	180	45	64	1	1	1	0	-15	43	-10	58	50
	ANLI	0	180	45	64	1	1	1	0	-15	43	-10	58	55
Außen-	ANK	0	180	45	65	1	1	1	0	-20	53	-10	62	60
	WRL	0	180		64	1	1	1	0	-15	43	-10	58	55
	NRK	0	180	45	68	1	1	1	0	-20	57	-10	67	65

Legende:

() Gerät ist für Warmwasserbereitung geeignet (Wärmepumpe oder nur Heizbetrieb)

(). Alle Einheiten (sowohl Wärmepumpe, nur Heizbetrieb oder nur Kühlbetrieb)

(): Gerät ist für Brauchwassererzeugung geeignet

Parameter Service-Ebene relevante Funktionen							
Index - String	Funktion	Index - String	Funktion				
E - bAF	Freigabe Bypass Strömungsalarm	N - AS1	Freigabe Schreibrechte Fernüberwachung				
F - tbF	Bypass-Zeit Strömungsalarm	0 - LA1	Lufttemperaturgrenze 1				
G - OAE	Abschaltung nach Außentemperatur	P - St1	Wassertemperaturgrenze 1				
H - Ati	Wasser-Eintrittstemp. zu hoch	Q - LA2	Lufttemperaturgrenze 2				
l - SCr	Konfiguration Bildschirmschoner	R - St2	Wassertemperaturgrenze 2				
J - Ad1	Modbus-Adresse Fernüberwachung	T - LSP	Maximal einstellbarer Heizsollwert				
L - Bd1	Baudrate Fernüberwachung						

6 STANDARDEINSTELLUNGEN SERVICE-EBENE 2

Parameter der Service-Ebene 2 - (Password 031)								
Auf Einhe	it vorhanden	*	*	*	*			
Paramo	Parameter Index			2	3			
	ANL	6	0	0	0			
	ANLI	6	0	0	0			
Außen-	ANK	6	0	0	0			
	WRL	0			0			
	NRK	6	0	0	0			

듣

Legende:

() Gerät ist für Warmwasserbereitung geeignet (Wärmepumpe oder nur Heizbetrieb)

🛞 : Alle Einheiten (sowohl Wärmepumpe, nur Heizbetrieb oder nur Kühlbetrieb)

Parameter Service-Ebene 2 relevante Funktionen					
Inhaltsverzeichnis	Funktion				
0	Temperaturdifferenz für Neustart Verdichter nach Zwangsabschaltung				
1	Konfiguration Heizband				
2	Sollwert Heizband				
3	Thermostat geführte Pumpenabschaltung				

7 GERÄTE-KONFIGURATION MIT MODUCONTROL

	Konfigurationsmöglichkeiten für jede Einheit						
	*	*		11	1,	(5)	
ANL	v	×	×	Nur die Größen: 102, 152, 202	×	v	
ANL H	v	~	~	Nur die Größen: 103, 153, 203	×	~	
ANLI	v	v	v	×	v	v	
ANK	v	4	~	Nur die Größen: 100, 150	×	~	
WRL	V	~	~	Nur die Größen: 101, 141, 161	×	×	
NRK	v	v	v	×	×	 ✓ 	

Legende:

(): Gerät ist für Kaltwasserbereitung geeignet (umschaltbare Wärmepumpe oder nur Kühlbetrieb)

🛞: Gerät ist für Warmwasserbereitung geeignet (Wärmepumpe oder nur Heizbetrieb)

Gerät ist für Brauchwassererzeugung geeignet

HINWEIS



Geräte mit integriertem Puffer sind NICHT für Brauchwassererzeugung geeignet.

: Gerät mit Tandemverdichter ausgestattet

Gerät mit Inverter Verdichter ausgestattet

Gerät mit Kondensationsdruckregelung ausgestattet (DCPX)

✓: Konfiguration MÖGLICH

X: Konfiguration NICHT MÖGLICH

8 ANZEIGEN DER BENUTZERSCHNITTSTELLE UND PARAMETER

Die Haupt-Benutzerschnittstelle besteht aus einer LED-Bedientafel mit kapazitiver Tastatur (d. h. mit Sensortasten); die Anzeigen sind in drei Menüs gegliedert:

1. LESE-Menü (Taste C)

Enthält die Informationen (nur im Lesemodus) zum laufenden Betrieb des Geräts.

2. EINSTELL-Menü (Taste D)

Enthält alle Parameter, die der Benutzer je nach Anlagenerfordernis ändern kann; diese Parameter sind in verschiedenen Untermenüs zusammengefasst:

- BENUTZER-Menü (Passwort 000);
- INSTALLATEUR-Menü (Passwort 030);
- Menü WIDERSTAND (Passwort 001);

3. ALARM-Übersicht (Taste E)

Die Alarmübersicht vermerkt die Fehlerzustände und/oder Fehlfunktionen des Geräts (sowohl Alarme als auch Warnmeldungen). ..



Während des normalen Betriebs wird am Display der letzte modifizierte Parameter angezeigt; wenn anschließend mindestens 5 Minuten lang keine weiteren Tasten gedrückt werden, aktiviert das Display den Modus Bildschirmschoner (diese Funktion kann über den Parameter (i) im INSTALLATEUR-Menü eingestellt werden.

Für die Anzeige der Parameter und/oder Ablesungen werden 4 Ziffern benutzt; die erste gibt den Index an, also eine Nummer, die den Benutzer wissen lässt, welcher Parameter oder welche Ablesung gerade angezeigt wird (Abb. 3).



Abb. 3



- A Parameter Index
- **B** Parametersymbol / Parameterwert

9 LESE-MENÜ

Für den Zugriff auf das Lese-Menü die in Abbildung 4 gezeigte Taste drücken; Im Lese-Menü erscheint am Display der Leseindex und ein die Ablesung kennzeichnender String bestehend aus 3 Zeichen; der String bleibt eine Sekunde lang angezeigt, danach wird er durch den Wert der entsprechenden Ablesung ersetzt. Will man zur nächsten Ablesung übergehen, die in Abb. 5 gezeigte Taste drücken, , will man zur vorherigen Ablesung zurück blättern, die in Abb. 6 gezeigte Taste drücken. Bei jedem Übergang von einer Ablesung zur nächsten wird in der ersten Sekunde neben der Änderung des Indexwerts der String zum Erkennen der aktuellen Ablesung angezeigt (jede Ablesung lässt sich jedoch anhand des Indexwertes durch den Vergleich mit der nachstehend angeführten Tabelle erkennen).









Index - String		Bedeutung der Ablesung	Index - String		Bedeutung der Ablesung
0 EuR	Standard	Temperatur Austrittswasser	d SPO	Standard	Verdichteranläufe (Einheit)
ί Ε "R	Standard	Temperatur Eintrittswasser	E rEL	Standard	Software-Release
2 E2P	Standard	Aggregattemperatur	F 6Ld	Standard	Kleinere SW-Releases
3 ECP	Standard	Gastemperatur Vorlauf	G SEE	Standard	Derzeit verwendeter Sollwert
4 FBE	۲	Außenlufttemperatur	н аср	•	Sollwert Druck DCP
S RP	۲	Vorlaufdruck	, dCP	•	Druckdifferential DCP
6 6Р	(*	Ansaugdruck	J HE I		Betriebsstunden VERDICHTER 2
					(Tausend)
7 EEr	Standard	Thermostat	L HE I		(Einheit)
8 SAP	Standard	Sicherheitsbereich bei Force-Off	Π SP I		Verdichteranläufe VERDICHTER 2
	\bigcirc			\bigcirc	(lausend)
9 CP	Standard	Zeiten CP	o SPł		Verdichteranläufe VERDICHTER 2 (Einheit)
8 HCO	Standard	Betriebsstunden (Tausend)	P Po		Leistungsbruchteil
ь нсо	Standard	Betriebsstunden (Einheit)	۹ ۲۴۹	1	Geforderte Frequenz (INVERTER)
C 5P0	Standard	Verdichteranläufe (Tausend)	r PrF	۲	Druckabfall

Legende:

(standard): Parameter auf ALLE Einheiten sichtbar

🛞 : Parameter NUR bei Geräte sichtbar, die für Warmwassererzeugung geeignet sind

(): Parameter NUR bei Geräte sichtbar, die mit Kondensationsdruckregelung ausgestattet sind

😕 : Parameter NUR bei Geräte sichtbar, die mit Tandemverdichter ausgestattet sind

🕑 : Parameter NUR bei Geräte sichtbar, die mit Inverter Verdichter ausgestattet sind



10 ERWEITERTES IINFO-MENÜ

Um das erweiterte INFO-Menü auf zu rufen, die in (Abb.7) gezeigte Taste drücken; nach drücken der Taste, muss ein Passwort eingegeben werden, um an die gewünschten Infos zu gelangen. Das Passwort für die Benutzerebene lautet 010; das Passwort kann mit den Pfeil-Tasten geändert werden. Die korrekte Passworteingabe wird mit der abgebildeten Taste (Abb.7) bestätigt. Im Display erscheint die Index-Zahl und das 3-stellige Kürzel für die Bedeutung; das Kürzel bleibt für ca. eine Sekunde sichtbar und wird danach durch den entsprechenden abgelesenen Zahlenwert ersetzt. Der nächste Ablesewert wird durch drücken der Pfeiltasten aufgerufen (Abb.8).



Abb. 7





Index - String	Bedeutung der Ablesung	Notiz
л г _{ал}	Invertor Strom	Strom (in Ampere) gemessen vom Inverter-Modul;
U LOF		Parameter ist nur bei ANLI sichtbar;
1.11_	Ausgangsspappung Invertor	Ausgangsspannung (in Volt) gemessen vom Inverter-Modul;
1 00	Ausgangsspannung inverter	Parameter ist nur bei ANLI sichtbar;
J 11_L		BUS-Spannung (in Volt) gemessen vom Inverter-Modul;
C 000	BOS-Spainiung	Parameter ist nur bei ANLI sichtbar;
	Inverter Kühlkörnertemperatur	nverter Kühlkörpertemperatur (in C°);
ם הסב	inverter kunikorpertemperatur	Parameter ist nur bei ANL inverter;
י אב	Dynamischer	Aktueller dynamischer Zwangsabschaltungswert, berechnet nach der
ם ים ר	Zwangsabschaltungswert	Außentemperatur
F 0.0		Gemessene Puffertemperatur mittels externen Fühler im Pufferpeicher;
ם הם כ	Pullerlemperatur Bw	Freigabe der Funktion durch Parameter (0) in der SERVICE-Ebene
r 050	Vardishtar Ansaustana antur	Gemessene Temperatur mittels Fühler am Ansaug des Verdichters;
6 85P	verdichter Ansaugtemperatur	Parameter ist nur bei ANLI sichtbar.

Abb. 8



11 ANWENDER-MENÜ

Für den Zugriff auf das ANWENDER-Menü die in Abb. 7 gezeigte Taste drücken; anschließend das Passwort für den Zugriff auf das jeweilige Menü eingeben; für den Zugriff auf das Anwender-Menü lautet das Passwort 000 (das ist der angezeigte Standard-Code); zum Ändern eines Passwortcodes die Pfeiltasten benützen. Nach Eingabe des richtigen Passworts die in Abb. 7 gezeigte Taste drücken. Am Display wird der Index des Parameters ANWENDER und ein 3-Zeichen umfassender den Parameter kennzeichnender String angezeigt; der String bleibt eine Sekunde lang angezeigt, danach wird er durch den Wert des entsprechenden Parameters ersetzt. Für den Übergang zum nächsten Parameter die Pfeiltasten benützen (Abb. 8). Für die Änderung eines Parameters muss man den Parameter auswählen, die in Abb. 7 gezeigte Taste drücken, den zugeordneten Wert mittels der in Abb. 8 gezeigten Pfeiltasten ändern und zum Bestätigen der Änderung wieder die in Abb. 7 gezeigte Taste drücken.

PASSWORT = 000

Abb. 7



Abb. 8



11.1 EINSTELLUNG DER BETRIEBSPARAMETER (BENUTZEREBENE)

Legende:

Parameter NUR bei Geräte sichtbar, die für Warmwassererzeugung geeignet sind
 Parameter NUR bei Geräte sichtbar, die für Brauchwassererzeugung geeignet sind
 Parameter NUR bei Geräte sichtbar, die mit Kondensationsdruckregelung ausgestattet sind
 Parameter NUR bei Geräte sichtbar, die mit Tandemverdichter ausgestattet sind
 Parameter NUR bei Geräte sichtbar, die mit Inverter Verdichter ausgestattet sind

				Finstellung der Betriebsart (HFI7FN/KÜHI FN)
Index - Stri	na	Wert N	lin. Wert	Max. Parameterfunktion
				Dieser Parameter lässt den am Gerät eingestellten Betriebsmodus erkennen:
				- Eingestellter Wert = 0 - Kühlbetrieb:
0 SEA				- Eingestellter Wert = 1 - Heizbetrieb:
(*		0	1	Bei den reinen Kühleinheiten wird dieser Parameter angezeigt, ist aber nicht veränderbar.
				Zum Ändern der Jahreszeit muss sich das Gerät bei Softwareversionen, die älter als Release 3.75 sind,
				im Stand-by Modus befinden.
			Eins	tellung des Temperatur-Sollwerts im Kühlbetrieb
Index - Stri	ng	Wert N	lin. Wert	Max. Parameterfunktion
1 565		-20 °	C 26	C Dieser Parameter gibt den aktiven Betriebssollwert im Kühlbetrieb an.
			Fine	tallung das Proportionalboroichs im Kühlbatriah
Index - String	We	rt Min	Wert Max	Parameterfunktion
maex - String	116		11CI L IVIAX.	Dieser Parameter giht die proportionale Bandhreite für den Sollwert im Kühlbetrieb an in
				dieser Randhreite zeigt der Verdichter ein ontimales Verhalten er schaltet sich nur ein wenn
2 665		1 °C	20 °C	die Wassertemperatur am Eingang/Ausgang (ie nach dem vom Parameter (0) im Installateur-
		I C	20 C	Monii oingostollton Kontrolltyn) größer ist als der Retriebssellwert im Kühlbetrieb (Darameter (1)
				Anwender Menü) alus der Wert dieses Darametere
				Anwender-Menu) plus der Wert dieses Parameters.
				Finstellung Sollwort im Heizbetrieb
Index - String	We	rt Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
mack bing			There i maxi	Dieser Parameter zeigt den aktuellen Sollwert im Heizbetrieb Parameter ist auch bei Kaltwassersätze
				sichthar, kann jedoch nicht verstellt werden
				(*).
		25 ℃	(*)	- die Maximalbegrenzung wird mittels dem Parameter (t) in der Service-Ebene definiert:
(*)	-			- wird der Parameter (8) im Service-Menü auf 4 eingestellt, so wird die Maximalbegrenzung auf
				70°C geändert um Letzt endlich die Möglichkeit zu erhalten den Sollwert eines Heizkessels
				ainzugehen zu können
			Eins	tellung des Proportionalbereichs im Heizbetrieb
Index - String	We	rt Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
				Dieser Parameter gibt die proportionale Bandbreite für den Sollwert im Heizbetrieb an; in
				dieser Bandbreite zeigt der Verdichter ein optimales Verhalten, er schaltet sich nur ein, wenn
4 bn[die Wassertemperatur am Fingang/Ausgang (ie nach dem vom Parameter (0) im Installateur-
()		1℃	20 °C	Menij eingestellten Kontrolltyn) kleiner ist als der Retriehssollwert im Heizhetrieh (Parameter (3)
				Anwandar Manü) abzüglich dam Wart diasas Daramatars. Bai dan rainan Kühlainbaitan wird diasar
				Anwender-Meha abzuglich dem wert dieses ratameters, bei dem reinen Kumenmehen wird dieser
				rarameter angezeigt, ist aber nicht veranderbal.
			Finstell	ung der Sollwertwahl is nach der Außentemperatur
Index W	ert	Wert	Linstell	
- String M	in.	Max.		Parameterfunktion
			Dieser Sc	llwert aktiviert den Algorithmus zum
			Ausgleich	des Betriebssollwerts:
5 [SE	0	3	Im Kühlbe	trieb wird der Betriebssollwert automatisch Im Heizbetrieb wird der Betriebssollwert automatisch

aufgrund der Außentemperatur gemäß der in deraufgrund der Außentemperatur gemäß der in der

Grafik dargestellten Logik berechnet.

Grafik dargestellten Logik berechnet.





Einstellung des Temperatur-Sollwerts im Kühlbetrieb 1						
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion			
6 SF (-20 °C	26 °C	Dieser Parameter gibt den maximalen Sollwert im Kühlbetrieb in Zusammenhang mit der niedrigsten Außenlufttemperatur (Index (7) des Anwender-Menüs) an. Dieser Parameter wird nur angezeigt, wenn die Ausgleichsfunktion (Index (5) des Anwender-Menüs) aktiviert wurde.			

Einstellung Außentemperatur 1				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
7 EF 1	-40 °C	50 °C	Dieser Parameter zeigt die niedrigste Außentemperatur an, die für den Ausgleich im Kühlbetrieb berücksichtigt wird. Dieser Parameter wird nur angezeigt, wenn die Ausgleichsfunktion (Index (5) des Anwender-Menüs) aktiviert wurde.	

Einstellung des Temperatur-Sollwerts im Kühlbetrieb 2						
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion			
8 SF2	-20 °C	26 °C	Dieser Parameter gibt den niedrigsten Sollwert im Kühlbetrieb in Zusammenhang mit der höchsten Außenlufttemperatur (Index (9) des Anwender-Menüs) an. Dieser Parameter wird nur angezeigt, wenn die Ausgleichsfunktion (Index (5) des Anwender-Menüs) aktiviert wurde.			

Einstellung Außentemperatur 2				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
9 EF2	-40 °C	50 °C	Dieser Parameter zeigt die höchste Außenlufttemperatur an, die für den Ausgleich im Kühlbetrieb berücksichtigt wird. Dieser Parameter wird nur angezeigt, wenn die Ausgleichsfunktion (Index (5) des Anwender-Menüs) aktiviert wurde.	



Einstellung Sollwert 1 im Heizbetreib				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
R 5C (25 ℃	(*)	Dieser Parameter zeigt den Höchst-Sollwert im Heizbetrieb, in Abhängigkeit der Mindest- Außentemperatur (Index (b) Benutzer-Ebene) an. Dieser Parameter ist nur dann sichtbar, wenn die Kompensation (Index (5) Benutzer-Ebene) aktiviert wurde. (*): - die Maximalbegrenzung wird mittels dem Parameter (t) in der Service-Ebene definiert; - wird der Parameter (8) im Service-Menü auf 4 eingestellt, so wird die Maximalbegrenzung auf 70°C geändert, um Letzt endlich die Möglichkeit zu erhalten, den Sollwert eines Heizkessels einzugeben zu können.	

Einstellung Außentemperatur 1 (bei Heizbetrieb)				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
			Dieser Parameter zeigt die niedrigste Außenlufttemperatur an, die für den Ausgleich im Heizbetrieb	
	-40 °C	50 °C	berücksichtigt wird. Dieser Parameter wird nur angezeigt, wenn die Ausgleichsfunktion (Index (5)	
			des Anwender-Menüs) aktiviert wurde.	

Einstellung Sollwert 2 im Heizbetrieb				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
[5[2 *	25 ℃	(*)	Dieser Parameter zeigt den Mindest-Sollwert im Heizbetrieb, in Abhängigkeit der höchsten Außentemperatur (Index (C) Benutzer-Ebene) an. Dieser Parameter ist nur dann sichtbar, wenn die Kompensation (Index (5) Benutzer-Ebene) aktiviert wurde. (*): - die Maximalbegrenzung wird mittels dem Parameter (t) in der Service-Ebene definiert; - wird der Parameter (8) im Service-Menü auf 4 eingestellt, so wird die Maximalbegrenzung auf 70°C geändert, um Letzt endlich die Möglichkeit zu erhalten, den Sollwert eines Heizkessels einzugeben zu können.	

Einstellung Außentemperatur 2 (bei Heizbetrieb)				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
q F[5	-40 °C	50 ℃	Dieser Parameter zeigt die höchste Außenlufttemperatur an, die für den Ausgleich im Heizbetrieb berücksichtigt wird. Dieser Parameter wird nur angezeigt, wenn die Ausgleichsfunktion (Index (5) des Anwender-Menüs) aktiviert wurde.	

Einstellung Sollwert Brauchwasser				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
E SRS	25 ℃	(*)	An diesem Parameter wird die gewünschte Brauchwasser Sollwerttemperatur eingestellt. Ist nur dann sichtbar, wenn der Parameter (A) in der Service-Ebene aktiviert wurde (eingestellter Wert = 1). (*): - die Maximalbegrenzung wird mittels dem Parameter (t) in der Service-Ebene definiert; - wird der Parameter (8) im Service-Menü auf 4 eingestellt, so wird die Maximalbegrenzung auf 70°C geändert, um Letzt endlich die Möglichkeit zu erhalten, den Sollwert eines Heizkessels einzugeben zu können.	

Einstellung der proportionalen Bandbreite des Brauchwassers					
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion		
F 685	1 °C	20 °C	Dieser Parameter gibt die proportionale Bandbreite für den Sollwert des Brauchwarmwassers an; in dieser Bandbreite zeigt der Verdichter ein optimales Verhalten, er schaltet sich nur ein, wenn die Wassertemperatur am Eingang/Ausgang (je nach dem vom Parameter (0) im Installateur-Menü eingestellten Kontrolltyp) niedriger ist als der Betriebssollwert des Brauchwarmwassers (Parameter (E) Anwender-Menü) abzüglich dem Wert dieses Parameters. Bei den reinen Kühleinheiten wird dieser Parameter angezeigt, ist aber nicht veränderbar.		

12 INSTALLATEURMENÜ

Für den Zugriff auf das INSTALLATEUR-Menü die in Abb. 9 gezeigte Taste drücken; anschließend das Passwort für den Zugriff auf das jeweilige Menü eingeben; für den Zugriff auf das Installateur-Menü lautet das Passwort 030; zum Ändern eines Passwortcodes die Pfeiltasten benützen. Nach Eingabe des richtigen Passworts die in Abb. 9 gezeigte Taste drücken. Am Display wird der Index des Parameters INSTALLATEUR und ein 3-Zeichen umfassender den Parameter kennzeichnender String angezeigt; der String bleibt eine Sekunde lang angezeigt, danach wird er durch den Wert des entsprechenden Parameters ersetzt. Für den Übergang zum nächsten Parameter die Pfeiltasten benützen (Abb. 10). Für die Änderung eines Parameters muss man den Parameter auswählen, die in Abb. 9 gezeigte Taste drücken, den zugeordneten Wert mittels der in Abb. 10 gezeigten Pfeiltasten ändern und zum Bestätigen der Änderung wieder die in Abb. 9 gezeigte Taste drücken.

F

PASSWORT = 030

Abb. 9



Abb. 10



HINWEIS

Die Änderung der folgenden Parameter ist ausschließlich dem Fachpersonal vorbehalten, das zur Installation des Geräts befugt ist.

12.1 EINSTELLUNG DER BETRIEBSPARAMETER (INSTALLATEUREBENE)

	Einstellung der Regelung von Ein- oder Ausgang				
Index -	String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
				Aufgrund des Wertes dieses Parameters wird die Maschineneinstellung wie folgt ausgerichtet:	
				Bei 0 nimmt die Maschine die Einstellung aufgrund der Austrittstemperatur vor;	
				- Bei 1 nimmt die Maschine die Einstellung aufgrund der Eintrittstemperatur vor.	
				- Bei 2 nimmt die Maschine die Einstellung aufgrund der an der Schalttafel DHW abgelesenen	
۵	чU	0	0 2	Temperatur des Fernfühlers vor (bei deinem Defekt des Fernfühlers nimmt die Maschine die	
				Einstellung wieder mit dem an der Maschine installierten Fühler vor und zeigt den Alarmcode 157	
				an).	
				Ist die Aufbereitung des Brauchwarmwassers aktiv geschaltet, wird die Einstellung unabhängig	
				vom Wert dieses Parameters automatisch auf die Austrittswassertemperatur gezwungen.	

Einstellung von Force-Off im Kühlbetrieb				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
FFء ۱	-25 °C	25 °C	Die Einheiten sehen eine Steuerung der Betriebstemperatur (Eingang oder Ausgang) vor, an die eine Sicherheitsschwelle gekoppelt wird, bei deren Überschreiten der Verdichter sofort und automatisch ausgeschaltet wird. Diese Schwelle wird als Force-Off bezeichnet.	

Einstellung von Force-Off im Heizbetrieb				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
2 oFC	30 °C	70 °C	Die Wärmepumpen sehen eine Steuerung der Betriebstemperatur (Eingang oder Ausgang) vor, an die eine Sicherheitsschwelle gekoppelt wird, bei deren Überschreiten der Verdichter sofort und automatisch ausgeschaltet wird. Diese Schwelle wird als Force-Off bezeichnet.	

Einstellung der Sicherheitsschwelle			
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
	05%	ວ∩ ∘⊂	Temperaturschwelle, oberhalb der der Force-off zur erneuten Aktivierung des Verdichterstarts
יייב ב 	0,5 C	20 C	nach dem Ausschalten durch Force-Off.

	Einstellung der Integralzeit				
Index	- String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
ч	ιnΈ	0 s	999 s	Die Einheiten besitzen eine hochentwickelte Logik zur Steuerung der Ausgabe-Wassertemperatur. Die integrale Steuerung vermeidet, dass das System bei einer höheren oder niedrigeren Temperatur als jener des eingestellten Betriebssollwerts ins Gleichgewicht kommt. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Zunahme der Integrationszeit die Wirkung der integralen Steuerung schwächt.	

Einstellung der Derivativzeit			
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
			Zeitraum, innerhalb dessen die Wassertemperatur am Eingang kontrolliert wird, um die Befüllung
5 dEr	0 s	120 s	der Anlage zu schätzen; wenn die Bandbreite des Sollwerts in diesem Zeitraum überschritten wird,
			wird die Einheit aktiviert.

Einstellung der Frostschutz-Schwelle				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
6 RG	-50 °C	20 °C	Bei den Geräten kann eine Schwelle für die Auslösung des Frostschutzalarms eingestellt werden; Dieser Wert gibt an, bei welcher Temperatur der Frostschutzalarm ausgelöst wird. Es wird darauf hingewiesen, dass zur Änderung des Parameters Frostschutz-Schwelle der entsprechende DIP- Schalter aktiviert werden muss (siehe Tabelle Konfiguration der DIP-Schalter).	

Einstellung von Frost Protection			
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
7 FrP	0	4	Bei den Geräten wurde die Möglichkeit geschaffen, eine Sicherheitssteuerung bei der Ausgangstemperatur des Wassers einzustellen. aufgrund des Wertes, der diesem Parameter zugeordnet wird, wird der Frostschutzwiderstand wie folgt gesteuert: - Wert 0, Frostschutzwiderstand nicht vorhanden; - Wert 1, Frostschutzwiderstand ist eingebaut und nur betriebsbereit, wenn das Gerät im Heiz-oder Kühlbetrieb läuft; - Wert 2, Frostschutzwiderstand eingebaut und auch im Standby-Modus betriebsbereit, aber nur dann, wenn die Pumpe eingeschaltet ist; - Wert 3, Frostschutzwiderstand im Standby-Modus ohne aktive Pumpe betriebsbereit; - Wert 4 bei Außentemperatur unter 3°C wird alle 30 Minuten die Pumpe für 2 Minuten aktiviert, um die Wassertemperatur in der gesamten Anlage zu überwachen.

	Eins	stellung des	Integrationswiderstands oder Aktivierung des Heizkessels
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
8 r in	0	4	Dieser Parameter gibt die Logik an, die bei der Steuerung des elektrischen Integrationswiderstands zur Anwendung kommen muss; diese Logik wird vom Wert bestimmt, der in diesem Parameter eingestellt ist, die Einstellungen aufgrund des eingestellten Wertes lauten also: 0 = Im Gerät ist kein Integrationswiderstand vorhanden; 1 = Elektrischer Integrationswiderstand vorhanden, aber während der Brauchwarmwasseraufbereitung nicht aktivierbar; 2 = Steuerung der Widerstandsaktivierung als Freigabe zum Einschalten eines externen Heizkessels verwendet; 3 = Integrationswiderstand vorhanden und während der Brauchwarmwasseraufbereitung aktiv; 4 = Steuerung der Widerstandsaktivierung als Freigabe zum Einschalten eines externen Heizkessels verwendet, auch in ergänzender Form verwendbar; ACHTUNG: zum Einstellen des Wertes (4) muss unbedingt das Zubehör DHW vorgesehen werden.

Konfiguration der Paneelsteuerung				
Index - String W	/ert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
Index - String W	0	Wert Max.	<th construction="" entropy="" of="" td="" the="" the<=""></th>	
			- Einstellung der Betriebsart = Einstellung über den Fernkontakt - ON/OFF-Steuerung = über Fernkontakt	

DE

MODUCONTROL 25/01 6343841_06

			Brauchwasser Aktivierung
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
			Bei den Modellen mit Wärmepumpe ist die Möglichkeit der Bereitung von Brauchwarmwasser vorgesehen; diese Brauchwarmwasserbereitung besitzt einen eigenen einstellbaren Sollwert und eine eigene Bandbreite (Parameter E, F, Anwender-Menü), über diesen Parameter sind diese Parameter erkennbar und benützbar. Es wird darauf hingewiesen, dass zur Steuerung der Anfrage für die Brauchwasserbereitung nach Aktivierung dieser Funktion der digitale Eingang ID6 (angezeigt als TWS in dem den Einheiten beigepackten Elektroschaltplan) benützt werden muss. Es wird weiters darauf hingewiesen, dass die Einstellung des Parameters auf:
	0	1	 - den Wert 1 bedeutet, dass die Brauchwasserfunktion AKTIVIERT wird. - den Wert 0 bedeutet, dass die Brauchwasserfunktion DEAKTIVIERT wird. Es wird darauf hingewiesen, dass der Zustand GESCHLOSSEN auf der Klemme die AKTIVE Brauchwasserfunktion darstellt; es wird auch darauf hingewiesen, dass diese Funktion ab der Software-Version 3.7 verfügbar ist (die Softwareversion wird als Ablesung mit Index E

Spezifische Leistung für die Brauchwarmwasserbereitung				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
ь Я5Р Ф	0	1	Bei den Einheiten, bei denen die Funktion der Brauchwasserbereitung vorgesehen ist, kann man nach der Aktivierung dieser Funktion entscheiden wie hoch der Prozentsatz an Leistung sein soll, die für die Brauchwasserbereitung eingesetzt werden soll. Mit dieser Funktion kann eine Schwelle eingestellt werden, um während des Betriebs Energie bei der Brauchwasserbereitung zu sparen.	

angezeigt). Es wird darauf hingewiesen, dass die Mindestbetriebszeiten des Verdichters und die Abtauzeiten Vorrang gegenüber der Brauchwasserbereitung haben. Ab der Softwareversion 4.2 wird die Regulierung bei aktivierter Brauchwasseraufbereitung automatisch aufgrund der Austrittswassertemperatur eingestellt, unabhängig vom Wert des Parameters(0) dieses Menüs.

Wartezeit am Ein-/Ausgang				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
E ARS	0 s	600 s	Über diesen Parameter lässt sich die Wartezeit (in Sekunden) für die Umkehr des in die Anlage für die Brauchwasserbereitung eingebauten 3-Wege-Ventils festlegen.	

Deaktivierung von Verdichtern und integrativen Widerständen			
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
			Dieser Parameter aktiviert die Möglichkeit an die digitale Klemme ID (im Schaltplan, der den
			Geräten beigefügt ist, als TRA gekennzeichnet) einen Raumthermostat anzuschließen, über den
			sich der Betrieb der Verdichter und der Integrationswiderstände deaktivieren lässt.
		0 3	Es wird weiters darauf hingewiesen, dass die Einstellung des Parameters auf:
	0		- den Wert 1 oder 2 bedeutet, dass diese Funktion AKTIVIERT wird.
d ৮c8			- den Wert 0 oder 3 bedeutet, dass diese Funktion DEAKTIVIERT wird.
			Es wird darauf hingewiesen, dass der Zustand OFFEN auf der Klemme folgendes bedeutet:
			die Funktion Sperre von Verdichtern und Widerständen, wenn der Parameter auf 1 eingestellt ist
			die Funktion Sperre von Verdichtern, Pumpe und Widerständen, wenn der Parameter auf 2
			eingestellt ist
			Pumpenalarm (wie in der vorherigen SW-Version), wenn der Parameter auf 3 eingestellt ist
			Es wird auch darauf hingewiesen, dass der Parameterwert 3 bedeutet, dass die Platine Moducontrol
			mit der früheren SW-Version (3.6) kompatibel gemacht wird.

Freigabe Bypass Strömungsalarm				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
E BRF	0	1	Bei den Einheiten, bei denen die Funktion für die Brauchwasserbereitung vorgesehen ist, kann der Strömungswächteralarm umgangen werden, um eine korrekte Abstimmung zwischen einem in der Anlage eingebauten Ableitventil und dem Gerätebetrieb während der Aufbereitung von Brauchwarmwasser zu erreichen.	

			Umleitungszeit des Strömungswächters
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
F LBF	0 s	300 s	Mit diesem Parameter lässt sich die Umleitungszeit (in Sekunden) des Strömungswächters festlegen.

Standby-Modus bei hoher Raumtemperatur				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
G Ore	0 °C	70 °C	Mit diesem Parameter kann die Schwelle für die Raumtemperatur eingestellt werden, bei dessen Überschreiten die Wärmepumpe deaktiviert wird; wird die Schwelle überschritten, werden der Verdichter und die Pumpe abgeschaltet.	

Schwelle für hohe Wassertemperatur am Eingang				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
H RL ,	40 °C	80 °C	Dieser Parameter zeigt die Wassertemperatur am Eingang an. Wird die Schwelle überschritten, schaltet sich die Pumpe aus und eine Warnmeldung wird ausgelöst. Nach Auslösung der Warnmeldung wird die Pumpe nach einer 15-minütigen Wartezeit wieder hochgefahren. Bei der dritten Auslösung der Alarmmeldung geht die Maschinen in den Alarm-/Sperrzustand. Aktiv auch bei ausgeschalteter Pumpe und Chiller in Standby-Modus. In letzterem Fall wird der Alarm ausgelöst.	

Konfiguration des Bildschirmschoners				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
			Dieser Parameter zeigt die Konfiguration des Betriebszustandes des Bildschirmschoners an:	
			- Wert 0, Bildschirmschoner deaktiviert;	
	0	2	- Wert 1, Bildschirmschoner mit Anzeige der Bindestriche. (zu verwenden bei Bedienelementen mit	
	0	2	einer Software vor Version 1.3);	
			- Wert 2, Bildschirmschoner ohne Anzeige der Bindestriche (zu verwenden bei Bedienelementen	
			mit einer Software ab Version 1.3)	

Modbus-Adresse der Überwachungsvorrichtung			
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
ነ ዋዳ ነ	0	999	Dieser Parameter gibt die der Überwachungsvorrichtung zugeordnete Modbus Adresse an; diese Adresse wird bei der Kommunikation zwischen Überwachungsvorrichtung und Moducontrol verwendet.

DE

MODUCONTROL 25/01 6343841_06

Baudrate Fernüberwachung			
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
L 841	0	2	Dieser Parameter gibt die der Überwachungsvorrichtung zugeordnete Modbus Adresse an; diese Adresse wird bei der Kommunikation zwischen Überwachungsvorrichtung und Moducontrol verwendet. 0 = 9600 bps 1 = 19200 bps 2 = 38400 bps

Freigabe Schreibrechte Fernüberwachung			
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
n 85 i	0	1	Dieser Parameter aktiviert die Schreibbefehle für die Überwachungsvorrichtung; diese Aktivierung wird aufgrund des für diesen Parameter ausgewählten Wertes eingestellt: 0 = Deaktiviert Schreibbefehle ; 1 = Aktiviert Schreibbefehle ; Es wird darauf hingewiesen, dass die Lesebefehle immer aktiv sind.

Außentemperaturgrenze 1 (*)			
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
PSE(-25 °C	45°C	Dieser Parameter gibt die Außentemperatur an, bei der die Maschine ihren höchsten Wasserwert aufbereiten kann (dieser Wert wird im Parameter P - St1 spezifiziert).

Wassertemperaturgrenze 1 (*)			
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
	0 ℃	70°C	Dieser Wert gibt die maximale Temperatur des aufbereiteten Wassers entsprechend dem in Parameter O - LA1 angegebenen Außentemperaturwert an.

Außentemperaturgrenze 2 (*)			
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
r 5£2	-25 ℃	45°C	Dieser Parameter gibt die Außentemperatur an, bei der die Maschine ihren höchsten Wasserwert aufbereiten kann (dieser Wert wird im Parameter R - St2 spezifiziert).

Wassertemperaturgrenze 2 (*)			
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
9 LA2	0 °C	70°C	Dieser Wert gibt die maximale Temperatur des aufbereiteten Wassers entsprechend dem in Parameter Q - LA2 angegebenen Außentemperaturwert an.

	HINWEIS					
i	(*) diese Parameter beschreiben die Betriebsgrenzen im Heizbetrieb des Verdichters, der bei deren Überschreiten sofort ausgeschaltet wird und, falls nötig, wird der Heizbetrieb vom elektrischen Integrationswiderstand gewährleistet.					
	Marriera I ain stallbanen Haina allere et					

Maximal einstellbarer Heizsollwert				
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion	
E LSP	15 ℃	65°C	Dieser Parameter gibt die maximale Temperatur des vom Gerät im Heizbetrieb aufbereiteten Wassers an.	



13 INSTALLATEURMENÜ 2

Für den Zugriff auf das Menü Installateur 2 dieselbe Vorgangsweise anwenden, wie für das Installateur-Menü beschrieben; die einzige Änderung ist der Wert des Passworts, dieser Wert ist 31.

DE

PASSWORT = 031

Abb. 9a



Abb. 10a

i



HINWEIS

Die Änderung der folgenden Parameter ist ausschließlich dem Fachpersonal vorbehalten, das zur Installation des Geräts befugt ist.

13.1 EINSTELLUNG DER BETRIEBSPARAMETER (INSTALLATEUREBENE)

Schwellenwerte für die Reaktivierung nach dem Herunterfahren Kraft aus			
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
		·	Wenn der Parameterwert rin = 4 (Parameter 8 der Installer-Menü), dann ist dies eine Sonde Storage-
۵	0 °C	30 °C	System, zeigt dieser Parameter, wie viel niedriger die Schwelle von Gewalt aus, um den Kompressor
			zu verhindern, ist nach der Intervention der reaktiviert ForceOff dynamischen erloschen bald nach.

Konfiguration des Heizkabels (nur ANK)			
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion
			Einstellung des Ausgangs, an dem das Heizkabel angeschlossen ist:
			U- Heizkabel nicht vorhanden 1. Heizkabel am CDA Ausgang vorhanden (der Parameter(0) der Menür muss bei nsw—72 "zweiter
I	0	2	1- Heizkabel am CPA-Ausgang vorhanden (der Parameter(0) des Menüs muss bei psw=72 "zweiter CP 0 sein")
			2- Heizkabel am VGC-Ausgang vorhanden, falls dieser nicht verwendet wird (die DIP-Switch müssen wie folgt konfiguriert sein: DIP1 = ON, DIP2=ON, DIP5=ON, DIP5=OFF, DIP9=OFF)

Sollwert des Heizkabels (nur ANK)								
Index - String Wert Min. Wert Max. Parameterfunktion								
2	-20 °C	10 °C	Heizkabel eingeschaltet bei Außenlufttemperatur unter dem Wert dieses Parameters. Heizkabel					
<u>с</u>			ausgeschaltet bei Außenlufttemperatur über dem Wert dieses Parameters plus 1.0° Hysterese.					

Thermostat geführte Pumpenabschaltung									
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion						
Э	0	1	0 = die Pumpe bleibt in Betrieb wenn die Sollwerttemperatur erreicht wird.						
			1 = die Pumpe wird abgeschaltet, wenn die Solltemperatur erreicht wurde. (wenn diese Option						
			ausgewählt wird, wird automatisch die Einstellung aufgrund der Eintrittstemperatur aktiviert).						
			Dieser Parameter ist nur bei der Einstellung aufgrund der Eintrittstemperatur sichtbar (Parameter(0)						
			=1 oder 2).						



14 INSTALLATEURMENÜ 3

Für den Zugriff auf das Menü Installateur 3 dieselbe Vorgangsweise anwenden, wie für das Installateur-Menü beschrieben; die einzige Änderung ist der Wert des Passworts, dieser Wert ist 84.

DE

PASSWORT = 084

Abb. 9b



Abb. 10b

i



HINWEIS

Die Änderung der folgenden Parameter ist ausschließlich dem Fachpersonal vorbehalten, das zur Installation des Geräts befugt ist.

14.1 EINSTELLUNG DER BETRIEBSPARAMETER (INSTALLATEUREBENE)

Factory commissioning								
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion					
0, 1, 2, 3	0	999	Factory commissioning					

Zur Festsetzung der Höchstgehalte DCP Volt									
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion						
ч	2.0V	9.9V	Dieser Parameter ermöglicht es Ihnen, die maximale Drehzahl der Ventilatoren in den CL-Einheiten einzustellen, desto größer ist der Wert dieses Parameters, desto höher der Druck am Ventilator, für eine genaue Einstellung dieser Parameter entnehmen Sie bitte der Tabelle "zur Festsetzung der Höchstgehalte DCP Volt "Die manuelle Installation des CL-Einheiten						



15 MENÜ FÜR DIE EINSTELLUNG DER WIDERSTÄNDE

Für den Zugriff auf das Menü für die Einstellung der WIDERSTÄNDE die in Abb. 14 gezeigte Taste drücken; anschließend das Passwort für den Zugriff auf das jeweilige Menü eingeben; für den Zugriff auf das Menü für die Einstellung der WIDERSTÄNDE lautet das Passwort 001; zum Ändern eines Passwortcodes die Pfeiltasten benützen. Nach Eingabe des richtigen Passworts die in Abb. 14 gezeigte Taste drücken. Am Display wird der Index des Parameters WIDERSTAND und ein 3-Zeichen umfassender den Parameter kennzeichnender String angezeigt; der String bleibt eine Sekunde lang angezeigt, danach wird er durch den Wert des entsprechenden Parameters ersetzt. Für den Übergang zum nächsten Parameter die Pfeiltasten benützen (Abb. 15). Für die Änderung eines Parameters muss man den Parameter auswählen, die in Abb. 14 gezeigte Taste drücken, den zugeordneten Wert mittels der in (Abb. 15) gezeigten Pfeiltasten ändern und zum Bestätigen der Änderung wieder die in Abb. 14 gezeigte Taste drücken.

듣

PASSWORT = 001

Abb. 14



Abb. 15



HINWEIS

Die Änderung der folgenden Parameter ist ausschließlich dem Fachpersonal vorbehalten, das zur Installation des Geräts befugt ist.

15.1 STEUERUNG DES ELEKTRISCHEN WIDERSTANDS

Bei den Geräten mit Moducontrol ist die Möglichkeit der Steuerung eines elektrischen Widerstands vorgesehen; dieser Widerstand kann auf folgende Arten gesteuert werden:

- als Ergänzung (bei dieser Art ist zusammen mit dem Einsatz des elektrischen Widerstands die gleichzeitige Verwendung der Wärmepumpe vorgesehen);
- als Frostschutz oder ersatzweise (bei dieser Art wird der Verdichter der Wärmepumpe vollständig abgeschaltet und nur der elektrische Widerstand aktiviert);

Die Spezifikationen für die Funktionsweise beider Steuerungsarten werden in den nachfolgend angeführten Plänen dargestellt.

Die Auswahl zwischen den Steuerungsarten mit ergänzender oder Ersatzfunktion wird durch die gemessene Temperatur der Außenluft vorgegeben; wenn diese unter die im dazugehörigen Plan angegebene Schwelle absinkt.



Abb. 12



DE

Abb. 13

15.2 EINSTELLUNG DER BETRIEBSPARAMETER (WIDERSTANDEBENE)

Einstellung des Sollwerts des Frostschutzwiderstands									
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion						
0 SrR	-20 °C	50 °C	Bei den Geräten ist die Möglichkeit der Einstellung eines Schwellwertes für die Aktivierung des Frostschutzwiderstands vorgesehen; wenn die von einem der beiden Wasserfühler abgelesene Temperatur (am Eingang oder Ausgang, je nach aktivierter Steuerung) den in diesem Parameter eingestellten Wert erreicht, wird der Frostschutzwiderstand aktiviert.						

Einstellung der Bandbreite des Frostschutzwiderstands									
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion						
(brR	0,3 °C	10 °C	Bei den Geräten ist die Möglichkeit der Einstellung eines Schwellwertes für die Aktivierung des Frostschutzwiderstands vorgesehen; wenn die von einem der beiden Wasserfühler abgelesene Temperatur (am Eingang oder Ausgang, je nach aktivierter Steuerung) den in diesem Parameter eingestellten Wert erreicht, wird der Frostschutzwiderstand aktiviert.						

Einstellung des Sollwerts für den Widerstand mit ergänzender Funktion										
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion							
256,			Dieser Parameter gibt die Abweichung vom eingestellten Sollwert im Heizbetrieb an, für das							
	0 °C	65 °C	Ausschalten des elektrischen Widerstands (falls aktiviert) bei der Steuerung mit ergänzender							
			Funktion; wie in Abb. 12 auf der vorherigen Seite angezeigt (Parameter Sri).							

Einstellung der Bandbreite des Heizwiderstands im Ergänzungs-/Ersatzmodus													
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Max. Parameterfunktion										
3 br , **	0°C	20 °C	Bei der Steuerung mit ergänzender Funktion wird vor dem Hochfahren des Geräts die Wassertemperatur in der Anlage kontrolliert, und wenn diese niedriger oder gleich ist wie der für die Einschaltbandbreite berechnete Wert, wird der Widerstand eingeschaltet, und er arbeitet wie im Plan auf der vorhergehenden Seite (Abb.12) beschrieben. Der Wert für die Einschaltbandbreite wird wie folgt berechnet: Einschaltbandbreite = (eingestellter Sollwert für Heizbetrieb) - (Parameter Sri) - (Parameter Bri); siehe Abb. 12 auf der vorherigen Seite; Bei der Steuerung mit Ersatzfunktion verkörpert dieser Parameter die Bandbreite der Abweichung vom eingestellten Sollwert für Heizbetrieb innerhalb der der Widerstand aktiviert oder deaktiviert wird, wie auf der vorherigen Seite in Abb. 13 beschrieben.										

Einstellung der Außentemperaturschwelle im Ergänzungsmodus										
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion							
4 F8 1	-40 °C	50 ℃	Dieser Parameter gibt den Schwelle der Außentemperatur an bei deren Unterschreiten der elektrische Widerstand im Ergänzungsmodus aktiviert wird; wie auf der vorherigen Seit in Abb. 11 Parameter tA1 angegeben.							

Einstellung der Außentemperaturschwelle bei Steuerung im Ersatzmodus										
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion							
5 E82	10.00	50.00	Dieser Parameter gibt die Schwelle der Außentemperatur an, bei deren Unterschreiten der							
*	-40 °C	50 °C	elektrische Widerstand im Ersatzmodus aktiviert wird; wie auf der vorherigen Seite in [Abb. A] Parameter tA2 angegeben.							

Einstellung der Bandbreite für Lufttemperaturen									
Index - String	Wert Min.	Wert Max.	Parameterfunktion						
Б ЬЯ (**)	0 °C	20 °C	Dieser Parameter gibt die Bandbreite an, die bei den Sollwerten für die Lufttemperatur angewendet wird (tA1-tA2).						



16 TABELLE ZUR KONFIGURATION DER DIP-SCHALTER

Neben den über die Bedientafel eingebbaren Parametern verfügen die Einheiten über eine Reihe von Dip-Schaltern, mit denen einige Optionen und Funktionen der Maschine gesteuert werden können.

DE

Es wird darauf hingewiesen, dass einige der über die Bedientafel steuerbaren Optionen an eine bestimmte Einstellung einiger DIP-Schalter gebunden sind.



	Standard-Einstellungen DIP switch MODUCONTROL													
Außon	DIP switch (A)												DIP switch (B)	
Auben-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
ANL	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF
ANL H	ON	OFF			OFF	OFF								
ANL C	ON	OFF	ON			OFF	OFF							
ANL A/Q	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF
ANL HA/HQ	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF
ANL Z/Y	ON	OFF	ON	OFF			OFF	OFF						
ANLI H	ON	OFF	ON	OFF			ON	OFF						

1 ON Maschine als Wärmepumpe eingerichtet 2 OFF Maschine als nur Kühlbetrieb eingerichtet 2 OFF Abtauen nur bei Zyklusumkehrung vorgesehen 3 ON Wasser-Glykol-Mischung Frostschutz-Sollwert änderbar 3 OFF Frostschutz-Sollwert (Parameter B) gespert 4 OFF Steuerung deaktiviert 5 ON Sicherheits-Leistungsregelungen deaktiviert 6 ON Steuer-Algorithmus für niedrigen Wassergehalt deaktiviert 7 ON Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör) 8 OFF Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 8 OFF Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 9 ON Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 9 ON Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 10 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 11 ON Nicht belegt 12 ON Nicht belegt	DIP switch	DIP-Nr.	Status	Funktion		
Image: Construct of the image:		1 –	ON	Maschine als Wärmepumpe eingerichtet		
2 ON Abtauen nur bei Zyklusumkehrung vorgesehen 3 OFF Abtauen durch Einspritzung heißen Gases 3 OFF Frostschutz-Sollwert (Parameter B) gesperrt 4 ON Steuerung deaktiviert 5 OFF Sicherheits-Leistungsregelungen deaktiviert 6 OFF Sicherheits-Leistungsregelungen aktiviert 6 OFF Steuer-Algorithmus für niedrigen Wassergehalt deaktiviert 7 ON Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör) 8 OFF Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 9 ON Konfiguration der Platine für Inheit ANR (R407C) 9 ON Konfiguration der Platine für Inheit ANR (R407C) 9 OFF Konfiguration der Platine für Inheit ON/OFF 10 OFF Konfiguration der Platine für Urerlüssigereinheit 11 ON Nicht belegt 12 OFF Nicht belegt			OFF	Maschine als nur Kühlbetrieb eingerichtet		
A OFF Abtauen durch Einspritzung heißen Gases 3 OFF Frostschutz-Sollwert (Parameter B) gesperrt 4 ON Steuerung deaktiviert OFF Steuerung deaktiviert OFF 5 OFF Sicherheits-Leistungsregelungen deaktiviert 6 OFF Sicherheits-Leistungsregelungen deaktiviert 7 ON Steuer-Algorithmus für niedrigen Wassergehalt deaktiviert 7 ON Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör) 8 OFF Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 8 OFF Konfiguration der Platine für Einheit ANL (R410C) 9 ON Konfiguration der Platine für Einheit ANL (R410C) 9 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 10 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 11 ON Nicht belegt 12 ON Nicht belegt		2 —	ON	Abtauen nur bei Zyklusumkehrung vorgesehen		
3 ON Wasser-Glykol-Mischung Frostschutz-Sollwert änderbar 4 OFF Frostschutz-Sollwert (Parameter B) gesperrt 4 OFF Steuerung deaktiviert 5 OFF Steuerung aktiviert 6 OFF Steuer-Algorithmus für niedrigen Wassergehalt deaktiviert 6 OFF Steuer-Algorithmus für niedrigen Wassergehalt deaktiviert 7 ON Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör) 8 OFF Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör) 8 OFF Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör) 8 OFF Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 9 ON Konfiguration der Platine für Einheit ANL (R410C) 9 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 10 OFF Konfiguration der Platine für Verflüssigereinheit 11 ON Nicht belegt 12 ON Nicht belegt			OFF	Abtauen durch Einspritzung heißen Gases		
A OFF Frostschutz-Sollwert (Parameter B) gesperrt 4 ON Steuerung deaktiviert 5 ON Sicherheits-Leistungsregelungen deaktiviert 6 ON Steuer-Algorithmus für niedrigen Wassergehalt deaktiviert 7 ON Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör) 8 ON Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 9 ON Konfiguration der Platine für Einheit ANL (R410C) 9 ON Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit ON/OFF 10 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 11 ON Nicht belegt 12 ON Nicht belegt		2 _	ON	Wasser-Glykol-Mischung Frostschutz-Sollwert änderbar		
4 ON Steuerung deaktiviert 5 OFF Steuerung aktiviert 6 OFF Sicherheits-Leistungsregelungen deaktiviert 6 OFF Sicherheits-Leistungsregelungen aktiviert 6 OFF Steuer-Algorithmus für niedrigen Wassergehalt deaktiviert 7 ON Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör) 7 OFF Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks nicht vorhanden (DCP-Zubehör) 8 ON Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 8 OFF Konfiguration der Platine für Linheit ANL (R410C) 9 ON Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit ON/OFF 10 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 11 ON Nicht belegt 12 ON Nicht belegt		3 -	OFF	Frostschutz-Sollwert (Parameter B) gesperrt		
4 OFF Steuerung aktiviert 5 ON Sicherheits-Leistungsregelungen deaktiviert 6 OFF Sicherheits-Leistungsregelungen aktiviert 7 ON Steuer-Algorithmus für niedrigen Wassergehalt deaktiviert 7 ON Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör) 8 OFF Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks nicht vorhanden (DCP-Zubehör) 8 ON Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 9 ON Konfiguration der Platine für Einheit ANL (R410C) 9 ON Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit ON/OFF 10 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 11 ON Nicht belegt 12 ON Nicht belegt		Λ	ON	Steuerung deaktiviert		
A 5 ON Sicherheits-Leistungsregelungen deaktiviert A 6 ON Steuer-Algorithmus für niedrigen Wassergehalt deaktiviert 7 ON Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör) 7 ON Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör) 8 ON Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 8 OFF Konfiguration der Platine für Einheit ANL (R410C) 9 ON Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit ON/OFF 10 ON Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 11 ON Nicht belegt 12 ON Nicht belegt		4	OFF	Steuerung aktiviert		
A 0FF Sicherheits-Leistungsregelungen aktiviert A 0N Steuer-Algorithmus für niedrigen Wassergehalt deaktiviert 7 0FF Steuer-Algorithmus für niedrigen Wassergehalt aktiviert 7 0N Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör) 8 0FF Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks nicht vorhanden (DCP-Zubehör) 8 0N Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 9 0FF Konfiguration der Platine für Einheit ANL (R410C) 9 0N Konfiguration der Platine für Invertereinheit 9 0FF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit ON/OFF 10 0N Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 11 0N Nicht belegt 12 0N Nicht belegt		5 –	ON	Sicherheits-Leistungsregelungen deaktiviert		
A 6 ON Steuer-Algorithmus für niedrigen Wassergehalt deaktiviert A 7 ON Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör) 7 OFF Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks nicht vorhanden (DCP-Zubehör) 8 ON Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 8 OFF Konfiguration der Platine für Linheit ANL (R410C) 9 OFF Konfiguration der Platine für Invertereinheit 9 OFF Konfiguration der Platine für Verflüssigereinheit 10 OFF Konfiguration der Platine für Verflüssigereinheit 11 ON Nicht belegt 12 ON Nicht belegt			OFF	Sicherheits-Leistungsregelungen aktiviert		
A OFF Steuer-Algorithmus für niedrigen Wassergehalt aktiviert 7 ON Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör) 8 ON Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 9 OFF Konfiguration der Platine für Einheit ANL (R410C) 9 OFF Konfiguration der Platine für Linheit ANL (R410C) 9 OFF Konfiguration der Platine für Linheit ON/OFF 10 ON Konfiguration der Platine für Verflüssigereinheit 11 ON Nicht belegt 12 ON Nicht belegt		6 –	ON	Steuer-Algorithmus für niedrigen Wassergehalt deaktiviert		
A ON Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör) 7 OFF Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks nicht vorhanden (DCP-Zubehör) 8 ON Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 9 ON Konfiguration der Platine für Einheit ANL (R410C) 9 OFF Konfiguration der Platine für Linheit ANL (R410C) 9 OFF Konfiguration der Platine für Invertereinheit 10 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit ON/OFF 10 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 11 ON Nicht belegt 12 ON Nicht belegt	٨		OFF	Steuer-Algorithmus für niedrigen Wassergehalt aktiviert		
1 OFF Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks nicht vorhanden (DCP-Zubehör) 8 ON Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 9 OFF Konfiguration der Platine für Einheit ANL (R410C) 9 ON Konfiguration der Platine für Invertereinheit 9 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit ON/OFF 10 OFF Konfiguration der Platine für Verflüssigereinheit 10 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 11 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 11 OFF Nicht belegt 12 ON Nicht belegt	A	7 —	ON	Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks vorhanden (DCP-Zubehör)		
8 ON Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C) 9 OFF Konfiguration der Platine für Einheit ANL (R410C) 9 ON Konfiguration der Platine für Invertereinheit 10 OFF Konfiguration der Platine für Verflüssigereinheit 10 OFF Konfiguration der Platine für Verflüssigereinheit 11 ON Nicht belegt 12 ON Nicht belegt			OFF	Vorrichtung zur Steuerung des Kondensationsdrucks nicht vorhanden (DCP-Zubehör)		
o OFF Konfiguration der Platine für Einheit ANL (R410C) 9 ON Konfiguration der Platine für Invertereinheit 9 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit ON/OFF 10 ON Konfiguration der Platine für Verflüssigereinheit 10 OFF Konfiguration der Platine für Verflüssigereinheit 11 ON Nicht belegt 12 ON Nicht belegt		0	ON	Konfiguration der Platine für Einheit ANR (R407C)		
9 ON Konfiguration der Platine für Invertereinheit 0FF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit ON/OFF 10 ON Konfiguration der Platine für Verflüssigereinheit 10 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 11 ON Nicht belegt 12 ON Nicht belegt 0FF Nicht belegt 0FF Nicht belegt		0	OFF	Konfiguration der Platine für Einheit ANL (R410C)		
9 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit ON/OFF 10 ON Konfiguration der Platine für Verflüssigereinheit 11 OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 11 ON Nicht belegt 12 ON Nicht belegt 12 OFF Nicht belegt		9 -	ON	Konfiguration der Platine für Invertereinheit		
ON Konfiguration der Platine für Verflüssigereinheit 0FF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 11 ON Nicht belegt 0FF Nicht belegt 12 ON Nicht belegt 0FF Nicht belegt 0FF Nicht belegt 0FF Nicht belegt			OFF	Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit ON/OFF		
OFF Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit 11 ON Nicht belegt 0FF Nicht belegt 12 OFF Nicht belegt		10 -	ON	Konfiguration der Platine für Verflüssigereinheit		
ON Nicht belegt 0FF Nicht belegt 12 ON Nicht belegt 0FF Nicht belegt			OFF	Konfiguration der Platine für Chiller-Einheit		
OFF Nicht belegt 12 ON Nicht belegt OFF Nicht belegt		11 –	ON	Nicht belegt		
12 ON Nicht belegt OFF Nicht belegt			OFF	Nicht belegt		
OFF Nicht belegt		12 —	ON	Nicht belegt		
			OFF	Nicht belegt		

DID switch -	DIP-Koml	pinationen	- Eusktion
DIP SWITCH	DIP 1	DIP 2	FUNKTION
- -	OFF	OFF	Factory commissioning
	ON	OFF	Factory commissioning
D	ON	ON	Factory commissioning
	OFF	ON	Factory commissioning

17 ALARM ÜBERSICHTSTABELLE

Die Geräte verfügen über zwei Arten der Übermittlung von Fehlfunktionen:

- Voralarme
- Alarme

Die erste Art wird mittels Rot blinkender Anzeige im Display signalisiert, ein anschließendes drücken der Glocken-Taste Remöglicht es eine Alarm-Liste aufzurufen (mit Index und Auslöser siehe nachfolgende Tabelle). Ein Voralarm bleibt so für die nächsten 60 Sekunden. Wenn nach dieser Zeit die Ursache nicht verschwindet, so wird aus dieser Warnung ein Alarm. Die Alarme werden auf die gleiche Weise wie die Voralarme angezeigt, mit Ausnahme der nicht blinkenden, sondern rot leuchtenden Anzeige im Display. Bevor die Störung zurück gesetzt wird, empfiehlt es sich, den technischen Support zu kontaktieren. Die Rücksetzung erfolgt durch Ausschalten und wieder Einschalten der Anlage mittels der Stand-By-Taste.

HINWEIS



Ein Voralarm kann sich zum Alarm entwickeln, wenn:

der Zustand des Voralarms f
ür mindestens 60 Sekunden anh
ält.

 die maximale Anzahl an Voralarmen innerhalb einer Stunde (Fünf) überschritten wurde. In diesem Fall werden alle nachfolgenden Voralarme direkt als Alarm angezeigt und wie bei jeder Störung, verursacht es den sofortigen Stillstand der Anlage, bis die Ursache gefunden und beseitigt wurde.

Alarm-Code	Voralarm Code	Ursache	Notiz
1	101	Motorschutzschalter Verdichter Schutzschalter für Ventilator Motorschutzschalter Pumpe	Diese Meldung tritt auf, wenn sich der Kontakt des entsprechenden Verdichter Motorschutzschalters MTC öffnet. (Tabelle 2, Kontakt ID1, Klemme M7.1 – M7.2, Öffner)
2	102	Schutzschalter für Ventilator	Diese Meldung tritt auf, wenn sich der Kontakt des entsprechenden Ventilator Motorschutzschalters MTV öffnet (Tabelle 2, Kontakt ID6, Klemme M7S.3 – M7S.4, Öffner). Dieser Code wird nur dann angezeigt, wenn die Platine als Ersatzteil, für die Platinen-Version mit SW bis zur Version 3.6, verwendet wird.
3	103	Hochdruckwächter	Diese Anzeige bezieht sich NICHT auf den Status des Hochdruckpressotates selbst, sondern auf den Verdichter-Schütz. Der Hochdruckpressostat agiert direkt auf den Verdichter-Schütz. Sobald die Regelplatine den Verdichter- Start anfordert, der Schütz jedoch nicht innerhalb von 3 Sekunden anzieht, so erscheint diese Meldung. Dieser Alarm kann aber auch durch eine Fehlfunktion vom Startrelais des Verdichterschützes auf der Platine ausgelöst werden (wird im Schaltplan RAP genannt). Wenn der Verdichter-Schütz bei laufendem Betrieb abfällt, erscheint diese Meldung. HD (Tabelle 2, Kontakt ID4, Klemme M7.7 – M7.8, Öffner)
4	104	Strömungswächter Wasser-Differenzdruckschalter	Diese Meldung tritt auf, wenn sich der entsprechende Kontakt des Strömungswächters oder Differenzdruckwächters öffnet. Für die ersten 40" nach Pumpenstart, ist dieser Alarm gebrückt. Das Gerät stoppt wegen Alarm, sobald die maximal erlaubten Strömungsmeldungen überschritten werden (definiert durch den Parameter (y) in der Hersteller-Ebene: Standard 5). Wenn der Modus Frost Protektion in Stand-By aktiv ist (somit auch die Pumpe), so wird auch der Status des Strömungswächters abgefragt. FL/PD (Tabelle 2, Kontakt ID2, Klemme M7.3 – M7.4, Öffner)
5	105	Niederdruckwächter	Diese Meldung tritt auf, wenn sich der entsprechende Kontakt des Niederdruckpressostaten öffnet (am Ansug des Verdichters). BP (Tabelle 2, Kontakt ID5, Klemme M7S.1 – M7S.2)
6	106	Wasser-Eintrittsfühler abwesend	Diese Meldung erscheint, wenn der Wasser-Eintrittsfühler nicht angeklemmt oder defekt ist.
7	107	Wasser-Austrittsfühler abwesend	Diese Meldung erscheint, wenn der Wasser-Austrittsfühler nicht angeklemmt oder defekt ist.

Voralarm Code	Ursache	Notiz
108	Frost	Diese Meldung erscheint bei Erreichen der Frostschutztemperatur am Wasser-Austritt (Service-Ebene(6) Standard: 3°C). Der Voralarm-Status erlischt automatisch, sobald die Frostschutzgrenze überschritten wird. Service-Ebene(6) + Hersteller-Ebene(J) (Standard 3+1=4 °C). Der Frostschutzalarm ist, im Heizbetrieb, für 3' bei Verdichter-Start gebrückt (Hersteller-Ebene Parameter (H))
109	Heißgasfühler abwesend	Diese Meldung erscheint, wenn der Heißgasfühler nicht angeklemmt oder defekt ist.
110	Heißgastemperatur zu hoch	Diese Meldung erscheint bei Überschreiten der eingestellten Heißgastemperatur (Fühler SGP) Hersteller-Ebene Parameter (6), Standard 135 °C. Der Voralarm-Status erlischt automatisch, sobald die eingestellte Heißgastemperatur unterschritten wird. Hersteller-Ebene(7) (Standard 135 – 10 = 125 °C)
111	Hochdrucktransmitter abwesend	Diese Meldung erscheint, wenn der Hochdrucktransmitter nicht angeklemmt oder defekt, und das Gerät als WP oder/und mit Drehzahlregelung konfiguriert ist.
112	Hochdruck	Diese Meldung erscheint, wenn der vom Hochdrucktransmitter gemessene Wert, den eingestellten Wert Hersteller-Ebene(8) (Standard: 40 bar) überschreitet. Der Voralarm-Status erlischt automatisch, sobald der eingestellte Hochdruckwert wieder unterschritten wird. Hersteller-Ebene (8) - (b) (Standard 40 – 2 = 38 bar)
113	Abtaufühler abwesend	Diese Meldung erscheint, wenn der Abtaufühler nicht angeklemmt oder defekt, und das Gerät als WP konfiguriert ist.
114	Niederdrucktransmitter abwesend	Diese Meldung erscheint, wenn der Niederdrucktransmitter nicht angeklemmt oder defekt, und das Gerät als WP konfiguriert ist
115	Niederdruck	Diese Meldung erscheint, wenn der vom Niederdrucktransmitter gemessene Wert, den eingestellten Wert Hersteller-Ebene (9) im Kühlbetrieb (Standard 4 bar), Hersteller-Ebene (A) im Heizbetrieb (Standard 2 bar) unterschritten wird. Der Voralarm-Status erlischt automatisch, sobald der Auslösewert Hersteller- Ebene(b) Standard gleich 2 bar überschritten wird. Der Niederdruckalarm ist, im Heizbetrieb, für 3' bei Verdichter-Start gebrückt (Hersteller-Ebene Parameter (H)). Während dem gesamten Abtauzyklus ist die Niederdrucküberwachung nicht aktiv.
-	Niedrige Leistung	Jedes Mal, wenn der Anlage Strom zugeführt wird, prüft die Steuerung ein einziges Mal das Verhalten des Verdichters durch das Leistungskontrollverfahren. Diese Abfrage kann über Dip-Schalter deaktiviert werden (siehe Absatz 8.1)
117	Motorschutzschalter Pumpe	Diese Meldung tritt auf, wenn sich der Kontakt des entsprechenden Pumpen Motorschutzschalters MTP öffnet (Tabelle 2, Kontakt ID3, Klemme M7.5 – M7.6, Öffner). Dieser Code wird nur dann angezeigt, wenn die Platine als Ersatzteil, für die Platinen-Version mit SW bis zur Version 3.6, verwendet wird.
118	Lastabwurf wegen HD	Diese Meldung erscheint jedes Mal, wenn ein Lastabwurf erfolgt, der durch das Erreichen des eingestellten Wertes verursacht wird. Sobald die maximal zugelassenen Lastabwürfe (Hersteller-Ebene(5)): Standard 5) überschritten wurden, wird das Gerät in den Alarmzustand versetzt. Bei Inverter-Geräte wird zusätzlich ein Lastabwurf wegen hohem Verdichtungsverhältnis angezeigt.
119	Lastabwurf wegen ND	Diese Meldung erscheint jedes Mal, wenn ein Lastabwurf erfolgt, der durch das Erreichen des eingestellten Wertes verursacht wird. Sobald die maximal zugelassenen Lastabwürfe (Hersteller-Ebene(5)): Standard 5) überschritten wurden, wird das Gerät in den Alarmzustand versetzt.
120	Lastabwurf wegen Heißgastemp. (HGT)	Diese Meldung erscheint jedes Mal, wenn ein Lastabwurf erfolgt, der durch das Erreichen des eingestellten Wertes verursacht wird. Sobald die maximal zugelassenen Lastabwürfe (Hersteller-Ebene(5)): Standard 5) überschritten wurden, wird das Gerät in den Alarmzustand versetzt
	Voralarm 108 109 110 111 111 112 113 114 115 117 118 119 120	Voralarm CodeUrsache108Frost109Heißgasfühler abwesend109Heißgastemperatur zu hoch110Hochdrucktransmitter abwesend111Hochdrucktransmitter abwesend113Abtaufühler abwesend114Niederdrucktransmitter abwesend115Niederdrucktransmitter abwesend116Niederdrucktransmitter abwesend117Niederdrucktransmitter abwesend118Lastabwurf wegen HD119Lastabwurf wegen ND120Lastabwurf wegen Heißgastemp. (HGT)

Alarm-Code	Voralarm Code	Ursache	Notiz
21	121	Fehler-benf	Dieser Fehler kommt von der Steuerungsplatine des Inverters und hängt mit Anlaufproblemen des Verdichters zusammen. (cod. longertek 4 oder cod. longertek 20)
22	122	Interner Kommunikationsfehler	Die Steuerungsplatine des Inverters hat interne Kommunikationsprobleme (cod. longertek 5)
23	123	Überstrom	Zu hohe Stromaufnahme des Verdichters (cod. longertek 6)
24	124	Stromaufnahme zu gering	Der Verdichter nimmt zu wenig Strom auf (evtl. Leerlauf) (cod. longertek 7)
25	125	Spannungsfehler	Die Steuerplatine des Inverters zeigt eine falsche Bus-Spannung an. (cod. longertek 8)
26	126	Startfehler	Die Steuerungsplatine des Inverters zeigt einen Startfehler des PMSM-Motors an. (cod. longertek 9)
27	127	Schutzfehler IPM	Fehler am IGBT (cod. longertek 12)
28	128	EEPROM-Fehler	EEPROM-Fehler an der Steuerungsplatine des Inverters. (cod. longertek 13)
29	129	Strömungsabriss am Verdichter	Cod. longertek 16
30	130	Fehlende Kommunikation	Die Steuerungsplatine des Inverters antwortet nicht, die Stromzufuhr kann unterbrochen sein oder das rerielle Kabel kann ausgesteckt, oder die Signale A und B können vertauscht, sein.
31	131	PFC Module	Fehler im PFC-Inverter-Modul (cod. longertek 23)
32	132	Übertemperatur an Kühllamellen	(cod. APY 1)
33	133	Überstrom bei Beschleunigung	Hardware-Fehler (cod. APY 2)
34	134	Überstrom bei konstanter Drehzahl	Hardware-Fehler (cod. APY 3)
35	135	Überstrom bei Drehzahlreduzierung	Hardware-Fehler (cod. APY 4)
36	136	Unterspannung am DC-Bus	(cod. APY 5)
37	137	Überspannung am DC-Bus	(cod. APY 6)
40	140	PFC Konverter Fault Fehler im PFC-Modul	Errore software (cod. APY 9)
41	141	Überstrom bei Beschleunigung	Software-Fehler (cod. APY 10)
42	142	Überlast	(cod. APY 11)
43	143	Überstrom bei konstanter Drehzahl	Software-Fehler (cod. APY 12)
44	144	Überstrom bei Drehzahlreduzierung	Software-Fehler (cod. APY 13)
45	145	Verdichter nicht richtig angeschlossen	(cod. APY 14)
46	146	Fehlende Kommunikation	(cod. APY 15)
47	147	Fehler Temperaturfühler Kühllamelle	(cod. APY 16)
51	151	Anormale Bedingungen	Niedrigere Frequenz durch Schutz gegen Überstrom oder Übertemperatur. (cod. APY 20)
54		4-Wege Umschaltventil defekt	Das Umschaltventil könnte defekt oder blockiert sein. (siehe Absatz 8.4)
			Die Wasser-Eintrittstemperatur hat den Wert des Parameters Service-Ebene(H)
55	155	Hone Wassereintrittstemperatur	überschritten. Evtl. Betrieb eines Brenners in gleicher Anlage. Nach 3-maligem Voralarm, schaltet sich das Gerät wegen einem Alarm ab.
	156	Betriebsart-Umschaltung wegen zu hoher Heißgastemperatur	Dieser Voralarm zeigt an, dass durch das Umschalten ein Abtauvorgang ausgelöst wurde, ohne dass die Zeiten zwischen der Betriebsart-Umschaltung berücksichtigt wurden. Die Umschaltung wurde durch den Lastabwurf wegen zu hoher Heißgastemperatur ausgelöst. Hersteller-Ebene(6)-Hersteller- Ebene(4) = Standard 130°. Dieser Voralarm verursacht keinen Verdichter-Stop, und es gibt keinen Grenzwert, wie oft die Warnmeldung ausgelöst werden kann.
Alarm-Code	Voralarm Code	Ursache	Notiz
------------	------------------	---	--
57	157	Lesefehler des externen Fühlers im DHW-Modul	Dieser Voralarm weist auf einen Defekt des externen Fühlers oder auf ein Kommunikationsproblem mit dem DHW-Modul. Der Alarm ist nur aktiv, wenn der Parameter (0)=2 oder der Parameter(8)=4 ist (Menü mit Passwort 30)
58	158	Lesefehler des Außentemperaturfühlers	Dieser Voralarm weist auf einen Defekt des Außenfühlers, bei Geräte mit Drehzahlregelung oder Wärmepumpen, hin
59	159	Wasser-Eintrittsfühler am Verflüssiger abwesend (NUR WRL)	Dieser Voralarm weist auf einen Defekt des Wasser-Eintrittsfühler am Verlüssiger hin
60	160	Wasser-Austrittsfühler am Verflüssiger abwesend (NUR WRL)	Dieser Voralarm weist auf einen Defekt des Wasser-Austrittsfühler am Verflüssiger hin
61	161	Überstrom	Inverter Carel
62	162	Überlast Verdichter-Motor	Inverter Carel
63	163	Überspannung	Inverter Carel
64	164	Unterspannung	Inverter Carel
65	165	Drive-Übertemperatur	Inverter Carel
66	166	Drive-Untertemperatur	Inverter Carel
67	167	Hardware Überlast	Inverter Carel
68	168	Übertemperatur Verdichter	Inverter Carel
69	169	Reserviert	Inverter Carel
70	170	CPU-Fehler	Inverter Carel
71	171	Standard Parameter	Inverter Carel
72	172	DC Bus ripple	Inverter Carel
73	173	Kommunikation zwischen Inverter und uPC abwesend	Inverter Carel
74	174	Drive Temperaturfühler defekt	: Inverter Carel
75	175	Autokonfiguration fehlerhaft	Inverter Carel
76	176	Inverter-Drive deaktiviert	Inverter Carel
77	177	Motor-Phasen Fehler	Inverter Carel
78	178	Inverter Kühlventilator defekt	Inverter Carel
79	179	Drehzahl-Fehler	Inverter Carel
80	180	PFC Fehler	Dieser Alarm erscheint bei aktivem PFC, während der DC-Bus sehr niedrig ist
81	181	PFC overload trip	Dieser Parameter ist mit neuer Firmware-Version nicht mehr vorhanden
82	182	Input voltage error	Wenn bei laufendem Motor, die Eingangspannung unter 170 Volt gerät
83	183	Allgemeiner Inverter-Fehler	Inverter Carel, Modbus-Adresse carel 213
84	184	Fühler B1 defekt (uPC)	Verkabelung überprüfen
85	185	Fühler B2 defekt (uPC)	Verkabelung überprüfen
86	186	Fühler B3 defekt (uPC)	Verkabelung überprüfen
87	187	Fühler B4 defekt (uPC)	Verkabelung überprüfen
88	188	Fühler B5 defekt (uPC)	Verkabelung überprüfen
89	189	Fühler B6 defekt (uPC)	Verkabelung überprüfen
90	190	Fühler B7 defekt (uPC)	Verkabelung überprüfen
91	191	Hochdruckalarm (uPC)	Verkabelung überprüfen
92	192	Niederdruckalarm (uPC)	Verkabelung überprüfen
93	193	Alarm Heißgastemperatur	Verkabelung überprüfen
94	194	Differenzdruck kleiner als angegebener Wert (uPC)	Verkabelung überprüfen
95	195	Verdichter-Start fehlgeschlagen (uPC)	Verkabelung überprüfen
96	196	Alarm Zeitüberschreitung außerhalb Betriebsgrenzen (uPC)	Verkabelung überprüfen
97	197	Alarm niedrige Überhitzung (uPC)	Verkabelung überprüfen
98	198	MOP-Alarm (uPC)	Verkabelung überprüfen

DE

MODUCONTROL

25/01 6343841_06

Alarm-Code	Voralarm Code	Ursache	Notiz
		Alarm	
99	199	Verdampfungstemperatur zu	Verkabelung überprüfen
		tief (uPC)	
200	200	Alarm EVD EVO: Evotunes	Varkahalung üharnrüfen
200	500	alarm (uPC)	
201	201	Alarm EVD EVO regulation	Varkahalung üharprüfan
201	201	alarm (uPC)	
202	302	Alarm EVD EVO system alarms	Varkahalung üharprüfan
202		Fühler-Fehler (uPC)	
203	303	Reserviert (uPC)	Verkabelung überprüfen
		Kommunikation zwischen	
204	304	Inverter und uPC abwesend	Verkabelung überprüfen
		(uPC-Fehler)	
		Inverter nicht mit	
205	305	ausgewählten Verdichter	Verkabelung überprüfen
		kompatibel (uPC)	
206	306	Druckdifferenz im Anlauf	Verkahelung üherprüfen
200	500	höher als erlaubt (uPC)	יכוגמטכועווש עטכוףועוכוו
207	307	Niederdruckgrenze	Kältemittelmangel

E

HINWEIS

Es wird darauf hingewiesen, dass die Voralarme automatisch zurückgesetzt, während die Alarme manuell zurück gesetzt, werden.

Ab Software-Version 3.9.0 ist die Alarmrücksetzung über die ext. Freigabe hinzu gefügt worden. Aktivierung der ext. Freigabe vorausgesetzt. Für das Rücksetzten der Alarme mittels ext. Freigabe, muss das Gerät, in 5 Sekunden, aus der On-Position auf Off und wieder auf On gesetzt werden; auf diese Art können maximal 3 Rücksetzungen, innerhalb einer Stunde getätigt werden.



i

Ì

Zuerst müssen die Alarme über die "R"-Taste quittiert werden.

Nach einem Stromausfall, sind evtl. aufgelaufene Alarme zurückgesetzt.





ÍNDICE

1	Precauciones y normas de seguridad	148							
2	Características del ajuste	149							
3	Ajustes por defecto del menú de usuario	150							
4	Ajustes por defecto de la resistencia	150							
5	Ajustes por defecto del menú de instalador	151							
6	Ajustes por defecto del menú de instalador 2								
7	Configuración de la unidad con Moducontrol	152							
8	Visualización interfaz usuario y parámetros	153							
9	Menú lecturas	155							
10	Menú lecturas avanzadas	156							
11	Menú usuario	157							
	11.1 Configuración de los parámetros operativos (nivel usuario)	157							
12	Menú instalador	161							
	12.1 Configuración de los parámetros operativos (nivel instalador)	162							
13	Menú instalador 2	168							
	13.1 Configuración de los parámetros operativos (nivel instalador)	168							
14	Menú instalador 3	170							
	14.1 Configuración de los parámetros operativos (nivel instalador)	170							
15	Menú resistencia	171							
	15.1 Control de la resistencia eléctrica	172							
	15.2 Configuración de los parámetros operativos (nivel resistencia)	173							
16	Tabla configuración DIP switch	175							
17	Tabla de resumen de alarmas	177							



1 PRECAUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD



2 CARACTERÍSTICAS DEL AJUSTE

El panel de control de la unidad permite una rápida configuración de los parámetros de funcionamiento de la máquina y su visualización. El display está formado por 4 cifras y varios leds para la indicación del tipo de funcionamiento, la visualización de los parámetros configurados y de las alarmas que pudieran intervenir. En la tarjeta se memorizan todas las configuraciones por defecto y las eventuales modificaciones. Con la instalación del accesorio panel remoto PR3, es posible controlar a distancia el encendido y el apagado, la configuración del modo de funcionamiento (frío-calor), y la visualización del resumen de las alarmas. MODU-485BL añadiendo el accesorio, la unidad puede ser gestionada de una VMF, o ser manejados a través de un BMS a través del protocolo Modbus. Después de un caso de falta de tensión, la unidad es capaz de volverse a encender automáticamente conservando las configuraciones originales.

Después de un caso de falta de tensión, la unidad es capaz de volverse a encender automáticamente conservando las configuraciones originales.



Índice	Elemento	Notas		
1	Unidad			
2	Tarjeta Moducontrol			
3	Interfaz de comando de la máquina incorporado			
Λ	Tarjeta para gestión de sondas, válvulas y	Procento cálo en las unidados ANU		
4	comunicación con el módulo inverter			
5	Tarjeta para la gestión del compresor inverter	Presente sólo en las unidades ANLI		
6	Panel remoto simplificado PR3	Accesorio		
		Este accesorio te permite conectarte:		
7	Tarjeta de la interfaz del protocolo ModBus	• Panel remoto PR4 (como alternativa al panel PR3)		
/	MODU-485BL	 Supervisor BMS (protocolo Modbus) 		
		Sistema VMF (panel VMF-E6)		



AVISO

En el caso de que deseara implementar un sistema de gestión BMS, está disponible en nuestra página web www.aermec.com un manual con todas las especicificaciones necesarias para la realización de un sistema de supervisión serial.



3 AJUSTES POR DEFECTO DEL MENÚ DE USUARIO

Parámetros del Menú usuario - (Contraseña 000)																	
Present unid	te en las lades	۲	*	*	۲	۲	۲	*	*	*	*	۲	۲	۲	۲		
Línea pa	arámetro	StA	StF	bnF	StC	bnC	CSt	SF1	tF1	SF2	tF2	SC1	tC1	SC2	tC2	SAS	bAS
Indice pa	arámetro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
	ANL	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10
	ANLI	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10
Unidad	ANK	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10
	WRL	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18		
	NRK	0	7	5	45	5	0	12	18	7	30	45	0	35	18	50	10

Leyenda:

🛞 : Unidad capaz de producir agua caliente (bomba de calor o unidad sólo calor)

🛞 : Unidad capaz de producir agua fría (bomba de calor reversible o unidad solo frío)

🛞 : Todas las unidades (ya sea bomba de calor, sólo calor o sólo frío)

🕒: Unidad preparada para producir agua caliente sanitaria

Funciones relativas a los parámetros del Menú usuario									
Índice - Línea	Función	Índice - Línea	Función						
0 - StA	Selección modo de funcionamiento	8 - SF2	Set a frío 2						
1 - StF	Set a frío	9 - tF2	Temperatura del aire externa 2 (frío)						
2 - bnF	Banda a frío	A - SC1	Set a calor 1						
3 - StC	Set a calor	B - tC1	Temperatura del aire externa 1 (calor)						
4 - bnC	Banda a calor	C - SC2	Set a calor 2						
5 - CSt	Corrección del set	D - tC2	Temperatura del aire externa 2 (calor)						
6 - SF1	Set a frío 1	E - SAS	Set del agua sanitaria						
7 - tF1	Temperatura del aire exterior 1	F - bAS	Banda del agua sanitaria						

4 AJUSTES POR DEFECTO DE LA RESISTENCIA

	Parámetros del Menú resistencia - (Contraseña 001)											
Presente en	las unidades	*	*	۲	۲	۲	۲	۲				
Línea pa	arámetro	SrA	brA	Sri	bri	tA1	tA2	bA				
Indice p	arámetro	0	1	2	3	4	5	6				
	ANL	4	1	3	4	5	-30	2				
	ANLI	4	1	3	4	5	-30	2				
Unidad	ANK	4	1	3	4	5	-30	2				
	WRL	4	1									
	NRK	4	1	3	4	5	-30	2				

Leyenda:

(*): Unidad preparada para producir agua caliente (bomba de calor o unidad sólo calor), en la que está prevista una resistencia eléctrica complementaria

Todas las unidades (ya sea bomba de calor, sólo calor o sólo frío)

Funciones relativas a los parámetros del Menú resistencia										
Índice - Línea	Función	Índice - Línea	Función							
0 - SrA	Set de resistencia anti-hielo	4 - tA1	Set del aire exterior 1							
1 - brA	Banda de resistencia anti-hielo	5 - tA2	Set del aire exterior 2							
2 - Sri	Set de resistencia complementaria	6 - bA	Banda en el set de temperatura del aire							
3 - bri	Banda de la resistencia complementaria									

5 AJUSTES POR DEFECTO DEL MENÚ DE INSTALADOR

	Parámetros del Menú de instalador - (Contraseña 030)														
Presente en las unidades		*	*	۲	*	*	*	*	*	۲	*				
Línea pa	Línea parámetro			oFC	SAF	int	dEr	AG	FrP	rin	PAN	ASA	ASP	AAS	trA
Indice pa	Indice parámetro			2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D
	ANL	0	4	54	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0
	ANLI	0	4	54	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0
Unidad	ANK	0	4	63	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0
	WRL	0	4	58	5	600	0	3	3		0				
	NRK	0	4	67	5	600	0	3	2	0	0	1	70	0	0

E(S

Leyenda:

(Unidad capaz de producir agua caliente (bomba de calor o unidad sólo calor)

E Unidad capaz de producir agua fría (bomba de calor reversible o unidad solo frío)

🛞 : Todas las unidades (ya sea bomba de calor, sólo calor o sólo frío)

Diridad preparada para producir agua caliente sanitaria

Funciones relativas a los parámetros del Menú de instalador										
Índice - Línea	Función	Índice - Línea	Función							
0 - iu	Regulación entrada/salida	7 - FrP	Frost protection							
1 - oFF	Configuración Force-Off en frío	8 - rin	Resistencia de integración							
2 - oFC	Configuración Force-Off en caliente	9 - PAN	Configuración del panel remoto							
3 - SAF	Banda de rearme del Force-Off	A - ASA	Habilitación del agua sanitaria							
4 - int	Tiempo integral	B - ASP	Potencia de producción del agua sanitaria							
5 - dEr	Tiempo derivativo	C - AAS	Tiempo de espera de entrada							
6 - AG	Antihielo	D - trA	Habilitación del termostato ambiente							

	Parámetros del Menú de instalador - (Contraseña 030)													
Presente en	Presente en las unidades			۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
Línea pa	Línea parámetro			OAE	Ati	SCr	Ad1	Bd1	AS1	LA1	St1	LA2	St2	LSP
Indice pa	Indice parámetro		F	G	Н		J	L	Ν	0	Ρ	Q	R	Т
	ANL	0	180	45	64	1	1	1	0	-15	43	-10	58	50
	ANLI	0	180	45	64	1	1	1	0	-15	43	-10	58	55
Unidad	ANK	0	180	45	65	1	1	1	0	-20	53	-10	62	60
	WRL	0	180		64	1	1	1	0	-15	43	-10	58	55
	NRK	0	180	45	68	1	1	1	0	-20	57	-10	67	65

Leyenda:

() Unidad capaz de producir agua caliente (bomba de calor o unidad sólo calor)

🛞 : Todas las unidades (ya sea bomba de calor, sólo calor o sólo frío)

🖫: Unidad preparada para producir agua caliente sanitaria

Funciones relativas a los parámetros del Menú de instalador										
Índice - Línea	Función	Índice - Línea	Función							
E - bAF	Habilitación del by - pass del flujostato	N - AS1	Habilitación de la escritura del supervisor							
F - tbF	Tiempo de by - pass del flujostato	0 - LA1	Límite de temperatura del aire 1							
G - OAE	Standby por temperatura exterior	P - St1	Límite de temperatura del agua 1							
H - Ati	Agua de retorno alta temperatura	Q - LA2	Límite de temperatura del agua 2							
l - SCr	Configuración protector de pantalla	R - St2	Límite de temperatura del agua 2							
J - Ad1	Dirección del modbus supervisor	T - LSP	Límite máximo de set point a calor configurable							
L - Bd1	Baudaje supervisor									



6 AJUSTES POR DEFECTO DEL MENÚ DE INSTALADOR 2

	Parámetros del Menú de la	nstalador 2 - (Conti	raseña 031)		
Presente	*	*	*	*	
Indice	e parámetro	0	1	2	3
	ANL	6	0	0	0
	ANLI	6	0	0	0
Unidad	ANK	6	0	0	0
	WRL	0			0
	NRK	б	0	0	0

Leyenda:

🛞 : Unidad capaz de producir agua caliente (bomba de calor o unidad sólo calor)

🔆: Todas las unidades (ya sea bomba de calor, sólo calor o sólo frío)

	Funciones relativas a los parámetros del Menú de instalador 2
Índice	Función
0	Delta de temperatura para la reactivación del compresor después de intervenir Force-Off
1	Configuración del cable de calentamiento
2	Set point del cable de calentamiento
3	Apagado de la bomba por termostato

7 CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD CON MODUCONTROL

		Config	uraciones dis	ponibles para cada uni	idad	
	*	*		11		(5)
ANL	v	×	×	Sólo tallas: 102, 152, 202	×	v
ANL H	v	~	V	Sólo tallas: 103, 153, 203	×	~
ANLI	v	v	v	×	v	v
ANK	v	4	~	Sólo tallas: 100, 150	×	~
WRL	V	~	v	Sólo tallas: 101, 141, 161	×	×
NRK	v	v	v	×	×	 ✓

Leyenda:

E Unidad capaz de producir agua fría (bomba de calor reversible o unidad solo frío)

🛞 : Unidad capaz de producir agua caliente (bomba de calor o unidad sólo calor)

🐌: Unidad preparada para producir agua caliente sanitaria

AVISO

 (\mathbf{i})

Las unidades con acumulador integrado NO son adecuadas para la producción de agua caliente sanitaria.

Unidad dotada de bicompresor

Unidad dotada de compresor inverter

(E): Unidad dotada de un dispositivo para el control de la condensación (DCPX)

✓: Configuración DISPONIBLE

X: Configuración NO DISPONIBLE

8 VISUALIZACIÓN INTERFAZ USUARIO Y PARÁMETROS

La interfaz usuario principal está representada por un panel de led con teclado capacitivo (es decir con teclas por rozamiento); las visualizaciones están organizadas mediante tres menús:

1. Menú LECTURAS (tecla C)

Contiene las informaciones (sólo en modalidad visualización) sobre el funcionamiento normal de la unidad.

2. Menú SET (tecla D)

Contiene todos los parámetros que el usuario puede modificar en base a las exigencias de la instalación; estos parámetros se reagrupan en diferentes submenús:

- Menú USUARIO (Contraseña 000);

- Menú INSTALADOR (Contraseña 030);
- Menú RESISTENCIA (Contraseña 001);

3. Histórico de ALARMAS (tecla E)

El histórico de alarmas registra las condiciones de error y/o mal funcionamiento de la unidad (ya sean alarmas o prealarmas).



Durante el funcionamiento normal, en la pantalla se visualiza el último parámetro modificado; si no se pulsan sucesivamente otras teclas por al menos 5 minutos, la pantalla activa la modalidad protector de pantalla (función que se puede configurar mediante el parámetro (i) en el menú INSTALADOR).

Para la visualización de los parámetros y/o lecturas, se utilizan 4 cifras; la primera indica el índice, es decir un número que le permita al usuario saber qué parámetro o lectura se está visualizando (Fig.3).



Fig. 3



- A B
- Indice parámetro Sigla parámetro / Valor parámetro

9 MENÚ LECTURAS

Para ingresar al menú lecturas pulsar la tecla en (Fig.4); una vez ingresados al menú lecturas, en la pantalla se visualiza el índice de la lectura y una línea de tres caracteres que la identifica; la línea se puede visualizar un segundo, luego se sustituye por el valor correspondiente a la lectura misma. Para pasar a la lectura siguiente es necesario pulsar la tecla en (Fig.5), mientras que para volver a la anterior, es preciso pulsar la tecla en (Fig.6). Cada vez que se pasa de una lectura a otra, además del cambio del valor del índice, se visualizará en el primer segundo la línea para identificar la lectura en curso (sin embargo es posible identificar cualquier lectura mediante el valor del índice, comparándolo con la tabla indicada más abajo).









Índice - Línea		Significado de la Lectura	Índice - Línea		Significado de la Lectura
0 EuR	Standard	Temperatura salida agua	d SPO	Standard	Arranques compresor (unidad)
1 E '8	Standard	Temperatura entrada de agua	E rEL	Standard	Release del software
2 E2P	Standard	Temperatura batería	F 61d	Standard	Release menores del software
3 ECP	Standard	Temperatura gas impelente	G SEŁ	Standard	Set actualmente en uso
4 FUE	۲	Temperatura del aire exterior	X 926	(5)	Set presión DCP
S RP	۲	Presión de ventilación	, d[P	•	Diferencial de presión DCP
6 6Р	۲	Presión de aspiración	J HE I		Horas de funcionamiento COMPRESOR 2 (miles)
7 EEr	Standard	Termostato	L HE I		Horas de funcionamiento COMPRESOR 2 (unidades)
8 SR6	Standard	Banda de seguridad sobre el Force-Off	N SP I		Arranques del compresor COMPRESOR 2 (miles)
9 CP	Standard	Tiempos CP	o SP (Arranques del compresor COMPRESOR 2 (unidades)
R HEO	Standard	Horas de funcionamiento (miles)	Р Ро	1	Fracción de potencia
ь нсо	Standard	Horas de funcionamiento (unidad)	۹ ۲۴۹	1,	Frecuencia requerida (INVERTER)
C SPO	Standard	Arranques compresor (miles)	r PrF	۲	Caída de presión

Leyenda:

^(standard): Parámetro visible en TODAS las unidades

() Parámetro visible SÓLO en unidades adecuadas para la producción de agua caliente

🕑 : Parámetro visible SÓLO en unidades con dispositivo de control de la condensación incorporado

) : Parámetro visible SÓLO en unidades dotadas de bicompresor

Parámetro visible SÓLO en unidades dotadas de compresor inverter



10 MENÚ LECTURAS AVANZADAS

Para entrar en el menú lecturas avanzadas, presione la tecla que aparece en la Fig. 7. Una vez presionada la tecla deberá introducir la contraseña de acceso a los diferentes menús. Para acceder al menú de usuario la contraseña es 010. Para modificar el valor de las contraseñas use las teclas con las flechas. Una vez introducida la contraseña, presione la tecla que aparece en la Fig. 7. En el display aparecerá el índice de la lectura y una línea de tres caracteres que la identifica. La línea se verá durante un segundo, después de que sea sustituida por el valor correspondiente a la propia lectura. Para pasar a la siguiente lectura, use las teclas de las flechas (Fig. 8).

CONTRASEÑA = 010

Fig. 7





Índice - Línea	Significado de la Lectura	Notas
	Corriente inverter	Corriente (en amperios) medida por el módulo inverter;
	Comence inverter	Parámetro visualizado sólo con ANLI;
1.11_	Tonción do colido invertor	Tensión (en voltios) de salida medida por el módulo inverter;
	lension de salida inverter	Parámetro visualizado sólo con ANLI;
3 11_6		Tensión (en voltios) del BUS medida por el módulo inverter;
כ טסס	Tension del BUS	Parámetro visualizado sólo con ANLI;
	Temperatura del disipador del	Temperatura (en Cº) del disipador de calor del módulo inverter;
ם הסב	inverter	Parámetro visualizado sólo con inverter ANL;
	Valer del Ferre Off districe	Valor del Force-Off dinámico actual calculado en base a la temperatura del
4 dho	valor del Force-Oli dinamico	aire exterior
5 dHE	Valar de la conde remete DUW	Valor leída por la sonda remota del acumulador de agua; función habilitada
	valor de la sonda remota DHW	por el parámetro (0) en el menú instalador
	Valor de la sonda de aspiración del	Temperatura leída por la sonda en el aspirador del compresor;
יפה ם	compresor	Parámetro visualizado sólo con ANLI.

Fig. 8



11 MENÚ USUARIO

Para ingresar al menú usuario pulsar la tecla indicada en (Fig.7); una vez pulsada la tecla se deberá ingresar la password para acceder a los diversos menús; para acceder al menú usuario la password es 000 (que es por defecto la visualizada); para modificar el valor de las passwords usar las teclas de desplazamiento. Una vez ingresada la password correcta pulsar la tecla indicada en (Fig.7). En la pantalla se visualiza el índice del parámetro USUARIO y una línea de tres caracteres que la identifica; la línea se puede visualizar un segundo, luego se sustituye por el valor correspondiente al parámetro mismo. Para pasar al parámetro siguiente, usar las teclas de desplazamiento (Fig.8). Para modificar un parámetro basta seleccionarlo, pulsar la tecla indicada en (Fig.7), modificar el valor asignado mediante las teclas de desplazamiento mostrado en (Fig.8) y para confirmar la modificación, pulsar nuevamente la tecla indicada en (Fig.7).

CONTRASEÑA = 000

Fig. 7



Fig. 8



11.1 CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS OPERATIVOS (NIVEL USUARIO)

Leyenda:

Parámetro visible SÓLO en unidades adecuadas para la producción de agua caliente
 Parámetro visible SÓLO en unidades adecuadas para la producción de agua caliente sanitaria

B: Parámetro visible SÓLO en unidades con dispositivo de control de la condensación incorporado

😕: Parámetro visible SÓLO en unidades dotadas de bicompresor

🕑 : Parámetro visible SÓLO en unidades dotadas de compresor inverter

Índice - línea Valor MÍN Valor MÁX Función del parámetro Este parámetro identifica la modalidad de funcionamiento configurada en la dad: -Valor configurado = 0 - Funcionamiento en frío; SER 0 1 -Valor configurado = 1 - Funcionamiento en calor;		Сог	nfiguración	modalidades de funcionamiento (CALIENTE/FRÍO)
Este parámetro identifica la modalidad de funcionamiento configurada en la dad: I SER - Valor configurado = 0 - Funcionamiento en frío; I SER - Valor configurado = 1 - Funcionamiento en calor;	Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
En las unidades sólo frío dicho parámetro se visualiza, pero no se puede modi En las versiones software anteriores a la 3.75 para realizar el cambio de estación es necesario qu unidad esté en modalidad stand-by.	0 5ER **	0	1	Este parámetro identifica la modalidad de funcionamiento configurada en la uni- dad: - Valor configurado = 0 - Funcionamiento en frío; - Valor configurado = 1 - Funcionamiento en calor; En las unidades sólo frío dicho parámetro se visualiza, pero no se puede modificar. En las versiones software anteriores a la 3.75 para realizar el cambio de estación es necesario que la unidad esté en modalidad stand-by.

		C	onfiguración set temperatura en frío
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
1 SEF	-20 °C	26 °C	Este parámetro indica el valor del set de trabajo activo en la modalidad en frío.

			Configuración banda proporcional en frío
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
2 bnF	1 °C	20 °C	Este parámetro indica la banda proporcional aplicada al set frío; esta banda implica una gestión optimizada del compresor, encendiéndolo sólo si la temperatura del agua en entrada/salida (en base al tipo de control configurado por el parámetro (0) en el menú instalador) es mayor al set de trabajo en frío (parámetro (1) menú usuario) más el valor de este parámetro.

			Configuración set temperatura en caliente
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
			Este parámetro indica el valor del set de trabajo activo en la modalidad caliente. En las
			unidades sólo frío dicho parámetro se visualiza, pero no se puede modificar.
3 SEC			<u>(*):</u>
	25 ℃	(*)	- el límite máximo se puede configurar mediante el parámetro (t) del menú instalación;
			- en el caso en que el parámetro (8) del menú de instalador se configure en 4, el límite
			máximo será de 70 °C para permitir establecer un setpoint para la regulación de la cal-
			dera.

		C	onfiguración banda proporcional en caliente
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
Y bn[1℃	20 ℃	Este parámetro indica la banda proporcional aplicada al set calor; esta banda implica una gestión optimizada del compresor, encendiéndolo sólo si la temperatura del agua en entrada/salida (en base al tipo de control configurado por el parámetro (0) en el menú instalador) es menor al set de trabajo en calor (parámetro (3) menú usuario) me- nos el valor de este parámetro. En las unidades sólo frío, dicho parámetro se visualiza, pero no se puede modificar.

			Configuración elección set según la temperatura exterior
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
5 C5E	0	3	Este set activa el algoritmo de compensación del set de trabajo: En el funcionamiento en frío, el set de trabajo se En el funcionamiento en calor, el set de trabajo se calcula en modo automático en base a la tem-calcula en manera automática en base a la tem- peratura externa según la lógica indicada en el peratura externa según la lógica indicada en el diagrama.





			Configuración del set temperatura en frío 1
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
6 5F (-20 °C	26 °C	vEste parámetro indica el valor máximo del set en frío, en correspondencia con la tempe- ratura mínima del aire exterior (índice (7) menú usuario). Este parámetro es visible sólo si
			ha sido activada la función compensación (índice (5) menú usuario).

Configuración temperatura del aire exterior 1			
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
7 EF 1	-40 °C	50 °C	Este parámetro indica la temperatura mínima del aire exterior tomada en consideración para la compensación en frío. Este parámetro es visible sólo si ha sido activada la función compensación (índice (5) menú usuario).

Configuración del set temperatura en frío 2			
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
8 SF2	-20 °C	26 °C	Este parámetro indica el valor del set en frío mínimo, en correspondencia con la tempe- ratura máxima del aire exterior (índice (9) menú usuario). Este parámetro es visible sólo si ha sido activada la función compensación (índice (5) menú usuario).

Configuración temperatura del aire exterior 2			
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
9 EES	-40 °C	50 °C	Este parámetro indica la temperatura máxima del aire exterior tomada en consideración para la compensación en frío. Este parámetro es visible sólo si ha sido activada la función compensación (índice (5) menú usuario).

3	0
1	2
	2)

Configuración del set de calor 1				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
R 5E (*	25 ℃	(*)	Este parámetro indica el máximo valor del set a calor, correspondiéndose con la tem- peratura mínima del aire exterior (índice b del menú de usuario). Este parámetro sólo es visible si se ha activado la función de compensación (índice 5 del menú de usuario). (*): - el límite máximo se puede configurar mediante el parámetro (t) del menú instalación; - en el caso en que el parámetro (8) del menú de instalador se configure en 4, el límite máximo será de 70 °C para permitir establecer un setpoint para la regulación de la cal- dera.	

Configuración Temperatura aire exterior 1 (en caliente)			
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
ь f[I	-40 °C	50 ℃	Este parámetro indica la temperatura mínima del aire exterior tomada en consideración para la compensación en calor. Este parámetro es visible sólo si ha sido activada la fun-
·			ción compensación (índice (5) menú usuario).

Configuración del set de calor 2				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
[5[2 *	25 ℃	(*)	Este parámetro indica el mínimo valor del set a calor correspondiéndose con la tem- peratura maxima del aire exterior (índice C del menú de usuario). Este parámetro sólo es visible si se ha activado la función de compensación (índice 5 del menú de usuario). (*): - el límite máximo se puede configurar mediante el parámetro (t) del menú instalación; - en el caso en que el parámetro (8) del menú de instalador se configure en 4, el límite máximo será de 70 °C para permitir establecer un setpoint para la regulación de la cal- dera.	

Configuración Temperatura aire exterior 2 (en caliente)				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
9 F[5	-40 °C	50 ℃	Este parámetro indica la temperatura máxima del aire exterior tomada en consideración para la compensación en calor. Este parámetro es visible sólo si ha sido activada la función compensación (índice (5) menú usuario).	

Configuración del set de temperatura del agua sanitaria				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
e SRS	25 ℃	(*)	Las bombas de calor tienen un set de trabajo para la producción de agua sanitaria: Este set indica la temperatura del agua producida más allá de la cual se detiene el compresor. Para visualizar este set es necesario que el parámetro (A) del menú de instalador esté activo (valor configurado = 1). (*): - el límite máximo se puede configurar mediante el parámetro (t) del menú instalación; - en el caso en que el parámetro (8) del menú de instalador se configure en 4, el límite máximo será de 70 °C para permitir establecer un setpoint para la regulación de la cal- dera.	

Configuración de la banda proporcional de agua sanitaria				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
F bR5	1 °C	20 °C	Este parámetro indica la banda proporcional aplicada al set de agua caliente sanitaria; esta banda implica una gestión optimizada del compresor, encendiéndolo sólo si la temperatura del agua en entrada/salida (en base al tipo de control configurado por el parámetro (0) en el menú instalador) es menor al set de trabajo agua caliente sanitaria (parámetro (E) menú usuario) menos el valor de este parámetro. En las unidades sólo frío, dicho parámetro se visualiza, pero no se puede modificar.	



12 MENÚ INSTALADOR

Para ingresar al menú INSTALADOR pulsar la tecla indicada en (Fig.9); una vez pulsada la tecla se deberá ingresar la password para acceder a los diversos menús; para acceder al menú usuario la password es 030; para modificar el valor de las passwords usar las teclas de desplazamiento. Una vez ingresada la password correcta pulsar la tecla indicada en (Fig.9). En la pantalla se visualiza el índice del parámetro INSTALADOR y una línea de tres caracteres que la identifica; la línea se puede visualizar un segundo, luego se sustituye por el valor correspondiente al parámetro mismo. Para pasar al parámetro sucesivo, usar las teclas de desplazamiento (Fig.10). Para modificar un parámetro basta seleccionarlo, pulsar la tecla indicada en (Fig.9), modificar el valor asignado mediante las teclas de desplazamiento mostrado en (Fig.10) y para confirmar la modificación, pulsar nuevamente la tecla indicada en (Fig.9).

CONTRASEÑA = 030

Fig. 9



Fig. 10



AVISO

La modificación de los siguientes parámetros es competencia exclusiva del personal calificado encargado de la instalación de la unidad.

12.1 CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS OPERATIVOS (NIVEL INSTALADOR)

Configuración regulación en entrada o salida				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
ت، ۵	0	2	En base al valor de este parámetro, la regulación de la máquina se basará en: - Si el valor es 0, la máquina se regula en base a la temperatura de salida; - Si el valor es 1, se regula en base a la temperatura de entrada. - Si el valor es 2, la máquina se regula en base a la temperatura de la sonda remota del tablero DHW (en caso de avería de la sonda remota la máquina se regula con la sonda de a bordo emitiendo el código de alarma 157). Si está activa la producción de agua caliente sanitaria, la regulación se fuerza automáti- camente en base a la temperatura de salida del agua, independientemente del valor de este parámetro.	

Configuración Force-Off en frío				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
i _o FF	-25 ℃	25 ℃	Las unidades prevén un control de la temperatura de trabajo (entrada o salida) a la que se conecta un umbral de seguridad más allá del cual el compresor se apaga inmediata y automáticamente; este umbral se llama Force-Off.	

			Configuración Force-Off en caliente
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
			Las unidades de calor prevén un control de la temperatura de trabajo (entrada o salida)
2 ofC	30 °C	70 °C	a la que se conecta un umbral de seguridad más allá del cual el compresor se apaga
			inmediata y automáticamente; este umbral se llama Force-Off.

Configuración umbral de seguridad				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
3 SRF	0,5 °C	20 °C	Umbral de temperatura encima del Force-Off que rehabilita el arranque del compresor	
			después de haber sido apagado por Force-Off.	

				Configuración tiempo integral
Índice - lí	nea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
4 int	-	0 s	999 s	Las unidades poseen una lógica evolucionada para el control de la temperatura del agua producida; el control integral evita que el sistema entre en equilibrio a una temperatura más alta o más baja respecto a la configurada con el set de trabajo. Recordamos que aumentando el tiempo de integración se debilita el efecto del control integral.

			Configuración tiempo de derivación
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
			Tiempo dentro del cual la temperatura del agua en entrada se controla para estimar la
5 dEr	0 s	120 s	carga de la instalación; si la banda del valor de set es superada dentro de dicho tiempo,
			la unidad se activa.

			Configuración umbral antihielo
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
6 RG	-50 °C	20 °C	En las unidades se puede configurar un umbral para las alarmas antihielo; este valor especifica a qué temperatura se activa la alarma antihielo. Recordamos que para poder modificar el parámetro Umbral antihielo, se debe habilitar el dip-switch correspondiente (ver tabla configuración de DIP switch).

			Configuración frost protection
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
7 FrP	0	4	En las unidades puede configurarse un control de seguridad de la temperatura de salida del agua. En base al valor asignado a este parámetro, la resistencia antihielo se controla de la siguiente forma: - valor 0, resistencia antihielo ausente; - valor 1, resistencia antihielo instalada, se activa sólo con la máquina funcionando en calor o en frío; - valor 2, resistencia antihielo instalada, se activa aún con la máquina en standby pero con la bomba encendida; - valor 3, resistencia antihielo, se activa con la máquina en standby sin la bomba activa; - valor 4, con temperatura del aire exterior menor a los 3°C se activa la bomba duran- te dos minutos cada treinta minutos, con el objetivo de monitorear la temperatura del agua dentro de la instalación.

		Configura	ción de la resistencia integración o activación caldera
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
Indice - línea	<u>Valor MIN</u> 0	<u>Valor MAX</u> 4	Función del parámetro Este parámetro indica la lógica que debe usarse en la gestión de la resistencia eléctrica de integración. Esta lógica está determinada por el valor configurado en este parámetro. Por ello, en base al valor, las configuraciones son: 0 = Ninguna resistencia de integración presente en la unidad; 1 = Resistencia eléctrica de integración presente, pero no puede activarse durante la producción de agua caliente sanitaria; 2 = Mando de activación de la resistencia utilizado como autorización para encender una caldera externa; 3 = Resistencia de integración presente y activa durante la producción de agua caliente sanitaria; 4 = Mando de activación de la resistencia utilizado como autorización para encender una caldera externa, que puede utilizarse también en modo de integración;
			ATENCIÓN: para configurar el valor (4) se debe contar con el accesorio DHW.



MODUCONTROL

Índice - línea Valor MÍN Valor MÁX Función del parámetro Este set configura el tipo de control aplicable a las unidades; en base al valor configurad para este set, el control sobre el modo de funcionamiento (CALOR/FRÍO) y sobre el mar do de encendido/apagado de la unidad, se gestiona en el siguiente modo: Valor del set configurado en 0: - Configuración modo de funcionamiento = configuración parámetro 0				Configuración control del panel
Este set configura el tipo de control aplicable a las unidades; en base al valor configurad para este set, el control sobre el modo de funcionamiento (CALOR/FRÍO) y sobre el mar do de encendido/apagado de la unidad, se gestiona en el siguiente modo: Valor del set configurado en 0: - Configuración modo de funcionamiento = configuración parámetro 0	Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
- mando ON/OFF = mediante panel en la màquina Valor del set configurado en 1: - Configuración modo de funcionamiento = configuración parámetro 0 - mando ON/OFF = mediante panel remoto Valor del set configurado en 2: - Configuración del modo de funcionamiento = configurado mediante contacto a distancia - mando ON/OFF = mediante panel en la máquina Valor del set configurado en 2: - Configuración del modo de funcionamiento = configurado mediante contacto a distancia - mando ON/OFF = mediante panel en la máquina Valor del set configurado en 3: - Configuración del modo de funcionamiento = configurado mediante contacto a distancia - mando ON/OFF = mediante panel en la máquina	g prn	0	3	Este set configura el tipo de control aplicable a las unidades; en base al valor configurado para este set, el control sobre el modo de funcionamiento (CALOR/FRÍO) y sobre el man- do de encendido/apagado de la unidad, se gestiona en el siguiente modo: Valor del set configurado en 0: - Configuración modo de funcionamiento = configuración parámetro 0 - mando ON/OFF = mediante panel en la máquina Valor del set configurado en 1: - Configuración modo de funcionamiento = configuración parámetro 0 - mando ON/OFF = mediante panel remoto Valor del set configurado en 2: - Configuración del modo de funcionamiento = configurado mediante contacto a dis- tancia - mando ON/OFF = mediante panel en la máquina Valor del set configurado en 3: - Configuración del modo de funcionamiento = configurado mediante contacto a dis- tancia - mando ON/OFF = mediante panel en la máquina Valor del set configurado en 3: - Configuración del modo de funcionamiento = configurado mediante contacto a dis- tancia - mando ON/OFF = mediante panel en la máquina

			Habilitación del agua sanitaria
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
R R5R €	0	1	En los modelos con bomba de calor, se prevé la posibilidad de producir agua caliente para uso sanitario; dicha producción posee un propio set que se puede configurar y una banda propia (parámetros E, F menú usuario), este parámetro permite hacer visibles y utilizables dichos parámetros. Se recuerda que para gestionar el pedido de producción de agua sanitaria, una vez activada esta función, es necesario utilizar la entrada digital ID6 (indicada en el diagrama eléctrico anexado a las unidades como TWS). Se recuerda además que configurando este parámetro en: - valor 1, equivale a HABILITAR la función agua sanitaria. - valor 0, equivale a DESHABILITAR la función agua sanitaria. Se recuerda que el estado CERRADO en el terminal representa la función agua sanitaria ACTIVA; se recuerda además que esta función está disponible desde la versión software 3.7 (la versión del software es visible como modalidad lectura con índice E). Se recuerda que los tiempos mínimos de funcionamiento del compresor y los tiempos de desescar- che son prioritarios respecto a la producción de agua sanitaria. A partir de la versión 4.2 del software, si está activa la generación de agua sanitaria, la máquina se regula automáticamente en base a la temperatura de salida, independientemente del valor del parámetro (0) del presente menú.

		Pote	ncia destinada a la producción de agua sanitaria
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
ь язр (Ф)	0	1	En las unidades que prevén la función para la producción de agua sanitaria, una vez activada dicha función, se puede decidir el porcentaje de la potencia a utilizar para la producción de agua sanitaria. Dicha función permite configurar un umbral para garantizar un consumo energético reducido durante el funcionamiento para la producción de agua sanitaria.

			Tiempo de espera en Entrada/salida
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
E AAS	0 s	600 s	Este parámetro permite establecer el tiempo (en segundos) de espera para la inversión de la válvula de 3 vías incorporada a la instalación para la producción de agua sanitaria.

		Desha	bilitación compresores y resistencias integrativas
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
Índice - línea	Valor MÍN 0	Valor MÁX	Función del parámetro Este parámetro permite conectar al terminal digital ID (indicado en el diagrama eléctrico anexado a las unidades como TRA) un termostato ambiente desde el cual deshabilitar el funcionamiento de los compresores y de las resistencias integrativas. Se recuerda además que configurando este parámetro en: - valor 1 ó 2, equivale a HABILITAR esta función. - valor 0 ó 3, equivale a DESHABILITAR esta función. Se recuerda que el estado ABIERTO en el terminal representa: la función bloqueo de compresores y resistencias si el parámetro está configurado en 1 la función bloqueo de compresores, bomba y resistencias si el parámetro está configurado en 2
			representa la alarma bomba (como en la versión software anterior), si el parámetro está configurado con el valor 3 Se recuerda además que si configuramos este parámetro con el valor 3, compatibiliza- mos la tarieta moducontrol con la versión software anterior (3.6).

Habilitación del by - pass del flujostato				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
E BAF	0	1	En las unidades que prevén la función para la producción de agua, se puede bypassear las alarmas flujostato para permitir una correcta sincronización entre una válvula desvia- dora instalada en el sistema, y el funcionamiento de la unidad durante la producción de agua caliente sanitaria.	

Tiempo by-pass flujostato				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
F EPE	0 s	300 s	Este parámetro permite establecer el tiempo (en segundos) de by-pass flujostato.	

Standby por elevada temperatura ambiente				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
G OrE	0 °C	70 °C	Este parámetro permite establecer el umbral de temperatura a partir del cual se desha- bilita la bomba de calor; cuando se supera el umbral se apagan el compresor y la bomba.	

Umbral de elevada temperatura del agua en entrada			
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
H RE ,	40 °C	80 °C	Este parámetro indica la temperatura de entrada del agua por encima del cual se apaga la bomba y se genera una prealarma. Luego de la intervención de la prealarma se espera 15 minutos antes de hacer funcionar nuevamente la bomba. A la tercera intervención, la máquina entra en alarma/bloqueo. Está activo aún con la bomba apagada y el chiller en standby. En este último caso se genera una alarma.

Configuración del protector de pantalla				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
, SCr	0	2	Este parámetro indica la configuración del funcionamiento del protector de pantalla: - valor 0, protector de pantalla deshabilitado; - valor 1, protector de pantalla con visualización de guiones. (para utilizar con tableros de mandos con software anterior a la versión 1.3); - valor 2, protector de pantalla sin la visualización de guiones (para utilizar con tableros de mandos con software versión 1.3 en adelante)	

Dirección Modbus supervisor			
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
ורם ו	0	000	Este parámetro indica la dirección Modbus asignada al supervisor; esta dirección se uti-
	0	555	lizará en la comunicación entre el supervisor y Moducontrol.

Baudaje supervisor			
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
L 88 (0	2	Este parámetro indica la velocidad de comunicación entre supervisor y moducontrol; esta velocidad se configura en base al valor seleccionado para este parámetro: 0 = 9600 bps 1 = 19200 bps 2 = 38400 bps

			Habilitación de la escritura del supervisor
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
n 85 (0	1	Este parámetro habilita los mandos de escritura para el supervisor; esta habilitación se configura en base al valor seleccionado para este parámetro: 0 = Deshabilita los mandos de escritura; 1 = Habilita los mandos de escritura; Se recuerda que los mandos de lectura siempre están activos.

Límite temperatura del aire 1 (*)				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
P SE I	-25 °C	45°C	Este parámetro indica la temperatura del aire exterior con la cual la máquina puede pro- ducir su máximo valor de agua (este valor se especifica en el parámetro P - St1).	

Límite temperatura del agua 1 (*)				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
	0 °C	70°C	Este parámetro indica la máxima temperatura del agua producida en correspondencia al valor de la temperatura de aire exterior especificado en el parámetro O - LA1.	

Límite temperatura del aire 2 (*)			
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
r 5£2 (***	-25 ℃	45°C	Este parámetro indica la temperatura del aire exterior con la cual la máquina puede pro- ducir su máximo valor de agua (este valor se especifica en el parámetro R - St2).

Límite temperatura del agua 2 (*)			
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
9 LA2	0 °C	70°C	Este parámetro indica la máxima temperatura del agua producida en correspondencia al valor de la temperatura de aire exterior especificado en el parámetro Q - LA2.

 (\mathbf{i})

AVISO

ES

(*) estos parámetros describen los límites operativos en caliente del compresor, a partir de los cuales éste se apaga automáticamente y, en caso de necesidad, el funcionamiento en caliente se garantiza con la resistencia eléctrica de integración.

Límite máximo de set point a calor configurable			
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
E LSP	15 ℃	65℃	Este parámetro indica la máxima temperatura del agua producida en caliente por la uni- dad.



13 MENÚ INSTALADOR 2

Para ingresar al menú instalación 2 seguir el mismo procedimiento operativo descrito para el menú instalación; la única modificación es el valor de la contraseña que debe ser igual a 31.

CONTRASEÑA = 031

Fig. 9a



Fig. 10a

i



AVISO

La modificación de los siguientes parámetros es competencia exclusiva del personal calificado encargado de la instalación de la unidad.

13.1 CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS OPERATIVOS (NIVEL INSTALADOR)

Umbral para la reactivación después de la fuerza de cierre fuera de				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
0	0°C	30 °C	Si el rin valor del parámetro = 4 (parámetro 8 del menú de instalación), entonces este es un sistema de almacenamiento de la sonda, este parámetro indica la cantidad de reducir el umbral de fuerza frente a fin de evitar que el compresor se reactivó después de la intervención de dinámica Force-Off extinguido poco después.	

Configuración del cable de calentamiento (sólo ANK)				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
	0	2	Configuración de la salida a la cual se conecta el cable de calentamiento:	
			0- Falta el cable de calentamiento	
1			1- Cable de calentamiento presente en la salida CPA (el parámetro (0) del menú con	
ı			psw=72 " según CP debe ser 0")	
			2- Cable de calentamiento presente en la salida VGC, si no está ocupada (la configura-	
			ción de los dip switch debe ser: DIP1 = ON, DIP2=ON, DIP5=ON, DIP8=OFF, DIP9=OFF)	

Set point cable de calentamiento (sólo ANK)				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
2	-20 °C	10 °C	Cable de calentamiento encendido con temperatura del aire exterior inferior al valor de este parámetro. Cable de calentamiento apagado con temperatura del aire exterior superior al valor de este parámetro más 1.0° de histéresis.	

Apagado de la bomba por termostato			
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro
			0 = la bomba sigue funcionando cuando se alcanza la temperatura de set point.
			1 = la bomba se apaga cuando se alcanza la temperatura de set point. (cuando se selec-
З	0	1	ciona esta opción, se activa automáticamente la regulación en base a la temperatura de
			(parámetro(0) = 1 o bien 2).



14 MENÚ INSTALADOR 3

Para ingresar al menú instalación 3 seguir el mismo procedimiento operativo descrito para el menú instalación; la única modificación es el valor de la contraseña que debe ser igual a 84.

CONTRASEÑA = 084

Fig. 9b



Fig. 10b

i



AVISO

La modificación de los siguientes parámetros es competencia exclusiva del personal calificado encargado de la instalación de la unidad.

14.1 CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS OPERATIVOS (NIVEL INSTALADOR)

Factory commissioning				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
0, 1 , 2, 3	0	999	Factory commissioning	

Configuración máxima DCP Volt				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
ч	2.0V	9.9V	Este parámetro permite establecer la velocidad máxima de los ventiladores en las uni- dades de CL, mayor es el valor de este parámetro, mayor será la presión disponible en ventilador, para un ajuste exacto de este parámetro, consulte la tabla "Marco máxima DCP Volt "la instalación manual de las unidades de la CL.	



15 MENÚ RESISTENCIA

Para ingresar al menú RESISTENCIA pulsar la tecla indicada en (Fig.14); una vez pulsada la tecla se deberá ingresar la password para acceder a los diversos menús; para acceder al menú usuario la password es 001; para modificar el valor de las passwords usar las teclas de desplazamiento. Una vez ingresada la password correcta pulsar la tecla indicada en (Fig.14). En la pantalla se visualiza el índice del parámetro RESISTENCIA y una línea de tres caracteres que la identifica; la línea se puede visualizar un segundo, luego se sustituye por el valor correspondiente al parámetro mismo. Para pasar al parámetro siguiente, usar las teclas de desplazamiento (Fig.15). Para modificar un parámetro basta seleccionarlo, pulsar la tecla indicada en (Fig.14), modificar el valor asignado mediante las teclas de desplazamiento mostrado en (Fig.15) y para confirmar la modificación, pulsar nuevamente la tecla indicada en (Fig.14).

CONTRASEÑA = 001

Fig. 14



Fig. 15



AVISO

La modificación de los siguientes parámetros es competencia exclusiva del personal calificado encargado de la instalación de la unidad.



15.1 CONTROL DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA

Las unidades con moducontrol prevén la posibilidad de controlar una resistencia eléctrica. Esta resistencia puede controlarse de acuerdo a diferentes modalidades:

— Integral (esta modalidad prevé el uso simultáneo de la bomba de calor y el funcionamiento de la resistencia eléctrica);

- Antihielo o sustitución (esta modalidad apaga completamente el compresor de la bomba de calor activando solamente la resistencia eléctrica);

Las especificaciones de funcionamiento de ambas modalidades se representan en los esquemas que se indican a continuación. La elección entre la modalidad de control integral o sustitución, depende de la temperatura del aire exterior medida, es decir, si ésta desciende por debajo del umbral indicado en el correspondiente esquema.





Fig. 11



Fig. 13

15.2 CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS OPERATIVOS (NIVEL RESISTENCIA)

Configuración set de la resistencia antihielo				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
0 SrR	-20 °C	50 °C	Las unidades prevén la posibilidad de configurar un umbral para la activación de la re- sistencia antihielo; si la temperatura leída por una de las dos sondas del agua (entrada o salida, en base al tipo de control habilitado) alcanza el valor establecido en este paráme- tro, la resistencia antihielo se activa.	

Configuración de la banda resistencia antihielo					
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro		
(brR	0,3 °C	10 °C	Las unidades prevén la posibilidad de configurar un umbral para la activación de la re- sistencia antihielo; si la temperatura leída por una de las dos sondas del agua (entrada o salida, en base al tipo de control habilitado) alcanza el valor establecido en este paráme- tro, la resistencia antihielo se activa.		

Configuración del set de la resistencia complementaria				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
256,			Este parámetro indica la alteración del set point calor porque se apaga la resistencia	
	0 °C	65 °C	eléctrica (si estuviera activa) en la modalidad integración, tal como se ilustra en la fig. 12	
			de la página anterior (Parámetro Sri).	

Configuración de la banda de la resistencia en modo integración/sustitución				
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro	
3 br ,	0°C	20 ℃	Antes de poner en funcionamiento la unidad, en la modalidad integración se controla la temperatura del agua de la instalación. Si es menor o igual al valor calculado por la banda de encendido, se enciende al resistencia y su funcionamiento reflejará el esquema ilustrado en la página anterior Fig.12 El valor de la banda de encendido se calcula de la siguiente manera: banda encendido = (Set calor establecido) - (Parámetro Sri) - (Parámetro Bri); ver Fig.12 de la página anterior; En la modalidad sustitución, este parámetro representa la banda de alteración del set calor establecido, dentro de la cual se activará o desactivará la resistencia, tal como se ilustra en la página anterior Fig.13.	

Configuración del umbral de la temperatura del aire exterior para la modalidad integración								
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro					
H FUL	-40 °C	50 °C	Este parámetro indica el umbral de la temperatura exterior, debajo de la cual se activa la resistencia eléctrica en la modalidad integración, tal como se indica en la página anterior					
	10 C	50 0	en la Fig. 11 Parámetro tA1.					

Configuración del umbral de la temperatura del aire exterior para la modalidad sustitución								
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro					
5 ER2	-40 °C	50 ℃	Este parámetro indica el umbral de la temperatura exterior, debajo de la cual se activa la resistencia eléctrica en la modalidad sustitución, tal como se indica en la página anterior en la [Fig. A] Parámetro tA2.					

Configuración de la banda para temperaturas del aire								
Índice - línea	Valor MÍN	Valor MÁX	Función del parámetro					
Б ЬЯ (**)	0 °C	20 °C	Este parámetro indica la banda aplicada a los set de temperatura del aire (tA1-tA2).					



16 TABLA CONFIGURACIÓN DIP SWITCH

Además de los parámetros que se pueden introducir a través del panel, las unidades están dotadas de una serie de DIP switch mediante los que se gestionan algunas opciones y funciones de la máquina.

ES

Recordamos que algunas de las operaciones que pueden gestionarse a través del panel están vinculadas a un ajuste específico de algunos DIP switch.



Configuraciones por defecto DIP switch MODUCONTROL														
أمحامتها	DIP switch (A)								DIP sw	itch (B)				
Unidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
ANL	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF
ANL H	ON	OFF	OFF			OFF	OFF							
ANL C	ON	OFF	ON			OFF	OFF							
ANL A/Q	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF
ANL HA/HQ	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF
ANL Z/Y	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			OFF	OFF
ANLI H	ON	OFF	ON	OFF			ON	OFF						

DIP switch	N° DIP	Estado	Función			
	1	ON	Máquina configurada como bomba de calor			
	I	OFF	Máquina configurada como sólo frío			
	n	ON	Desescarchado previsto sólo para inversión ciclo			
	2	OFF	Desescarchado para inyección de gas caliente			
	2	ON	Agua glicolada: set antihielo modificable			
	5	OFF	Set antihielo (Parámetro B) bloqueado			
	Λ	ON	Control rendimiento deshabilitado			
	4	OFF	Control rendimiento habilitado			
	F	ON	Parcializaciones de seguridad deshabilitadas			
	5	OFF	Parcializaciones de seguridad habilitadas			
	6	ON	Algoritmo de control bajo contenido de agua deshabilitado			
٨	0	OFF	Algoritmo de control bajo contenido de agua habilitado			
А	7	ON	Dispositivo de control de la presión de condensación presente (Accesorio DCP)			
	/	OFF	Dispositivo de control de la presión de condensación ausente (Accesorio DCP)			
	o	ON	Configuración de la tarjeta para unidades ANR (R407C)			
	0	OFF	Configuración de la tarjeta para unidades ANL (R410A)			
	0	ON	Configuración de la tarjeta para unidad inverter			
	9	OFF	Configuración de la tarjeta para unidad chiller ON/OFF			
	10	ON	Configuración de la tarjeta para unidad motocondensadora			
	10	OFF	Configuración de la tarjeta para unidad chiller			
	11	ON	No utilizado			
		OFF	No utilizado			
	10	ON	No utilizado			
	12	OFF	No utilizado			
	-h	Combinacione	es DIP Eunción			

DIP switch -	Compina	ciones DIP	Función		
	DIP 1	DIP 2			
	OFF	OFF	Factory commissioning		
	ON	OFF	Factory commissioning		
	ON	ON	Factory commissioning		
	OFF	ON	Factory commissioning		

17 TABLA DE RESUMEN DE ALARMAS

Las unidades prevén dos tipologías al señalar el mal funcionamiento:

- Código Pre-alarma
- Alarma

La primera tipología es indicada por el parpadeo del piloto rojo del display. Al presionar la tecla de la campana **A** se puede visualizar la lista de las alarmas (cón índice y causa indicados en la tabla de abajo). Una pre-alarma durará 60 segundos. Si transcurrido ese tiempo no ha desaparecido la causa que ha ocasionado la pre-alarma, esta última se convertirá en alarma. Las alarmas se visualizan de la misma manera que las pre-alarmas, salvo que el piloto rojo no parpadea. Antes de volver a activar la unidad, le aconsejamos contacte con el servicio de asistencia técnica. Para reactivar la unidad habrá que apagar y volver a encender la unidad con la tecla stand-by.

AVISO



Las pre-alarmas pueden convertirse en alarmas cuando:

– Hayan transcurrido 60 segundos o más en la condición de pre-alarma.

— Se haya superado el número máximo de pre-alarmas en una hora (cinco). En tal caso, cada pre-alarma sucesiva se visualizará directamente como alarma y, como tal, ocasionará el apagado de la máquina hasta que se resuelva la causa.

Código de alarma	Código Pre-alarma	Causas	Notas
1	101	Magnetotérmico del compresor Magnetotérmico ventilador Magnetotérmico de la bomba	Esta señal interviene si se abre el contacto correspondiente al inte- -rruptor magnetotérmico de protección del compresor MTC (Tabla 2, -contacto ID1, bornes M7.1 – M7.2, normalmente cerrado)
2	102	Magnetotérmico ventilador	Esta señal interviene si se abre el contacto correspondiente al inte- rruptor magnetotérmico de protección del ventilador MTV (Tabla 2, contacto ID6, bornes M7S.3 – M7S.4, normalmente cerrado) Este códi- go se visualiza sólo en el caso que la tarjeta sea utilizada como repues- to de tarjetas con SW hasta la versión 3.6.
3	103	Presostato de alta presión	Esta señal NO indica el estado del presostato de alta presión en sí mis- mo, sino el del contador del compresor. El presostato de alta presión actúa directamente sobre el contactor del compresor. Si la tarjeta or- dena el encendido del compresor y el contactor no se activa después de 3 seg. aparece esta señal. Esta alarma también puede ser causada por un defecto del funcionamiento del relé de reenvío por el contac- tor del compresor a la tarjeta (indicado como RAP en los esquemas eléctricos). Si durante el funcionamiento del compresor el contactor se desactiva, entonces aparece esta señal. AP (Tabla 2, contacto ID4, bornes M7.7 – M7.8, normalmente cerrado)
		Flujóstato	_Esta señal aparece al abrir el contacto correspondiente al flujostato
4	104	Presostato diferencial agua	o al presostato diferencial. Esta alarma no se detecta en los prime- ros 40 segundos de la puesta en marcha de la bomba. La máquina se bloquea en alarma cuando se supera el número máximo de inter- venciones en el flujostato permitidas (expresado por el parámetro set_fabrica(y): default 5). Si se activa la modalidad frost protection en standby (y, por ello, también la bomba) también se controla el estado del flujostato. FL/PD (Tabla 2, contacto ID2, bornes M7.3 – M7.4, nor- malmente cerrado)
5	105	Presostato de baja presión	Esta señal interviene cuando se abre el contacto del presostato de baja presión (en aspiración al compresor). BP (Tabla 2, contacto ID5, bornes M7S.1 – M7S.2)
6	106	Sonda de entrada de agua ausente	Esta señal se verifica cuando al sonda de entrada del agua está des- conectada
7	107	Sonda de salida de agua ausente	Esta señal se verifica cuando al sonda de salida del agua está desco- nectada

Código de alarma	Código Pre-alarma	Causas	Notas
8	108	Hielo agua	Esta señal se verifica cuando se alcanza el umbral anti-hielo (set_ins- talador(6) default: 3°C) de la temperatura del agua en salida. Si sale del estado de pre-alarma con una temperatura del agua en salida superior a set_instalador(6) + set_fabrica(J) (default 3+1=4 °C). La alarma anti-hielo se suspende (en el modo calor) durante unos 3 se- gundos (parámetro set fabrica(H)) desde el encendido del compresor
9	109	Sonda gas impelente ausente	Esta señal se verifica cuando la sonda del gas impelente está ausente
10	110	Temperatura del gas impelente elevada	esta señal se verifica cuando la temperatura detectada del gas impe- lente (sonda SGP) supera el umbral previsto por el parámetro (set_fa- brica(6), default 135 °C). Se sale del estado de pre-alarma con tempe- ratura set_fabrica(7) (default 135 – 10 = 125 °C)
11	111	Transductor de presión enviada compresor ausente	Esta señal se verifica cuando el transductor en envío del compresor está ausente y la máquina se configura como bomba de calor o se configura la presencia del DCP
12	112	Alta presión	Esta señal se verifica cuando el transductor detecta una presión de en- vío superior al umbral del parámetro set_fabrica(8) (default: 40 bar). Se sale del estado de pre-alarma con presión set_fabrica(8) – set_fa- brica(b) (default 40 – 2 = 38 bar)
13	113	Sonda de descongelación ausente	Esta señal se verifica cuando la sonda de descongelación está ausente v la máquina se configura como bomba de calor
14	114	Transductor de presión	Esta señal se verifica cuando el transductor en aspiracón del compre-
15	114	aspiración compresor ausente Baja presión	sor está ausente y la máquina se configura como bomba de calor Esta señal se verifica cuando el transductor en envío del compresor señala una presión en aspiración inferior al umbral establecido por el parámetro set_fabrica(9) a frío (default 4 bar), set_fabrica(A) a calor (default 2 bar). Se sale del estado de pre-alarma cuando la presión en aspiración supera el umbral de intervención de di set_fabrica(b) default pari a 2 bar La alarma de baja presión se suspende a calor du- rante unos 3 segundos (parámetro set_fabrica(H)) desde el encendido del compresor Y permanece suspendida durante la inversión de ciclo.
16	-	Bajo rendimiento	Cada vez que la máquina es alimentada, el control verifica una vez el comportamiento del compresor mediante el procedimiento de control de rendimiento (véase párrafo 8.1). Este control se puede deshabilitar desde el DIP switch
17	117	Magnetotérmico de la bomba	Esta señal tiene lugar cuando se abre el contacto del interruptor mag- netotérmico de protección de la bomba. MTP (tabla 2, contacto ID3, bornes M7.5 – M7.6, normalmente cerrado). Este código se visualiza sólo en el caso que la tarjeta sea utilizada como repuesto de tarjetas con SW hasta la versión 3.6
18	118	Parcialización de alta presión	Esta señal se verifica cada vez que tiene lugar una parcialización cau- sada por haber alcanzado el umbral al que se refiere el párrafo 8.5. La máquina se bloquea en alarma cuando se supera el número máximo de parcializaciones permitidas (expresado por el parámetro set_fabri- ca(5): default 5). Con máquina inverter indica también una parcializa- ción por alta relación de compresión
19	119	Parcialización de baja presión	Esta señal se verifica cada vez que tiene lugar una parcialización de baja presión igual a 8.5, la máquina se bloquea en alarma cuando se supera el número máximo de parcializaciones permitido (expresado por el parámetro set_fabrica(5): default 5).
20	120	Parcialización temperatura impelente	Esta señal se verifica cada vez que tiene lugar una parcialización de temperatura impelente (igual a párrafo 8.5). La máquina se bloquea en alarma cuando se supera el número máximo de parcializaciones permitidas (expresado por el parámetro set fabrica(5): default 5).
21	121	Error bemf	Error en la detección del back emf. Este error lo envía la tarjeta de con- trol del inverter y está vinculado a problemas de arranque del compre- sor (cód. longertek 4, o bien cód. longertek 20).

Código de alarma	Código Pre-alarma	Causas	Notas
22	122	Error de comunicación interno	La tarjeta de control del inverter tiene problemas internos de comuni- cación (cód. longertek 5).
23	123	Sobrecorriente	Exceso de absorción de corriente por parte del compresor (cód. lon- gertek 6).
24	124	Ausencia de carga	El compresor no absorbe bastante corriente. Es posible que en vacío (cód. longertek 7)
25	125	Tensión errónea	La tarjeta de control del inverter señala una tensión errónea de bus (cód. longertek 8)
26	126	Error en la puesta en marcha	La tarjeta de control del inverter señala una puesta en marcha errónea del motor PMSM (cód. longertek 9)
27	127	Error de protección IPM	Error en el IGBT (cód. longertek 12)
28	128	Error EEPROM	Error del eeprom en la tarjeta de control del inverter (cód. longertek 13)
29	129	Pérdida del compresor	Cód. longertek 16
30	130	Comunicación ausente	La tarjeta de control del inverter no responde. Puede que no tenga ali- mentación, o que el cable serial esté desconectado o que las señales A y B estén invertidas.
31	131	PFC Module	Error del módulo inverter PFC (cód. longertek 23).
32	132	Sobretemperatura de la aleta de enfriamiento	(cód. APY 1)
33	133	Sobreintensidad en aceleración	Error de hardware (cód. APY 2)
34	134	Sobreintensidad a velocidad constante	Error de hardware (cód. APY 3)
35	135	Sobreintensidad en deceleración	Error de hardware (cód. APY 4)
36	136	Subvoltaje en el DC Bus	(cód. APY 5)
37	137	Sobretensión DC Bus	(cód. APY 6)
40	140	PFC Converter Fault Error en e módulo PFC	l Error de software (cód. APY 9)
41	141	Sobreintensidad en aceleración	Error de software (cód. APY 10)
42	142	Sobrecarga	(cod. APY 11)
43	143	Sobreintensidad a velocidad constante	Error de software (cód. APY 12)
44	144	Sobreintensidad en deceleración	Error de software (cód. APY 12)
45	145	Compresor no conectado correctamente	(cód. APY 14)
46	146	Ausencia de comunicación	(cód. APY 15)
47	147	Error en el sensor de temperatura de la aleta de enfriamiento	(cód. APY 16)
51	151	Condición anómala	Frecuencia reducida por protección contra sobretensión o sobretem- peratura. (cód. APY 20)
54		Válvula de inversión de ciclo averiada	La válvula de inversión de ciclo podría estar averiada o bloqueada. (véase párrafo 8.4)
55	155	Alta temperatura de entrada del agua	La temperatura de entrada del agua ha superado el valor del paráme- tro set_installatore(H). Probable presencia de la caldera en el mismo equipo. A la tercera intervención de la pre-alarma, la máquina pasa a alarma y se bloquea

Código de	Código	Causas	Notas
alarma	Pre-alarma		
	156	Inversión del ciclo para alta temperatura del gas impelente	Esta pre-alarma indica la intervención de una descongelación por in- versión de ciclo sin haber respetado los tiempos entre inversión de ciclo. El inicio de la inversión de ciclo se ha ocasionado por haberse su- perado el umbral de parcialización para alta temperatura del gas im- pelente set_fabbrica(6)-set_fabbrica(4) = default 130°. Esta pre-alar- ma no ocasiona la parada del compresor y no presenta un número límite de intervenciones.
57	157	Error en la lectura de la sonda remota del cuadro DHW	Esta pre-alarma indica una avería de la sonda remota o un problema en la comunicación con el cuadro DHW. La alarma sólo se activa si el parámetro(0)=2 o bien el parámetro(8)=4 en el menú con contraseña = 30
58	158	Error en la lectura de la sonda de temperatura del aire exterior	Esta pre-alarma indica una avería de la sonda de temperatura del aire exterior cuando está presente el DCP o bien la máquina es una bomba de calor
59	159	Sonda de agua entrada condensador ausente (SOLO WRL)	Esta pre-alarma indica una avería de la sonda de temperatura del agua en la entrada al condensador
60	160	Sonda de agua salida condensador ausente (SOLO WRL)	Esta pre-alarma indica una avería de la sonda de temperatura del agua en la salida al condensador
61	161	Sobrecorriente	Inverter Carel
62	162	Sobrecarga del motor del compresor	Inverter Carel
63	163	Sobretensión	Inverter Carel
64	164	Subtensión	Inverter Carel
65	165	Sobretemperatura del drive	Inverter Carel
66	166	Temperatura baja del drive	Inverter Carel
67	167	Sobreintensidad del hardware	Inverter Carel
68	168	Sobretemperatura del compresor	Inverter Carel
69	169	Reservado	Inverter Carel
70	170	Error CPU	Inverter Carel
71	171	Parámetros de default	Inverter Carel
72	172	DC bus ripple	Inverter Carel
73	173	Comunicación entre inverter y CPU ausente	Inverter Carel
74	174	Avería del sensor de temperatura del drive	Inverter Carel
75	175	Autoconfiguración fallida	Inverter Carel
76	176	Drive del inverter deshabilitado	Inverter Carel
77	177	Error fases del motor	Inverter Carel
78	178	Ventilador de enfriamiento Inverter averiado	Inverter Carel
79	179	Speed fault	Inverter Carel
80	180	PFC fault	Alarma que se verifica con PFC habilitado mientras que el bus DC está muy bajo
81	181	PFC overload trip	Esta alarma ya no estará en las nuevas versiones de firmware
82	182	Input voltage error	Cuando la alimentación desciendo por debajo de los 170 voltios en movimiento
83	183	Error en el inverter genérico	Inverter Carel, dirección del modbus carel 213
84	184	Sonda B1 averiada (CPU)	Controlar el cableado
85	185	Sonda B2 averiada (CPU)	Controlar el cableado
86	186	Sonda B3 averiada (CPU)	Controlar el cableado
87	187	Sonda B4 averiada (CPU)	Controlar el cableado
88	188	Sonda B5 averiada (CPU)	Controlar el cableado
89	189	Sonda B6 averiada (CPU)	Controlar el cableado
MODUCONTROL 25/01 6343841_06

Código de	Código	Causas	Notas
alarma	Pre-alarma		
90	190	Sonda B7 averiada (CPU)	Controlar el cableado
91	191	Alarma de alta presión (CPU)	Controlar el cableado
92	192	Alarma de baja presión (CPU)	Controlar el cableado
93	193	Alarma de alta temperatura del gas impelente (CPU)	Controlar el cableado
94	194	Diferencial de presión inferior al especificado (CPU)	Controlar el cableado
95	195	Puesta en marcha fallida del compresor (CPU)	Controlar el cableado
96	196	Alarma de superación de tiempo más allá de los límites operativos (CPU)	Controlar el cableado
97	197	Alarma de bajo Super Heat (CPU)	Controlar el cableado
98	198	Alarma MOP (CPU)	Controlar el cableado
99	199	Alarma de baja temperatura de aspiración (CPU)	Controlar el cableado
200	300	Alarma EVD EVO: Evotunes alarm (CPU)	Controlar el cableado
201	301	Alarma EVD EVO regulation alarm (CPU)	Controlar el cableado
202	302	Alarma EVD EVO system alarms probe errors (CPU)	Controlar el cableado
203	303	Reservado (CPU)	Controlar el cableado
204	304	Comunicación entre el inverter y la CPU ausente. (Error CPU)	Controlar el cableado
205	305	Inverter no compatible con el compresor seleccionado (CPU)	Controlar el cableado
206	306	Alarma delta P superior al permitido al start up (CPU)	Controlar el cableado
207	307	Baja presión límite	Unidad descargada

AVISO

Le recordamos que las pre-alarmas son de restablecimiento automático, mientras que las alarmas son de restablecimiento manual.

Desde la versión del software 3.9.0 se ha introducido el reinicio de las alarmas mediante contacto remoto de ON/OFF, cuando esté habilitado. Desde la posición ON, si se pasa a OFF y vuelve a ON en 5 segundos se reinician las alarmas. Mediante el contacto ON/OFF se puede realizar 3 reinicios por hora como máximo.



i

i

Antes hay que reiniciar las alarmas con la tecla "R".

En caso de falta de tnsión se reinician las alarmas.

Scarica l'ultima versione · Download the latest version · Télécharger la dernière version · Bitte Laden sie die Letzte version Herunter · Descargue la última versión



http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=4585

Aermec S.p.A. Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia Tel. +39 0442 633 111 - Fax +39 0442 93577 marketing@aermec.com - www.aermec.com





