

22/06 - 4724331_02 Traductions d'après les modes d'emploi d'origine

Polyvalentes

Manuel d'utilisation



CARTE PCO5 - PANNEAU PGD1



www.aermec.com

Cher client,

Nous vous remercions de vouloir en savoir plus sur un produit Aermec. Il est le résultat de plusieurs années d'expériences et d'études de conception particulières, il a été construit avec des matériaux de première sélection à l'aide de technologies très avancées.

Le manuel que vous êtes sur le point de lire a pour but de présenter le produit et de vous aider à choisir l'unité qui répond le mieux aux besoins de votre système.

Cependant, nous vous rappelons que pour une sélection plus précise, vous pouvez également utiliser l'aide du programme de sélection Magellano, disponible sur notre site web.

Aermec est toujours attentive aux changements continus du marché et de ses réglementations et se réserve la faculté d'apporter, à tout instant, toute modification retenue nécessaire à l'amélioration du produit, avec modification éventuelle des données techniques relatives. Avec nos remerciements,

AERMEC S.p.A.

CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ

CE



Cette étiquette indique que le produit ne doit pas être jetés avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou la santé humaine causés par une mauvaise élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), se il vous plaît retourner l'appareil à l'aide de systèmes de collecte appropriés, ou communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté . Pour plus d'informations se il vous plaît communiquer avec l'autorité locale appropriée. Déversement illégal du produit par l'utilisateur entraîne l'application de sanctions administratives prévues par la loi.

Toutes les spécifications sont soumises à modifications sans préavis. Même si tous les efforts ont été faits pour assurer la précision, Aermec n'assume aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs ou omissions.

TABLE DES MATIÈRES

1.	Interface utilisateur (PGD1)p. 5
	Procédure de démarragep. 5
	Fonction des touches du panneau de commande PGD1p. 5
	Structure du menup. 6
	Menu Assistance (protégé par un mot de passe)p. 6
	Procédures opérationnelles d'utilisationp. 7
2.	Affichage principalp. 8
	Description de la condition où peut se trouver l'unitép. 8
3.	Installation à 2 tuyauxp. 9
	Informations sur l'échangeur côté installationp. 9
	Informations sur l'échangeur côté sanitairep. 9
	Informations sur l'état du ballon eau chaude sanitairep. 9
	Informations sur les circuits 1 - 2p. 9
4.	Installation à 4 tuyaux p. 10
	Informations sur l'échangeur côté froidp. 10
	Informations sur l'échangeur côté chaud p. 10
	Informations sur les circuits 1 - 2 p. 10
5.	Menu entrées/sorties p. 11
	Informations sur la température extérieure p. 11
	Informations sur l'état et la puissance des circuits p. 11
	Informations sur la condition des ventilateurs (NRP) p. 11
	Informations sur l'état de la pompe géothermique (NXP) p. 11
	Informations sur la condition du dégivrage (NRP) p. 12
	Indicates the status of the circuit 1 and circuit 2 valves
	Liste des entrees/sorties - carte pCO p. 13
	Liste des entrees/sorties - carte µPC p. 14
6.	Menu ON/OFF p. 15
	Mise en marche ou arrêt de l'unité et configurations sur le mode de fonctionnement (2 tuyaux)p. 15
	Mise en marche ou arrêt de l'unité et configurations sur le mode de fonctionnement (4 tuyaux)p. 15

7.	Menu installation (2 tuyaux) p. 15
	Affichage réglages actuels du groupe d'eau glacée p. 15
	Affichage du point de consigne installation 1 p. 15
	Affichage du point de consigne installation 2 p. 16
	Activation : par HORLOGE p. 16
	Sélection Mode : Par CALENDRIER p. 16
	Sélection Mode : TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE p. 16
8.	Menu récupération (2 tuyaux) p. 17
	Affichage du point de consigne récupération p. 17
9.	Menu froid (4 tuyaux)p. 17
	Affichage du point de consigne 1 échangeur côté froid p. 17
	Affichage du point de consigne 2 échangeur côté froid p. 17
10.	Menu chaud (4 tuyaux)p. 18
	Affichage du point de consigne côté chaud p. 18
11.	Menu horloge p. 19
	Configurations de la date et de l'heure du système p. 19
	Configurations de la date légale p. 19
	Configurations de la fonction Calendrier p. 19
12.	Menu alarmes p. 20
	Historique des alarmes p. 20
13.	Liste des alarmes p. 21



Le panneau de commandes de l'unité permet un Réglage rapide des paramètres de fonctionnement de l'appareil et leur affichage. Tous les réglages par défaut et toutes les modifications sont mémorisés dans la carte.

Avec l'installation du panneau distant PGD1, il est possible de répliquer à distance toutes les fonctions et les réglages disponibles à bord de la machine.

Après une coupure de courant, l'unité est en mesure de se remettre en marche automatiquement en conservant les réglages d'origine.

L'interface utilisateur est représentée par un afficheur graphique avec six touches pour la navigation ; les affichages sont organisés par une hiérarchie de menus, activables en appuyant sur les touches de navigation, la valeur par défaut de l'affichage de ces menus étant représentée par le menu principal ; la navigation entre les différents paramètres a lieu en utilisant les touches fléchées situées sur le côté droit du panneau ; ces touches sont utilisées également pour la modification des paramètres sélectionnés.

ATTENTION: L'unité NRP à 2 tuyaux est prévue pour la production d'eau refroidie, d'eau chaude et d'Eau Chaude Sanitaire (A.G.F.); Ne prévoit pas le Cycle Anti-légionelle. L'unité NRP à 4 tuyaux est prévue pour la production d'eau refroidie et d'eau chaude.

1.1 PROCÉDURE DE DÉMARRAGE

Après avoir mis sous tension l'unité, la carte de contrôle effectuera des opérations préliminaires avant de pouvoir être prête à l'utilisation ; ces procédures initiales durent environ 60 secondes ; durant ces procédures de chargement initial, deux fenêtres sont affichées (une fenêtre de démarrage et une fenêtre pour la sélection de la langue du système) ; ces fenêtres sont spécifiées dans le tableau ci-dessous.

ATTENTION : la langue du système peut être configurée avec la fenêtre affichée au démarrage ou à tout moment en modifiant la fenêtre spécifique contenue dans le menu installateur.

Procédure de démarrage :



Cette fenêtre indique les secondes restantes pour le démarrage du logiciel chargé sur l'unité (en passant à la sélection de la langue du système) ;



Cette fenêtre permettra de sélectionner la langue avec laquelle démarrer le système.

1.2 FONCTION DES TOUCHES DU PANNEAU DE COMMANDE PGD1

Fonction des touches du panneau de commande PGD1 :

Elle affiche la liste d'alarmes actives et l'historique des alarmes (DEL rouge allumée = Alarme active);

La pression sur cette touche active la navigation dans les menus (LED orange allumée = mode de fonctionnement hivernal activé, sur installation pour machines deux tubes + sanitaire);

- Pour les unités avec installation 4 tubes, l'allumage de la LED orange n'est pas prévu.
 - L'appui sur cette touche ramène l'affichage à la fenêtre précédente ;
- L'appui sur cette touche peut avoir des fonctions différentes :
- L'appui sur cette touche durant la navigation dans les menus/paramètres permet de passer au menu/paramètre suivant ;
- L'appui sur cette touche durant la modification d'un paramètre incrémente la valeur du paramètre sélectionné;
- ✤ : L'appui sur cette touche peut avoir des fonctions différentes :
- L'appui sur cette touche durant la navigation dans les menus permet de passer au menu sélectionné;
- L'appui sur cette touche durant la navigation dans les paramètres permet de sélectionner le paramètre affiché et d'entrer en mode modification ;
- L'appui sur cette touche durant la modification d'un paramètre confirme les modifications à la valeur du paramètre sélectionné;
- + : L'appui sur cette touche peut avoir des fonctions différentes :
- L'appui sur cette touche durant la navigation dans les menus/paramètres permet de passer au menu/paramètre précédent ;
- L'appui sur cette touche durant la modification d'un paramètre décrémente la valeur du paramètre sélectionné ;

1.3 STRUCTURE DU MENU

Les fonctions pour gérer l'unité et les informations sur son fonctionnement sont affichées à l'aide de l'écran du panneau de commande à bord de l'unité ; toutes les fonctions et informations sont organisées dans des fenêtres, qui à leur tour sont regroupées dans des menus. Pendant le fonctionnement normal de l'unité, un menu principal est affiché à partir duquel il est possible d'accéder à la sélection d'autres menus opérationnels.

Les menus sont affichés par rotation des icônes qui les représentent ; une fois que l'icône souhaitée a été sélectionnée, on accède au menu choisi, permettant d'afficher ou de modifier les paramètres qui le composent. La procédure de navigation dans les menus, ou de modification des paramètres, est expliquée en détail dans le chapitre « Procédures opérationnelles d'utilisation », qu'il est possible de consulter pour plus d'informations.

L'image montre les relations entre les différents menus et les touches utilisées pour la navigation.



ATTENTION: Les pages suivantes montrent tous les masques contenus dans les menus disponibles pour l'utilisateur ; l'altération des paramètres contenus dans le menu installateur peut entraîner des dysfonctionnements de l'unité, il est donc recommandé que ces paramètres ne soient modifiés que par le personnel chargé de l'installation et de la configuration de l'unité.



Icônes du menu :

lcône	Menu	Fonction du menu		
_́ ⊸ ∎`	ENTRÉES / SORTIES	Contient les informations (température, pression,		
		etc.) des composants du système		
		Met en marche ou arrête l'unité et configure		
(')	MARCHE / ARRÊT	son mode de fonctionnement (été/hiver) et les		
. ` .		éventuelles tranches horaires		
		VERSION 2 TUYAUX		
_ _ /k	Installation	Gestion des paramètres du chiller, point de		
**^	Installation	consigne de travail standard/energy saving		
` _``	Décunération	Gestion des paramètres du sanitaire (point de		
<u>_ un</u>]	Recuperation	consigne, température, tranches horaires, etc.)		
VERSION 4 TUYAUX				
1.4.1		Gestion des paramètres du chiller, point de		
\$\$⊱-	FROID	consigne de travail standard/energy saving en		
<u></u>		fonctionnement à froid.		

lcône	Menu	Fonction du menu
		Gestion des paramètres du chiller, point de
•	CHAUD	consigne de travail standard/energy saving, en
. Ŭ 4		fonctionnement à chaud.
lcône	Menu	Fonction du menu
	Horlogo	Gère tous les paramètres liés à l'horaire du système
Ŭ.	nonoge	(heure, date, etc.).
[N]	Menu assistance (Menu	Protège le menu assistance en exigeant un mot
	PROTÉGÉ)	de passe.
	Menu constructeur	Protège le menu fabricant en exigeant un mot de
EB J	(Menu PROTÉGÉ)	passe

MENU ASSISTANCE (PROTÉGÉ PAR UN MOT DE PASSE)



Table des matières	lcône	Menu	Fonction du menu
А	Ø	LANGUE	Sélection de la langue de l'interface utilisateur
В	į	INFO	Informations sur le logiciel
		2 TUYAUX	
		Groupe d'eau	Paramètres assistance pour le chiller
С	*⊅∑-	glacée	
c	. ·1 `]	4 TUYAUX	Paramètres assistance en mode
		FROID	rafraîchissement
	ר בי ד גיי	2 TUYAUX	Daramàtros assistanço nour la canitairo
D	੍ 🎹 ੍	RÉCUPÉRATION	Parametres assistance pour le sanitaire
D	۲ <u>س</u> ۲	4 TUYAUX	Daramètros assistança en modo chauffago
	്ത്	CHAUD	Parametres assistance en moue chaunage
		Ventilation	Paramètres assistance ventilation
E	s.	CÔTÉ	Parametres assistance pompe
		GÉOTHERMIE	géothermique
F	F POMPES		Paramètres assistance pompes
G		COMPTEUR	Comptage des heures de travail des
		HORAIRE	dispositifs
Н	[6]	MANUEL	Forçage des commandes manuelles
I	سا	ACCESSOIRES	Activation des modules accessoires
L		C.INSTALLATION	Définition des caractéristiques de l'installation
М	[گ]	AUTRES	Configuration des paramètres assistance
N		ENTRÉES / SORTIES	Etat des entrées et des sorties

Paramètres modifiables uniquement par un personnel autorisé

1.5 PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES D'UTILISATION

Pour gérer ou modifier les paramètres opérationnels de l'unité, il est nécessaire d'utiliser l'interface du panneau de commande monté sur l'appareil.

Les opérations fondamentales que l'utilisateur doit être en mesure de réaliser pour une utilisation correcte de l'unité sont les suivantes:

- Passer d'un menu à l'autre;
- Sélectionner et modifier un paramètre.

Passer d'un menu à l'autre

Pour pouvoir faire défiler les différents menus (la commande par laquelle les menus sont affichés est représentée dans la page précédente), il est d'abord nécessaire d'entrer dans le





Une fois dans le mode de sélection des menus, il est possible de faire défiler ces menus en utilisant les touches fléchées : la touche pour passer au menu précédent, et la touche pour passer au menu suivant:



Lorsque le menu souhaité est affiché, appuyer sur la touche 🛃 , pour entrer dans le menu ; pour sortir du menu et retourner au mode de sélection des menus, appuyer sur la touche



Sélectionner et modifier un paramètre

Une fois dans le menu sélectionné (en suivant la procédure) il est possible de faire défiler les fenêtres qui le composent en utilisant les touches fléchées : la touche pour passer au paramètre précédent et la touche pour passer au paramètre suivant:





ATTENTION: Une fois un paramètre sélectionné en appuyant sur la touche en antre automatiquement dans le mode modification de ce paramètre.

Il est possible de régler les valeurs souhaitées pour les paramètres, en suivant la procédure ci-après:

- en appuyant sur la touche el le curseur apparaîtra clignotant près du premier champ modifiable du paramètre (si les champs modifiables ne sont pas affichés, le curseur n'apparaîtra pas);
- en appuyant sur la touche ou sur la touche , la valeur du champ augmentera ou diminuera;
- en appuyant sur la touche el les modifications sur la valeur du champ seront confirmées en les sauvegardant dans la mémoire.



Le nombre de champs modifiables peut varier selon le type de paramètre sélectionné.

2 AFFICHAGE PRINCIPAL

Ce masque permet d'afficher l'état général de l'unité :



lcônes:

lcône	Signification				
- + ∭ N N + →∭	Indique la température d'entrée et de sortie de l'eau, de l'échangeur côté installation (évaporateur en été et condenseur en hiver)				
RE RE	Indique la température d'entrée et de sortie de l'eau, de l'échangeur côté sanitaire (récupération)				
	Indique le pourcentage d'eau exigé par l'appareil, destiné à l'installation ou à la récupération.				
	Indique quelle est la pompe en fonction. L'icône de gauche se réfère à la pompe côté installation, alors que celle de droite se réfère à la récupération. Le numéro en bas se réfère à la pompe allumée				
NRP	Indicates that the anti-freeze resistance is active				
NXP	Option absente				
Ē	Indique que le contrôleur de débit est ouvert. Les compresseurs seront ouverts et les pompes tenteront de débloquer le contrôleur de débit.				
Ū	Indique que la prévention antigel basse température de sortie est active (éteint les compresseurs) ;				
ΉT	Indicates that the outlet high temperature prevention is active. Switches the compressors/mode change off.				
	Indicates compressor status: disabled(1), off (2), on (3), in alarm (4).				

Description de la condition où peut se trouver le circuit:

État	Signification
C1 C2	Le système est activé et fonctionne
СН	Fonctionnement chiller
CH + R	Fonctionnement chiller + récupération totale
PC	Fonctionnement en pompe à chaleur
REC	Récupération total
DEFR	Dégivrage activé
\A/A IT	Le circuit est en attente parce qu'il est en train de changer de
WAII	configuration
IC	Charge réduite: indique que le contenu d'eau ou de charge
	thermique est faible
ОК	Point de consigne atteint

2.1 DESCRIPTION DE LA CONDITION OÙ PEUT SE TROUVER L'UNITÉ

NRP 2 TUYAUX:

On/Off Général	u 3
Installation Validé	
Côté récupér.	
Validé	
Activation générale: YES	5

NRP 4 TUYAUX:

On/Off Général	u 3
Côté froid Validé	
Côté chaud Validé	
Activation général:	YES

État		Signification
Enabled		Le système est activé et fonctionne
Off nar alarma		Il y a une alarme grave qui bloque le système
On par alarme		(contrôler la liste des alarmes, sous la touche alarm)
Conoral Off		Le système est off par la console ; contrôler la page
General OII		On/Off
Off new sum smulations (DMC)		Le système de supervision a bloqué le démarrage
OII par supervision (BIVIS)		de l'unité
Off by clock		Les tranches horaires configurées imposent la mise
OII by clock		en Off du système
Off par antrés numérique		L'entrée numérique (ID8) est fermée et place le
On par entree numenque		système en Off
Off par affichour		L'installation est en off par la console. Contrôler la
		température de l'installation
	NRP	Le côté récupération est éteint car l'installation est
Off par installation		désactivée
	NXP	Option absente
		Action de prévention du gel à l'intérieur des
Antigel	NKP	échangeurs d'eau
	NXP	Option absente
Mada manual		Les compresseurs ou les pompes sont forcés
woue manuel		manuellement



- NRP 2 TUBES – Installation désactivée/ Off: le côté de récupération est exclu

- NRP 4 TUBES - Côté froid désactivé / Off: le côté chaud est exclu

Fonction absente

Quand une fonction est absente le masque suivant s'affiche:



Pour revenir à la page principale appuyer sur ESC.

3 INSTALLATION À 2 TUYAUX

3.1 INFORMATIONS SUR L'ÉCHANGEUR CÔTÉ INSTALLATION



Par cette fenêtre, il est possible de visualiser les informations concernant l'échangeur côté installation:

- Point de consigne de travail actuel
- Température entrée à l'évaporateur
- Indique la valeur de l'écart thermique
- Valeur de la température sur laquelle régler l'appareil
- Pourcentage de facteur proportionnel (si activé PID)
- Pourcentage du facteur intégrale (si activé PID)
- Pourcentage exigé par l'installation
- Le pourcentage de puissance effective utilisée

3.2 INFORMATIONS SUR L'ÉCHANGEUR CÔTÉ SANITAIRE



Par cette fenêtre, il est possible de visualiser les informations concernant l'échangeur côté sanitaire:

Point de consigne de travail actuel

— Température sortie de l'échangeur

- Indique la valeur de l'écart thermique
- Valeur de la température sur laquelle régler l'appareil
- Pourcentage exigé par l'installation
- Le pourcentage de puissance effective utilisée

3.3 INFORMATIONS SUR L'ÉTAT DU BALLON EAU CHAUDE SANITAIRE



- Température de l'eau sanitaire produite
- Température à l'intérieur du ballon tampon
- Indique la demande d'eau chaude sanitaire (de 0 à 10 paliers)
- Il est visible quand la pompe de récupération est en fonction. Le numéro en bas se réfère à la pompe allumée Si l'on active le réglage de récupération avec sanitaire, la pompe s'actionnera seulement si l'eau sanitaire est requise.

3.4 INFORMATIONS SUR LES CIRCUITS 1 - 2

Circui	t s		
Demande totale			60%
Circuit 1:		58%	CH + Rec
Circuit 2:		58%	Rec
Suiv. Off	2	Circ. 1	83s
Suiv. ON	1	Circ. 1	

— Indique la demande des circuits

Indique l'état dans lequel se trouve le circuit

— Indique le compresseur qui s'allumera/s'éteindra

4 INSTALLATION À 4 TUYAUX

4.1 INFORMATIONS SUR L'ÉCHANGEUR CÔTÉ FROID



Par cette fenêtre, il est possible de visualiser les informations concernant l'échangeur côté installation:

- Point de consigne de travail actuel
- Température entrée à l'évaporateur
- Indique la valeur de l'écart thermique
- Valeur de la température sur laquelle régler l'appareil
- Pourcentage de facteur proportionnel (si activé PID)
- Pourcentage du facteur intégrale (si activé PID)
- Pourcentage exigé par l'installation
- Le pourcentage de puissance effective utilisée

4.2 INFORMATIONS SUR L'ÉCHANGEUR CÔTÉ CHAUD



Par cette fenêtre, il est possible de visualiser les informations concernant l'échangeur côté sanitaire:

- Point de consigne de travail actuel
- Température sortie de l'échangeur
- Indique la valeur de l'écart thermique
- Valeur de la température sur laquelle régler l'appareil
- Pourcentage exigé par l'installation
- Le pourcentage de puissance effective utilisée

4.3 INFORMATIONS SUR LES CIRCUITS 1 - 2

Circui	t s			
Demande	totale	2	60%	
Circuit 1: Circuit 2:		58% 58%	CH + Rec Rec	
Suiv. Off Suiv. ON	2 1	Circ. 1 Circ. 1	83s	

Indique la demande des circuits

— Indique l'état dans lequel se trouve le circuit

— Indique le compresseur qui s'allumera/s'éteindra

5 MENU ENTRÉES/SORTIES

5.1 INFORMATIONS SUR LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE



- Température extérieure : dans cette fenêtre, on visualise les données concernant la température extérieure.
- Aujourd'hui : indique la température MINI et MAXI enregistrée durant la journée.
- Hier : indique la température MINI et MAXI enregistrée durant la journée précédente.
- Température extérieure : Indique la température extérieure actuelle relevée par la sonde air extérieur.

5.2 INFORMATIONS SUR L'ÉTAT ET LA PUISSANCE DES CIRCUITS

Circuit 1					
Récupérateur uniqu Suiv. change mode	iem.	163s			
Dem. 58%	58%				
Compr.1: Compr.2:					

Visualisation de l'état du fonctionnement du circuit:
 Off

Seulement chiller Chiller+Réc Pompe à chaleur Seulement récupération Attente étranglement Mode sélectionné Démarrage dégivrage Attente Invers. VIC Dégivrage Attente sortie dég. Activ.vent. sortie dég. Sortie dégivrage Dégivr. pas conf. Pas dégivr. réc.

- Indique le nombre de secondes avant le prochain changement de fonctionnement

Indique la puissance requise par le circuit

Visualise l'état des compresseurs:

: indique que le compresseur est éteint ;

: indique que le compresseur est allumé ;

Min. On: Compresseur allumé et en attente de allumage minimum, à droite, le délai avant la fin;

Min. Off: Compresseur allumé et en attente de arrêt minimum, à droite, le délai avant la fin; Off Alarme: Compresseur off à cause d'une alarme, voir touche alarme.

Indique la puissance active dans le circuit

5.3 INFORMATIONS SUR LA CONDITION DES VENTILATEURS (NRP)

Ve	ntilation	1			
Vites	sse				
100 %					
Set 1	12.0 bar	Diff 5.0 bar			
C1	Evap. press	5.0 bar			
C2	Evap. press	5.2 bar			
Ve	ntilation	2			
Vites	sse				
100 %					
Set 1	12.0 bar	Diff 5.0 bar			

C2		J.2 Dai
c_{2}	Chillor + Poc	5 2 har
C1	Evap. press	5.0 bar

Dans cette fenêtre, on visualise les données concernant le fonctionnement des ventilateurs: Ventilation 1 : la page est visible si la ventilation est commune entre les deux circuits Ventilation 2 : la page est visible si la ventilation est séparée entre les deux circuits

- Indique le pourcentage de vitesse à laquelle tourne le ventilateur
- Indique le réglage configuré actuellement
- Indique la condition dans laquelle peut se trouver le circuit (voir chapitre 2 Affichage principal p. 8)
- Le mode Force au maximum est activé si les ventilateurs sont en train d'aller en condensation et si la température extérieure descend au-dessous de la valeur configurée (menu assistance/ventilateurs)
- C1 Off: Circuit éteint

C1 Press.Cond: Les ventilateurs règlent sur la haute pression (condensation)

C1 Chiller +Réc: Les ventilateurs sont éteints car la machine est en train de fonctionner eau/ eau

C1 Puissance maxi: Les ventilateurs sont forcés au maximum car la température externe est inférieure à 30°C

C1 Press. évap: Les ventilateurs règlent sur la basse pression

Uniquement unité NRP

5.4 INFORMATIONS SUR L'ÉTAT DE LA POMPE GÉOTHERMIQUE (NXP)

Cir	cuit 1 et	2			
Entrée d'eau géo 30.7 °C					
Sortie d'eau géo 30.7 °C					
100 %					
Pro.		Int			
C1	Evap. Press.	HP1	25.2		
C2	Evap. Press.	HP2			

- Température entrée et sortie d'eau coté géothermique

- Vitesse de la pompe géothermique en pourcentage
- 2 Haute pression circuit 1 et circuit 2

- PRO/INT: Paramètres visibile uniquement si PID sélectionné
- Uniquement unité NXP

5.5 INFORMATIONS SUR LA CONDITION DU DÉGIVRAGE (NRP)



 Indique si la modalité de dégivrage est ou n'est pas active (D Indique l'état du sirguit.

 Indique l'état du circuit: Off Seulement chiller Chiller+Réc Pompe à chaleur Seulement récupération Attente étranglement Mode sélectionné Démarrage dégivrage Attente Invers. VIC Dégivrage Attente sortie dég. Activ.vent. sortie dég. Sortie dégivrage Dégivr. pas conf. Pas dégivr. réc.

Indigue la valeur du point de consigne actuel.

La valeur de Delta indique la dégradation de la pression dans le temps. Le cycle de dégivrage entre en fonction après avoir atteint ce seuil (Defrost)

Uniquement unité NRP

Description conditions du dégivrage:

No SBR: Aucun dégivrage

Off: Circuit éteint depuis afficheur / depuis les plages horaires / depuis l'entrée numérique Dégivrage actif: Dégivrage actif (la machine condense dans la batterie de ventilation) On Smart: Dégivrage commencé par dégradation

On Min LP: Dégivrage commencé pour basse pression atteinte

On Reboot: Dégivrage commencé après black-out d'alimentation

On Force: Dégivrage commencé pour forçage depuis l'afficheur ou pour début d'un autre cycle de dégivrage

On TGP: Dégivrage commencé pour température de gaz refoulement élevée

End Liq.T: Fin dégivrage pour température liquide élevée

End Temps : Fin dégivrage pour atteinte temps maximum

End Force: Fin dégivrage pour forçage depuis l'afficheur

Startup Cmp: Dégivrage bloqué pour temps post départ compresseurs

Haute P.Evap : Dégivrage empêché pour haute pression évaporation

T.Ext élevée : Dégivrage empêché pour température extérieure élevée

T.Bw Dégiv. : Dégivrage empêché pour temps d'attente entre deux compresseurs Alarmes: Circuit en alarme

On par Alarme: Dégivrage commencé pour alarme rentrée

5.6 INDICATES THE STATUS OF THE CIRCUIT 1 AND CIRCUIT 2 VALVES

Dans cette fenêtre, on visualise les données concernant la pression du circuit et la condition des vannes:









Affiche la condition des compresseurs (désactivé - en marche – arrêté – en alarme)

- Indique les valeurs de haute et basse pression du circuit

— Indique la température du liquide réfrigérant (Liq T) et du gaz de refoulement (Tgp)

Indique la condition des vannes :

VIC - Vanne Inversion Cycle

- VIR Vanne Inversion Récupération
- vs1 : électrovanne arrêt liquide

v1a: électrovanne arrêt liquide

vsB: électrovanne batterie

vsR: électrovanne récupération vsE: électrovanne évaporateur

By: vanne de décharge dégivrage

Indique la vitesse, en pourcentage, à laquelle fonctionne le ventilateur

- Indique la vitesse, en pourcentage, à laquelle fonctionne la pompe géothermique

5.7 LISTE DES ENTREES/SORTIES - CARTE PCO

Sorties numériques	Gamme	Master	
NO1		CP1(compresseur) circuit 1 (CC1)	
NO2		CP2 (compresseur) circuit 1 (CC1A)	
NO3		CP1 (compresseur) circuit 2 (CC2)	
NO4		CP2 (compresseur) circuit 2 (CC2A)	
NO5		VS1 (électrovanne d'arrêt liquide) circuit 1	
NO6		VS2 (électrovanne d'arrêt liquide) circuit 1	
NO7 (échange)		Pompe 1 évaporateur	
NO8		Alarme grave	
N09		Pompe 2 évaporateur	
NO10	NRP	Ventilateur 1 condenseur	
NO10	NXP	Pompe géothermique	
NO11		Ventilateur 2 condenseur	
NO12		VIC1 (vanne d'inversion cycle)	
NO13		VIR1 (vanne d'inversion récupération)	
NO14		VIC2 (vanne d'inversion cycle)	
NO15		VIR2 (vanne d'inversion récupération)	
NO16		Résistance antigel	
NO17		VS1 (électrovanne d'arrêt liquide) circuit 2	
NO18		VS2 (électrovanne d'arrêt liquide) circuit 2	
Entrées numériques		Master	
ID1		Haute pression circuit 1	
ID2		Basse pression circuit 1	
ID3		On/Off à distance installation/froid	
ID4		Chaud/froid à distance installation	
ID5		Contrôleur de débit évaporateur	
ID6		Magnétothermigue CP1 circuit 1 (MT1)	
ID7		Magnétothermique CP2 circuit 1 (MT1A)	
ID8		Alarme moniteur de phase	
ID9		Haute pression circuit 2	
ID10		Basse pression circuit 2	
ID11		Magnétothermique CP1 circuit 2 (MT2)	
ID12		Magnétothermique CP2 circuit 2 (MT2A)	
ID12		Magnétothermigue pompe 1 évaporateur	
ID13		Magnétothermique pompe 2 évaporateur	
ID15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Magnetorieringer portjeger z erspekter	
ID15		Magnétothermique pompe gáothermique	
ID15		Magnetotremique pompe geotremique	
ID10		Elissotat adothermique	
Sorties analogiques		Mactar	
Y1 (0-10V)		mater	
Y2 (0-10V)		Pompe modulante évanorateur	
<u>Y3 (0-10V)</u>	NRP	Ventilateur modulant 1	
Y3 (0-10V)	NXP	Pompe modulante aésthermique	
Y4 (0-10V)		Ventilateur modulant 2	
Entrées analogiques		Mactor	
		Haute pression circuit 1	
B2		Basso pression circuit 1	
B3		Température de sortie d'au de l'évanorateur	
<u></u>		Température d'entrée de l'eau dans l'évanorateur	
B5		Température Gaz de refoulement (PT1000) Circuit1	
B6		Hauto processon circuit 2	
B7			
D/		Dasse pression circuit 2	
B0			
עט בעט געס		Tompérature Car de refeulement (DT1000) Circuita	
DIU		remperature Gaz de reroulement (PTT000) Circuitz	

5.8 LISTE DES ENTREES/SORTIES - CARTE MPC

SORTIES NUMÉRIQUES	Gamme	Master		
NO1		Pompe 1 récupération		
NO2		Pompe 2 récupération		
NO3		CP3 circuit 1 (CC1B)		
NO4		CP3 circuit 2 (CC2B)		
NO5		Électrovanne récupération circuit 1 (VS-R)		
NO6		Électrovanne récupération circuit 2 (VS-R)		
NO7 (échange)		Électrovanne batterie circuit 1 (VS-B)		
NO8		Électrovanne batterie circuit 2 (VS-B)		
NO9		Électrovanne évaporateur circuit 1 (VS-E)		
NO10		Électrovanne évaporateur circuit 2 (VS-E)		
NO11		VBY circuit1		
NO12		VBY circuit2		
Entrées numériques				
ID1		Contrôleur de débit Récupération		
ID2		Magnéto-thermique pompe 1 récupération		
ID3		Magnéto-thermique pompe 2 récupération		
ID4		Magnéto-thermique CP3 circuit 1 (MT1B)		
ID5		Magnéto-thermique CP3 circuit 2 (MT2B)		
ID6		On/off à distance sanitaire/chaud		
ID7		Activation selon setpoint chaud sanitaire		
ID8				
ID9				
ID10				
Sorties analogiques				
Y1 (0-10V)				
Y2 (0-10V)				
Y3 (0-10V)				
Y4 (0-10V)				
Entrées analogiques				
B1 (NTC)		Température eau entrée récupération		
B2 (NTC)		Température eau sortie récupération 1		
B3 (NTC)		Température de l'eau à la sortie commune de l'évaporateur (Master/Slave)		
B4 (NTC)		Température de l'eau à la sortie commune récupération (Master/Slave)		
B5 (NTC)		Température ballon ECS (option)		
B6 (NTC)		Température eau sortie récupération 2		
B7 (NTC)	NRP	Température du liquide (fin de dégivrage) Circuit 1		
B7 (NTC)	NXP	Température entrée eau géothermique(fin dégivrage) Circuit 1		
B8 (NTC)				
B9 (NTC; NTC HT;)				
B10 (NTC)	NRP	Température du liquide (fin de dégivrage) Circuit 2		
B10 (NTC)	NXP	Température sortie eau géothermique		
B11 (0-5V)		· • •		
B12 (0-5V)				

6 MENU ON/OFF

6.1 MISE EN MARCHE OU ARRÊT DE L'UNITÉ ET CONFIGURATIONS SUR LE MODE DE FONCTIONNEMENT (2 TUYAUX)

On/Off Général Installation Off de Horloge Côté Récupér. Off de Horloge Activation générale: YES

- On/Off Unité : dans cette fenêtre, on visualise les données concernant la condition de l'unité et son mode de fonctionnement.
- Condition ON/Off générale, activable par l'utilisateur
- 6.2 MISE EN MARCHE OU ARRÊT DE L'UNITÉ ET CONFIGURATIONS SUR LE MODE DE FONCTIONNEMENT (4 TUYAUX)

On/Off Général

Côté froidOff pour AlarmeCôté chaudOff pour AlarmeActivation général:YES

 On/Off Unité : dans cette fenêtre, on visualise les données concernant la condition de l'unité et son mode de fonctionnement.

Condition ON/Off générale, activable par l'utilisateur

- 7 MENU INSTALLATION (2 TUYAUX)
- 7.1 AFFICHAGE RÉGLAGES ACTUELS DU GROUPE D'EAU GLACÉE



Affiche les configurations en cours du Chiller:

- NON : l'installation ne produit pas d'eau froide / chaude, la récupération est gérée à part
 Oui : l'unité fonctionne et le réglage de l'installation est effectué sur le point de consigne
- Our : unite ionctionne et le reglage de l'installation est effectué sur le point de consigne par défaut
 Origination est de l'antibilité de la constant de l'antibilité est effectué sur le deux
- Oui avec régl.2 : l'unité fonctionne et le réglage de l'installation est effectué sur le deuxième point de consigne configuré
- PAR HORLOGE : le réglage de l'installation est effectué sur les tranches horaires configurées, lorsqu'elles sont activées.

Sélection mode :

- À VÉRIFIER : l'unité est gérée par la commande à distance, à l'aide du système BMS.
- PAR ENT. NUM.: si le contact numérique (dispositif auxiliaire) se ferme, le fonctionnement en chauffage est activé
- PAR TEMP.EXT : en fonction de la température extérieure, le fonctionnement en refroidissement ou chauffage est sélectionné
- **PAR CALENDRIER** : l'unité produit de l'eau chaude en fonction de la période configurée
- CHAUFFAGE : L'unité produit de l'eau chaude
- REFROIDISSEMENT : l'unité produit de l'eau froide

7.2 AFFICHAGE DU POINT DE CONSIGNE INSTALLATION 1



Affiche les configurations en cours du Chiller

- Indique le point de consigne de production de l'eau froide
- Indique le point de consigne de production de l'eau chaude

7.3 AFFICHAGE DU POINT DE CONSIGNE INSTALLATION 2



Affiche les configurations du point de consigne 2 (uniquement s'il est activé)

- Indique les configurations du point de consigne pour la production de l'eau froide

- Indique les configurations du point de consigne pour la production de l'eau chaude

7.4 ACTIVATION : PAR HORLOGE

Installation

Tranche Jour	s horaires MARD	;)
ON	OFF	SEL
a: 8: 0	12: 0	OFF
b:16: 0	22: 0	ON

Installation

Tranches horaires Jour MARDI					
ON		OF	F		SEL
c: 0:	0	0:	0		Set2
d: 0:	0	0:	0		ON

Indique le jour de la semaine

Indique la condition de l'unité, en marche ou arrêtée

 Indique les tranches horaires de la journée et, il est possible de configurer la mise en marche et l'arrêt de l'unité:

SEL - il est possible de sélectionner, pour la tranche horaire concernée, si laisser l'unité arrêtée (OFF), en fonction (ON) en utilisant le point de consigne par défaut ou utiliser le deuxième point de consigne (Set2)

- Indique le jour avec les configurations à copier

Installation Trancheshoraires Jour MARDI Cop.pour --- No

— Indique le jour où copier les configurations.

 — Il est possible de copier les configurations sur un seul jour ou sur tous les jours: Non = désactive la fonction copie des configurations du jour

OUI = active la fonction copie des configurations du jour

Chaque programme compte 8 jours et chaque jour comporte quatre tranches horaires dans lesquelles il est possible de configurer l'heure d'allumage et d'extinction, le point de consigne 2 ou l'allumage et l'extinction.

En dehors de ces 4 tranches horaires, le programme éteint l'installation :

	ON	l (set 1)		Set 2		Set 2		ON (set 1)		
	a-On	a-O	ff b-C	n b-C	Off c-O)n c-C	Off d-O	n d-	Off	7
00	00								24:00	

7.5 SÉLECTION MODE : PAR CALENDRIER

Refroid./Chauff.	
Sélect. Froid/Chaud Calendrier	o n
Début chauff	0/
Fin chauff	0/

Configure la date du début de la période à laquelle activer l'unité en chauffage.

Configure la date de fin de la période à laquelle désactiver l'unité en chauffage

7.6 SÉLECTION MODE : TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Refroid./Chauff.

Select Cool/Heat avec Température extérieur

Cons. ON refr. Cons. ON chauff.

26°C 07.0°C

Configure la température extérieure à laquelle activer l'unité en fonctionnement rafraîchissement

Configure la température extérieure à laquelle activer l'unité en fonctionnement chauffage

MENU RÉCUPÉRATION (2 TUYAUX) 8



ATTENTION: L'unité NRP - 2 tuyaux est prévue pour la production d'Eau Chaude Sanitaire (E.C.S.). Ne prévoit pas le Cycle Anti-légionelle.

8.1 AFFICHAGE DU POINT DE CONSIGNE RÉCUPÉRATION

Côté Récupér.

Off de Horloge

Activation:

PAR HORLOGE

Affiche les configurations en cours de l'échangeur.

OUI : L'unité produit de l'eau chaude pour usage sanitaire

NON : l'unité fonctionne et le réglage de l'installation est effectué sur le point de consigne par défaut.

PAR HORLOGE : le réglage de l'installation est effectué sur les tranches horaires configurées, lorsqu'elles sont activées.

Oui avec régl.2 : l'unité fonctionne et le réglage de l'installation est effectué sur le deuxième point de consigne configuré.



- Affiche les configurations en cours du Chiller

- Indique la valeur de la température de l'eau à la sortie de l'échangeur, configurée dans le point de consigne par défaut
- Indique la température de l'eau à la sortie de l'échangeur, configurée dans le deuxième point de consigne

9 **MENU FROID (4 TUYAUX)**



NON : L'unité produit de l'eau froide/chaude

Oui : l'unité fonctionne et le réglage de l'installation est effectué sur le point de consigne par défaut

Oui avec régl.2 : l'unité fonctionne et le réglage de l'installation est effectué sur le deuxième point de consigne configuré

PAR HORLOGE : le réglage de l'installation est effectué sur les tranches horaires configurées, lorsqu'elles sont activées.

9.1 AFFICHAGE DU POINT DE CONSIGNE 1 ÉCHANGEUR **CÔTÉ FROID**



- Affiche les configurations en cours du Chiller
- Indique que le setpoint par défaut de l'installation est activé
- Indique la température de set point à froid

9.2 AFFICHAGE DU POINT DE CONSIGNE 2 ÉCHANGEUR **CÔTÉ FROID**



- Affiche les configurations du point de consigne 1 et 2 (uniquement s'il est activé)
- Indique les configurations du point de consigne pour la production de l'eau froide
- Indique les configurations du point de consigne pour la production de l'eau chaude



ATTENTION: Pour configurer les tranches horaires, voir le chapitre 7.4 Activation :

10 MENU CHAUD (4 TUYAUX)



ATTENTION: L'unité NRP 4 tuyaux n'est pas prévue pour la production d' d'Eau Chaude Sanitaire (E.C.S.)



NON : l'unité ne produit pas d'eau chaude côté installation

OUI : l'unité fonctionne et le réglage de l'installation est effectué sur le point de consigne par défaut.

PAR HORLOGE : le réglage de l'installation est effectué sur les tranches horaires configurées, lorsqu'elles sont activées.

Oui avec régl.2 : l'unité fonctionne et le réglage de l'installation est effectué sur le deuxième point de consigne configuré.

10.1 AFFICHAGE DU POINT DE CONSIGNE CÔTÉ CHAUD



- Affiche les configurations en cours du Chiller

- Indique la valeur de la température de l'eau à la sortie de l'échangeur, configurée dans le point de consigne par défaut
- Indique la température de l'eau à la sortie de l'échangeur, configurée dans le deuxième point de consigne

11 MENU HORLOGE

11.1 CONFIGURATIONS DE LA DATE ET DE L'HEURE DU SYSTÈME

Horloge	
Jour:	Mardi
Date:	28 JUIN 2022
Heure:	14:02

- Affiche le jour de la semaine (il est impossible de le modifier par cette fenêtre).

— Il est possible de modifier la date du système

Il est possible de modifier l'heure du système

11.2 CONFIGURATIONS DE LA DATE LÉGALE

Horloge



- Horloge : dans cette fenêtre, on visualise les configurations pour l'heure légale.
- Heure légale : ce paramètre indique si activer le réglage de l'horaire du système en fonction de la date, selon les configurations successives.
- Temps de transition : ce paramètre indique de combien augmenter ou diminuer (selon s'il s'agit du début ou de la fin de la période de l'heure légale) l'heure du système en fonction du changement horaire.
- Début usage heure légale : ce paramètre indique à quel jour du mois commencer à utiliser l'heure légale ; pour le spécifier, il faut configurer deux parties du même paramètre, la première indique la semaine (première, deuxième, troisième ou dernière), la deuxième indique le jour de la semaine.
- Mois du début : ce paramètre indique le mois où commencer à utiliser les configurations de l'heure légale
- Heure du début : ce paramètre indique l'heure où commencer à utiliser les configurations de l'heure légale G.
- Fin usage heure légale : ce paramètre indique à quel jour du mois commencer à cesser d'utiliser l'heure légale ; pour le spécifier, il faut configurer deux parties du même paramètre, la première indique la semaine (première, deuxième, troisième ou dernière), la deuxième indique le jour de la semaine.
- Mois de la fin : ce paramètre indique le mois où l'on arrête d'utiliser les configurations de l'heure légale
- Heure de la fin : ce paramètre indique l'heure où l'on arrête d'utiliser les configurations de l'heure légale

11.3 CONFIGURATIONS DE LA FONCTION CALENDRIER

Calendrier					
Début	Fin	Action			
25/DEC	26/DEC				
15/JUIL	15/JUIL				
0/	0 /				
0/	0/				
0/	0 /				

- De Calendrier : dans cette fenêtre, on configure les actions à exécuter dans la fonction calendrier ; cette fonction permet de configurer 5 périodes, en en spécifiant la durée en jours, et de relier à chacune d'elles une action spécifique à exécuter.
- Début : Indique la date du début pour les 5 périodes configurables.
- Fin : Indique la date de fin pour les 5 périodes configurables.
- Action : indique quelle action exécuter pour chacune des 5 périodes configurables dans le calendrier.
- Dates de début des périodes : ces paramètres spécifient la date (jour/mois) du début de chaque période ; si l'on configure 00/00 comme valeur de début et de fin, cette période sera désactivée.
- Dates de fin des périodes : ces paramètres spécifient la date (jour/mois) de fin de chaque période ; si l'on configure 00/00 comme valeur de début et de fin, cette période sera désactivée.
- Actions configurées pour les périodes : ces paramètres spécifient l'action à exécuter pour les périodes configurées ; les actions peuvent être :

Off (pour arrêter l'unité pendant la période sélectionnée) ;

Fest (pour tous les jours de la période sélectionnée, les configurations concernant les tranches horaires spécifiées pour le jour "FESTIVO" (DE FETE) seront exécutées) ---- (aucune action).

12 MENU ALARMES

Toutes les fois qu'une alarme est activée, elle est enregistrée dans une zone de mémoire appelée "historique des alarmes", qui contient les 100 dernières alarmes enregistrées sur l'unité ; pour chaque alarme enregistrée, plusieurs informations sont enregistrées sur la situation de l'unité à ce moment là (températures et pressions de service), pour que le personnel de l'assistance technique puisse avoir une vision précise de l'unité lors de l'enclenchement d'une alarme déterminée.

Pour accéder à l'historique des alarmes, il faut :

- **1.** appuyer sur la touche (
- s'il y a des alarmes, faire défiler toutes les alarmes actives à l'aide de la touche (¹) e arriver à l'îcône qui indi<u>que</u> l'activation de l'historique des alarmes ;
- 3. appuyer sur la touche () pour entrer dans l'historique des alarmes ;
- pour quitter l'historique des alarmes, il faut appuyer sur la touche (^{Pro}) ou sur la touche (^{Pro}).

Alarmes

Thermique ventilateurs circuit 1

Alarme active: 1



A L 2 8

- Code alarme : ce paramètre indique le code d'alarme, ce code peut être retrouvé dans les pages précédentes (tableau récapitulatif des alarmes).
- Description alarme : ce paramètre indique la description de l'alarme enregistrée.
- Numéro alarme : cette valeur indique le numéro progressif attribué à l'alarme ; cette valeur va de 0 (première alarme enregistrée) à 99 (dernière alarme enregistrée).
- Indique la possibilité de faire défiler les affichages des différentes alarmes activées signa-

lées, en appuyant sur les touches 🚺 et 🛃

12.1 HISTORIQUE DES ALARMES



En faisant défiler, à l'aide des touches 1, le menu des alarmes, on accède à la page indiquée, d'où il est possible d'entrer dans le menu historique des alarmes.

8:22 29/3	/11	N ° 0 5 8				
AL 28 Therm. ventilat. 1						
	Entré	e Sortie				
Chiller	15.7°	C 24.5°C				
Recup.	0.0°	C 0.0°C				
C 1 : >>>	OFF					
C 2: >>>	OFF					

8:22 29/3/	11	N°058
AL 28 Therm.	ventilat.	1
	BP bar	HP bar
Circ 1	8.3	12.5
Circ 2	4.0	14.7
Chiller	100%	
Recup.	70%	

Pour chaque alarme, il est possible d'avoir les descriptions suivantes :

- Date et heure d'intervention
- Nature de l'alarme
- Température entrée/sortie côté installation
- Température entrée/sortie récupération
- Condition des compresseurs
- Basse pression
- Condition de l'unité
 Condition des compresseurs
- Condition des compresseurs
 Condition des pompes
- Haute pression
- nute pression

13 LISTE DES ALARMES

Il y a trois types de réarmement pour les alarmes :

- Auto : automatique, lorsque l'événement qui a déclenché l'alarme se termine, l'alarme disparaît.
- Semi (semi-automatique) = l'alarme est automatique, mais si elle se présente plus de 3 fois en une heure, elle devient à réarmement manuel ;
- Manuel : manuel, pour reprendre le fonctionnement normal, une reconnaissance manuelle est nécessaire.



ATTENTION : maintenir pressé le bouton

L'historique des alarmes ne peut etre remis a zero et comme la mémoire disponible ne peut contenir que 100 alarmes, lorsque l'index arrivera à la valeur 99, sa progression repartira de 00 (en surécrivant sur l'alarme la plus ancienne).

Code	Gamme	Description	Notes	Retard	Réarmement
AL01		Batterie de l'horloge cassée ou non connectée			Manuel
AL02		Extension de mémoire endommagée			Manuel
AL03		ID8 Moniteur de phase			
AL04		Redémarrage de la carte par absence de tension			
AL05		Sonde de haute pression du circuit 1 cassée ou non connectée	B1	30s	
AL06		Sonde de haute pression du circuit 2 cassée ou non connectée	B6	30s	
AL07		Sonde de basse pression du circuit 1 cassée ou non connectée	B2	30s	
AL08		Sonde de basse pression du circuit 2 cassée ou non connectée	B7	30s	
AL09		Sonde de témperature de l'eau en entrée évap. cassée ou non connectée	B4	30s	
AL10		Temp.sortie.Evap cassée ou déconnectée	B3	30s	
AL11		Sonde de témperature de l'eau en sortie évap. comp. cassée ou non	B3 uPC	30s	
AL12		Sonde de témperature de l'eau en entrée récup. cassée ou non connectée	B1 uPC	30s	
AL13		Sonde de témperature de l'eau en sortie récupération 1 cassée ou non	B2 uPC	30s	
AL14		Connectee Sonde de témperature de l'eau en sortie récupération 2 cassée ou non	B6 uPC	30s	
ΔΙ 15		Sonde de témperature de l'eau en sortie récupération commune cassée ou	R4 uPC	30s	
		non connectée	D4 ur C	505	
AL16	NDD	Sonde de temperature exterieure cassée ou non connectée	89	30s	
AL17	NRP	Sonde de temperature du liquide du circuit 1 cassee ou non connectee Sonde température entrée géothermique en disfonctionnement ou non			Manuel - 30s
AL17		connectée			Manuel - 30s
ALIS	INRP	Sonde température entrée géothermique en disfonctionnement ou non			Manuel - 30s
AL18	NXP	connectée			Manuel - 30s
AL19		Demande d'entretien des compresseurs Circuit 1			Manuel
AL21		Mainten.Réc.Pompe1 circuit 1			Manuel
AL22		Mainten.Réc.Pompe1 circuit 1			Manuel
AL23		Thermiques compresseurs du Circuit 1			Manuel
AL24		ID13 Alarme thermique de la pompe 1 de l'installation	ID 6		Manuel
AL25		ID14 Alarme thermique de la pompe 2 de l'installation			Manuel
AL26		Alarme thermique de la pompe 1 de recuperation			Manuel
AL27	NDD	Alarme thermique pompe de recuperation 2			Manuel
AL28	NKP				Manuel
AL28	NXP	IDTS Thermique pompe geothermique			Manuel
AL29		ID16 Inermique des ventilateurs du circuit 2		1906 - 26"M49"	Manuel
AL30		Basse pression par le pressostat du Circuit 1		1805 + 35 10148	Semi automatique
AL31		Basse pression de la sonde du Circuit 1			Semi automatique
AL32		Haute pression par le pressostat du circuit 1			Manuel
AL33		Gircuit 1 Bassa prossion par la sonde du Circuit 1			Manuel
AL34		Circuit 2 Passa pression par la sonde (non retardée)			Manuel
AL33		Drévention circ1 par la solide (Iloir letaidee)			-
AL30		Prévention circ? par sonde			
AL 38		Absence de flux d'eau de l'évaporateur			Semi automatique
AL 30					Semi automatique
AL30		Alarme antigel de température d'ent /sor de l'installation		3°C "Ma9"	Senn automatique
AI 41		Alarme antigel de température de la sortie commune de l'installation		3°C "Ma9"	
AI 42		Alarme antigel de température d'ent /sor de récupération 1		3°C "Ma12"	
AI 43		Alarme antigel de température de sortie de récupération 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3°C "Ma12"	
AI 44		Antigel de temperature de sortie		3°C "Ma12"	
AL45		Expansion IO (uPC) déconnectée		20 s	
AI 46		Expansion IQ (nCQe) déconnectée		20 s	
AL47		Force off récuperation 1			
AL48		Sonde de température du gaz de refoulement circ. 1 cassée ou non		30 s	
AL49		Sonde de température du gaz de refoulement circ. 2 cassée ou non		30 s	
ΔΙ 50		COnneclee Redémarrage de la carte par abcence de tension	Ce n'est nas une alarmo		
AI 51		Mainten Comp 2 circuit 1	Seul affichane	"W18"	
AI 52		Mainten Comp.2 circuit 1	Seul affichage	W18″	
AL 53		Mainten Comp.1 circuit 2	Seul affichage	W18″	
			Jean antenage		

Code	Gamme	Description	Notes	Retard	Réarmement
AL54		Mainten.Comp.2 circuit 2	Seul affichage	W18″	
AL55		Mainten.Comp.3 circuit 2	Seul affichage	W18″	
AL56		Mainten.Vent. circuit 2	Seul affichage	W18″	
AL57		Mainten.réc.Pompe2 circuit 1	Seul affichage	W18″	
AL58		Mainten.Inst.Pompe2 circuit 1	Seul affichage	W18″	
AL59		Thermique Compres. 2 circuit 1			Manuel
AL60		Thermique Compres. 3 circuit 1			Manuel
AL61		Thermique Compres. 1 circuit 2			Manuel
AL62		Thermique Compres. 2 circuit 2			Manuel
AL63		Thermique Compres. 3 circuit 2			Manuel
AL64		Basse pression 2 par pressostat		180s + 3s "M48"	Semi automatique
AL65		Basse pression 2 par sonde			Semi automatique
AL66		Haute pression 2 du pressostat			Manuel
AL67		Haute pression 2 de la sonde			Manuel
AL68		Prévention basse pression circ.1			
AL69		Prévention basse pression circ.2			
AL71	NRP	Antigel Sortie récupération 2		3°C "Ma12"	
AL71	NXP	Force off récuperation 2		3°C "Ma12"	
AL72	NRP	Antigel Sortie commune réc.		3°C "Ma12"	
AL72	NXP	Force off récuperation commune		3°C "Ma12"	
AL73		Prévention TGP circuit 1		"Ma39"	
AL74		Prévention TGP circuit 2		"Ma39"	
AL75		Haute température de la sonde de gaz de refoulement circ. 1		"Ma54"	
AL76		Haute température de la sonde de gaz de refoulement circ. 2		"Ma54"	
AL78		Dégivrage sur Inst. Non disponible			
AL79		Dégivrage sur l'échangeur de récupération non disponible			
AL80		Alarm Offline carte master déconnectée			
AL81		Alarm Offline carte NRP 2 déconnectée			
AL82		Alarm Offline carte NRP 3 déconnectée			
AL83		Alarm Offline carte NRP 4 déconnectée			
AL84		Alarme de haute température d'entrée de l'installation			Semi automatique
AL85		Alarm haute température -Entrée Réc.			Semi automatique
AL86		Force off chaud circuit 1			Semi automatique
AL87		Force off chaud circuit 2			Semi automatique
AL88		Force off froid circuit 1			Semi automatique
AL89		Force off froid circuit 2			Semi automatique
AL91		Alarm flussostat géothermique			·
AL92		Alarme antigel géothermigue			

SCARICA L'ULTIMA VERSIONE:



DOWNLOAD THE LATEST VERSION:







http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=5722

http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=5714

http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=5718



AERMEC S.p.A. Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italie Tél. +39 0442 633111 - Fax +39 0442 93577 sales@aermec.com - www.aermec.com

BITTE LADEN SIE DIE LETZTE VERSION HERUNTER:



DESCARGUE LA ÚLTIMA VERSIÓN:



http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=14949