



### SWIMMING POOL LINE – Manuelle Einstellung zu kontrollieren Eliwell - User Service

CE

SPL





0412-6180866 Überarb.00

### 1 INHALTSVERZEICHNIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Seite 3 Seite 4
Seite 4
Seite 4
Seite 4
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 8
Seite 10
Seite 12
Seite 15

#### 2 ZWECK

- Zweck dieses Handbuchs ist die Bereitstellung aller grundlegenden Informationen für den Betrieb einer **SPL** Luftaufbereitungsanlage mit Tastatur EXTK PRO (siehe Abb. 1 Seite 6).
- Die Zielgruppe für dieses Handbuch sind Personen, die mit der grundlegenden Bedienung des GERÄTES betraut sind.

#### **3 GEBRAUCH DES PRODUKTS**

#### Zulässiger Gebrauch

Dieses Produkt wird zur Steuerung von **SPL** Geräten eingesetzt. Zum Zwecke der Sicherheit muss die Steuervorrichtung gemäß den erteilten Hinweisen installiert und verwendet werden, d.h. im Besonderen dürfen unter normalen Bedingungen keine Teile zugänglich sein, an denen gefährliche Spannung anliegt.

Die Vorrichtung muss vor Wasser und Staub je nach der Anwendung geschützt werden sowie außerdem nur mit Hilfe eines Werkzeugs zugänglich sein.

#### Unzulässiger Gebrauch

Jeglicher anderer Gebrauch als der zulässige ist verboten. Es wird darauf hingewiesen, dass die gelieferten Relaiskontakte funktioneller Art sind und Defekten unterliegen (da sie durch ein elektronisches Teil gesteuert werden, können sie Kurzschlüsse aufweisen oder offen bleiben). Eventuelle Schutzvorrichtungen, die durch die Produktnorm vorgeschrieben oder durch die Erfahrung hinsichtlich offenbarer Sicherheitserfordernisse empfohlen werden, sind somit außerhalb des Gerätes zu erstellen.

#### 4 HAFTUNG UND RESTRISIKEN

Die Aermec SpA haftet nicht für eventuelle Schäden durch:

• Installation / Gebrauch abweichend von den Vorgaben sowie im Besonderen abweichend von den durch die gültigen Bestimmungen und / oder hier aufgeführten Sicherheitsvorschriften;

• Gebrauch an Geräten, die keinen angemessenen Schutz vor Stromschlägen, Wasser und Staub unter den vorliegenden Montagebedingungen gewährleisten;

• Gebrauch an Geräten, die den Zugang zu gefährlichen Teilen ohne Hilfe von Werkzeugen ermöglichen;

• Installation / Gebrauch an Geräten, die nicht den gültigen Standards und Bestimmungen entsprechen.

#### 5 RICHTLINIE ÜBER ELEKTRO-UND ELEKTRONIKSCHROTT (NUR FÜR EU LÄNDER)

#### Richtlinie über Elektro- und Elektronikschrott (nur für EU-Länder)



Alle Stoffe müssen entsprechend den in diesem Zusammenhang geltenden nationalen Bestimmungen wiederverwertet oder entsorgt werden.

• Die Richtlinie über Elektro- und Elektronikschrott sieht vor, dass die Verschrottung und Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte unbedingt in entsprechenden Sammelstellen, getrennt von Hausmüllsammelstellen zu erfolgen hat.

• Der Benutzer ist verpflichtet, das Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht als Hausmüll zu entsorgen, sondern entsprechenden Sammelstellen zu übergeben.

• Die Geräte, die unter die Richtlinie über Elektro- und Elektronikschrott fallen, sind mit dem oben angeführten Symbol gekennzeichnet.

• Die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen werden in diesem Handbuch angeführt.

• Weitere Informationen können beim Hersteller angefordert werden.

# 6 AUFBAU DER PARAMETERMASKEN

Password	1 *****		ALFAMAX1_R1_09_110905.shx			
Modo Configur. IO	SI/NO IO XTMH AI AO	4				
	ID NO MODO TEST ABILITA					
PARAMETRI	SET POLARITA	>>>>>		>>>>>		
	Bios	ž	IMPIANTO		MANUTENZIONE	
	lingua Generali Gfa XTMH	PAR_BOO_BIOS_5	Strutturali Tino Impianto	Serr-Erigo	Tempi Impianto Bitardo Accensione	_
	Gfg XTMH1 Gfg XTMH2 Gfg XTMH3		N° Compressori	1	Ritardo Spegnimento	
	Gfg XTMH4	_	TIPO Tempo min cambio condensatore	Aria-Acqua 20s	Valvola Acqua Post. Banda Prop. Zona morta compr. Disponibili Zona morta non compr. Disponibili	Γ
Pro	otocollo PAR_ANA_BIOS_190	(2= Paramanager, 3= Modbus)	Termoregolazione			_
Bi	Parità PAR_ANA_BIOS_191 Parità PAR_ANA_BIOS_192	(0=9600, 1=19200, 2=38400) (0=NULL, 1=ODD, 2=EVEN)	Min Set	15.0 <i>°</i> C	Antigelo	
Allermi			Max Set	35.0 ℃	Max Allarmi Ora	
Allarmi	Allarmi Bios	7	Comfort Piscina	29.0 ℃	Antigelo SET Antigelo Isteresi	
	Allarmi User		Economy piscina	27.0 °C	Antigelo ByP Ingresso	
	Beset allarmi		Post Riscaldamento	0.0 %	Serranda	_
	Storico		Banda proporzionale	4.0 ℃	Messa a Regime	$\square$
Data e Ora	Cancella Storico		Max Offset Post vs Set Ambinte Conf. Allarmi	10.0 ℃	Aperture con Errore Sonda Press. Diff. Apertura minima Comfort	1
Data o Ola	Modifica Data	7	Alta Temperatura	No	Apertura minima Economy	1
Stati	Modifica Ora		Alta Temperatura OFFSET Alta TempByPass Ingresso	0.5°C 60min	Banda proporz. CWD/Ciclo2-3S Banda proporz. Ciclo3	1
Ciair		7	Bassa Temperatura	No	Min Zona morta Ciclo2-3	1
	Impianto Modo		Bassa Temperatura OFFSET	0.5°C	Max Zona morta Ciclo2-3	
	Sonda PA		Dassa TempByPass Inglesso	oumin.	Set temp. esterna Ciclo3S	1
	Vent. Mandata		Umidità Set Comfort	60%	Diff. Temp. Esterna Ciclo3S	1
	Deum. Aria Est.:		Max Offset Economy	10%	Set Pressione Start Ciclo 35	<u> </u>
	Um. Sp. Est.:		Set temperatura esterna	15.0 °C	Limiti	
	Um. sp. set		Diff. Umidità Specifica	2.0g/Kg	Set Up	
	Serranda 1-3		Diff. Umidità Elevata Eco	5%	Isteresi	
	Serranda 4-5 Circuito		Bypass Umidità Elevata Eco Diff Allarme Alta umidità	5min.		
	Compressori					
	Cond. Aria Valvola Acqua		Antigelo Rec.	1.0%		
	Valvola vioqua		Antigelo Rec. Isteresi	4.0°C		
Temperature	Ambiente	-	Bypass Allarme	15min.		
	Limite		Cicli			
	Esterna Esp Antigele		Ciclo 3 Ciclo 28	Off		
	Antigelo		000 33	Oli		
	Set Ambiente		Circuiti			
	Ger post		Alta Press.Set	38.0 °C		
Altre Sonde	LIM Ambiente	-	Alta Press.Isteresi	2.0°C		
	UM Esterna		SET	31.0bar		
<b>F</b> unctions!			ISTERESI	4.0bar		
Funzioni	Limite Temp	7	Max Allarmi Ora	3		
	Limite Umidità ECO		SET	4.0bar		
	AF Hec.	<b>_</b>	Bassa Press.BY Pass Ingr.	0.60ar 30s		
Fascie Orarie	Timor	-	Pressione Differenziale	E Ohar		
	Tipo Timer		Tempo di ripristino	5.0bar 10s		
	Impostazioni		Max Allarmi Ora	3		
Ore d'uso	Impianto	7	Massima Bassa Press. Abilita	No		
	Compressore 1		Set	11.5bar		
	Finn		unt. Lemp. Esterna	5.0°C		
			Compressori	0.10		
			Minimo OFF ON Minimo ON OFF	240s 240s		
			Partenze/Ora Massimo	6		
			Termica Compressore Abilita Swap	Si		
			Massimo tempo di ON per Swap	100h		
			Min. tempo di OFF per Swap Bitardo compressore vs FEV	100h 10s		
			Banda proporzionale deumidificazione	20%		
SETPOINT	Piscipa		Banda proporzionale post Zona morta post	5.0°C		
	Comfort	7		0.00		
	Economy	-	Selez. Compressori	Si		
	Offset	7	Compressore 2	Si		
	Umidità	-	Altri allarmi			
	3.1 Post ventilazione		Limite Temp. Serrande			
			Diff. Mandata Ambiente	6.0°C		
			Tempo chiusure serrande Tempo Bypass	15min. 10min.		
			Limite ore d'uso	000001		
			Soglia Ore Impianto Soglia Ore Compressore	20000h 10000h		
			Filtri e Ventole			
			All. Sonda PA Set All. Sonda PA Isteresi	50Pa 20Pa		
			Bypass Allarmi Sonda PA	10s		
			0	0		
			Storico	Si		

#### 7 BENUTZERSCHNITTSTELLE

In Abbildung 1 wird die Tastatur dargestellt, die als Benutzerschnittstelle fungiert und mit der alle reglerbedingten Arbeiten durchgeführt werden, insbesondere:

Ein-/Ausschalten des Geräts; Einstellen der Betriebsart des Gerätes; Einstellen der Zeitspannen; Verwalten der Alarmzustände; Einstellen der Parameter



Abbildung 1: Tastatur an der Maschine (Serienausstattung) und/oder Ferntastatur (Zubehör)

Die Tastatur mit Schutzgrad IP65 besteht aus:

- einem vierzeiligen LCD-Grafikdisplay.

Bei Drücken einer beliebigen Taste leuchtet das Display 10 Sekunden lang. In der Normalansicht (Hauptansicht mit Vorgabemenü) wird das Menü "Menü" mit folgenden Möglichkeiten angezeigt:

- Passworteingabe
- Zugriff auf den Konfigurationsmodus
- Anzeige der Ein- und Ausgänge der Basisplatine XTMH (die Platine, die die Befehle von der Reglerplatine in Maschinensprache übersetzt)

#### - <u>3 LED</u>, die Folgendes anzeigen:

- LED 1 (erste von oben) grün.
  - Zeigt an, dass Spannung anliegt.

Die LED leuchtet, wenn Spannung am Gerät anliegt (Hauptschalter auf ON) auch wenn es ausgeschaltet ist oder auf Standby steht; wenn das Gerät nicht gespeist wird (Hauptschalter auf OFF) leuchtet die LED nicht.

Led 2 (zweite von oben) gelb.

Zeigt die vorhandene Verbindung zwischen Tastatur und Regler an.

Bei einer vorhandenen Verbindung leuchtet die LED, falls keine Verbindung besteht oder diese unterbrochen ist, leuchtet die LED nicht.

Bei einem Verbindungsausfall von mehr als 10 Sekunden beginnt die gelbe LED zu blinken und es erscheint der Text "Energy XT PRO".

Sobald die Verbindung wiederhergestellt ist, leuchtet die gelbe LED wieder kontinuierlich und es erscheint wieder die Maske am Bildschirm, die vor dem Verbindungsausfall angezeigt wurde.

Led 3 (dritte von oben) rot.
Weist auf vorhandene Alarme hin.
Die LED leuchtet bei zumindest einem aktivem Alarm;
Wenn keine Alarme aktiv sind, leuchtet die LED nicht;
Falls Alarme aktiv sind, die von Hand deaktiviert werden können, blinkt die LED.

ON/OFF



#### Funktionstasten: F1, F2, F3, F4 und Push: ON/OFF

Diese Tasten ermöglichen den Schnellzugriff auf spezifische Steuerungen, die im Hauptmenü vorhanden sind. Mit diesen Tasten gelangt man direkt zu einigen Steuerungen ohne dem vom Menü vorgesehenen kanonischen Pfad folgen zu müssen.

# Drückt man die mittlere Taste (PUSH:ON/OFF) einige Sekunden lang, schaltet sich das Gerät ein oder aus.

Durch Einwirken auf die 4 äußeren Positionen (F1: aufwärts; F3: abwärts; F2: nach rechts; F4: nach links):

- gelangt man bei einmaligem Drücken: in das Menü "Menü"
- bei Drücken über mehrere Sekunden:

TEMPERATUR Raum Grenzwert Außen	01/03 26,7 °C 37,5 °C 0,5 °C	- F1: Anzeige der gemessenen Temperaturen und der verschiedenen eingestellten SOLLWERTE;
ZUSTÄNDE Anlage Modus	01/05 Komfort Zyklus3s	- F2: Anzeige des Betriebszustandes der Komponenten (z. B. ob Betriebszyklus Komfort oder Sparbetrieb);
ALARME Bios-Alarme Benutzeralarme Fühlerfehler	01/02	- F3: Zugang zum Alarmmenü;
ZEITSPANNEN <mark>Timer</mark> Timertyp Einstellungen	01/01 Nein WOCH.	- F4: Zugang zum Zeitspannen-Menü.

<u>Menütasten</u>: Pfeil oben, unten, rechts, links und mittlere Taste Enter/Push. Mit einem einzigen Tastendruck:





Neben dem Hauptbedienfeld kann auch ein Fernbedienfeld (Zubehör) vorhanden sein, das alle

Funktionen des Hauptbedienfeldes repliziert; für den Anschluss des Fernbedienfelds sind die Anweisungen im Schaltplan des Gerätes zu beachten. Die Angaben für die Befestigung des Fernbedienfelds an einer passenden Halterung sind in der Verpackung des Zubehörs enthalten.

Normalerweise wird das Zubehör verpackt geliefert und im Schaltkasten des Gerätes positioniert.

#### 8 EINSCHALTEN - AUSSCHALTEN

Drückt man einige Sekunden lang die mittlere Taste (PUSH: ON/OFF) schaltet man das Gerät ein oder aus.

Das Gerät kann in Betrieb genommen oder ausgeschaltet werden, wenn man einige Sekunden lang die Taste Push:ON/OFF (mittlere Taste der Funktionstastengruppe) an der Bedientafel an der Maschine oder der Fernbedientafel (Zubehör) drückt.

FUNCTION F1 F2 F3 F3 FUSH: OW/OFF

PUSH: ON/OFF

Im Falle eines Stromausfalls während des Maschinenbetriebs nimmt das Gerät, sobald wieder Spannung anliegt, den Betrieb mit denselben Modalitäten wie vor dem Stromausfall wieder auf.

Wenn das Gerät mit der Taste Push:ON/OFF in Betrieb genommen wurde, kann es später auf folgende Arten aus- und wiedereingeschaltet werden

- über den entsprechenden digitalen Fernsteuerungseingang (der Fernsteuerungs-ON/OFF-Kontakt lässt sich am Schaltplan erkennen). Dieser Kontakt kann das Gerät nur ausschalten: dieses Gerät kann über die Taste Push: ON/OFF nicht wieder eingeschaltet werden, wenn der Kontakt geschlossen ist

- über die Zeitspanne, falls aktiviert.

Beim Ausschalten des Gerätes wird das "Abschaltverfahren" in Gang gesetzt, das die Maschine stoppt und am Display "OFF" anzeigt, nachdem alle Bauteile abgeschaltet wurden.

- um den Fernsteuerungskontakt verwenden zu können, muss das Gerät beim ersten Mal mit der Taste:ON/OFF eingeschaltet werden;

- das Ein-/Abschalten des Gerätes über den Fernsteuerungskontakt ist vorrangig sowohl gegenüber dem Ein-/Abschalten über die Taste Push:ON/OFF als auch gegenüber den Zeitspannen;

- wenn man die Taste Push:ON/OFF benutzen will, muss der Fernsteuerungskontakt auf ON gestellt werden und/oder die Zeitspannen deaktiviert werden.

Sollte der Strom während der Abschaltphase ausfallen, fährt das Gerät, sobald wieder Spannung anliegt, im Zustand **Ausgeschaltet** (Standby) hoch.

#### Die Vorgabe-Startmaske (auf 2 Seiten/Bildschirmen).

Beim Einschalten des Reglers erscheint die zwei Bildschirmseiten umfassende Maske

Hh:mm Off Raumtempera Raumfeuchtig	NRGXTPRO atur gkeit	01/02 26,7 °C 25,5 %	Auf jeder Bildschirmseite können gleichzeitig 4 Zeilen angezeigt werden.
Hh:mm Sollwert Zeitspannen. Menü	NRGXTPRO	02/02	Die zweite Bildschirmseite oder eventuell nachfolgende Seiten können durch Drücken der in der Gruppe Menütasten vorhandenen unteren Pfeiltaste aufgerufen werden.

HINWEIS: Zu den dargestellten Bildschirmmasken gelangt man auch:

- durch kontinuierliches Drücken der ESC-Taste auf der linken Seite der Menütastengruppe.

#### **9** ÄNDERUNG DES SOLLWERTS

Bevor die operative Vorgangsweise zum Ändern eines SOLLWERT-Parameters beschrieben wird, müssen die möglichen vorhandenen Variablen im betreffenden Menü genau erläutert werden.

Auf Seite 1/3 werden zwei Programme aufgerufen, mit denen man die Wassertemperatur des Schwimmbeckens auf den Komfortbetrieb und den Sparbetrieb ("Economy") einstellen kann

#### Alle Temperaturen werden im Abluftteil des Gerätes gemessen.

SOLLWERT Schwimmbecken Komfort: Economy:	01/03 29,0 °C 27,0 °C	Im "Komfortmenü" besteht die Möglichkeit die Wassertemperatur des Schwimmbeckens den Anforderungen des Kunden anzupassen (für sportliche Zwecke, zum Spielen, für therapeutische Zwecke usw.)
SOLLWERT Raum Komfort: Economy:	01/03 29,0 °C 27,0 °C	Das "Economy" Menü wird verwendet, wenn im Schwimmbecken keine sportlichen Aktivitäten stattfinden (z. B. in der Nacht). Im Sparbetrieb bleibt nämlich die Wassertemperatur ein paar Grad unter der dem im "Komfort" Menü eingestellten Wert.

Auf Seite 2/3 sind zwei Parameter für die Raumlufttemperatur vorgesehen:

SOLLWERT	02/03	
Raum Offset: Feuchtigkeit:	0,0 °C 50 %	
reuchtigkeit.	JU /0	

<u>Offset</u> für die Angabe der ∆t (Temperaturunterschied) zwischen dem Wasser des Schwimmbeckens und der Luft; Die Angabe erfolgt zweckentsprechend nach Ermessen des Kunden.

SOLLWERT	02/03
Raum	
Offset:	0,0 °C
Feuchtigkeit	50 %

*Feuchtigkeit* für die Eingabe des in der Schwimmhalle gewünschten Feuchtigkeitsprozentsatzes.

Auf Seite 3/3 gibt es die Angabe Nachbelüftung, ein Wert der ausschließlich im Zuluftteil des Geräts

SOLLWERT	03/03
Nachbelüftung	
25.0°C	

gemessen wird. Dieser Wert ist nicht veränderbar und entspricht immer der Wassertemperatur des Pools im "Komfortbetrieb"

Hh:mm	NRGXTPRO	02/02
Zeitspannen.		
Menü		

Auf der 2. Seite der Vorgabe-Startmaske kann man, entsprechend den eigenen Bedürfnissen, die Temperatureinstellungen ändern. Die Änderung erfolgt, indem man sich auf "Sollwert" positioniert und mit den Tasten AUFWÄRTS-ABWÄRTS arbeitet:



#### 10 ZEITSPANNEN

Für jeden Wochentag lassen sich bis zu 4 verschiedene so genannte "Zeitspannen" einstellen, die einzeln aktivierbar sind. In diesen können alle notwendigen Informationen für den Automatikbetrieb des Gerätes eingegeben werden.



ZEITSPANNEN	01/01
Timer	Nein
Timertyp	Woch.
Einstellungen	

Je nach getroffener Wahl (7/7, Woch., 5+2) bietet das Menü EINSTELLUNGEN des Menüs ZEITSPANNEN die Möglichkeit das Gewünschte festzulegen: in jedem Fall werden für jeden Timertyp 4 Zeitspannen verwaltet, wobei für jede eine Zustandsänderung des Gerätes

durchgeführt werden kann.

Beispiel: Zeitspanne 1- Einschalten um 5.00 Uhr morgens im Sparbetrieb; Zeitspanne 2- Änderung vom Sparbetrieb auf Komfortbetrieb um 08.00 Uhr morgens: Zeitspanne 3- Änderung vom Komfortbetrieb auf Sparbetrieb um 22.00 Uhr abends; Zeitspanne 4- Ausschalten um 24:00 Uhr abends.

Oder



# - Timertyp 7/7:



#### MONTAG 04/19 ZEITSPANNE 1 SOLLWERT Komfort

![](_page_13_Figure_1.jpeg)

Nachdem die BETRIEBSART, in der das Gerät in der Zeitspanne 1 arbeiten soll, ausgewählt wurde, einmal die Taste ESC drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren

Im SOLLWERT-Menü besteht die Möglichkeit festzulegen, ob der Komfort-Zyklus (normalerweise untertags) oder der Economy-Zyklus (normalerweise in der Nacht) vom Gerät ausgeführt werden soll.

![](_page_13_Figure_4.jpeg)

Timertyp **WOCH:** bei diesem Typ verwaltet die Software jeden Wochentag auf dieselbe Weise; **Die Vorgangsweise für die Einstellung wird Schritt für Schritt im vorherigen Absatz für 7/7 beschrieben** ; auch bei diesem Modus sind 4 Zeitspannen möglich.

Timertyp **5+2:** bei diesem Typ teilt die Software die Woche in 2 Teile, die Arbeitstage von Montag bis Freitag und die Freizeittage von Samstag bis Sonntag und verwaltet die beiden Teile unabhängig voneinander; auch bei diesem Modus sind 4 Zeitspannen möglich. Für die Vorgangsweise zum Eingeben der Zeitspannen verwenden Sie dieselben, die bereits für 7/7 vorgeschlagen wurden

#### 11 ALARMDIAGNOSE

Im Allgemeinen werden alle Arten von Alarmen und Fühlerfehlermeldungen, falls aktiviert, nur bei eingeschaltetem Gerät oder in der Abschaltphase des Gerätes verwaltet. Wenn der Zustand der Anlage von der Abschaltphase auf abgeschaltet übergeht, werden bei Verlassen des Konfigurationsmodus oder beim Einschalten die Alarme und Fühlerfehler resettiert.

Davon ausgenommen sind:

- die BIOS-Alarme, die immer, auch bei abgeschaltetem Gerät verwaltet werden (wenn das Gerät abgeschaltet ist, löst das kumulative Alarmrelais auch bei einem aktiven BIOS-Alarm nicht aus. Die rote LED der Tastatur leuchtet auf und es wird der Text "!Hw" angezeigt)

HINWEIS: Die Alarmverwaltung ist im Konfigurationsmodus deaktiviert.

#### Anzeige bei Alarm und Fehler mit roter LED

Vorhandene Alarme und/oder Fühlerfehler werden durch die rote LED der Tastatur und, falls vorgesehen, auch über das Menü angezeigt. Die LED leuchtet bei mindestens einem vorhandenen aktiven Alarm und blinkt, wenn nur Alarme vorhanden sind, die aus irgendeinem Grund aufgehoben wurden (nicht mehr aktiv sind) und daher rückgestellt werden können, in allen anderen Fällen leuchtet die LED nicht. Der Zustand der LED ist nicht an den Zustand des Gerätes gebunden (funktioniert auch bei abgeschaltetem Gerät). In den folgenden Absätzen werden die möglichen Alarmarten aufgelistet: <u>Für die Rückstellung aller Alarme, die durch kontinuierliches Leuchten der roten LED gekennzeichnet sind, kontaktieren Sie bitte den technischen Kundendienst der Firma AERMEC.</u>

#### Kumulatives Alarmrelais

Vorhandene aktive Alarme mit manueller Rückstellung, Fühlerfehler oder ein Frostschutzalarm werden durch das Einschalten des kumulativen Alarmrelais im Schaltkasten des Gerätes angezeigt. Das Relais funktioniert auch bei ausgeschalteter Anlage (d. h. bei den Alarmen, die bei ausgeschalteter Anlage aktiv sind).

#### 11.1 Alarme in Bezug auf die Temperaturregelung

#### 11.1.1 Hochtemperaturalarm

Wenn der vom Einstellungsfühler gemessene Wert über dem eingestellten Niveau bleibt und das Gerät für Kühlbetrieb eingestellt wurde, wird der Hochtemperaturalarm ausgelöst; es handelt sich um einen manuell rückstellbaren Alarm, der nur angezeigt wird.

#### 11.1.2 Tieftemperaturalarm

Wenn der vom Ablufttemperaturfühler gemessene Temperaturwert unter dem eingestellten Niveau bleibt und das Gerät für Heizbetrieb eingestellt ist, wird der Tiefdruckalarm ausgelöst; Es handelt sich um einen manuell rückstellbaren Alarm, der nur angezeigt wird. Die Hoch- und Tieftemperaturalarme werden wie folgt rückgestellt:

- Manuell, wenn sie rückstellbar sind
- Beim Ein- oder Ausschalten der Anlage
- Beim Verlassen des Konfigurationsmodus;

#### 11.2 Rückstellung von Alarmen/Störungen

Hh:mm NRGXTPRO Komfort Raumtemperatur Raumfeuchtigkeit	01/02 ! Störung 27,1 °C 26,3 %	V H "
ALARME Bios-Alarme Benutzeralarme Fühlerfehler	01/02	C C d
ALARME Rückstellung der Alarme Alarmübersicht Alarmübersicht löschen	02/02	A W C

Nenn am Gerät ein Alarmzustand/Störung weiter anhält, wird dies am Hauptschirm des Displays mit dem Text

**'! Störung** " und durch das **blinkende** oder **kontinuierliche** Leuchten der **roten LED** angezeigt.

Die Ursache, die den Alarm ausgelöst hat, lässt sich durch langes Drücken der Funktionstaste F3 (Short cut) herausfinden;

die Bildschirmmaske (1/2) zeigt einen ersten Teil mit den BIOS-Alarmen, Benutzer-Alarmen und Fühlerfehlern und im zweiten Teil (2/2) wird die Option Rückstellung der Alarme, eine Alarmübersicht und die Option Löschen der Alarmübersicht angeboten.

ALARME	02/02
Rückstellung der Alarme	
Alarmubersicht Übersicht löschen	
obersient toschen	

EMPTY

Hh:mm	NRGXTPRO	01/02
Romfort Raumtempe	eratur	27,8 °C
Sollwert		26,3 %

- für die Auswahl der "BIOS-Alarme" ENTER/PUSH des MENÜS drücken; der Bildschirm kann "EMPTY" anzeigen, was bedeutet, dass der angezeigte Alarm <u>nicht</u> im Bios ist oder er kann den Text des gefundenen Alarmtyps anzeigen. Die Taste ESC drücken und durch Bewegungen über die Tasten AUFWÄRTS - ABWÄRTS prüfen, ob im Benutzeralarm ein Alarm erkannt wird. Dieselbe Vorgangsweise kann man auch für die Überprüfung der Fühlerfehler anwenden.

- Nachdem feststeht, um welchen Fehlertyp es sich handelt, stellt man sich über die Tasten AUFWÄRTS - ABWÄRTS auf Rückstellung Alarme und drückt die ENTER/PUSH Taste des MENÜS: der Bildschirm zeigt für den Bruchteil einer Sekunde "OK" an und nach der Rückstellung des Alarms begibt man sich nochmals auf die Alarmmaske.

Durch dreimaliges Drücken der ESC-Taste des Menüs gelangt man wieder auf die Hauptmaske; der Text "**!Störung**" verschwindet und die rote LED erlischt .

#### 11.2.1 Zustandsverzeichnis der BIOS-Alarme.

- \* TIMEOUT INT. EXP.
- \* CRC EEPROM BIOS ERROR
- \* CRC EEPROM USER ERROR
- \* REAL TIME CLOCK NEED TO BE SET
- \* REAL TIME CLOCK COMM. ERROR
- \* REAL TIME CLOCK REGISTERS

11.2.2 Zustandsverzeichnis der BENUTZER-Alarme.

Alarmbezeichnung	Alarmrel	Störungsr	Alarmbezeichnung	Alarmre	Störungs
	ais	elais		lais	relais
Bios Interne Erweiterung (!HW)	X		Saugfilter		X
EEprom	X		Wärmerückgewinner- Differential		X
RTC (Uhr)		X	Betriebsstunden Verdichter/Gerät		X
Hohe Anlagentemperatur		X	Ablufttemperaturfühler (Fehler)		Х
Niedertemperatur der Anlage		X	Zuluftfühler (Fehler)		X
Niedere Zulufttemperatur		X	Fühler des Differentialdruckwächters (Fehler)		X
Frostschutz (Wasserwärmetauscher)	X		Fühler des Differentialdruckwächters (Fehler)		X
Frostschutz	Х		Frostschutztemperaturfühler		X
Wärmerückgewinner			(Fehler)		
Hochdruck		x	Frostschutztemperaturfühler		X
Digitaldruckwächter			Wärmerückgewinner (Fehler)		
Hochdruckfühler		×	Frostschutztemperaturfühler Wärmerückgewinner (Fehler)		X
Niederdruck		X	Hochdruckfühler (Fehler)		X
Wärmeschutzschalter Verdichter 1		x	Niederdruckfühler (Fehler)		x
Wärmeschutzschalter Verdichter 2		x	Raumfeuchtigkeitsfühler (Fehler)		X
Wärmeschutzschalter Verdichter 1 und 2		x	Außenfeuchtigkeitsfühler (Fehler)		X
Zuluftventilator	x		Außentemperaturfühler (Fehler)		X
Abluftventilator	X		Fortlufttemperaturfühler Frostschutz (Fehler)		X
Phasensequenz	X		Hohe Abluftfeuchtigkeit		Х
Abluftfilter		X			

#### 11.2.3 Zustandsverzeichnis der Alarme und Fühlerfehler:

- \* ABLUFTTEMPERATUR ^
- \* ZULUFTTEMPERATUR ^
- \* AUSSENTEMPERATUR DYNAMISCHER SOLLWERT ^
- \* FROSTSCHUTZ ^
- \* DIFF. DRUCKW. ZULUFT-/ABLUFTVENT
- \* GRENZFEUCHTIGKEIT ^
- \* AUSSENFEUCHTIGKEIT ^
- \* RAUMFEUCHTIGKEIT ^
- \* LUFTQUALITÄT ^
- \* HOCHDRUCK KREIS 1
- \* HOCHRUCK KREIS 2
- \* NIEDERDRUCK KREIS 1
- \* NIEDERDRUCK KREIS 2
- \* VERFLÜSSIGERTEMP. KREIS 1 \*\*
- \* VERFLÜSSIGERTEMP. KREIS 2 \*\*

#### 11.3.1 Beschreibung und Behebung der BIOS-Alarme

Fehlerbeschreibung	Aktion	Problembehebung	Rückstellungsart
TIMEOUT INT. EXP.		Durch den technischen Kundendienst von	
		AERMEC austauschen lassen	
CRC EEPROM BIOS	Die Vorgabewerte der Parameter werden	Die Wiederherstellung der Parameter	
ERROR	automatisch wieder eingestellt	bewerten oder durch den technischen	
		Kundendienst der Firma AERMEC	
		austauschen lassen	
CRC EEPROM USER	Die Vorgabewerte der Parameter werden	Die Wiederherstellung der Parameter	
ERROR	automatisch wieder eingestellt	bewerten oder durch den technischen	
		Kundendienst der Firma AERMEC	
		austauschen lassen	
REAL TIME CLOCK NEED		Datum/Uhrzeit einstellen, wenn das Problem	
TO BE SET		weiterhin besteht, durch den technischen	
		Kundendienst der Firma AERMEC	
		austauschen lassen	
REAL TIME CLOCK		Datum/Uhrzeit einstellen, wenn das Problem	
COMM. ERROR		weiterhin besteht, durch den technischen	
		Kundendienst der Firma AERMEC	
		austauschen lassen	
REAL TIME CLOCK		Datum/Uhrzeit einstellen, wenn das Problem	
REGISTERS		weiterhin besteht, durch den technischen	
		Kundendienst der Firma AERMEC	
		austauschen lassen	

## 11.3.2 Beschreibung und Behebung der BENUTZER-Alarme und Fühlerfehler

Fehlerbeschreibung	Aktion	Problembeschreibung	Problembehebung	Rückstellungsart
NIEDERE	Nur Anzeige	Der Anlage ist es nicht gelungen, die	Prüfen, ob weitere Alarme	Manuell
RAUMTEMPERATUR		Raumtemperatur nach einer	vornanden sind oder den	
			kontaktieren	
HOHE RAUMTEMPERATUR	Nur Anzeige	Der Anlage ist es nicht gelungen, die	Prüfen, ob weitere Alarme	Manuell
		Raumtemperatur nach einer	vorhanden sind oder den	
		eingestellten Zeit zu ändern	technischen Kundendienst	
			kontaktieren	
FROSTSCHUTZ	Sperre des Kühlkreises	Mögliches Einfrieren am	Kontaktieren Sie den	Auf das Ereignis
	Im Kunibetrieb und	wasserwarmetauscher	technischen Kundendienst	Deschrankt
	Verbraucher			
HOCHDRUCKFÜHLER	Sperre des Kühlkreises		Kontaktieren Sie den	Manuell
KREIS #			technischen Kundendienst	
HOCHDRUCK. DIGITAL	Sperre des Kühlkreises		Kontaktieren Sie den	Manuell
KREIS #	-		technischen Kundendienst	
NIEDERDRUCK KREIS #	Sperre des Kühlkreises	Kreis leer oder niedrige	Kontaktieren Sie den	Auf das Ereignis
	hach einer Anzani von	Ausentemperatur	technischen Kundendienst	Deschrankt
WÄRMESCHUTZSCHALTER	Sperre der Kreise		Kontaktieren Sie den	Manuell
LÜFTERRADER # **			technischen Kundendienst	Mandon
WÄRMESCHUTZSCHALTER	Sperre der Verdichter		Kontaktieren Sie den	Manuell
VERDICHTER #			technischen Kundendienst	
WÂRMESCHUTZSCHALTER	Sperre der Anlage	Auslösung des Wärmeschutzschalters	Kontaktieren Sie den	Manuell
		der Zulutt-/Abluttlutter	technischen Kundendienst	Maxim
VERSTOPFTE FILTER	Nur Anzeige	Die Betriebsstunden der Filter sind	die Eilter kentrellieren	Ivianueli
SCHMUTZIGE FILTER	Nur Anzeige	Filter sind schmutzig	Filter reinigen/tauschen	Manuell
	Sperre der Anlage		Kontaktieren Sie den	Manuell
	epono doi / inago		technischen Kundendienst	
WÄRMESCHUTZSCHALTER	Betriebssperre der	Auslösung des Wärmeschutzschalters	Kontaktieren Sie den	Manuell
DER WIDERSTÄNDE	Widerstände und des	der elektrischen Widerstände oder des	technischen Kundendienst	
	modulierenden	modulierenden Generators		
	Betriebssperre der	Auslösung des Märmeschutzschalters	Kontaktieren Sie den	Manuell
WID #	Widerstände	(nicht gemeinsamer Eingang mit	technischen Kundendienst	Manuell
		Wärmeschutzschalter des mod. Gen.)		
WÄRMESCHUTZSCHALTER	Betriebssperre des	Auslösung des Wärmeschutzschalter	Kontaktieren Sie den	Manuell
ZWEISTUFIGER GEN	zweistufigen Generators	des zweistufigen Generators	technischen Kundendienst	
RAUCH	Sperre der Anlage	Brandschutzalarm	Kontaktieren Sie den	Manuell
	Sporro dor Aplago	Phasapaguanzalarm	Eclophor Zyklupphout dor	Monuall
FIASENSEQUENZ	Sperre del Allage	Filasensequenzalann	Phasen Fehlen einer	Walluell
			Phase, niedrige Spannung	
			[V]	
WÄRMESCHUTZSCHALTER	Betriebssperre des	Auslösung des Wärmeschutzschalters	Kontaktieren Sie den	Manuell
DES MOD. GEN.	modulierenden	(nicht gemeinsamer Eingang mit	technischen Kundendienst	
	Generators	Warmeschutzschalter der Widerstande)	Kantaktiaran Sia dan	Manuall
	Nul Anzeige	Retriebsstundengrenze der Anlage	technischen Kundendienst	wanueii
BETRIEBSSTUNDEN DES	Nur Anzeige	Alarm wegen Überschreitung der	Kontaktieren Sie den	Manuell
MOD. GEN		Betriebsstundengrenze des	technischen Kundendienst	
		modulierenden Generators		
BETRIEBSSTUNDEN	Nur Anzeige	Alarm wegen Überschreitung der	Kontaktieren Sie den	Manuell
ELEKT. HEIZREG.		Betriebsstundengrenze des	technischen Kundendienst	
	Nur Anzeige	Alarm wagen Überschreitung der	Kontaktieren Sie den	Manuell
#		Betriebsstundengrenze der Verdichter	technischen Kundendienst	

Fehlerbeschreibung	Aktion	Problembeschreibung	Problembehebung	Rückstellungsart
ABLUFTTEMPERATUR	Sperre der Anlage	Fehler des Raumtemperaturfühlers (Raumabluft)	Die Verkabelung prüfen oder den Bauteil austauschen	Automatisch
ZULUFTTEMPERATUR	Deaktivierung der Funktion Zuluftbegrenzung	Fehler des Zulufttemperaturfühlers	Die Verkabelung prüfen oder den Bauteil austauschen	Automatisch
AUSSENTEMPERATUR	Deaktivierung des Economizer (Freecooling, Freeheating)	Fehler des Außentemperaturfühlers	Die Verkabelung prüfen oder den Bauteil austauschen	Automatisch
FROSTSCHUTZ	Deaktivierung der Frostschutzfunktion	Fehler des Frostschutztemperaturfühlers des Wasserwärmetauschers	Die Verkabelung prüfen oder den Bauteil austauschen	Automatisch
DIFF. DRUCKW. ABLUFT/ZULUFTVENT.	Sperre der Anlage	Fühlerfehler des Differenzialdruckwächters des Zuluftventilators	Die Verkabelung prüfen oder den Bauteil austauschen	Automatisch
GRENZFEUCHTIGKEIT	Deaktivierung der Zuluftbegrenzung, Befeuchter	Fehler des Zuluftfeuchtigkeitsfühlers	Die Verkabelung prüfen oder den Bauteil austauschen	Automatisch
AUSSENFEUCHTIGKEIT	Deaktivierung des enthalpischen Economizer (Freecooling, Freeheating)	Fehler des Außenfeuchtigkeitsfühlers	Die Verkabelung prüfen oder den Bauteil austauschen	Automatisch
RAUMFEUCHTIGKEIT	Deaktivierung des enthalpischen Economizer, Entfeuchtung, Befeuchtung	Fehler des Raumfeuchtigkeitsfühlers (Raumabluft)	Die Verkabelung prüfen oder den Bauteil austauschen	Automatisch
LUFTQUALITÄT	Deaktivierung der Funktion Luftqualität	Fehler des Luftqualitätsfühlers	Die Verkabelung prüfen oder den Bauteil austauschen	Automatisch
HOCHDRUCK KREIS #	Sperre des Kreises	Fehler des Hochdruckfühlers des Kreises (Hochdruckwandler)	Die Verkabelung prüfen oder den Bauteil austauschen	Automatisch
NIEDERDRUCK KREIS #	Sperre des Kreises	Fehler des Niederdruckfühlers des Kreises (Niederdruckwandler)	Die Verkabelung prüfen oder den Bauteil austauschen	Automatisch

# HINWEIS: mit "#" wird die Nummer des Kreises, des Verdichters, des Wärmeschutzschalter usw. angegeben.

![](_page_23_Picture_0.jpeg)

37040 Bevilacqua (VR) - Italia Via Roma, 996 - Tel. (+39) 0442 633111 Telefax (+39) 0442 93730 - (+39) 0442 93566 www.aermec.com carta reciclata recycled paper papier recyclé recycled papier

![](_page_23_Picture_3.jpeg)

Die technischen Daten in der vorliegenden Dokumentation sind unverbindlich. Im Sinne des technischen Fortschritts behält sich FAST S.p.A. vor, in der Produktion Änderungen und Verbesserungen ohne Vorankündigung durchzuführen