



SWIMMING POOL LINE – Ajustement manuel pour Eliwell contrôle - Manuel de l'utilisateur

()

SPL





0412-6180865 Rév.00

1 TABLE DES MATIÉRES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 Table des matières 	page 3
 Objectif 	page 4
 Utilisation du dispositif 	page 4
 Responsabilités et risques résiduels 	page 4
 Directive RAEE 	page 4
 Schéma des masques de paramètres 	page 5
 Interface utilisateur 	page 6
 Allumage - extinction 	page 8
 Modification POINT DE CONSIGNE 	page10
 Tranches horaires 	page12
 Diagnostic des alarmes 	page15

2 OBJECTIF

- L'objectif du présent manuel est de fournir toutes les informations de base, nécessaires à la conduite d'une **SPL** équipée d'un clavier EXTK PRO (voir fig. 1 page 6).
- Les destinataires du présent manuel comprennent les personnes concernées par la conduite de base de l'UNITÉ.

3 UTILISATION DU DISPOSITIF

Utilisation autorisée

Ce produit est utilisé pour le contrôle d'unités SPL. Pour des raisons de sécurité, le dispositif de commande devra être installé et utilisé selon les instructions fournies ; en particulier, dans des conditions normales, les pièces sous une tension dangereuse ne devront pas être accessibles.

Le dispositif devra être protégé de l'eau et de la poussière selon l'application, et devra également n'être accessible qu'en utilisant un outil.

Utilisation interdite

N'importe quelle utilisation différente de celle permise est de ce fait interdite. Il faut remarquer que les contacts de relais fournis sont de type fonctionnel et sont sujets à des pannes (puisqu'ils sont gérés par une partie électronique, ils peuvent se court-circuiter ou rester ouverts). D'éventuels dispositifs de protection prévus par les normes des produits ou suggérés par le bon sens en fonction des exigences de sécurité évidentes doivent donc être mis en place en dehors de l'unité.

4 **RESPONSABILITÉ ET RISQUES RÉSIDUELS**

Aermec SpA ne répond pas d'éventuels dommages dérivant de :

- toute installation ou utilisation différente de celles prévues et, en particulier, non-conforme aux prescriptions de sécurité prévues par les normes en vigueur et/ou par ce manuel ;
- l'utilisation sur des appareils ne garantissant pas une protection adéquate contre les décharges électriques, l'eau et la poussière à cause des conditions de montage ;
- l'utilisation sur des appareils permettant l'accès aux parties dangereuses sans l'aide d'outils ;
- toute installation ou utilisation dans des appareils non-conformes aux normes et aux dispositions en vigueur.

5 DIRECTIVE RAEE (UNIQUEMENT POUR L'UE)

Directive RAEE (uniquement pour I'UE)



Tous les matériels doivent être récupérés ou jetés conformément aux normes nationales en vigueur en la matière.

• La directive RAEE prévoit que la mise au rebut et le recyclage des appareils électriques et électroniques soient obligatoirement gérés par le biais d'une collecte ad hoc, dans des centres adaptés, séparée de celle adoptée pour la mise au rebut des déchets urbains

mixtes.

• L'utilisateur est tenu de ne pas jeter l'appareil, en fin de vie utile, comme un déchet urbain, mais de l'apporter dans ces centres de collecte ad hoc.

- Les unités qui rentrent dans le cadre de la directive RAEE sont marquées par le symbole ci-dessus.
- Les effets potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine sont indiqués dans le présent manuel.
- Des informations supplémentaires peuvent être demandées au constructeur.

6 schéma des masques de paramètres

6 SCHÉMA DES MASQUES DE PARAMÉTRES

U		****	-					
Modo Config	ur.	SI/NO	1					
10		AI	-					
		AO ID						
		NO MODO TEST						
		ABILITA						
		TEST DO AO SET POLARITA'						
PARAMETE	31		-			*****		
	u.	Bios		Ÿ	IMPIANTO		MANUTENZIONE	
	lingua	Generali	PAR_BOO_BIOS_5	v	Strutturali		>>>>> Tempi Impianto	
		Gfg XTMH Gfg XTMH1			Tipo Impianto Nº Compressori	Serr-Frigo 1	Ritardo Accensione Ritardo Spegnimento	
		Gfg XTMH2 Gfg XTMH3			Condensatori	-	Valvola Acqua	
		Gfg XTMH4			TIPO	Aria-Acqua	Valvola Acqua Post. Banda Prop.	
		Comunicazione	-		Tempo min cambio condensatore	205	Zona morta compr. Disponibili Zona morta non compr. Disponibili	
	Protocolk Baudrate	PAR_ANA_BIOS_190 PAR_ANA_BIOS_191	(2= Paramanager, 3= Modbus) (0=9600, 1=19200, 2=38400)		Termoregolazione Configurazione		Antigelo	
	Parita	PAR_ANA_BIOS_192	(0=NULL, 1=ODD, 2=EVEN)		Min Set Max Set	15.0 °C	Antigelo Max Allarmi Ora	
Allarmi		Allowed Disc	7		Ambiente-Piscina	35.0 0	Antigelo SET	
		Allarmi User			Economy piscina	29.0 °C 27.0 °C	Antigelo Isteresi Antigelo ByP Ingresso	
		Errori Sonda Reset allarmi			Ottset Ambinete vs piscina Post Riscaldamento	0.0°C	Serranda	
		Storico Cancella Storico			Banda proporzionale Max Offset Post vs Set Ambinte	4.0℃ 10.0℃	Messa a Regime Aperture con Errore Sonda Prass. Diff	
Data e Ora	l	Madifica Data			Conf. Allarmi	10.0 0	Apertura minima Comfort	
	_	Modifica Data			Alta Temperatura Alta Temperatura OFFSET	No 0.5℃	Apertura minima Economy Banda proporz. CWD/Ciclo2-3S	
Stati			1		Alta TempByPass Ingresso Bassa Temperatura	60min. No	Banda proporz. Ciclo3 Min Zona morta Ciclo2-3	
		Impianto Modo			Bassa Temperatura OFFSET	0.5°C	Max Zona morta Ciclo2-3	
		Sonda PA			Dassa Tempoyrass Ingresso	oumn.	Set temp. esterna Ciclo3S	e
		Vent. Mandata Vent. Ripresa			Umidità Set Comfort	60%	Diff. Temp. Esterna Ciclo3S Set Pressione Start Ciclo 3S	
		Deum. Ária Est.: Um Sp. Est			Max Offset Economy Set temperatura esterna	10% 15.0%	Limiti	
		Um. Sp. Set			Banda proporzionale temp. esterna	10.0°C	Temp. Mandata	
		Serranda 1-3			Diff. Umidità Elevata Eco	2,0g/Kg 5%	Set Up Isteresi	
		Serranda 4-5 Circuito			Bypass Umidità Elevata Eco Diff.Allarme Alta umidità	5min. 20.0%		
		Compressori			Antigolo Boo			
		Valvola Acqua			Antigelo Rec. Set Temperatura	1.0℃		
Temperatur	Θ		_		Antigeio Rec. Isteresi Bypass Allarme	4.0°C 15min.		
		Ambiente Limite			Cicli			
		Esterna Esp Antigolo			Ciclo 3 Ciclo 3	Off		
		Antigelo				OI		
		Set Ambiente Set post			Circuiti Alta Pressione			
Altre Sonde	•		_		Alta Press.Set Alta Press.Isteresi	38.0 ℃ 2.0 ℃		
		UM. Ambiente]		Prev.Alta Pressione	21 Obor		
	_	OW Esterna			ISTERESI	4.0bar		
Funzioni		Limite Temp	7		Bassa Pressione Max Allarmi Ora	3		
		Limite Umidità ECO AF Rec.			SET Isteresi	4.0bar 0.6bar		
Fascie Orari	ie		-		Bassa Press.BY Pass Ingr. Pressione Differenziale	30s		
		Timer	7		Set	5.0bar		
	_	Inpo Timer Impostazioni			Tempo di inpristino Max Allarmi Ora	10s 3		
Ore d'uso		Impianto	7		Massima Bassa Press. Abilita	No		
		Compressore 1 Filtri			Set Diff Temp, Esterna	11.5bar		
		P. 201	_		Completion and Comple	0.00		
					Minimo OFF ON	240s		
					Minimo ON OFF Partenze/Ora Massimo	240s		
					Termica Compressore	Si		
					Massimo tempo di ON per Swap	51 100h		
					Min. tempo di OFF per Swap Ritardo compressore vs EEV	100h 10s		
SETPOINT					Banda proporzionale deumidificazione Banda proporzionale post	20% 5.0%		
		Piscina	4		Zona morta post	0.0°C		
		Economy			Selez. Compressori			
		Ambiente Offset	-		Compressore 1 Compressore 2	Si		
		Umidità Post Vontilezione	1		Altri-allarmi			
	3.1	Post ventilazione			Limite Temp. Serrande			
					Diff. Mandata Ambiente Tempo chiusure serrande	6.0 ℃ 15min.		
					Tempo Bypass	10min.		
					Soglia Ore Impianto	20000h		
					Filtri e Ventole	10000h		
					All. Sonda PA Set All. Sonda PA Istoresi	50Pa 20Pa		
					Bypass Allarmi Sonda PA	10s		

Storico

Si

7 INTERFACE UTILISATEUR

Sur la Figure 1 est représenté le clavier pour l'interface avec l'utilisateur, qui permet de réaliser toutes les opérations liées à l'utilisation du contrôleur, et en particulier de :

allumer et/ou éteindre l'unité ; régler le mode de fonctionnement de l'unité ; régler les tranches horaires ; gérer les situations d'alarme ; régler les paramètres



Figure 1: Clavier à bord de la machine (de série) et/ou clavier distant (accessoire)

Le clavier, avec un degré de protection IP65, est composé de :

- un <u>écran LCD</u> graphique à 4 lignes.

Lors de la pression d'une touche quelconque, l'écran s'allumera pendant 10 secondes. En affichage normal (affichage principal avec menu par défaut), le menu « menu » sera affiché et il permettra :

- d'entrer le mot de passe
- d'entrer en modalité configuration
- de visualiser les entrées et les sorties de la carte de base XTMH (la carte qui traduit les commandes de la carte de contrôles en langage machine)

- <u>3 leds qui indiquent :</u>

Led 1 (la première en partant du haut) de couleur verte.

Indique la présence de la tension d'alimentation.

Elle sera allumée si l'unité est alimentée par la tension (interrupteur général placé sur ON), même si elle est éteinte ou en stand-by ; elle sera éteinte si le dispositif n'est pas alimenté (interrupteur général placé sur OFF).

Led 2 (la seconde en partant du haut) de couleur jaune.

Indique la présence de la communication entre le clavier et le contrôleur.

Elle sera allumée si la communication est présente tandis qu'elle sera éteinte si la communication est absente ou coupée.

L'absence de communication a un temps d'attente de 10 secondes, après quoi la led jaune clignotera et l'inscription « Energy XT PRO » apparaîtra.

Lors de la reprise de la communication, la led jaune se rallume fixement et l'écran affiché avant l'état d'absence de communication réapparaît.

Led 3 (troisième en partant du haut) de couleur rouge.
 Indique la présence d'alarmes.
 Elle sera allumée s'il y a au moins une alarme active ;
 Elle sera éteinte s'il n'y a pas d'alarmes actives ;
 Elle clignotera s'il y a des alarmes actives qui peuvent être désactivées manuellement.

ON / OFF



Touches de Fonction : F1, F2, F3, F4 et Push : ON / OFF

touches permettent l'accès par le biais des raccourcis à des commandes spécifiques qui sont présentes dans le Menu général. Avec ces touches, on accède directement à certaines commandes sans suivre le parcours habituel prévu par le menu.

En appuyant pendant quelques secondes sur la touche centrale (PUSH :ON/OFF), l'unité s'allume ou s'éteint.

En agissant sur les quatre positions extérieures (F1 : haut ; F3 : bas ; F2 : droite ; F4 : gauche) :

- avec une pression simple : on accède au menu Menus
- avec une pression pendant quelques secondes :

TEMPÉRATURE Ambiante Limite Extérieure	01/03 26,7 °C 37,5 °C 0,5 °C	- F1 : affichage des températures relevées et divers points de consigne établis ;
ÉTATS Installation Mode	01/05 Confort Cycle3s	- F2 : affichage de l'état de fonctionnement des composants (par ex, si le fonctionnement est en cycle Confort ou Economy) ;
ALARMES Alarmes Bios Alarmes Utilisateur Erreurs Sonde	01/02	- F3 : accès au menu alarmes ;
TRANCHES HORAIRES Lemporisateur Type de Temporisateur Réglages	01/01 No Hebd.	- F4 : accès au menu tranches horaires.

Touches Menu : flèche en haut, en bas, à droite, à gauche et touche centrale Enter/Push. Avec une pression simple des touches :

flèche en haut : on fait défiler les postes du menu vers le haut ;	1
flèche en bas : on fait défiler les postes du menu vers le bas ;	
flèche à gauche (ESC) : on revient au menu précédent (à chaque pression, on revient en arrière d'un niveau)	
flèche à droite : on accède à l'éventuelle modification et/ou confirmation de la valeur réglée	Esc
touche centrale Push : on confirme la commande ou bien on accède au menu indiqué.	



Outre le panneau principal, il peut y avoir un panneau distant (accessoire) qui en répète toutes les fonctions ; pour brancher le panneau distant, observer les indications présentes dans le schéma électrique de l'unité. Les indications pour la fixation du panneau distant à un support adapté sont fournies dans l'emballage dudit accessoire. Normalement, l'accessoire est fourni emballé et positionné à l'intérieur dans le tableau électrique de l'unité.

8 ALLUMAGE - EXTINCTION

En appuyant pendant quelques secondes sur la touche centrale (PUSH : ON/OFF), l'unité s'allume ou s'éteint.

L'unité peut être mise en service ou peut être éteinte en maintenant enfoncée pendant quelques secondes la touche Push : ON/OFF (touche centrale du groupe touches de Fonction) du panneau de commande à bord de la machine ou du panneau distant (accessoire).



En cas d'absence d'alimentation pendant la phase de fonctionnement de la machine, à son retour, l'unité recommence à fonctionner selon les mêmes modalités que celles appliquées avant la coupure d'alimentation.



À l'extinction de l'unité, on active la procédure « extinction » qui arrête la machine et affiche « OFF » sur l'écran uniquement après que tous les composants ont été éteints.

- pour pouvoir utiliser le contact distant, il est nécessaire, pour la première fois, d'allumer l'unité avec la touche Push :ON/OFF ;

- l'allumage/l'extinction de l'unité par un contact distant est prioritaire tant sur l'allumage/extinction par la touche Push :ON/OFF que sur les tranches horaires ;

- si l'on veut utiliser la touche Push :ON/OFF, il est nécessaire de mettre sur ON le contact distant et/ou de désactiver les tranches horaires.

En cas d'absence d'alimentation pendant la phase d'extinction de la machine, lorsque l'alimentation revient la machine redémarre **Éteinte** (stand-by).

Le masque initial par défaut (sur deux pages/écrans).

À l'allumage du contrôleur, le masque apparaît indiqué sur deux pages

Hh:mm	NRGXTPRO	01/02
Temp. Amb. Hum. Amb.		26,7 °C 25,5 %

NRGXTPRO

Hh:mm

Menu

Setpoint

Tranches horaires

Chaque écran permet l'affichage de 4 lignes à la fois.

Le second écran ou éventuellement les écrans suivants pourront être affichés en appuyant sur la touche fléchée vers le bas du Groupe de Touches de Menu.

NOTE : On arrive aux écrans représentés également :

02/02

- en appuyant en continu sur la touche ESC à gauche du Groupe de Touches de Menu.

9 MODIFICATION POINT DE CONSIGNE

Avant de voir en détail comment il faut procéder d'un point de vue opérationnel pour effectuer la modification d'un paramètre du POINT DE CONSIGNE, il convient d'expliquer clairement les variables possibles qui peuvent être rencontrées dans le menu en question.

À la page 1/3, sont indiqués 2 programmes avec lesquels il est possible de régler la température de l'eau de la cuve en modalité « Confort » et en modalité « Economy »

Toutes les températures sont relevées dans la partie de reprise de la machine.

POINT DE CONSIGNE Piscine Confort : Economy :	01/03 29,0 °C 27,0 °C	Dans le menu « Confort », il est possible de modifier la température de l'eau de la cuve, en fonction des différentes exigences du client (usage sportif, usage ludique, usage thérapeutique, etc.)
POINT DE CONSIGNE Ambiante Confort : Economy :	01/03 29,0 °C 27,0 °C	Le menu « Economy » est utilisé quand il n'y a aucun type d'activité dans la piscine (par ex, la nuit), en effet, il maintient la température de l'eau en desous de quelques degrés par rapport au réglage du menu « Confort ».

À la page 2/3 sont prévus deux paramètres relatifs à la température de l'air intérieur :

POINT DE CONSIGNE Ambiante Offset : Humidité :	02/03 0,0°C 50 %	<u>Offset</u> où est indiqué le Δt (différence de température) entre l'eau de la cuve et l'air ; à indiquer à la discrétion du client en fonction des utilisations prévues.
POINT DE CONSIGNE Ambiante Offset : Humidité	02/03 0,0°C 50 %	<u>Humidité</u> où est inséré le pourcentage d'humidité requis à l'intérieur du local de la piscine.

POINT DE CONSIGNE	03/03
Post Vent.	25.0°C

À la page 3/3 se trouve l'indication de Post Vent., c'est une donnée qui est reprise <u>exclusivement dans la partie d'amenée</u> de l'unité, cette donnée ne peut pas être manipulée et est toujours égale à la température de l'eau dans la cuve en régime « Confort »

Hh:mm	NRGXTPRO	02/02
Point de c	onsigne	
Tranches	horaires	
Menu		

À partir de la seconde page du masque initial par défaut, on a la possibilité de modifier, selon les besoins de chacun, les réglages de la température.

Se positionner sur l'inscription « Point de Consigne » en agissant sur les touches HAUT-BAS :



10 TRANCHES HORAIRES

Pour chaque jour de la semaine, il est possible de régler jusqu'à 4 interventions différentes appelées «

tranches », pouvant être activées individuellement, au sein desquelles il est possible d'insérer toutes les informations nécessaires pour faire fonctionner l'unité de façon automatique.



À partir du menu initial, on peut accéder à la
gestion des tranches horaires ; à partir du
menu initial, on fait défiler avec la flèche BAS
jusqu'au poste TRANCHES HORAIRES.

TRANCHES HORAIRES	01/01
Temporisateur	Oui
Type Temporisateur	Hebd.
Réglages	



Après avoir confirmé le choix avec la touche centrale du MENU, les modalités Temporisateur, Type Temporisateur et Réglages apparaissent sur l'écran.

Esc

On accède directement à ce menu également en appuyant longtemps sur le bouton F4.

On accède au menu TEMPORISATEUR uniquement pour régler ou non l'application, donc :

TEMPORISATEUR, ENTER, touche droite pour faire clignoter le OUI/NON, touche BAS - HAUT pour effectuer la variation souhaitée, confirmer avec ENTRÉE et sortir d'un niveau avec ESC + ESC.



HAU

DT

entré

BAS

MENU

TRANCHES HORAIRES	01/01
TEMPORISATEUR	Non
Type TEMPORISATEUR	Hebd.
Réglages	

En fonction du choix effectué (7/7, Hebd., 5+2) le menu RÉGLAGES, du menu TRANCHES HORAIRES, donnera la possibilité de définir ce qui est souhaité : dans tous les cas toutefois, pour chaque type de TEMPORISATEUR, 4 tranches sont gérées pendant lesquelles, il est

possible, pour chacune d'elles, d'effectuer une variation de l'état de l'unité.

- P.ex.: Tranche 1 allumage à 5h00 du matin en modalité economy ;
 - Tranche 2 passage de modalité economy a confort à 8h00 du matin ;
 - Tranche 3 passage de modalité confort à economy à 22h00 le soir ;
 - Tranche 4 extinction à 24h00 le soir.

Ou bien

Tranche 1 - Passage de modalité economy à confort à 8h00 du matin ; Tranche 2 - Passage de modalité confort à economy à 22h00 le soir ; Tranche 3 - aucune utilisation ; Tranche 4 - aucune utilisation.

(dans ce cas, l'unité n'est jamais éteinte mais reste allumée 24/24H).



Etc.

- Type de Temporisateur 7/7 :





BAS

Après avoir défini le MODE de fonctionnement de la machine pendant la tranche 1, appuyer une fois sur le bouton ESC pour revenir au menu précédent

À l'intérieur du menu SET, il est possible de définir si l'unité doit effectuer le cycle Confort (habituellement diurne) ou le cycle Economy (habituellement nocturne).

Type de temporisateur **HEBD:** pour ce type de sélection, le logiciel gère chaque jour de la semaine de la même façon ; **Les modalités de réglage sont définies pas-à-pas dans le paragraphe précédent 7/7** ; pour cette modalité également, on prévoit quatre tranches horaires.

Type de temporisateur **5+2**: pour ce type de sélection, le logiciel gère la semaine en deux parties, la partie ouvrable du lundi au vendredi et la partie chômée, du samedi à la dimanche, en les gérant de manière autonome ; pour cette modalité également, on prévoit quatre tranches horaires. **Pour les modalités d'insertion des tranches horaires, utiliser les mêmes que celles proposées pour le 7/7**

11 DIAGNOSTIC DES ALARMES

En général, tous les types d'alarmes et d'erreurs de sonde sont gérés, si elles sont activées, uniquement avec la machine allumée ou la machine en cours d'extinction. Quand l'état de l'installation passe d'extinction à éteint, à la sortie du mode configuration ou bien à l'allumage, les alarmes et les erreurs de sonde sont effacées.

Font exception à la gestion précédente :

- les alarmes du BIOS qui sont toujours gérées également avec l'unité éteinte (si l'installation est éteinte, le relais d'alarme cumulatif ne se déclenche pas même si l'alarme BIOS est active. La led rouge du clavier s'allume et l'inscription « !Hw » apparaît sur le clavier)

NOTE : La gestion des alarmes est désactivée en mode configuration.

Signalisation en cas d'alarme et d'erreur avec Led Rouge

La présence d'alarmes et/ou d'erreurs de sonde est signalée par la led rouge du clavier et, si cela est prévu, également par le menu. La led est allumée en présence d'au moins une alarme active, clignotante s'il existe uniquement des alarmes qui, pour quelque motif que ce soit, sont rentrées (plus actives) et donc que l'on peut effacer, et éteinte dans les autres cas. L'état de la led n'est pas lié par l'état de l'unité (elle fonctionne même lorsque l'unité est éteinte). Dans les paragraphes suivants, sont énumérés les types d'alarmes que l'on peut rencontrer : pour la résolution de toutes les alarmes, dont l'évidence est fournie par l'allumage de la led rouge fixe, nous vous prions de contacter le service assistance AERMEC.

Relais d'alarme cumulatif

La présence d'alarmes actives à réarmement manuel, d'erreurs de sonde ou d'alarme antigel est signalée par l'allumage du relais d'alarme cumulatif à l'intérieur du tableau électrique de l'unité. Le relais fonctionne même avec l'installation éteinte (évidemment pour les alarmes actives avec l'installation éteinte).

11.1 Alarmes de réglage thermique

11.1.1 Alarme température élevée

Si la valeur de la température mesurée par la sonde de réglage se maintient au niveau supérieur établi, et si l'unité est réglée pour produire du frais/froid, alors l'alarme de température élevée est générée ; c'est une alarme à réarmement manuel à affichage unique.

11.1.2 Alarme Basse température

Si la valeur de la température mesurée par la sonde de reprise se maintient au niveau inférieur à celui établi et que l'unité est réglée pour produire du chaud, alors l'alarme de basse température est générée ; c'est une alarme à réarmement manuel à affichage unique.

Les alarmes de Haute ou Basse température sont effacées :

- Manuellement, si elles sont effaçables
- À l'allumage ou à l'extinction de l'installation ;
- À la sortie du mode configuration;

11.2 Effacement des alarmes/anomalies

Hh:mm Comfort Temp. Amb. Hum. Amb.	NRGXTPRO	01/02 ! Anom. 27,1 °C 26,3 %	ir «
ALARMES Alarmes Bios Alarmes Utilis Erreurs Sonde	ateur	01/02	P Ic I'(
ALARMES Effacement de Historique	es alarmes	02/02	A (2 d

Quand il persiste sur l'unité une condition d'alarme/anomalie, cela est ndiqué sur l'écran principal de l'écran avec la mention

! Anom. » et par l'allumage du **voyant rouge** en mode **clignotant** ou en mode **fixe**.

Pour connaître la cause ayant généré l'alarme, il suffit d'appuyer longuement sur le bouton F3 (raccourci) de la touche de FONCTION ; l'écran (1/2) montre une première partie avec les Alarmes Bios, les

Alarmes utilisateur et les erreurs de sonde et dans la seconde partie (2/2), l'option de Reset Alarmes, un Historique des alarmes et l'option d'annulation de l'historique des alarmes sont proposés.

ALARMES Effacement of Historique Effacer histo	des alarmes prique	02/02
Hhimm	NECYTERO	01/02

27,8 °C

26,3 %

- Appuyer sur ENTREE/POSH du MENO pour selectionner « Alarmes
Bios » ; l'écran peut indiquer « EMPTY », ce qui signifie que l'alarme
signalée <u>n'</u> est pas dans le Bios ou bien peut indiquer la mention du
type d'alarme rencontrée. Appuyer sur le bouton ESC et essayer de
voir, en se déplaçant avec les touches HAUT - BAS, si une alarme est
détectée dans l'Alarme Utilisateur. La même procédure peut être
réservée également pour vérifier les Erreurs de Sonde.

- Etant entendu que le type d'erreur a été relevé, avec les touches HAUT - BAS, on se positionne sur Effacer Alarmes et on tape ENTRÉE/PUSH du MENU : l'écran propose, pendant une fraction de seconde, l'indication « OK » et, après avoir effacé l'alarme, il se positionne encore sur l'écran des alarmes.

Si nous effectuons trois pressions sur le bouton ESC du MENU, nous
retournons à l'écran principal ; la mention « !Anom. » disparaît et le
voyant rouge s'éteint .

Confort

Temp. Amb. Point de consigne

11.2.1 Liste de l'état des alarmes BIOS.

- * TIMEOUT INT. EXP.
- * CRC EEPROM BIOS ERROR
- * CRC EEPROM USER ERROR
- * REAL TIME CLOCK NEED TO BE SET
- * REAL TIME CLOCK COMM. ERROR
- * REAL TIME CLOCK REGISTERS

11.2.2 Liste des états des alarmes UTILISATEUR

Nom d'alarme	Relais d'alarme	Relais d'anomalie	Nom d'alarme	Relais d'alarme	Relais d'anomal ie
Bios Expansion interne (!HW)	Х		Filtres d'aspiration		X
EEprom	Х		Différentiel récupérateur		Х
RTC (horloge)		X	Heures Compresseurs/Unité		Х
Haute température de l'installation		x	Sonde de température de reprise (Erreur)		X
Basse température de l'installation		x	Sonde d'amenée (erreur)		X
Basse température d'amenée		x	Sonde différentielle de pression (Erreur)		X
Antigel (batterie à eau)	x		Sonde différentielle de pression (Erreur)		X
Antigel Récupérateur	x		Sonde de température antigel (Erreur)		X
Haute pression numérique		x	Sonde de température antigel récupérateur (Erreur)		X
Haute pression sonde		x	Sonde de température antigel récupérateur (Erreur)		X
Basse pression		x	Sonde Haute pression (Erreur)		X
Thermique compresseur 1		x	Sonde Basse pression (Erreur)		X
Thermique compresseur 2		x	Sonde d'humidité ambiante (Erreur)		X
Thermique compresseur 1 et 2		x	Sonde d'humidité externe (Erreur)		X
Ventilateur d'amenée	x		Sonde de température extérieure (Erreur)		X
Ventilateur de reprise	x		Sonde de température d'expulsion d'antigel (Erreur)		X
Séquence de phases	X		Haute humidité reprise		X
Filtres reprise		X			

11.2.3 Liste des états des alarmes des erreurs de sonde :

- * TEMP. REPRISE ^
- * TEMP. D'AMENÉE ^
- * TEMP. EXTÉRIEURE SET DYNAMIQUE ^
- * ANTIGEL ^
- * PRESS. DIFF. VENT. MR
- * HUMIDITÉ LIMITE ^
- * HUMIDITÉ EXTÉRIEURE ^
- * HUMIDITÉ AMBIANTE ^
- * QUALITÉ DE L'AIR ^
- * HAUTE PRESSION DU CIRCUIT 1
- * HAUTE PRESSION DU CIRCUIT 2
- * BASSE PRESSION DU CIRCUIT 1
- * BASSE PRESSION DU CIRCUIT 2
- * TEMP. COND. CIRCUIT 1 **
- * TEMP. COND. CIRCUIT 2 **

11.3.1 Description et résolution des alarmes BIOS

-					
Description de l'anomalie	Action	Résolution du problème	Type de reset		
TIMEOUT INT. EXP.		Remplacer par le service assistance AERMEC			
CRC EEPROM BIOS	Les paramètres par défaut sont	Évaluer le rétablissement des paramètres ou			
ERROR	automatiquement rétablis	le remplacement par le service assistance			
CRC EEPROM USER	Les paramètres par défaut sont	Evaluer le rétablissement des paramètres ou			
ERROR	automatiquement rétablis	le remplacement par le service assistance			
		AERMEC			
REAL TIME CLOCK NEED		Régler la date/l'heure ; si le problème n'est			
TO BE SET		pas résolu, faire remplacer la pièce par le			
		service assistance AERMEC			
REAL TIME CLOCK		Régler la date/l'heure ; si le problème n'est			
COMM, ERROR		pas résolu, faire remplacer la pièce par le			
		service assistance AERMEC			
REAL TIME CLOCK		Régler la date/l'heure ; si le problème n'est			
REGISTERS		pas résolu, faire remplacer la pièce par le			
		service assistance AERMEC			

11.3.2 Description et résolution des alarmes Utilisateurs et Erreurs Sonde

Description de l'anomalie	Action	Description du problème	Résolution du problème	Type de reset
BASSE TEMPÉRATURE	Affichage seulement	l'installation n'a pas réussi à modifier	Vérifier s'il existe	Manuel
AMBIANTE		la température ambiante après un	d'autres alarmes ou	
		délai établi	Contacter le centre	
			d'assistance	
HAUTE TEMPÉRATURE	Affichage seulement	l'installation n'a pas réussi à modifier	Vérifier s'il existe	Manuel
AMBIANTE	, monago ocaromoni	la température ambiante après un	d'autres alarmes ou	manaor
		délai établi	Contacter le centre	
			d'assistance	
	Bloque le circuit	Gel possible sur la batterie d'eau	Contacter le centre	Délimitée
ANNOLL	réfrigérant à froid et		d'assistance	Deminitee
	fait partir los apparoils		u assistance	pai ávánomont
	Ploque le circuit		Contactor la contra	Monuel
	Bioque le circuit		d'aggistance	wanuer
				Manual
HAUTE PRESS.	Bioque le circuit			Manuel
	refrigerant		d'assistance	
BASSE PRESSION	Bloque le circuit	Circuit de vidange ou temperatures	Contacter le centre	Delimitee
CIRCUIT #	réfrigérant après un	extérieures basses	d'assistance	par
	nombre d'interventions			événement
	par heure			
THERMIQUE	Bloque les circuits		Contacter le centre	Manuel
VENTILATEURS # **			d'assistance	
THERMIQUE	Bloque les		Contacter le centre	Manuel
COMPRESSEUR #	compresseurs		d'assistance	
THERMIQUE VENT. MR	Blocage de	Intervention thermique ventilateurs	Contacter le centre	Manuel
	l'installation	d'amenée/reprise	d'assistance	
FILTRES OBSTRUÉS	Affichage seulement	Les heures d'utilisation des filtres	Réinitialiser l'alarme et	Manuel
		sont dépassées	contrôler les filtres	
FILTRES SALES	Affichage seulement	Filtres sales	Nettover/Remplacer	Manuel
FLUX D'AIR	Blocage de		Contacter le centre	Manuel
	l'installation		d'assistance	
THERMIQUE	Blocage du	Intervention du thermique des	Contacter le centre	Manuel
RÉSISTANCES	fonctionnement des	résistances électriques ou du	d'assistance	manaor
	résistances et du	générateur modulant		
	générateur modulant	gonoratoar modulant		
THERMIQUE RES #	Blocade du	Intervention thermique (entrée non	Contacter le centre	Manuel
	fonctionnement des	en commun avec le thermique Gen	d'assistance	Manaon
	résistances	Mod)	d doolotariee	
	Blocade du	Intervention thermique générateur	Contacter le centre	Manuel
BISTADE	fonctionnement du	histade	d'assistance	Manuel
DIGITADE	générateur bistade	Distade	0 03313101100	
	Riccago do	Alarma anti incondia	Contactor la contra	Manual
FOMLE	l'installation	Alamie anti-incendie	d'aggistance	IVIAITUEI
				Manual
SEQUENCE DE PHASES	Biocage de	Alarme de sequence de phases	Cycle errone des	Manuel
	Installation		phases, Absence d une	
			phase, Tension [V]	
			Dasse	N4 1
THERMIQUE GEN. MOD.	Blocage du	Intervention thermique (entree non		Manuel
	fonctionnement du	en commun avec le thermique des	d'assistance	
	generateur modulant	resistances)		
HEURES D'UTILISATION	Affichage seulement	Alarme de seuil d'heures de	Contacter le centre	Manuel
DE L'INSTALLATION		fonctionnement de l'installation	d'assistance	
		dépassé		
HEURES D'UTILISATION	Affichage seulement	Alarme de seuil d'heures de	Contacter le centre	Manuel
GEN. MOD		fonctionnement de générateur	d'assistance	
		modulant dépassé		
HEURES D'UTILISATION	Affichage seulement	Alarme de seuil d'heures de	Contacter le centre	Manuel
BATT. EL.		fonctionnement de batterie électrique	d'assistance	
		dépassé		
HEURES D'UTILISATION	Affichage seulement	Alarme de seuil d'heures de	Contacter le centre	Manuel
COMPRESS. #	-	fonctionnement de compresseurs	d'assistance	
		dépassé		

Description de l'anomalie	Action	Description du problème	Résolution du	Type de
TEMP. REPRISE	Blocage de l'installation	Erreur sonde de température ambiante (reprise d'air ambiante)	Vérifier les câblages ou remplacer la pièce	Automatique
TEMP. D'AMENÉE	Désactivation fonction Limite en amenée	Erreur sonde de température d'amenée	Vérifier les câblages ou remplacer la pièce	Automatique
TEMP. EXTÉRIEURE	Désactive l'économiseur (freecooling, freeheating)	Erreur sonde de température extérieure	Vérifier les câblages ou remplacer la pièce	Automatique
ANTIGEL	Désactivation fonction antigel	Erreur sonde de température antigel batterie d'eau	Vérifier les câblages ou remplacer la pièce	Automatique
PRESS. DIFF.VENT.MR	Blocage de l'installation	Erreur sonde de pressostat différentiel ventilateur d'amenée	Vérifier les câblages ou remplacer la pièce	Automatique
HUMIDITÉ LIMITE	Désactivation Limite d'Amenée, Humidificateur	Erreur sonde d'humidité d'amenée	Vérifier les câblages ou remplacer la pièce	Automatique
HUMIDITÉ EXTÉRIEURE	Désactivation économiseur enthalpique (freecooling, freeheating)	Erreur sonde d'humidité extérieure	Vérifier les câblages ou remplacer la pièce	Automatique
HUMIDITÉ AMBIANTE	Désactivation économiseur enthalpique (freecooling, freeheating), Déshumidification, Humidification	Erreur sonde d'humidité ambiante (reprise d'air ambiant)	Vérifier les câblages ou remplacer la pièce	Automatique
QUALITÉ DE L'AIR	Désactivation de la fonction qualité de l'air	Erreur de sonde de qualité de l'air	Vérifier les câblages ou remplacer la pièce	Automatique
HAUTE PRESSION CIRCUIT #	Blocage circuit	Erreur sonde de maximum circuit (transducteur haute pression)	Vérifier les câblages ou remplacer la pièce	Automatique
BASSE PRESSION CIRCUIT #	Blocage circuit	Erreur sonde de minimum circuit (transducteur basse pression)	Vérifier les câblages ou remplacer la pièce	Automatique

N.B. : par « # », on indique le numéro du circuit, du compresseur, de la thermique, etc.



37040 Bevilacqua (VR) - Italia Via Roma, 996 - Tel. (+39) 0442 633111 Telefax (+39) 0442 93730 - (+39) 0442 93566 www.aermec.com iques indiquées dans la présente documentation ne son



carta reciclata recycled paper

Les données techniques indiquées dans la présente documentation ne sont pas engageantes. AERMEC S.p.A. se réserve la faculté d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires pour l'amélioration du produit, et ce, à